CAME

FA00996M4A

ZBX7N

Jungtys

L N — Maitinimas 230 V AC

10 11 — 24 V AC - 20 W maks. išėjimas

U V W — 230 V AC variklis

F FA — Atidarymo galinukai (NC kontaktas)

F FC — Uždarymo galinukai (NC kontaktas)

10 TS — 24 V išėjimas fotoelementams

W E1 — 230 V AC - 25 W maks. lempa

W E1 — Ciklų lempa 230 V AC - 60 W maks. (F18)

11 FA — Perspėjimo lempa vartai-uždaryti 24 V AC - 3 W maks.

11 FC — Perspėjimo lempa vartai-uždaryti 24 V AC - 3 W maks.

1 2 — STOP mygtukas (NC kontaktas) (F1)

2 3P — Dalinio atidarymo mygtukas (NO kontaktas) (F8)

2 7 — ATIDARYTI-UŽDARYTI-REVERSUOTI (NO kontaktas) (F7)

A B — Klaviatūros pasirinkimas

S1 GND — Jutiklių išėjimas (TST01 arba LT001)

2 CX — Programuojamas fotoelementų kontaktas (NC kontaktas) (F2)

2 CY — Programuojamas fotelementų kontaktas (NC kontaktas) (F3)

A B GND — RS485 nuoseklus jungimas su RSE kortele per CRP (Came Nuotolinis Protokolas) arba porinis jungimas RS485

STB + — RGP1 jungtis

Antena

Programavimas

F 1 STOP funkcija (1-2) ➡ (**OFF (gamykliškai)** / ON)
F 2 Fotoelementai 2-CX ➡ (**OFF (gamykliškai)** / 1=C1 / 2=C2 / 3=C3 / 4=C4 / 7=C7 / 8=C8 / r7=r7 / r8=r8)
F 3 Fotoelementai 2-CY ➡ (**OFF (gamykliškai)** / 1=C1 / 2=C2 / 3=C3 / 4=C4 / 7=C7 / 8=C8 / r7=r7 / r8=r8)
F 5 Saugumo testavimas ➡ (**OFF (gamykliškai)** / 1=CX / 2=CY / 4=CX+CY)
F 6 Režimas “Operatoriaus priežiūra” ➡ (**OFF (gamykliškai)** / ON)
F 7 Kontaktai 2-7 ➡ (OFF / 1)
F 8 Kontaktų 2-3P valdymo tipas ➡ (1 / 2)
F 9 Kliūties aptikimas su variklio tuščiosios eigos funkcija ➡ (**OFF (gamykliškai)** / ON)
F11 Encoderis ➡ (**OFF (gamykliškai)**/ ON)
F14 Jutiklių tipo pasirinkimas ➡ (0 / 1)
F18 Papildomos lempos funkcija ➡ (**OFF (gamykliškai)** / 1 / 2)
F19 Automatinio uždarymo funkcija ➡ (**OFF (gamykliškai)** / 1=1 s > 180=180 s)
F20 Automatinis uždarymas po dalinio atidarymo ➡ (OFF / 1 = 1 s / **10 = 10 s (gamykliškai)** / 180 = 180 s)
F21 Lempos mirksėjimo laikas ➡ (**OFF (gamykliškai)** / 1=1 s / 10=10 s)
F30 Sulėtinimas atidarant/uždarant ➡ (**OFF (gamykliškai)** / 1=Aukštas/ 2=Vidutiniškas / 3=Žemas)
F34 Jautrumas kelionės metu ➡ (10 = didžiausias jautrumas > 100 = **mažiausias jautrumas (gamykliškai)**)
F35 Sulėtinimo jautrumas ➡ (10 = didžiausias jautrumas > 100 = **mažiausias jautrumas (gamykliškai)**)
F36 Dalinio atidarymo reguliavimas ➡ (10=10% of the travel > **80=80% of the travel (gamykliškai)**)
F37 Sulėtinimo pradinis taškas atidarant ➡ (5=5% of the travel / **15=15% of the travel (gamykliškai)** / 30=30% of the travel)
F38 Sulėtinimo pradinis taškas uždarant ➡ (5=5% of the travel / **15=15% of the travel (gamykliškai)** / 30=30% of the travel)
F48 Jėga starto metu ➡ (**OFF (gamykliškai)** / ON)
F49 Sinchroninio veikimo būdai ➡ (**OFF (gamykliškai)** / 1=Paired / 3=CRP)
F50 Duomenų išsaugojimas atminties kortelėje (funkcija veikia tik tada kai yra įdėta kortelė) ➡ (**OFF (gamykliškai)** / ON)
F51 Duomenų nuskaitymas iš atminties kortelės (funkcija veikia tik tada kai yra įdėta kortelė) ➡ (**OFF (gamykliškai)** / ON)
F52 Praėjimo parametrai suporuotame režime ➡ (**OFF (gamykliškai)** / ON)
F54 Atidarymo kryptis ➡ (**OFF (gamykliškai)** / ON)
F56 Periferinis numeris ➡ (1 > 255)
F63 COM greičio nustatymas ➡ (0=1200 Baud / 1=2400 Baud / 2=4800 Baud / 3=9600 Baud / 4=14400 Baud /5=19200 Baud / 6=38400 Baud / 7=57600 Baud / 8=115200 Baud)
F65 Funkcija susijusi su RIO-EDGE [T1] įėjimu (tik su RIO-CONN įdėta kortele) ➡ (**OFF (gamykliškai)** / P0 / P7 / P8)
F66 Funkcija susijusi su RIO-EDGE [T2] įėjimu (tik su RIO-CONN įdėta kortele) ➡ (**OFF (gamykliškai)** / P0 / P7 / P8)
F67 Funkcija susijusi su RIO-CELL [T1] įėjimu (tik su RIO-CONN įdėta kortele) ➡ (**OFF (gamykliškai)** / P1 / P2 / P3 / P4)
F68 Funkcija susijusi su RIO-CELL [T2] įėjimu (tik su RIO-CONN įdėta kortele) ➡ (**OFF (gamykliškai)** / P1 / P2 / P3 / P4)
F71 Dalinio atidarymo laikas ➡ (**5 = 5 s (gamykliškai)** / 40 = 40 s)

U 1 Pririšti pultelį su atitinkama funkcija ➡ 1 = atidaryti-uždaryti funkcija / 2 = atidaryti-stop-uždaryti-stop funkcija / 3 = tik atidaryti funkcija / 4 = dalinio atidarymo funkcija)
U 2 Vieno naudotojo pašalinimas
U 3 Visų naudotojų pašalinimas ➡ (**OFF (gamykliškai)** / ON = Visų naudotojų pašalinimas)
U 4 Pultelių atpažinimo kodai ➡ (1 = visos serijos (gamykliškai) / 2 = tik Atomo serija / 3 = tik TWIN-EE serija (šiame režime Jūs galite pririšti tik viena naudotoją)

A 1 Variklio tipas ➡ (**1=BX-74 (gamykliškai)** / 2=BX-78)
A 3 Automatinis automatikos kalibravimas ➡ (**OFF (gamykliškai)** / ON) (veikia tik su enkoderiu)
A 4 Gamyklinių nustatymų atstatymas ➡ (**OFF (gamykliškai)** / ON)
A 5 Ciklų skaičius ➡ (**OFF (gamykliškai)** / ON = Number of maneuvers H 1

LT LIETUVIŠKAI

CAME S.P.A.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 - Dosson di Casier
Treviso - Italy

CAME.COM