



1 žingsnis: naujame pultelyje paspauskite du viršutinius mygtukus vienu metu ir laikykite nuspaudę, lemputė sumirksės ir užges, **pirmą mygtuką laikykite nuspaudę**, o antrą atleiskite ir paspauskite 3 kartus, lemputė vėl pradės mirksėti. Atleiskite pirmą mygtuką.

Atlikus **1 žingsnį** nuspaudus bet kurį pultelio mygtuką lemputė nemirksės.

2 žingsnis: paspauskite vieną mygtuką naujame pultelyje ir veikiantį mygtuką veikiančiame pultelyje. Laikykite iki tol kol lemputė pradės mirksėti greitai, o paskui pradės degti pastoviai. Kodas prisirašė. Jei reikia tą pačią procedūrą (2 žingsnį) pakartokite ir kitiems mygtukams.

3 žingsnis – išėjimas iš programavimo režimo: Vienu metu paspauskite du apatinius mygtukus ir laikykite tol, kol pradės mirksėti lemputė. Kai lemputė pradeda mirksėti maždaug po 5 sek. atleiskite mygtukus. Pultelis paruoštas naudojimui.