

TR10A137-C RE / 07.2014

EN

Instructions for Fitting, Operating and Maintenance

Sliding Gate Operator

PL

Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji

Napęd do bram przesuwanych

CS

Návod k montáži, provozu a údržbě

Pohon posuvných vrat

RU

Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию

Привод откатных ворот

SK

Návod na montáž, prevádzku a údržbu

Pohon posuvných dverí

LT

Montavimo, eksploataavimo ir techninės priežiūros instrukcija

Stumdomųjų vartų pavara

LV

Montāžas, ekspluatācijas un apkopes instrukcija

Bīdāmo vārtu piedziņa

ET

Paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend










Liugväravaajam

| | |
|-----------------------|-----|
| ENGLISH | 6 |
| POLSKI | 27 |
| ČESKY | 50 |
| РУССКИЙ | 71 |
| SLOVENSKY | 96 |
| LIETUVIŲ KALBA | 117 |
| LATVIEŠU VALODA | 138 |
| EESTI | 160 |







| | |
|-------|-----|
| | 181 |
|-------|-----|


A



B




C₁




438 634


C₂ 438 632



C₃ 438 631



C₄ 436 444 B = 8
438 759 B = 12



C₅ 438 765





Table of Contents

A **Articles supplied** 3

B **Tools needed for fitting the sliding gate operator** 4

C₁ **Fitting accessories for the plastic toothed tracks** 5

C₂ **Plastic toothed track with steel core (fitting bracket at bottom)** 5

C₃ **Plastic toothed track with steel core (fitting bracket at top)** 5

C₄ **Galvanized steel toothed track** 5

C₅ **Fitting accessories for steel toothed tracks** 5

Drill stencil 199

1 **About These Instructions** 7

1.1 Further applicable documents 7


1.2 Warnings used 7

1.3 Definitions used 7

1.4 Symbols used 7

1.5 Abbreviations used 8

1.6 Information on the illustrated section 8

2  **Safety Instructions** 8

2.1 Intended use 8

2.2 Inappropriate use 8

2.3 Fitter qualification 8

2.4 Safety instructions for fitting, maintenance, repairs and disassembly of the gate system 8

2.5 Safety instructions for fitting 9

2.6 Safety instructions for initial start-up and for operation 9

2.7 Safety instructions for using the hand transmitter 9

2.8 Approved safety equipment 9

3 **Fitting** 9

3.1 Inspecting and preparing the gate / gate system 9

3.2 Fitting the sliding gate operator 10

3.3 Fitting the toothed track 11

3.4 Sliding gate operator electrical connection 11

3.5 Fitting the circuit board bracket 11

3.6 Fitting the magnet holder 11

3.7 Locking the operators 11

3.8 Connecting additional components / accessories 11

4 **Initial operation** 13

4.1 Preparation 13

4.2 Teaching in the gate's end-of-travel positions 13

4.3 Learning the forces 14

4.4 Changing the starting point for slow speed when opening and closing 14

4.5 Reversal limit 15

4.6 Automatic timed closing 15

5 **DIL Switch Functions** 15

5.1 DIL switch 1 15

5.2 DIL switch 2 15

5.3 DIL switch 3 / DIL switch 4 16

5.4 DIL switch 5 / DIL switch 6 16

5.5 DIL switch 7 16

5.6 DIL switch 8 / DIL switch 9 16

5.7 DIL switch 10 16

5.8 DIL switch 11 16

5.9 DIL switch 12 17

5.10 DIL switch 13 17

5.11 DIL switch 14 17

5.12 DIL switch 15 17

5.13 DIL switch 16 17

6 **Radio** 17

7 **Hand transmitter HS 5 BiSecur** 17

7.1 Description of the hand transmitter 18

7.2 Inserting / changing the battery 18

7.3 Hand transmitter operation 18

7.4 Inheriting / transmitting a radio code 18

7.5 Querying the door position 18

7.6 Hand transmitter reset 19

7.7 LED display 19

7.8 Cleaning the hand transmitter 19

7.9 Disposal 19

7.10 Technical data 19

7.11 Excerpt from the declaration of conformity for the hand transmitter 19

8 **External radio receivers** 19

8.1 Receiver HE 3 BiSecur 20

8.2 Receiver ESE BiSecur 20

8.3 Deleting all radio codes 20

8.4 Excerpt from the declaration of conformity for the receiver 20

9 **Final Work** 20

9.1 Fixing the warning sign 20

10 **Operation** 20

10.1 Instructing users 20

10.2 Function check 20

10.3 Normal operation 21

10.4 Functions of various radio codes 21

10.5 Behaviour during a power failure (without an emergency battery) 21

10.6 Behaviour after the power returns (without emergency battery) 21

11 **Inspection and Maintenance** 21

12 **Displays for Operating Conditions, Errors and Warnings** 22

12.1 LED GN 22

12.2 LED RT 22

12.3 Display of error and warning messages 22

12.4 Error acknowledgement 23

13 **Resetting the Control / Restoring Factory Settings** 23

14 **Dismantling and Disposal** 23

15 **Optional Accessories** 23

16 **Warranty Conditions** 23

17 **Excerpt from the Declaration of Incorporation** 23

18 **Technical Data** 24

19 **Overview of DIL Switch Functions** 25



Illustrated section 181

Dissemination as well as duplication of this document and the use and communication of its content are prohibited unless explicitly permitted. Noncompliance will result in damage compensation obligations. All rights reserved in the event of patent, utility model or design model registration. Subject to changes.

Dear Customer,
We are delighted that you have decided to choose a quality product from our company.

1 About These Instructions

These instructions are **original operating instructions** as outlined in the EC Directive 2006/42/EC. Read through all of the instructions carefully, as they contain important information about the product. Pay attention to and follow the instructions provided, particularly the safety instructions and warnings.





Keep these instructions in a safe place for later reference!

1.1 Further applicable documents

The following documents for safe handling and maintenance must be provided:

- These instructions
- The enclosed test log book
- Sliding gate instructions

1.2 Warnings used

| | |
|---|--|
|  | The general warning symbol indicates a danger that can lead to injury or death . In the text, the general warning symbol will be used in connection with the caution levels described below. In the illustrated section, an additional instruction refers back to the explanation in the text. |
|  DANGER | Indicates a danger that leads directly to death or serious injuries. |
|  WARNING | Indicates a danger that can lead to death or serious injuries. |
|  CAUTION | Indicates a danger that can lead to minor or moderate injuries. |
| ATTENTION | Indicates a danger that can lead to damage or destruction of the product . |

1.3 Definitions used

Hold-open phase

Waiting phase at the *OPEN* end-of-travel position or partial opening before the gate closes during automatic timed closing.

Automatic timed closing

Automatic timed closing of the gate after a set time has elapsed and after reaching the *OPEN* end-of-travel position or partial opening.

DIL switches

Switches on the control circuit board for setting the control.

Through-traffic photocell

When the gate is passed through, the photocell shortens the hold-open phase and the gate closes a short time thereafter.

Impulse sequence control

With each push of the button, the gate is started against the previous direction of travel, or the motion of the gate is stopped.

Force training run

The forces necessary for gate travel are taught in during this learning run.

Normal operation

Gate travel with the taught-in travel distances and forces.

Reference run

Gate travel towards the *CLOSE* end-of-travel position in order to set the home position.

Reversing cycle / safety reversal

Gate travel in the opposite direction when the safety device or force limit is activated.

Reversal limit

If a safety device is activated, gate travel is triggered in the opposite direction (reverse cycle) up to the reversal limit shortly before the *CLOSE* end-of-travel position. If this limit is passed, no reversal occurs to ensure that the gate reaches the end-of-travel position without disrupting travel.

Slow speed

The area in which the gate moves very slowly, in order to gently move to the end-of-travel position.

Press-and-release operation

After an impulse is sent, the operator independently moves into the end-of-travel position.

Partial opening

The distance the gate is opened for pedestrian traffic.

Press-and-hold operation

The gate travels only as long as the respective buttons are pressed.

Full opening

The travel to completely open the gate.

Pre-warning time


The time between the travel command (impulse) and the start of travel.

Factory reset

Resetting the taught-in values to the delivery status / ex factory setting.

1.4 Symbols used

Symbols



See text section


In this example, **2.2** means: see text section, section 2.2




Important note for avoiding damage to property




Check for smooth running



If necessary, see the separate fitting instructions for the emergency battery




Standard sliding gate operator



Reinforced sliding gate operator



Power failure



Restore power



Audible engagement



DIL switch factory setting

1.5 Abbreviations used

Colour code for cables, single conductors and components

The abbreviations of the colours for identifying the cables, conductors and components comply with the international colour code according to IEC 757:

| | |
|-----------|--------|
| BN | Brown |
| GN | Green |
| WH | White |
| YE | Yellow |

1.6 Information on the illustrated section

The illustrated section shows the operator fitting of an operator without a base plate to the inside right of the closed sliding gate. Where fitting or programming differs for an operator with base plate or for a sliding gate with the operator attached to the inside left of the closed sliding gate, this is shown in addition.

All dimensions in the illustrated section are in [mm].

2 Safety Instructions

ATTENTION:

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

FOR THE SAFETY OF PERSONS, IT IS IMPORTANT TO COMPLY WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS. THESE INSTRUCTIONS MUST BE KEPT.

2.1 Intended use

Depending on the type of operator, the operator can be used in private / non-commercial areas or in commercial areas.

The sliding door operator is exclusively intended for the operation of smooth-running sliding doors. The maximum permissible door size and maximum weight must not be exceeded. The door must be easy to open and close manually.

Note the manufacturer's specifications regarding the gate and operator combination. Potential hazards as outlined in DIN EN 13241-1 are avoided by construction and fitting according to our guidelines. Gate systems that are located in a public area and only have one protective device, such as a force limit, may only be operated under supervision.

2.2 Inappropriate use

Continuous operation and use on gates with a gradient or slope is not permitted.

2.3 Fitter qualification

Only correct fitting and maintenance in compliance with the instructions by a competent / specialist company or a competent / qualified person ensures safe and flawless operation of the system. According to EN 12635, a specialist is a person with suitable training, specialist knowledge and practical experience sufficient to correctly and safely fit, test, and maintain a gate system.

2.4 Safety instructions for fitting, maintenance, repairs and disassembly of the gate system

| |
|---|
| WARNING |
| Danger of injury due to a malfunction in the gate system |
| ▶ See warning in section 3.1 |

| |
|---|
| WARNING |
| Danger of injury due to unexpected gate travel |
| ▶ See warning in section 11 |



Fitting, maintenance, repairs, and disassembly of the gate system and sliding gate operator must be performed by a specialist.


- ▶ In the event of a gate system or gate operator failure (sluggish operation or other malfunctions), a specialist must be commissioned immediately for the inspection / repair work.


2.5 Safety instructions for fitting

The specialist carrying out the work must ensure that installation is conducted in compliance with the prevailing national job safety rules and regulations and those governing the operation of electrical equipment. The relevant national directives must be observed. Potential hazards as outlined in DIN EN 13241-1 are avoided by construction and fitting according to our guidelines.


After fitting has been completed, the installer of the gate system must declare conformity with DIN EN 13241-1 in accordance with the scope of application.


| | |
|---|---|
|  |  DANGER |
| | Mains voltage |
| ▶ See warning in section 3.4 | |

| |
|--|
|  WARNING |
| Danger of injury due to unwanted gate travel |
| ▶ See warning in section 3.2 |
| ▶ See warning in section 3.8 |

| |
|--|
|  WARNING |
| Unsuitable fixing material |
| ▶ See warning in section 3.2.3 |


2.6 Safety instructions for initial start-up and for operation

| |
|--|
|  WARNING |
| Danger of injury during gate travel |
| ▶ See warning in sections 4 and 10 |
| Danger of crushing and shearing |
| ▶ See warning in sections 4 and 10 |

| |
|--|
|  CAUTION |
| Danger of injury due to the force value being set too high |
| ▶ See warning in section 4.3.1 |

2.7 Safety instructions for using the hand transmitter

| |
|--|
|  WARNING |
| Danger of injury due to unwanted gate travel |
| ▶ See warning in section 7 |

| |
|--|
|  CAUTION |
| Danger of injuries due to unintended gate travel |
| ▶ See warning in section 6 |

CAUTION

Danger of burns from the hand transmitter

- ▶ See warning in section 7

2.8 Approved safety equipment

The following functions or components, where available, meet cat. 2, PL "c" in accordance with EN ISO 13849-1:2008 and were constructed and tested accordingly:

- Internal power limit
- Tested safety equipment

If such properties are needed for other functions or components, this must be tested individually.

WARNING

Danger of injuries due to faulty safety equipment

- ▶ See warning in section 4.6

2.8.1 Safety information on compliance with the operating forces

If you observe these instructions, **as well as** the following conditions, you can assume that the operating forces are complied with according to DIN EN 12453:

- The centre of gravity for the gate must be in the centre of the gate (maximum permissible deviation $\pm 20\%$).
- The gate is easy to move and does not have any gradients / slopes (0%).
- A Hörmann sound-absorbing seal DP 3 is fitted to the closing edge(s). This must be ordered separately (article no.: 436 388).
- The operator is programmed for slow speed (see section 4.3.2).
- The reversal limit at 50 mm opening width has been checked and maintained over the entire length of the main closing edge.
- The distance between the supporting rollers in self-supporting gates (maximum width 6200 mm, maximum opening width 4000 mm) is max. 2000 mm.

3 Fitting

ATTENTION:

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SAFE INSTALLATION. OBSERVE ALL INSTRUCTIONS, INCORRECT FITTING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY.

3.1 Inspecting and preparing the gate / gate system

WARNING

Danger of injury due to a malfunction in the gate system

A malfunction in the gate system or an incorrectly aligned gate can cause serious injury

- ▶ Do not use the gate system if repair or adjustment work must be conducted.
- ▶ Check the entire gate system (joints, gate bearings and fastenings) for wear and possible damage.
- ▶ Check for signs of rust, corrosion or fractures.

The sliding gate operator is not designed for operation with sluggish gates, that is, gates that can no longer be opened or closed manually, or can only be opened / closed manually with difficulty.

The operator is only designed for use with gates that do not have any gradient or slope.

The gate must be in a flawless mechanical condition, so that it can be easily operated by hand (EN 12604).

- ▶ Check whether the gate can be opened and closed correctly.
- ▶ Immobilize any mechanical locks not needed for power operation of the sliding gate. This includes in particular any locking mechanisms connected with the gate lock.
- ▶ Mechanically secure the gate to prevent it from running out of its guides.
- ▶ **Change to the illustrated section for the fitting and initial operation. Observe the respective text section when you are prompted to by the symbol for the text reference.**

3.2 Fitting the sliding gate operator

| |
|--|
| WARNING |
| <p>Danger of injury due to unwanted gate travel Incorrect assembly or handling of the operator may trigger unwanted gate travel that may result in persons or objects being trapped.</p> <p>▶ Follow all the instructions provided in this manual.</p> |

3.2.1 Foundation

| |
|--|
| ATTENTION |
| <p>Malfunctions in the connection cables Malfunctions may occur if connection cables and supply lines are ducted together.</p> <p>▶ Duct the operator's connection cables (24 V DC) in an installation system that is separate from supply lines (230/240 V AC).</p> |

1. A foundation must be laid (see **Figure 1a / 1b**). The mark represents the frost-free depth (in Germany = 80 cm).
 A larger foundation must be laid if using a closing edge safety device (see **Figure 1c / 1d**).
2. Concrete ≥ B25 / C25 (compacted) must be used with the operator type with base plate.
3. A base foundation may be required for gates with inside rollers.
4. The 230/240 V AC mains lead must be routed through a tube in the foundation. The lead to connect 24 V accessories must be installed in a tube that is separated from the mains lead (see **Figure 1.1**).

NOTE:

The foundation must have **set and dried sufficiently** before the following work is carried out.

3.2.2 Establishing the fitting dimensions

1. Mark the drill position of the four drill holes on the surface of the foundation.
 Depending on the operator, use:
 - The drill stencil at the back of these instructions for Ø 12 mm holes with stock screws (see **Figure 2a**).
 - The base plate for Ø 10 mm holes with heavy-duty anchors (see **Figure 2b**).
2. Select the toothed track to be used from the table below and find the minimum and maximum fitting dimensions (dimension A).

| Toothed track | Dimension A (mm) | |
|---------------|------------------|------|
| | Min. | Max. |
| 436 444 | 124 | 136 |
| 438 759 | 126 | 138 |
| 438 631 | 125 | 129 |
| 438 632 | 129 | 133 |

3.2.3 Fixing

- ▶ See **Figures 2a.1 / 2b.1**

| |
|--|
| WARNING |
| <p>Unsuitable fixing material Use of unsuitable fixing material may mean that the operator is insecurely attached and could come loose.</p> <p>▶ Only use the provided fixing material in concrete ≥ B25/C25 (see Figures 1.1 / 2.1).</p> |

| |
|--|
| ATTENTION |
| <p>Damage caused by dirt Drilling dust and chippings can lead to malfunctions.</p> <p>▶ Cover the operator during drilling work.</p> |

- ▶ After drilling, check the depth of the hole.

| Hole | Depth |
|--------------------------------|--------|
| Ø 12 mm for stock screws | 80 mm |
| Ø 10 mm for heavy-duty anchors | 105 mm |

- ▶ Use the socket wrench included in the scope of delivery to install the stock screws.

3.2.4 Fitting the operator housing

- ▶ See **Figures 3 – 3.5**

ATTENTION!

Damage due to moisture

- ▶ Protect the control from moisture when you open the operator housing
- ▶ Open the operator housing, release the operator and remove the circuit board bracket.
 The motor and toothed wheel are lowered in the housing when the operator is released.
- ▶ If necessary, cut the tube seals to fit the tubes.
- ▶ When the housing is placed on the stock screws or base plate, pull the mains lead and, if necessary, the 24 V connecting lead from below through the tube seals and into the housing without any distortion.
- ▶ When tightening, pay attention that it is horizontal, stable and securely fastened.

3.3 Fitting the toothed track

Prior to fitting:

- ▶ Check that required hole depths are available.
- ▶ To fit the toothed tracks, use the connectors (bolts and nuts, etc.) from the fitting accessories (see **Figure C1** or **Figure C5**). These must be ordered separately.

NOTE:

- Contrary to the illustrated section, use the appropriate connectors (e.g. for timber gates use woodscrews), as well as the proper hole depths for other gate types.
- Contrary to the illustrated section, the required core hole diameter may vary depending on material thickness or strength. The required diameter may be $\varnothing 5.0 - 5.5$ mm for aluminium and $\varnothing 5.7 - 5.8$ mm for steel.

Fitting:

- ▶ See **Figures 4 – 4.3**

The sliding gate operator must be released (see **Figure 3.2**).

- ▶ When fitting the toothed tracks, make sure that the transitions between the individual toothed tracks are properly aligned to ensure smooth gate movement.
- ▶ After fitting, the toothed tracks and the toothed wheel of the operator must be aligned to each other. Both the toothed tracks and the operator housing can be adjusted to do this.

Incorrectly fitted or poorly aligned toothed tracks may lead to unintentional reversing. It is essential that the specified dimensions are adhered to!

- ▶ Seal the housing to protect it from humidity and vermin (see **Figure 4.4**).

3.4 Sliding gate operator electrical connection

- ▶ See **Figure 4.5**

| | |
|---|--|
| | |
| DANGER | |
| Mains voltage | |
| <p>Contact with the mains voltage presents the danger of a deadly electric shock.</p> <p>For that reason, observe the following warnings under all circumstances:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Electrical connections may only be made by a qualified electrician. ▶ The on-site electrical installation must conform to the applicable protective regulations (230/240 V AC, 50/60 Hz)! ▶ If the mains connection cable is damaged, it must be exchanged by a qualified electrician to avoid danger. ▶ The mains plug must be disconnected before any work is performed on the operator. | |

- ▶ Connect the mains voltage directly at the transformer plug terminal using the NYY underground cable.

3.5 Fitting the circuit board bracket

- ▶ See **Figure 4.6**

1. Fasten the circuit board bracket using the two screws loosened earlier, (D), as well as two additional screws from the scope of delivery.
2. Replace the connecting terminals.

3.6 Fitting the magnet holder

- ▶ See **Figure 4.7**

1. Push the gate by hand into the *CLOSE* end-of-travel position.
2. Fully preassemble the magnet slide in the centre position.
3. Fit the toothed track clip so that the magnet is offset by approx. 20 mm from the reed contact in the circuit board bracket.

3.7 Locking the operators

- ▶ See **Figure 5**

The operator is engaged once locked.

- ▶ Turn the mechanism back to the lock position while slightly raising the motor.

3.8 Connecting additional components / accessories

- ▶ See the control print overview in **Figure 6**

| | |
|--|--|
| | WARNING |
| | <p>Danger of injury due to unwanted gate travel</p> <p>Incorrectly attached control devices (e.g. buttons) may trigger unwanted gate travel. Persons or objects may be trapped as a result.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Install control devices at a height of at least 1.5 m (out of the reach of children). ▶ Fit permanently installed control devices (such as buttons, etc.) within sight of the gate, but away from moving parts. <p>Persons or objects may be trapped if the installed safety equipment fails.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ In accordance with BGR 232, install at least one clearly visible and easily accessible emergency command unit (emergency OFF) near the gate so the gate can be brought to a standstill in the case of danger (see section 3.8.3) |

| |
|---|
| ATTENTION |
| <p>Damage to the electronics caused by external voltage</p> <p>External voltage on the connecting terminals of the control will destroy the electronics.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Do not apply any mains voltage (230/240 V AC) to the connecting terminals of the control. |

The total consumed current may be **max. 500 mA** when connecting accessories at the following terminals:

- 24 V=
- Ext. radio
- SE3 / LS
- SE1 / SE2

3.8.1 Connecting an external radio receiver *

- ▶ See **Figure 6.1**
- ▶ Connect the wires of the external radio receiver as follows:
 - **GN** to terminal **20** (0 V)
 - **WH** to terminal **21** (channel 1 signal)
 - **BN** to terminal **5** (+24 V)
 - **YE** to terminal **23** (channel 2 signal for partial opening).
- OR
- ▶ Insert the plug of the HE 3 BiSecur receiver in the corresponding socket.
- OR
- ▶ Connect the ESE BiSecur receiver to the BUS socket.

3.8.2 Connecting an external button *

- ▶ See **Figure 6.2**
- One or more buttons with normally open contacts (volt-free), e.g. key switches, can be connected in parallel, max. lead length 10 m.

Impulse control:

- ▶ First contact to terminal **21**
- ▶ Second contact to terminal **20**

Partial opening:

- ▶ First contact to terminal **23**
- ▶ Second contact to terminal **20**

NOTE:

If auxiliary voltage is needed for an external button, then a voltage of +24 V DC is available for this at terminal **5** (to terminal **20** = 0 V).

3.8.3 Connecting a cut-out to stop the operator (stop or emergency-OFF circuit)

A cut-out with normally closed contacts (switching to 0 V or volt-free) is connected as follows (see **Figure 6.3**):

1. Remove the wire jumper inserted at the factory between terminal **12** and terminal **13**.
 - Terminal 12: STOP or emergency-OFF input
 - Terminal 13: 0 V
2. Connect the switching output or first contact to terminal **12** (STOP or emergency-OFF input).
3. Connect 0 V (ground) or the second contact to terminal **13** (0 V).

NOTE:

By opening the contact, any travel cycles in progress are immediately halted and permanently prevented.

3.8.4 Connecting a warning lamp *

- ▶ See **Figure 6.4**

A warning lamp or *CLOSE* limit switch reporting can be connected via the volt-free contacts on the *Option* connector. The voltage at the 24 V DC connector can be used for operation (e.g. warning signals prior to and during gate travel) with a 24 V lamp (max. 7 W).

NOTE:

A 230 V warning lamp must be directly supplied with power.

3.8.5 Connecting safety / protective devices

- ▶ See **Figures 6.5–6.7**

* Accessory, not included as standard equipment!

Safety devices such as photocells / closing edge safety devices (SKS) or 8k2 resistance contact strips can be connected:

| | |
|-----|--|
| SE1 | in the opening direction, monitored safety device or 8k2 resistance contact strip |
| SE2 | in the closing direction, monitored safety device or 8k2 resistance contact strip |
| SE3 | in the closing direction, photocell without testing or dynamic 2-wire photocell, e.g. as a through-traffic photocell |

The functions selected for the 3 safety circuits are set via the DIL switches (see *section 5*).

Terminal assignment:

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Terminal 20 | 0 V (power supply) |
| Terminal 18 | Test signal |
| Terminals 71/72/73 | Safety device signal |
| Terminal 5 | +24 V (power supply) |

NOTE:

Safety devices without a testing unit (e.g. static photocells) must be tested twice a year. They may only be used to protect property!

3.8.6 Connecting universal adapter print UAP 1 *

- ▶ See **Figure 6.8**

Connection option for the universal adapter print UAP 1.


The universal adapter print UAP 1 can be used for the following additional functions:

- For choosing direction (*open / close*) and partial opening height via external control elements,
- For *Open* and *Close* limit switch reporting
- For switching external lighting (2 min. interval), e.g. outdoor lighting.




3.8.7 Connecting HNA outdoor emergency battery *


- ▶ See **Figure 6**

To enable gate movement in the event of a mains failure, an optional emergency battery can be connected. In the case of a mains failure, the system automatically switches to battery operation.

| |
|--|
|  WARNING |
| <p>Danger of injury due to unexpected gate travel Unexpected gate travel can result when the emergency battery is still connected despite the mains plug being pulled out.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pull out the mains plug and the plug of the emergency battery when performing all work on the gate system. |

4 Initial operation

| | |
|--|--|
|  | WARNING |
|   | <p>Danger of injury during gate travel If people or objects are in the area around the gate while the gate is in motion, this can lead to injuries or damage.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Make sure that children are not playing near the gate system. ▶ Make sure that no persons or objects are in the gate's travel range. ▶ If the gate system only has one safety feature, only operate the sliding gate operator if you are within sight of the gate's travel range. ▶ Monitor the gate travel until the gate has reached the end-of-travel position. ▶ Only drive or pass through remote-control gate systems when the gate is at a standstill! |

| | |
|--|----------------|
|  | WARNING |
| <p>Danger of crushing and shearing Fingers or limbs may be crushed and severed if caught in the toothed track or between the gate and closing edge while the gate is in motion.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Whenever the gate is moving, never touch the toothed track, toothed wheel, and the main or secondary closing edges. | |

4.1 Preparation

- ▶ Before initial start-up, check that all the connecting leads are correctly installed at the connecting terminals.
- ▶ Make sure that all DIL switches are set to the factory setting (OFF) (see **Figure 7**), the gate is half open and the operator engaged.

Change the following DIL switches:

- ▶ **DIL switch 1:** Installation direction (see **Figure 7.1**)
 - To ON, if the gate closes towards the right.
 - To OFF, if the gate closes towards the left.
- ▶ **DIL switches 3-7:** Safety devices (see **Figures 9.6/9.7/9.8**)
 - Set according to the connected safety and protective devices (see *section 5.3 – 5.5*). These are, however, not active during set-up mode.

4.2 Teaching in the gate's end-of-travel positions

4.2.1 Recording the CLOSE end-of-travel position

- ▶ See **Figure 8.1a**

The limit switch (reed contact) must be connected before teaching in the end-of-travel positions. The limit switch wires must be connected at the **REED** terminal.

The option relay has the same function as the red LED during set-up. The limit switch position can be viewed from afar with a connected lamp (see **Figure 6.4**).

Teaching in the CLOSE end-of-travel position:

1. Open the gate halfway.
2. Set **DIL switch 2** (set-up mode) to **ON**.
The green LED slowly flashes, the red LED remains lit.
3. Press circuit board button **T** and keep it pressed.
The gate now travels in *CLOSE* direction at slow speed. The gate stops once the limit switch has been reached.
4. Immediately release circuit board button **T**.
The red LED goes out.

The gate is now in the *CLOSE* end of travel position.

NOTE:

If the gate travels in the opening direction, **DIL switch 1** is in the wrong position and must be reset. Then repeat steps 1 to 4.

If the position of the gate does not correspond to the desired *CLOSE* position, a readjustment must be made.

Readjusting the CLOSE end-of-travel position:

1. Adjust the position of the magnet by moving the magnet slide.
2. Press circuit board button **T** until the gate reaches the readjusted end-of-travel position and the red LED goes out.
3. Repeat steps **1 + 2** until the desired end-of-travel position has been reached.

4.2.2 Recording the OPEN end-of-travel position

- ▶ See **Figure 8.1b**

Teaching in the OPEN end-of-travel position:

1. Press circuit board button **T** and keep it pressed.
The gate now travels in *OPEN* direction at slow speed.
2. Release circuit board button **T**, once the desired *OPEN* end-of-travel position is reached.
3. Press circuit board button **P** to confirm this position.

The green LED flashes rapidly for 2 seconds to indicate that the *OPEN* end-of-travel position has been recorded and then goes out.

4.2.3 Recording the partial opening end-of-travel position

- ▶ See **Figure 8.1c**

NOTE:

If press-and-hold operation has been set, it is not possible to record the *partial opening* end-of-travel position.

Teaching in the partial opening end-of-travel position:

1. Press circuit board button **T** and keep it pressed to move the gate back towards the *CLOSE* position.
The green LED will flash slowly.
2. Release circuit board button **T** once the desired *partial opening* end-of-travel position is reached.
3. Press circuit board button **P** to confirm this position.

The green LED flashes rapidly for 2 seconds to indicate that the *partial opening* end-of-travel position has been recorded and then goes out.

4.2.4 Ending the set-up-mode

- ▶ After you have finished the teach-in procedure, set **DIL switch 2** back to **OFF**.
The green LED signals that forces must be taught in by flashing quickly.

The safety equipment is active again.

4.2.5 Reference run

► See **Figure 8.2**

After teaching in the end-of-travel positions, the first cycle is always a reference run. During this reference run the option relay clocks and a connected warning lamp flashes.

Reference run to CLOSE end-of-travel position:

- Press circuit board button **T** once.
The operator automatically moves into the *CLOSE* end-of-travel position.
- If press-and-hold operation has been set (**DIL switch 16** to **ON**), press and hold circuit board button **T** until the gate is in the *close* end-of-travel position.

NOTE:

Initial start-up is now finished if press-and-hold operation has been set (**DIL switch 16** to **ON**).

4.3 Learning the forces

Once the end-of-travel positions have been taught in and the reference run performed, force learning runs must also be performed. For this, three successive gate cycles must take place, during which none of the safety devices may be activated. Recording the forces takes place automatically by press-and-release operation in both directions and the option relay clocks. The green LED flashes throughout. This LED is steadily illuminated once the force learning runs have been completed (see **Figure 9.1**).

► **Both of the following procedures must be conducted three times.**

Force learning runs:

- Press circuit board button **T** once.
The operator automatically moves into the *OPEN* end-of-travel position.
- Press circuit board button **T** once.
The operator automatically moves into the *CLOSE* end-of-travel position.

4.3.1 Setting the force limit

CAUTION

Danger of injury due to the force value being set too high

If the force value is set too high, the force limit is less sensitive and the gate will not stop on time when closing. This could lead to injuries and damage.

► Do not set a force value that is too high.

NOTE:

Due to special fitting situations, it can, however, happen that the previously taught-in forces prove inadequate, which can lead to undesired reversing. Readjust the forces in such cases.

The force limit of the gate system is set via a potentiometer that is labelled „Kraft **F**“ on the control print (see **Figure 9.1**).

1. The increase in the force limit is a percentage increase in relation to the taught-in values where the setting of the potentiometer denotes the following force increase:

| | |
|-------------------|-------------|
| Full left | + 0 % force |
| Centred | +15 % force |
| Full right | +75 % force |

2. The taught-in force setting must be checked using a suitable force measuring device to make sure that the values are permissible within the application scope of the European Standards EN 12453 and EN 12445 or the corresponding national regulations.

4.3.2 Operator speed

If the force measured with the force measuring device is still too high when the potentiometer is turned to full left, this can be changed by reducing the travel speed (see **Figure 9.2**).

Adjusting the speed:

1. Set **DIL switch 15** to **ON**.
2. Perform three successive force learning runs (see *section 4.3*).
3. Check again using the force measuring device.

4.3.3 Switching off the force limit

NOTE:

Not for use in countries with EU directives!

The force limit can be switched off by snipping through the **BR1** wire jumper on the control print.

If no safety devices are connected (**DIL switches 3 – 6** to **OFF**), the operator will only work in press-and-hold operation. If 8k2 resistance contact strips are connected (**DIL switch 3 – 6** to **ON**) the operator will work in-press-and-release operation without force limit.

Deactivating the force limit:

1. Perform a factory reset (see *section 12*).
2. Snip through the **BR1** wire jumper.
3. Set **DIL switch 2** to **ON** and teach in the operator again (see *section 4.2*).

If the wire jumper is snipped through during set-up or during gate travel, this will not have any effect on the function.

NOTE:

Once you have completed the teach-in procedure, the door system can only be operated using an external button.

- A permanent contact at terminals 20 + 21 moves the operator in the *Open* direction
- A permanent contact at terminals 20 + 23 moves the operator in the *Close* direction

Reactivating the force limit:

1. Perform a factory reset (see *section 12*).
2. Connect the **BR1** wire jumper.
3. Set **DIL switch 2** to **ON** and teach in the operator again (see *section 4.2*).

4.4 Changing the starting point for slow speed when opening and closing

The slow speed length is automatically set to a basic value of approx. 500 mm before the end-of-travel positions after the end-of-travel positions have been taught in. The starting points can be reprogrammed from a minimum length of approx. 300 mm up to the entire gate length (see **Figure 9.3**).

Changing the starting points for slow speed deletes the already taught-in forces and they must be taught in again after the changes have been made.

Changing the starting points:

1. The end-of-travel positions must be set and the gate is in the *CLOSE* end-of-travel position and **DIL switch 2** must be set to **OFF**.
2. Set **DIL switch 12** to **ON**.
3. Press print button **T**.
The gate will travel normally in press-and-release operation in the *OPEN* direction.
4. When the gate passes the desired position for the start of slow speed, briefly press print button **P**.
The operator will move at slow speed for the remaining distance until in the *OPEN* end-of-travel position.
5. Press print button **T** again.
The gate will again travel normally in press-and-release operation in the *CLOSE* direction.
6. When the gate passes the desired position for the start of slow speed, briefly press print button **P**.
The operator will move at slow speed for the remaining distance until in the *CLOSE* end-of-travel position.
7. Set **DIL switch 12** to **OFF**.

The slow speed starting point settings have now been completed. The green LED flashes to signal that the forces must be taught in again.

NOTE:

The starting points for slow speed can also be set to „*overlap*“; in this case, the entire gate movement is in slow speed.

4.5 Reversal limit

During operation of the gate in the *CLOSE* direction, the system must distinguish between two possibilities: whether the gate contacts the end stop (gate system stops) or an obstruction (gate reverses direction). The limit range can be adjusted as follows (see **Figure 9.4**).

Setting the reversal limit:

1. Set **DIL switch 11** to **ON**.
The reversal limit can now be set step-by-step.
2. Briefly press print button **P** to **decrease** the reversal limit. Briefly press print button **T** to **increase** the reversal limit. During adjustment, the green LED will indicate the following settings:

| | |
|--------------------------|--|
| 1x flashing up to | Minimum reversal limit, the green LED flashes once |
| 10x flashing | Maximum reversal limit, the green LED flashes 10 times |

3. Set **DIL switch 11** back to **OFF** to store the set reversal limit.

4.6 Automatic timed closing**NOTE:**

Automatic timed closing can only be activated if at least one safety device has been connected. This is required according to DIN EN 13241-1.

The hold-open phase can be set for operation with automatic timed closing (see **Figure 9.5**).

Setting the hold-open phase:

1. Set **DIL switch 13** to **ON**.
The hold-open phase can now be set in increments.
2. Briefly press print button **P** to **decrease** the hold-open phase.
Briefly press print button **P** to **increase** the hold-open phase.
During adjustment, the green LED will indicate the following settings:

| | |
|--------------------|----------------------------|
| 1x flashing | 30 second hold-open phase |
| 2x flashing | 60 second hold-open phase |
| 3x flashing | 90 second hold-open phase |
| 4x flashing | 120 second hold-open phase |
| 5x flashing | 180 second hold-open phase |

3. Set **DIL switch 13** back to **OFF** to store the set hold-open phase.

WARNING**Danger of injuries due to faulty safety equipment**

In the event of a malfunction, there is a danger of injuries due to faulty safety equipment.

- ▶ After the learning runs, the person commissioning the system must check the function(s) of the safety equipment.

The system is ready for operation only after this.

5 DIL Switch Functions


The control is programmed via the DIL switches. Before initial start-up, the DIL switches are in the factory settings, i.e. all the switches are in the OFF position. Changes to the DIL switch settings are only permissible under the following conditions:

- The operator is at rest.
- The warning or hold-open phase is not active.

The DIL switches must be set as described below in accordance with the national regulations, the desired safety equipment and the on-site circumstances.

5.1 DIL switch 1**Installation direction:**


- ▶ See **Figure 7.1**

| | |
|---|--|
| 1 ON | Gate closes to the right (as viewed from the operator) |
| 1 OFF  | Gate closes to the left (as viewed from the operator) |

5.2 DIL switch 2**Set-up mode:**

- ▶ See **Figures 8.1a–c**

The safety and protective devices are not active during set-up mode.



| | |
|---|--|
| 2 ON | <ul style="list-style-type: none"> • Teach-in gate travel • Delete gate data |
| 2 OFF  | Normal mode |

5.3 DIL switch 3/ DIL switch 4

SE1 safety device (opening):

► See **Figure 9.6**

The functions of the SE1 are set with **DIL switch 3** in combination with **DIL switch 4**.



| | |
|--|---|
| 3 ON | Activation kit for closing edge safety device or photocell with testing |
| 3 OFF  | <ul style="list-style-type: none"> • 8k2 resistance contact strip • Photocell from another manufacturer • No safety device (8k2 resistance between terminals 20/72, delivery status) |
| 4 ON | Brief, immediate reversing in the CLOSE direction (for SKS) |
| 4 OFF  | Brief, delayed reversing in the CLOSE direction (for photocell) |

5.4 DIL switch 5/ DIL switch 6

SE2 safety device (closing):

► See **Figure 9.7**

The functions of the SE2 are set with **DIL switch 5** in combination with **DIL switch 6**.


| | |
|--|---|
| 5 ON | Activation kit for closing edge safety device or photocell with testing |
| 5 OFF  | <ul style="list-style-type: none"> • 8k2 resistance contact strip • Photocell from another manufacturer • No safety device (8k2 resistance between terminals 20/73, delivery status) |
| 6 ON | Brief, immediate reversing in the OPEN direction (for SKS) |
| 6 OFF  | Brief, delayed reversing in the OPEN direction (for photocell) |

5.5 DIL switch 7

SE3 protective device (closing):

► See **Figure 9.8**

Delayed reversing to *OPEN* end-of-travel position.

| | |
|--|---|
| 7 ON | Dynamic 2-wire photocell |
| 7 OFF  | <ul style="list-style-type: none"> • Static photocell without testing • No safety device (wire jumper between terminals 20/71, delivery status) |


5.6 DIL switch 8/ DIL switch 9

The functions of the operator (automatic timed closing / pre-warning phase) and the function of the option relay are set with **DIL switch 8** in combination with **DIL switch 9**.


► See **Figure 9.9a**

| | | |
|-------------|-------------|--|
| 8 ON | 9 ON | <p>Operator Automatic timed closing, pre-warning phase for each gate movement</p> <p>Option relay Relay clocks rapidly during the pre-warning phase, normally during the travel phase and is OFF during the hold-open phase.</p> |
|-------------|-------------|--|



► See **Figure 9.9b**

| | | |
|---|-------------|---|
| 8 OFF  | 9 ON | <p>Operator Automatic timed closing, pre-warning time only for automatic timed closing</p> <p>Option relay Relay clocks rapidly during the pre-warning phase, normally during the travel phase and is OFF during the hold-open phase.</p> |
|---|-------------|---|

► See **Figure 9.9c**

| | | |
|-------------|---|---|
| 8 ON | 9 OFF  | <p>Operator Pre-warning phase for each gate movement without automatic timed closing</p> <p>Option relay Relay clocks rapidly during the pre-warning phase, normally during the travel phase.</p> |
|-------------|---|---|

► See **Figure 9.9d**

| | | |
|---|---|--|
| 8 OFF  | 9 OFF  | <p>Operator No special function</p> <p>Option relay Relay picks up in the <i>CLOSE</i> end-of-travel position.</p> |
|---|---|--|


NOTE:

Automatic timed closing is only possible from the determined end-of-travel positions (full or partial opening). Automatic timed closing is deactivated if it fails three times. The operator must be restarted with an impulse.

5.7 DIL switch 10

Effect of the SE3 protective device as a through-traffic photocell with automatic timed closing


► See **Figure 9.10**

| | |
|--|--|
| 10 ON | The photocell is activated as a through-traffic photocell, after the photocell has been passed, the hold-open phase is reduced. |
| 10 OFF  | The photocell is not activated as a through-traffic photocell. If, however, <i>automatic timed closing</i> is activated and the photocell interrupted after the hold-open phase has elapsed, the hold-open phase will be reset to the preset time. |

5.8 DIL switch 11

Setting the reversal limits:


► See **Figure 9.4** and *section 4.5*

| | |
|--|---------------------------------|
| 11 ON | Reversal limit set step-by-step |
| 11 OFF  | Normal mode |

5.9 DIL switch 12

Starting point for slow speed when opening and closing:


► See Figure 9.3 and section 4.4

| | |
|--|---|
| 12 ON | Starting points are set for slow speed when opening and closing |
| 12 OFF  | Normal mode |

5.10 DIL switch 13

Setting the hold-open phase:


► See Figure 9.5 and section 4.6

| | |
|--|--------------------------------------|
| 13 ON | Hold-open phase is set in increments |
| 13 OFF  | Normal mode |

5.11 DIL switch 14

Impulse behaviour during the hold-open phase:


The impulse behaviour during the hold-open phase can be set for operation with automatic timed closing.

| | |
|--|---|
| 14 ON | An impulse cancels the hold-open phase. The operator closes the gate after the pre-warning phase has elapsed. |
| 14 OFF  | An impulse increases the hold-open phase by the pre-set time. |

5.12 DIL switch 15

Setting the speed:


► See Figure 9.2 and section 4.3.2

| | |
|--|---|
| 15 ON | Slow mode (slow speed); (no SKS required) |
| 15 OFF  | Normal mode (normal speed) |

5.13 DIL switch 16

Setting the operating mode:

Press-and-hold operation can be set with **DIL switch 16**. The force limit is set to the maximum value.

| | |
|--|---|
| 16 ON | Press-and-hold operation <ul style="list-style-type: none"> • A permanent contact at terminals 20 + 21 moves the operator in the <i>OPEN</i> direction • A permanent contact at terminals 20 + 23 moves the operator in the <i>CLOSE</i> direction • The operator stops if the respective contact is interrupted |
| 16 OFF  | Normal mode |


NOTE:

Special functions are possible during press-and-hold operation in conjunction with a universal adapter print UAP 1.

6 Radio



NOTE:


Depending on the type of operator, the scope of delivery for the sliding door operator includes an external receiver or an external receiver has to be ordered separately to operate a remote-controlled system.

|  CAUTION |
|--|
| <p>Danger of injuries due to unintended door travel Unintended door travel may occur while teaching in the radio system.</p> <p>► Make sure no persons or objects are in the door's area of travel when teaching in the radio system.</p> |

- After programming or extending the radio system, perform a function test.
- Only use original components when putting the radio system into service or extending it.
- Local conditions may affect the range of the radio system.
- When used at the same time, GSM 900 mobile phones can affect the range.

7 Hand transmitter HS 5 BiSecur

|  |  WARNING |
|---|--|
| | <p>Danger of injury during door travel Persons may be injured by door travel if the hand transmitter is actuated.</p> <p>► Make sure that the hand transmitters are kept away from children and can only be used by people who have been instructed on how the remote-control door functions!</p> <p>► If the door has only one safety device, only operate the hand transmitter if you are within sight of the door!</p> <p>► Only drive or pass through remote-control door systems when the door is at a standstill!</p> <p>► Never stand in the opening of the door system.</p> <p>► Please note that unwanted door travel may occur if a hand transmitter button is accidentally pressed (e.g. if stored in a pocket/handbag).</p> |

|  CAUTION |
|--|
| <p>Danger of burns from the hand transmitter If exposed to direct sunlight or great heat, the hand transmitter may heat up so much that burns could occur during use.</p> <p>► Protect the hand transmitter from direct sunlight and great heat (e.g. by placing it in a stowage compartment in the dashboard).</p> |

ATTENTION

Functional impairment due to environmental influences

Non-compliance with these instructions can impair function! Protect the hand transmitter from the following conditions:

- Direct sunlight (permissible ambient temperature: -20 °C to +60 °C)
- Moisture
- Dust

7.1 Description of the hand transmitter

► See **Figure 10**

- 1 LED, multicolour
- 2 Hand transmitter buttons
- 3 Status button
- 4 Battery lid
- 5 Battery

7.2 Inserting / changing the battery

► See **Figure 10**

After inserting the battery, the hand transmitter is ready for operation.

ATTENTION

Destruction of the hand transmitter by leaking batteries

Batteries can leak and destroy the hand transmitter.

- Remove the battery from the hand transmitter if it is out of use for a long period of time.

7.3 Hand transmitter operation

Each hand transmitter button is assigned to a radio code. Press the button of the hand transmitter whose radio code you want to transmit.

- The radio code is transmitted and the LED is illuminated blue for 2 seconds.

NOTE:

If the battery is almost empty, the LED flashes red twice

- a. before transmitting the radio code.
 - The battery **should be** replaced soon.
- b. and the radio code is not transmitted.
 - The battery **must be** replaced immediately.

7.4 Inheriting / transmitting a radio code

1. Press the button of the hand transmitter whose radio code you want to inherit /transmit and keep it pressed.
 - The radio code is transmitted and the LED is illuminated blue for 2 seconds then goes out.
 - After 5 seconds, the LED alternates flashing in red and blue; the radio code is transmitted.
2. If the radio code is transmitted and accepted, release the hand transmitter button.
 - The LED goes out.

NOTE:

You have 15 seconds to inherit /transmit the code. The process must be repeated if the radio code is not successfully inherited/transmitted within this time.


7.5 Querying the door position

7.5.1 Manual door position query

A query of the current door position (Open / Close) is possible with this hand transmitter. For this purpose, the operator must be equipped with a bi-directional radio module and be within the range of the hand transmitter.

NOTE:

If a hand transmission button is pressed that does not actuate a bi-directional radio module, the door position query is aborted.




1. Press the door position query button.
 - The LED is illuminated orange for 5 seconds.
2. Within this period of time, press the hand transmitter button of the door system whose position you want to query.
 - The LED slowly flashes in orange for up to 5 seconds.
3. Depending on the position of the door, the respective feedback will be sent.
 - a. The LED flashes rapidly 4 times in orange.
 - The operator is out of reach.
 - b. The LED flashes rapidly in green for 3 seconds.
 - Position: Door is closed
 - c. The LED flashes slowly 3 times in red.
 - Position: Door is not closed.

A new door position query is only possible after the LED stops flashing.

7.5.2 Automatic feedback of the door position after manual query

If the same hand transmitter button is pressed again within 5 seconds after the manual door position query, you will receive automatic feedback on the door position as soon as the door has reached an end-of-travel position.



1. Perform a manual door position query, see section 7.5.1.
2. Press the hand transmitter button **again** as described in section 7.5.1, 2..
 - The radio code is transmitted and the LED is illuminated briefly in orange.
3. The position of the door will be queried every 5 seconds; the LED is illuminated briefly in orange.

NOTE:

Pressing the hand transmitter button again activates door travel if the door is not in motion.

4. If the position of the operator is known, it is automatically transmitted back.

7.6 Hand transmitter reset

Each hand transmitter button is assigned to a new radio code by means of the following steps.

1. Open the battery lid and remove the battery for 10 seconds.
2. Press a hand transmitter button and keep it pressed.
3. Insert the battery and close the battery lid.
 - The LED slowly flashes in blue for 4 seconds.
 - The LED flashes rapidly in blue for 2 seconds.
 - The LED is illuminated blue for a long time.
4. Release the hand transmitter button.
All radio codes are newly assigned.

NOTE:

If the hand transmitter button is released prematurely, no new radio codes are assigned.

7.7 LED display**Blue (BU)**

| Condition | Function |
|---|---|
| Illuminated for 2 seconds | A radio code is being transmitted |
| Flashes slowly | Hand transmitter is in the learn mode |
| Flashes quickly after slow flashing | A valid radio code was detected during the learning run |
| Flashes slowly for 4 seconds Flashes quickly for 2 seconds Illuminated long | Device reset is being performed or completed |

Red (RD)

| Condition | Function |
|--------------------|------------------------------|
| Flashes 2 x | The battery is almost empty |
| Flashes slowly 3 x | Position: door is not closed |

Blue (BU) and Red (RD)

| Condition | Function |
|----------------------|--|
| Flashing alternately | Hand transmitter is in inherit / transmit mode |

Orange (OG)

| Condition | Function |
|------------------------------|--|
| Is illuminated for 5 seconds | The door position query has been activated |
| Flashes slowly for 5 seconds | The position is queried |
| Flashes quickly 4x | The operator is out of reach |
| Illuminated briefly | The position is queried every 5 s |

Green (GN)

| Condition | Function |
|-------------------------------|--------------------------|
| Flashes quickly for 3 seconds | Position: door is closed |


7.8 Cleaning the hand transmitter**ATTENTION****Damaging the hand transmitter by faulty cleaning**

Cleaning the hand transmitter with unsuitable cleaning agents can damage the hand transmitter housing as well as the hand transmitter buttons.

- ▶ Clean the hand transmitter with a clean, soft, damp cloth.

NOTE:

White hand transmitter buttons can change their colour when used regularly over an extended period of time, if they come in contact with cosmetic products (e.g. hand cream).

7.9 Disposal

Electrical and electronic devices as well as batteries may not be disposed of in household rubbish, but must be returned to the appropriate recycling facilities.

7.10 Technical data

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Type | Hand transmitter HS 5 BiSecur |
| Frequency | 868 MHz |
| Power supply | 1 x 1.5 V battery, type: AAA (LR 03) |
| Perm. ambient temperature | -20 °C to +60 °C |
| Protection category | IP 20 |

7.11 Excerpt from the declaration of conformity for the hand transmitter

Conformity of the abovementioned product with the requirements of the directives according to article 3 of the R & TTE directives 1999/5/EC was verified by compliance with the following standards:

- EN 60950:2000
- EN 300 220-1
- EN 300 220-3
- EN 301 489-1
- EN 300 489-3

The original declaration of conformity can be requested from the manufacturer.

8 External radio receivers

It is only possible to teach in / delete radio when the operator is at rest.

8.1 Receiver HE 3 BiSecur*

A maximum number of 100 radio codes per channel can be taught in the receiver. If the same radio code is taught in on two different channels, it will be deleted on the first taught-in channel.

Teaching in hand transmitter buttons

- ▶ Teach in the hand transmitter button for the functions *Impulse* (channel 1) or *Partial opening* (channel 2) using the operating instructions for the external receiver.
1. Press the **P** button to activate the desired channel.
 - The LED will flash slowly in blue for channel 1.
 - The LED will flash blue twice for channel 2.
 - The LED will flash blue three times for channel 3 (without function).
 2. Put the hand transmitter whose radio code is to be inherited into the **Inheriting / Transmitting** mode. If a valid radio code is detected, the LED flashes quickly in blue and then goes out.

8.2 Receiver ESE BiSecur

A maximum of 300 radio codes can be taught in the receiver. They can be distributed at will over the existing channels. If the same radio code is taught in on two different channels, it will be deleted on the first taught-in channel.

Teaching in hand transmitter buttons

Teach in the hand transmitter button for the functions *Impulse* (channel 1), *Lighting* (channel 2, only with a UAP 1*), *Partial opening* (channel 3), *Open* (channel 4) or *Close* (channel 5) using the operating instructions for the ESE BiSecur receiver.

1. Press the **P** button to activate the desired channel.
 - The LED will flash slowly in blue for channel 1.
 - The LED will flash blue twice for channel 2.
 - The LED will flash blue three times for channel 3.
 - The LED will flash blue four times for channel 4.
 - The LED will flash blue five times for channel 5.
2. Put the hand transmitter whose radio code is to be inherited into the **Inheriting / Transmitting** mode. If a valid radio code is detected, the LED flashes quickly in blue and then goes out.

8.3 Deleting all radio codes

- ▶ Delete the radio codes of all the hand transmitter buttons by following the operating instructions for the external receiver.

8.4 Excerpt from the declaration of conformity for the receiver

Conformity of the abovementioned product with the requirements of the directives according to article 3 of the R & TTE directives 1999/5/EC was verified by compliance with the following standards:

- EN 300 220-3
- EN 301 489-1
- EN 300 489-3

The original declaration of conformity can be requested from the manufacturer.

* Depending on the operator type, possible accessory: Accessories are not included with the standard equipment!!



9 Final Work


- ▶ Replace the transparent cover (see **Figure 11**) and close the housing cover after completing all of the steps required for initial start-up.

9.1 Fixing the warning sign

- ▶ See **Figure 12**
- ▶ Fix the sign warning about getting trapped in a noticeable, cleaned and degreased place, for example, near to the permanently installed button for moving the operator.

10 Operation

| | |
|---|--|
|  |  WARNING |
| | <p>Danger of injury during gate travel If people or objects are in the area around the gate while the gate is in motion, this can lead to injuries or damage.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Make sure that children are not playing near the gate system. ▶ Make sure that no persons or objects are in the gate's travel range. ▶ If the gate system only has one safety feature, only operate the sliding gate operator if you are within sight of the gate's travel range. ▶ Monitor the gate travel until the gate has reached the end-of-travel position. ▶ Only drive or pass through remote-control gate systems when the gate is at a standstill! |


| |
|--|
|  WARNING |
| <p>Danger of crushing and shearing Fingers or limbs may be crushed and severed if caught in the toothed track or between the gate and closing edge while the gate is in motion.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Whenever the gate is moving, never touch the toothed track, toothed wheel, and the main or secondary closing edges. |

10.1 Instructing users

- ▶ All persons using the gate system must be shown how to operate it properly and safely.
- ▶ Demonstrate and test the mechanical release as well as the safety return.

10.2 Function check

To check the safety reversal:



1. Stop the door with both hands while it is closing. The door system must stop and initiate the safety reversal.
 2. Stop the door with both hands while it is opening. The door system must stop and reverse briefly.
- ▶ In the event of a failure of the safety reversal, a specialist must be commissioned immediately for the inspection and repair work.

10.3 Normal operation

In normal operation, the sliding door operator is governed exclusively by impulse sequence control (Open – Stop – Close – Stop) whenever an external button or the circuit board button T is activated. See also sections 10.4.1 and 10.4.2 (channel 1 / Impulse).

10.4 Functions of various radio codes

Each hand transmitter button is assigned to a radio code. In order to control the operator using the hand transmitter, the respective hand transmitter button must be taught in for the desired function on the receiver.

NOTE:

If the radio code for the taught-in hand transmitter button was copied from another hand transmitter, the hand transmitter button must be pressed a second time during **initial** start-up.

10.4.1 Operation with the receiver HE 3 BiSecur

Channel 1 / Impulse and channel 2 / Partial opening

In normal operation, the sliding door operator is governed exclusively by impulse sequence control (Open – Stop – Close – Stop).

- ▶ To open and close fully, press the appropriate impulse generator for channel 1.
- ▶ To open and close partially, press the appropriate impulse generator for channel 2.

- 1st impulse: The door runs towards an end-of-travel position.
 2nd impulse: The door stops.
 3rd impulse: The door runs in the opposite direction.
 4th impulse: The door stops.
 5th impulse: The door runs in the direction of the end-of-travel position selected in the 1st impulse.

etc.

Channel 3

Without function

10.4.2 Operation with the receiver ESE BiSecur

Channel 1 / Impulse

In normal operation, the sliding door operator is governed by impulse sequence control (Open-Stop-Close-Stop), which is triggered via the taught-in *Impulse* radio code:

- 1st impulse: The door runs towards an end-of-travel position.
 2nd impulse: The door stops.
 3rd impulse: The door runs in the opposite direction.
 4th impulse: The door stops.
 5th impulse: The door runs in the direction of the end-of-travel position selected in the 1st impulse.

etc.

Channel 2 / Lighting

Only in combination with a universal adapter print UAP 1* and connected external lighting, e.g. outdoor lighting.

Channel 3 / Partial opening

If the door is **not in the partial opening position**, it is moved according to the impulse sequence (Open – Stop – Close – Stop), which is triggered via the taught-in *Partial opening* radio code.

If the door is **in partial opening** position, it is moved to the *Close* end-of-travel position using the *Partial opening* radio code and to the *Open* end-of-travel position using the *Impulse* radio code.

Channel 4 / Choosing OPEN direction

The *Open* radio code moves the door into the *Open* end-of-travel position with the impulse sequence (Open – Stop – Open – Stop).

Channel 5 / Choosing CLOSE direction

The *Close* radio code moves the door to the *Close* end-of-travel position with the impulse sequence (Close – Stop – Close – Stop).

10.5 Behaviour during a power failure (without an emergency battery)

To be able to open or close the sliding gate by hand during a power failure, it must be disengaged from the operator.

ATTENTION!

Damage due to moisture

- ▶ Protect the control from moisture when you open the operator housing.
1. Open the housing cover as shown in **Figure 3.1**.
 2. Release the operator by turning the locking mechanism. If necessary, press the motor and toothed wheel down by hand (see **Figure 13.1**).

10.6 Behaviour after the power returns (without emergency battery)

Once the power supply has been restored, the gate must be reengaged with the operator upstream from the limit switch.

- ▶ Slightly lift the motor while locking it (see **Figure 13.2**).

11 Inspection and Maintenance

The sliding gate operator is maintenance-free.

In the interest of your own safety, we recommend having the gate system inspected and maintained by a qualified person in accordance with the manufacturer's specifications.

WARNING

Danger of injury due to unexpected gate travel

Unexpected gate travel can result during inspection and maintenance work if the gate system is inadvertently actuated by other persons.

- ▶ Disconnect the mains plug **and**, if applicable, the plug of the emergency battery when performing all work on the gate system.
- ▶ Safeguard the gate system against being switched on again without authorisation.

Inspection and repairs may only be carried out by a qualified person. Contact your supplier for this purpose.

A visual inspection may be carried out by the operator.

- ▶ Check all safety and protective functions **monthly**.
- ▶ Check the function of the resistance contact strips 8k2 **every six months**.
- ▶ Malfunctions and/or defects at hand must be rectified **immediately**.

* Accessory, not included as standard equipment!

12 Displays for Operating Conditions, Errors and Warnings

► See LED GN and LED RT in **Figure 6**

12.1 LED GN

The green LED indicates the operating condition of the control:

| |
|--|
| Steady illumination Normal state, all end-of-travel positions and forces taught-in. |
| Fast flashing Force learning runs must be performed. |
| Slow flashing Set-up mode – end-of-travel position setting |
| When setting the reversal limits Flashing frequency is proportional to the selected reversal limit <ul style="list-style-type: none"> • Minimum reversal limit: The green LED flashes 1x • Maximum reversal limit: The green LED flashes 10x |
| When setting the hold-open phase Flashing frequency depends on the set time <ul style="list-style-type: none"> • Minimum hold-open phase: LED flashes 1x • Maximum hold-open phase: LED flashes 5x |

12.2 LED RT

The red LED indicates:

| |
|---|
| In set-up mode <ul style="list-style-type: none"> • Limit switch actuated = LED is off • Limit switch not actuated = LED is on |
| Display of the button inputs, radio <ul style="list-style-type: none"> • Actuated = LED is on • Not actuated = LED is off |
| In normal mode Flashing code as an error / diagnosis display |

12.3 Display of error and warning messages

The red LED RT helps to easily identify causes when operation does not go according to plan.

NOTE:

If normal operation of the sliding gate operator with the radio receiver or circuit board button **T** is otherwise possible, a short circuit in the external button's connecting lead or in the button itself can be recognised through the behaviour described here.

| |
|--|
| Display flashes 2x |
| Error / warning Safety / protective device has responded |
| Possible cause <ul style="list-style-type: none"> • Safety / protective device has been actuated • Safety / protective device defective • Without SE1, 8k2 resistance between terminals 20 and 72 missing • Without SE2, 8k2 resistance between terminals 20 and 73 missing • Without SE3, wire jumper between terminals 20 and 71 missing |
| Remedy <ul style="list-style-type: none"> • Check safety / protective device • Check whether the appropriate resistance / wire jumpers are present without the connected safety / protective device |
| Display flashes 3x |
| Error / warning Force limit in CLOSE direction |
| Possible cause Obstruction in gate area |
| Remedy Remove the obstruction; check forces, increase if necessary |
| Display flashes 4x |
| Error / warning Hold or static current circuit is open, operator at a standstill |
| Possible cause <ul style="list-style-type: none"> • Normally closed contact at terminal 12 / 13 is open • Electric circuit interrupted |
| Remedy <ul style="list-style-type: none"> • Close contact • Check electric circuit |
| Display flashes 5x |
| Error / warning Force limit in OPEN direction |
| Possible cause Obstruction in gate area |
| Remedy Remove the obstruction; check forces, increase if necessary |
| Display flashes 6x |
| Error / warning System error |
| Possible cause Internal error |
| Remedy Perform a factory reset (see <i>section 12</i>) and teach in the control again (see <i>section 4.2</i>), or exchange it if necessary |
| Display flashes 7x |
| Error / warning Peak force |
| Possible cause <ul style="list-style-type: none"> • Motor blocked • Force cut-out has not responded |
| Remedy Check the motor for seizure |

12.4 Error acknowledgement

If an error occurs, this can be acknowledged, provided the error is no longer present.

- ▶ Actuate an internal or external impulse generator. The error is deleted and the gate travels in the corresponding direction.

13 Resetting the Control / Restoring Factory Settings

To reset the control (taught-in end-of-travel positions, forces):

1. Set **DIL switch 2** to **ON**.
2. Immediately press circuit board button **P** briefly.
3. When the red LED flashes rapidly, **DIL switch 2** must be quickly set to **OFF**.

The control system has now been reset to the factory setting.

14 Dismantling and Disposal

NOTE:

When disassembling, observe the applicable regulations regarding occupational safety.

Have a specialist dismantle the sliding gate operator in the reverse order of these fitting instructions and dispose of it properly.

15 Optional Accessories

Optional accessories are not included in the scope of delivery.

Loading of the operator by all electrical accessories: max. 500 mA.

The following accessories, among others, are available:

- External radio receivers
- External impulse buttons (e.g. key switch)
- External code and transponder switches
- One-way photocell
- Warning lamps / warning lights
- Photocell expanders
- Universal adapter print UAP 1
- HNA outdoor emergency battery
- Further accessories available on request

16 Warranty Conditions

Warranty period

In addition to the statutory warranty provided by the dealer in the sales contract, we grant the following warranty for parts from the date of purchase:

- 5 years on operator technology, motor and motor control
- 2 years on radio equipment, accessories and special systems

Claims made under the warranty do not extend the warranty period. For replacement parts and repairs the warranty period is six months or at least the remainder of the warranty period.

Prerequisites

The warranty claim only applies in the country where the equipment was purchased. The product must have been purchased through our authorised distribution channels.

A claim under this warranty exists only for damage to the object of the contract itself.

Services

For the duration of the warranty we shall eliminate any product defects that are proven to be attributable to a material or manufacturing fault. We pledge to replace free of charge and at our discretion the defective goods with non-defective goods, to carry out repairs, or to grant a price reduction. Replaced parts become our property.

Reimbursement of expenditure for dismantling and fitting, testing of parts as well as demands for lost profits and compensation for damages are excluded from the warranty.

Damage caused by the following is also excluded:

- Improper fitting and connection
- Improper initial start-up and operation
- External factors such as fire, water, abnormal environmental conditions
- Mechanical damage caused by accidents, falls, impacts
- Negligent or intentional destruction
- Normal wear or deficient maintenance
- Repairs conducted by unqualified persons
- Use of non-original parts
- Removal or defacing of the data label

17 Excerpt from the Declaration of Incorporation

(as defined in EC Machinery Directive 2006/42/EC for incorporation of partly completed machinery according to annex II, part B)

The product described on the reverse side has been developed, constructed and produced in accordance with the following directives:

- EC Machinery Directive 2006/42 EC
- EC Construction Products Directive 89/106/EEC
- EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC
- EC Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC

Applied and consulted standards and specifications:

- EN ISO 13849-1, PL „c“, Cat. 2
Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 1: General principles
- EN 60335-1/2, when applicable
Safety of electrical appliances / Operators for doors
- EN 61000-6-3
Electromagnetic compatibility – Electromagnetic radiation
- EN 61000-6-2
Electromagnetic compatibility – Interference immunity

Partly completed machinery as defined in the EC Directive 2006/42/EC is only intended to be incorporated into or assembled with other machinery or other partly completed machinery or equipment, thereby forming machinery to which this directive applies.












This is why this product must only be put into operation after it has been determined that the entire machine/system in which it will be installed corresponds with the guidelines of the EC Directive mentioned above.


Any modification made to this product without our express permission and approval shall render this declaration null and void.


18 Technical Data


| | |
|---------------------------------|--|
| Max. gate width | Depending on operator type: 6,000 mm/8,000 mm/ 10,000 mm |
| Max. gate height | Depending on operator type: 2,000 mm/3,000 mm |
| Max. gate weight | Depending on operator type: Floor-guided 300 kg/500 kg/800 kg Self-supporting 250 kg/400 kg/600 kg |
| Rated load | See data label |
| Max. pull and push force | See data label |
| Operator housing | Diecast zinc and weather-resistant plastic |
| Mains voltage | Rated voltage 230 V/50 Hz |
| Control | Microprocessor control system, programmable via 16 DIL switches, control voltage 24 V DC |
| Operating mode | S2, short-time duty 4 minutes |
| Temperature range | -20 °C to +60 °C |
| Travel/force limit | Electronic |
| Automatic safety cut-out | Force limit for both operational directions, self-programming and testing |
| Hold-open phase | <ul style="list-style-type: none"> • Adjustable between 30 - 180 seconds (photocell required) • 5 seconds (shorter hold-open phase with through-traffic photocell) |
| Motor | 24 V DC motor and worm gear |
| Protection category | IP 44 |
| Radio components | Depending on operator type: <ul style="list-style-type: none"> • 3-channel receiver • Hand transmitter • Without radio |


19 Overview of DIL Switch Functions

| | | | | |
|---------------|---|--|--|---|
| DIL 1 | Installation direction | | | |
| ON | Gate closes to the right (as viewed from the operator) | | | |
| OFF | Gate closes to the left (as viewed from the operator) | | |  |
| DIL 2 | Set-up mode | | | |
| ON | Set-up mode (limit switch and OPEN end-of-travel position)/delete gate data (reset) | | | |
| OFF | Normal mode in press-and-release operation | | |  |
| DIL 3 | Type of SE1 safety device (connection at terminal 72) when opening | | | |
| ON | Safety device with testing (SKS activating kit or photocell) | | | |
| OFF | 8k2 resistance contact strip, photocell from another manufacturer or none (8k2 resistance between terminal 72 and 20) | | |  |
| DIL 4 | Effect of SE1 safety device (connection at terminal 72) when opening | | | |
| ON | SE1 activation triggers brief, immediate reversing (for SKS) | | | |
| OFF | SE1 activation triggers brief, delayed reversing (for photocell) | | |  |
| DIL 5 | Type of SE2 safety device (connection at terminal 73) when closing | | | |
| ON | Safety device with testing (SKS activating kit or photocell) | | | |
| OFF | 8k2 resistance contact strip, photocell from another manufacturer or none (8k2 resistance between terminal 73 and 20) | | |  |
| DIL 6 | Effect of SE2 safety device (connection at terminal 73) when closing | | | |
| ON | SE2 activation triggers brief, immediate reversing (for SKS) | | | |
| OFF | SE2 activation triggers brief, delayed reversing (for photocell) | | |  |
| DIL 7 | Type and effect of SE3 protective device (connection tml. 71) when closing | | | |
| ON | SE3 protective device is a dynamic 2-wire photocell | | | |
| OFF | SE3 protective device is a non-tested, static photocell | | |  |
| DIL 8 | DIL 9 | Operator function (automatic timed closing) | Option relay function | |
| ON | ON | Automatic timed closing, pre-warning time for each gate movement | Clocks rapidly during pre-warning phase, normally during travel phase, is OFF during hold-open phase | |
| OFF | ON | Automatic timed closing, pre-warning time only for automatic timed closing | Clocks rapidly during pre-warning phase, normally during travel phase, is OFF during hold-open phase | |
| ON | OFF | Pre-warning phase for each gate movement without automatic timed closing | Clocks rapidly during pre-warning phase, normally during travel phase | |
| OFF | OFF | No special function | Picks up in the CLOSE end-of-travel position |  |
| DIL 10 | Through-traffic photocell with automatic timed closing | | | |
| ON | SE3 protective device activated as through-traffic photocell | | | |
| OFF | SE3 protective device not activated as through-traffic photocell | | |  |
| DIL 11 | Set reversal limit | | | |
| ON | Reversal limit set step-by-step | | | |
| OFF | Normal mode | | |  |
| DIL 12 | Setting the slow speed starting point for opening and closing | | | |
| ON | Starting points for slow speed when opening and closing | | | |
| OFF | Normal mode | | |  |

| DIL 13 Set hold-open phase | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| ON | Hold-open phase is set in increments | |
| OFF | Normal mode |  |

| DIL 14 Impulse behaviour during the hold-open phase | | |
|--|--|---|
| ON | Impulse cancels the hold-open phase | |
| OFF | Impulse extends the hold-open phase by the pre-set value |  |

| DIL 15 Setting the speed | | |
|---------------------------------|--|---|
| ON | Slow mode (slow speed) (no SKS required) | |
| OFF | Normal mode (normal speed) |  |

| DIL 16 Setting the operating mode | | |
|--|--------------------------|---|
| ON | Press-and-hold operation | |
| OFF | Normal mode |  |

Spis treści

| | | |
|----------------------|--|------------|
| A | Załączone materiały | 3 |
| B | Narzędzia potrzebne do montażu napędu bramy przesuwnej | 4 |
| C₁ | Akcesoria do montażu listew zębatach z tworzywa sztucznego | 5 |
| C₂ | Listwa zębata z tworzywa sztucznego z rdzeniem stalowym (dolna płytką montażową) | 5 |
| C₃ | Listwa zębata z tworzywa sztucznego z rdzeniem stalowym (górną płytką montażową) | 5 |
| C₄ | Listwa zębata ze stali, ocynkowana | 5 |
| C₅ | Akcesoria do montażu listew zębatach ze stali | 5 |
| | Szablony otworów | 199 |
| 1 | Informacje dotyczące niniejszej instrukcji | 28 |
| 1.1 | Obowiązujące dokumenty | 28 |
| 1.2 | Stosowane wskazówki ostrzegawcze | 28 |
| 1.3 | Stosowane definicje..... | 28 |
| 1.4 | Stosowane symbole | 28 |
| 1.5 | Stosowane skróty | 29 |
| 1.6 | Wskazówki do części ilustrowanej | 29 |
| 2 | ⚠ Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa | 29 |
| 2.1 | Stosowanie zgodne z przeznaczeniem..... | 29 |
| 2.2 | Stosowanie niezgodne z przeznaczeniem..... | 29 |
| 2.3 | Kwalifikacje monterów..... | 29 |
| 2.4 | Wskazówki dotyczące bezpiecznego wykonywania montażu, konserwacji, naprawy i demontażu całej bramy | 29 |
| 2.5 | Wskazówki dotyczące bezpiecznego montażu | 30 |
| 2.6 | Wskazówki dotyczące bezpiecznego uruchomienia i eksploatacji | 30 |
| 2.7 | Wskazówki dotyczące bezpiecznego używania nadajnika | 30 |
| 2.8 | Atestowane urządzenia zabezpieczające | 30 |
| 3 | Montaż | 31 |
| 3.1 | Kontrola i przygotowanie bramy / mechanizmu bramy..... | 31 |
| 3.2 | Montaż napędu do bram przesuwnych | 31 |
| 3.3 | Montaż listwy zębataj | 32 |
| 3.4 | Podłączenie napędu bramy przesuwnej do instalacji elektrycznej..... | 32 |
| 3.5 | Montaż wspornika płytki | 32 |
| 3.6 | Montaż trzymaka elektromagnetycznego..... | 32 |
| 3.7 | Ryglowanie napędów | 32 |
| 3.8 | Podłączenie elementów dodatkowych / akcesoriów | 33 |
| 4 | Uruchomienie | 34 |
| 4.1 | Przygotowanie | 34 |
| 4.2 | Programowanie położenia krańcowych..... | 35 |
| 4.3 | Programowanie sił | 35 |
| 4.4 | Zmiana punktów rozruchu dla zwolnionej pracy podczas otwierania i zamykania..... | 36 |
| 4.5 | Granica cofania..... | 37 |
| 4.6 | Automatyczne zamykanie..... | 37 |
| 5 | Funkcje przełączników DIL | 37 |
| 5.1 | Przełącznik DIL 1 | 37 |
| 5.2 | Przełącznik DIL 2 | 37 |
| 5.3 | Przełącznik DIL 3 / przełącznik DIL 4 | 38 |
| 5.4 | Przełącznik DIL 5 / przełącznik DIL 6 | 38 |
| 5.5 | Przełącznik DIL 7 | 38 |
| 5.6 | Przełącznik DIL 8 / przełącznik DIL 9 | 38 |
| 5.7 | Przełącznik DIL 10 | 38 |
| 5.8 | Przełącznik DIL 11 | 39 |
| 5.9 | Przełącznik DIL 12 | 39 |
| 5.10 | Przełącznik DIL 13 | 39 |
| 5.11 | Przełącznik DIL 14 | 39 |
| 5.12 | Przełącznik DIL 15 | 39 |
| 5.13 | Przełącznik DIL 16 | 39 |
| 6 | Sterowanie radiowe | 39 |
| 7 | Nadajnik HS 5 BiSecur | 40 |
| 7.1 | Opis nadajnika | 40 |
| 7.2 | Wkładanie / wymiana baterii..... | 40 |
| 7.3 | Korzystanie z nadajnika | 40 |
| 7.4 | Kopiowanie / wysyłanie kodu radiowego | 40 |
| 7.5 | OOdczytywanie położenia bramy | 40 |
| 7.6 | Resetowanie nadajnika | 41 |
| 7.7 | Wskazania diod LED | 41 |
| 7.8 | Czyszczenie nadajnika..... | 42 |
| 7.9 | Utylizacja..... | 42 |
| 7.10 | Dane techniczne | 42 |
| 7.11 | Wyciąg z deklaracji zgodności nadajnika | 42 |
| 8 | Zewnętrzne odbiorniki sygnałów radiowych | 42 |
| 8.1 | Odbiornik HE 3 BiSecur | 42 |
| 8.2 | Odbiornik ESE BiSecur | 42 |
| 8.3 | Kasowanie wszystkich kodów radiowych | 42 |
| 8.4 | Wyciąg z deklaracji zgodności odbiornika | 42 |
| 9 | Prace końcowe | 43 |
| 9.1 | Mocowanie tabliczki ostrzegawczej | 43 |
| 10 | Eksploatacja | 43 |
| 10.1 | Przeszkolenie użytkowników | 43 |
| 10.2 | Kontrola działania | 43 |
| 10.3 | Tryb normalny | 43 |
| 10.4 | Funkcje różnych kodów radiowych | 43 |
| 10.5 | Eksploatacja bramy w razie braku zasilania (bez akumulatora awaryjnego)..... | 44 |
| 10.6 | Zachowanie bramy po przywróceniu napięcia (bez akumulatora awaryjnego)..... | 44 |
| 11 | Przegląd i konserwacja | 44 |
| 12 | Sygnalizacja błędów, komunikatów ostrzegawczych i stanu pracy | 45 |
| 12.1 | Dioda LED GN | 45 |
| 12.2 | Dioda LED RT | 45 |
| 12.3 | Sygnalizacja komunikatów o błędach i ostrzeżeniach | 45 |
| 12.4 | Kasowanie błędów..... | 46 |
| 13 | Kasowanie ustawień sterowania / przywracanie ustawień fabrycznych | 46 |
| 14 | Demontaż i utylizacja | 46 |
| 15 | Opcjonalne wyposażenie dodatkowe | 46 |
| 16 | Warunki gwarancji | 46 |
| 17 | Wyciąg z deklaracji włączenia | 47 |
| 18 | Dane techniczne | 47 |
| 19 | Przegląd funkcji przełączników DIL | 48 |
| | Część ilustrowana | 181 |



Zabrania się przekazywania lub powielania niniejszego dokumentu, wykorzystywania lub informowania o jego treści bez wyraźnego zezwolenia. Niestosowanie się do powyższego postanowienia zobowiązuje do odszkodowania. Wszystkie prawa z rejestracji patentu, wzoru użytkowego lub zdobniczego zastrzeżone. Zmiany zastrzeżone.

Szanowni Klienci,
cieszymy się, że wybraliście Państwo wysokiej jakości produkt naszej firmy.

1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja jest **Instrukcją oryginalną** w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE. Prosimy stosować się do zawartych w niej wskazówek, szczególnie ostrzeżeń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.





Prosimy starannie przechowywać niniejszą instrukcję!

1.1 Obowiązujące dokumenty

Do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji i konserwacji bramy wymagane są następujące dokumenty:

- Niniejsza instrukcja
- Załączona książkę kontroli
- Instrukcja bramy przesuwnej

1.2 Stosowane wskazówki ostrzegawcze

| | |
|--|---|
|  | Ogólny symbol ostrzegawczy oznacza niebezpieczeństwo, które może prowadzić do urazów lub śmierci . W części opisowej ogólny symbol ostrzegawczy stosowany jest w połączeniu z niżej określonymi stopniami zagrożenia. W części ilustrowanej dodatkowy odnośnik wskazuje na wyjaśnienia zawarte w części opisowej. |
|  NIEBEZPIECZEŃSTWO | Oznacza niebezpieczeństwo, które prowadzi bezpośrednio do ciężkich urazów lub śmierci. |
|  OSTRZEŻENIE | Oznacza niebezpieczeństwo, które może prowadzić do poważnych urazów lub śmierci. |
|  UWAGA | Oznacza niebezpieczeństwo, które może prowadzić do skaleczeń niskiego lub średniego stopnia. |
| UWAGA | Oznacza niebezpieczeństwo, które może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie wyrobu . |

1.3 Stosowane definicje

Czas zatrzymania

W trybie automatycznego zamykania – czas oczekiwania przed rozpoczęciem zamykania bramy z położenia krańcowego *Brama otwarta* lub otwarcia częściowego.

Automatyczne zamykanie

Automatyczne zamykanie bramy z położenia krańcowego *Brama otwarta* lub otwarcia częściowego po upływie określonego czasu.

Przełączniki DIL

Używane na płycie obwodu drukowanego przełączniki służące do regulacji sterowania.

Fotokomórka przejazdu

Po przejechaniu pojazdu przez bramę i minięciu fotokomórki następuje skrócenie czasu zatrzymania, a po chwili zamknięcie bramy.

Impulsowe sterowanie programowe

Po każdym uruchomieniu przycisku brama podejmuje pracę w kierunku przeciwnym do ostatnio wykonanego biegu lub zatrzymuje się.

Bieg programujący siłę

Podczas biegu programującego następuje zaprogramowanie sił potrzebnych do eksploataowania bramy.

Tryb normalny

Ruch bramy po zaprogramowanej drodze z zaprogramowaną siłą.

Bieg odniesienia

Bieg bramy w kierunku położenia krańcowego *Brama zamknięta* w celu ustalenia położenia podstawowego.

Bieg powrotny / cofanie z przyczyn bezpieczeństwa

Ruch bramy w kierunku przeciwnym po zadziałaniu urządzenia zabezpieczającego lub ograniczenia siły.

Granica cofania

Po zadziałaniu jednego z urządzeń zabezpieczających brama rozpocznie bieg w kierunku przeciwnym aż do granicy cofania (bieg powrotny), tj. zatrzyma się tuż przed położeniem krańcowym *Brama zamknięta*. Taka reakcja bramy nie zachodzi po przekroczeniu granicy cofania, co umożliwia bezpieczne osiągnięcie położenia krańcowego bez przerywania biegu.

Bieg zwolniony

Odcinek, który brama pokonuje w zwolnionym tempie, aby łagodnie zatrzymać się w położeniu krańcowym.

Tryb samoczynnego zatrzymania / samoczynne zatrzymanie

Na skutek wysłanego impulsu napęd powoduje samoczynne przesunięcie bramy w położenie krańcowe.

Otwarcie częściowe

Położenie, w którym brama zatrzymuje się, udostępniając przejście dla ludzi.

Tryb czuwakowy

Bieg bramy, który trwa tak długo, jak długo pozostaje uruchomiony odpowiedni sterownik.

Pełne otwarcie

Położenie, w którym zatrzymuje się całkowicie otwarta brama.

Czas ostrzegania


Czas, jaki upływa od momentu wydania polecenia (wysłania impulsu) do rozpoczęcia biegu bramy.

Reset do ustawień fabrycznych

Przywrócenie zaprogramowanych wartości z chwili dostawy / ustawień fabrycznych.










1.4 Stosowane symbole

Symbole



Patrz część opisowa

Na przykład **2.2** oznacza: patrz część opisowa, rozdział 2.2

| | |
|---|---|
|  | Ważna wskazówka pozwalająca uniknąć szkód materialnych |
|  | Zwrócić uwagę na płynność pracy |
|  | Patrz ew. oddzielna instrukcja montażu akumulatora awaryjnego |
|  | Napęd do bram przesuwnych, wersja standardowa |
|  | Napęd do bram przesuwnych, wersja wzmacniona |
|  | Zanik napięcia |
|  | Przywrócenie napięcia |
|  | Słyszalne zatrzaśnięcie |
|  | Ustawienia fabryczne przełączników DIL |

1.5 Stosowane skróty

Kod kolorów dla przewodów, pojedynczych żył i elementów konstrukcyjnych

Skróty kolorów służących do oznaczenia przewodów, żył i elementów konstrukcyjnych są zgodne z międzynarodowym kodem kolorów IEC 757:

| | |
|-----------|---------|
| BN | brązowy |
| GN | zielony |
| WH | biały |
| YE | żółty |

1.6 Wskazówki do części ilustrowanej

Część ilustrowana przedstawia montaż napędu bez płyty podłogowej do bramy przesuwnej. Napęd znajduje się od wewnątrz, po prawej stronie zamkniętej bramy. Dodatkowo przedstawiono różnice w montażu lub programowaniu napędu z płytą podłogową lub bramy przesuwnej, w której napęd umieszczono od wewnątrz, po lewej stronie zamkniętej bramy.

Wszystkie wymiary w części ilustrowanej podano w [mm].

2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA:

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. W CELU ZAGWARANTOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO NINIEJSZYCH INSTRUKCJI. PROSIMY O ICH STARANNE PRZECHOWYWANIE.

2.1 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

W zależności od typu napęd może służyć do użytku prywatnego / z wyłączeniem działalności gospodarczej lub być stosowany w sektorze działalności gospodarczej.

Napęd bramy przesuwnej służy wyłącznie do eksploatacji lekkich bram przesuwnych. Nie wolno przekraczać maksymalnych dopuszczalnych wymiarów bramy i maksymalnego ciężaru. Brama musi się lekko otwierać i zamykać ręcznie.

Prosimy przestrzegać danych producenta dotyczących łączenia bramy z napędem. Konstrukcja bramy oraz montaż wykonany zgodnie z wytycznymi producenta eliminuje zagrożenia w rozumieniu normy EN 13241-1. Zezwala się na eksploatację bram montowanych w obiektach użyteczności publicznej i wyposażonych tylko w jedno urządzenie zabezpieczające (np. ograniczenie siły) wyłącznie pod nadzorem.

2.2 Stosowanie niezgodne z przeznaczeniem

Zabrania się użytkowania bramy w ciągłym trybie pracy i na terenie pochyłym.

2.3 Kwalifikacje monterów


Tylko prawidłowy montaż i konserwacja wykonane według instrukcji przez kompetentny / autoryzowany zakład bądź przez kompetentną osobę / posiadającą stosowne kwalifikacje gwarantuje bezpieczny i przewidziany sposób działania. Osoba posiadająca stosowne kwalifikacje w rozumieniu normy EN 12635 jest to osoba, która posiada odpowiednie wykształcenie, wykwalifikowaną wiedzę i doświadczenie praktyczne do przeprowadzenia prawidłowego i bezpiecznego montażu, kontroli i konserwacji.

2.4 Wskazówki dotyczące bezpiecznego wykonywania montażu, konserwacji, naprawy i demontażu całej bramy

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo skaleczenia w razie wadliwej bramy

► Patrz ostrzeżenie w rozdziale 3.1

| |
|--|
|  OSTRZEŻENIE |
| Niebezpieczeństwo skaleczenia w razie nagłego uruchomienia bramy |
| ▶ Patrz ostrzeżenie w rozdziale 11 |



Wykonanie montażu, konserwacji, naprawy i demontażu napędu bramy przesuwnej i samej bramy należy zlecić osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje.


- ▶ W razie nieprawidłowego działania bramy lub napędu bramy przesuwnej (brak płynnej pracy lub inne zakłócenia) należy zlecić kontrolę / naprawę bezpośrednio osobie posiadającej stosowne kwalifikacje.


2.5 Wskazówki dotyczące bezpiecznego montażu

Instalator jest zobowiązany podczas wykonywania montażu do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp oraz dotyczących eksploatacji urządzeń elektrycznych. W tym zakresie należy przestrzegać przepisów krajowych. Konstrukcja bramy oraz montaż wykonany zgodnie z wytycznymi producenta eliminuje zagrożenia w rozumieniu normy EN 13241-1.


Zgodnie z normą EN 13241-1 wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu montażu całej bramy wystawić deklarację zgodności w stosownym zakresie.


| | |
|--|--|
|  |  NIEBEZPIECZEŃSTWO |
| Napięcie sieciowe | |
| ▶ Patrz ostrzeżenie w rozdziale 3.4 | |

| |
|--|
|  OSTRZEŻENIE |
| Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek niekontrolowanego uruchomienia bramy |
| ▶ Patrz ostrzeżenie w rozdziale 3.2 |
| ▶ Patrz ostrzeżenie w rozdziale 3.8 |


| |
|--|
|  OSTRZEŻENIE |
| Nieodpowiednie materiały mocujące |
| ▶ Patrz ostrzeżenie w rozdziale 3.2.3 |


2.6 Wskazówki dotyczące bezpiecznego uruchomienia i eksploatacji


| |
|--|
|  OSTRZEŻENIE |
| Niebezpieczeństwo skaleczenia podczas pracy bramy |
| ▶ Patrz ostrzeżenie w rozdziale 4 i 10 |
| Niebezpieczeństwo zgniecenia i przecięcia |
| ▶ Patrz ostrzeżenie w rozdziale 4 i 10 |

| |
|--|
|  UWAGA |
| Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek za wysokiej wartości siły |
| ▶ Patrz ostrzeżenie w rozdziale 4.3.1 |

2.7 Wskazówki dotyczące bezpiecznego używania nadajnika

| |
|--|
|  OSTRZEŻENIE |
| Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek przypadkowego uruchomienia bramy |
| ▶ Patrz ostrzeżenie w rozdziale 7 |

| |
|--|
|  OSTROŻNIE |
| Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek przypadkowego uruchomienia bramy |
| ▶ Patrz ostrzeżenie w rozdziale 6 |


| |
|--|
|  OSTRZEŻENIE |
| Niebezpieczeństwo poparzenia nadajnikiem |
| ▶ Patrz ostrzeżenie w rozdziale 7 |

2.8 Atestowane urządzenia zabezpieczające

Niżej opisane funkcje lub komponenty – jeśli przewidziano – spełniają wymagania kategorii 2, PL „c” zgodnie z EN ISO 13849-1:2008 i zostały w odpowiedni sposób skonstruowane i poddane badaniom.

- Wewnętrzne ograniczenie siły
- Testowane urządzenia zabezpieczające

W razie konieczności wykorzystania tego typu właściwości do innych funkcji lub komponentów należy indywidualnie sprawdzić dopuszczalność danego rozwiązania.

| |
|--|
|  OSTRZEŻENIE |
| Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek niesprawnych urządzeń zabezpieczających |
| ▶ Patrz ostrzeżenie w rozdziale 4.6 |

2.8.1 Wskazówki dotyczące bezpiecznego zachowania sił operacyjnych

Zakłada się, że siły operacyjne zgodnie z EN 12453 są zachowane, jeśli użytkownik stosuje się do niniejszej instrukcji montażu, a także **dotatkowo** do niżej określonych zasad.

- Punkt ciężkości bramy musi znajdować się na środku (maksymalne dopuszczalne odchylenie ± 20%).
- Brama pracuje lekko i nie wykazuje żadnego spadku / nachylenia (0%).
- Na krawędzi lub na krawędziach zamykających zamontowano profil amortyzujący Hörmann DP 3. Profil należy zamówić oddzielnie (numer artykułu 436 388).
- Napęd jest zaprogramowany na wolną prędkość (patrz rozdział 4.3.2).
- Przy szerokości otwarcia wynoszącej 50 mm należy granica cofania jest kontrolowana i zachowana na całej długości głównej krawędzi zamykającej.
- Odległość między rolkami nośnymi w bramach samonośnych (szerokość maksymalna 6200 mm, maksymalna szerokość otwarcia 4000 mm) wynosi maksymalnie 2000 mm.

3 Montaż

UWAGA:

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO MONTAŻU.

PROSIMY STOSOWAĆ SIĘ DO WSZYSTKICH POLECENÍ, GDYŻ NIEPRAWIDŁOWO WYKONANY MONTAŻ MOŻE PROWADZIĆ DO POWAŻNYCH URAZÓW.

3.1 Kontrola i przygotowanie bramy / mechanizmu bramy

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo skaleczenia w razie wadliwej bramy

Wadliwie działająca lub nieprawidłowo wyregulowana brama może prowadzić do poważnych skaleczeń.

- ▶ Nie należy korzystać z bramy, która wymaga naprawy lub regulacji.
- ▶ Prosimy skontrolować ponadto cały mechanizm bramy (przeguby, podpory i elementy mocujące) pod kątem zużycia i ewentualnych uszkodzeń.
- ▶ Prosimy sprawdzić, czy nie występuje rdza, korozja lub zarysowania powierzchni.

Konstrukcja napędu bramy przesuwnej wyklucza stosowanie go do eksploatacji ciężkich bram, to jest takich, których nie można otworzyć lub zamknąć ręcznie lub można je w taki sposób otworzyć lub zamknąć z dużym wysiłkiem.

Napęd jest przeznaczony do stosowania tylko w takich bramach, które nie wykazują żadnego spadku ani nachylenia.

Brama musi znajdować się w nienagannym stanie mechanicznym pozwalającym na jej łatwe ręczne otwieranie i zamykanie (EN 12604).

- ▶ Sprawdzić, czy brama prawidłowo się otwiera i zamyka.
- ▶ Odłączyć mechaniczne ryglowania bramy, które nie są niezbędne do trybu pracy z napędem bramy przesuwnej. Chodzi tutaj przede wszystkim o mechanizmy ryglujące zamka.
- ▶ Bramę należy zabezpieczyć w sposób mechaniczny przed wypadnięciem z prowadnic.
- ▶ **Do wykonania montażu i uruchomienia należy posłużyć się ilustrowaną częścią instrukcji. Jeśli ilustrację opatrzone symbolem odnoszącym się do części opisowej, należy przestrzegać zawartych w niej wskazówek.**

3.2 Montaż napędu do bram przesuwnych

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek niekontrolowanego uruchomienia bramy

Nieprawidłowy montaż lub obsługa napędu może wywołać niekontrolowany ruch bramy i spowodować przytrzaśnięcie ludzi lub przedmiotów.

- ▶ Prosimy postępować według wszystkich wskazówek zawartych w tej instrukcji.


3.2.1 Fundament

UWAGA

Zakłócenia związane z przewodami sterowania

Prowadzone razem przewody sterowania i przewody zasilające mogą powodować zakłócenia działania.

- ▶ Przewody sterowania napędu (24 V DC) należy ułożyć w systemie instalacyjnym oddzielnym od przewodów zasilających (230/240 V AC).

1. Montaż napędu wymaga wykonania fundamentu (patrz **rysunek 1a / 1b**). Symbol  oznacza głębokość fundamentu wolną od przemarzania (w Niemczech = 80 cm). Zastosowanie zabezpieczenia krawędzi zamykającej wymaga wykonania większego fundamentu (patrz **rysunek 1c / 1d**).
2. Typ napędu z płytą podłogową wymaga użycia (zagęszczonego) betonu \geq B25 / C25.
3. W bramach z rolkami bieżnymi prowadzonymi wewnątrz należy w razie potrzeby wykonać fundament cokołowy.
4. Przewód sieciowy 230/240 V ~ należy poprowadzić w rurce elektroinstalacyjnej umieszczonej w fundamencie. Przewód do podłączenia wyposażenia dodatkowego 24 V należy poprowadzić w oddzielnej rurce elektroinstalacyjnej (patrz **rysunek 1.1**).

WSKAZÓWKA:

Przed rozpoczęciem niżej opisanych prac montażowych fundament musi być **dostatecznie związany**.

3.2.2 Obliczenie wymiarów montażowych

1. Ustal położenie czterech otworów na powierzchni fundamentu.
W zależności od typu napędu zastosuj:
 - Szablon do nawierceń znajdujący się na końcu niniejszej instrukcji do otworów o średnicy \varnothing 12 mm i śrub nasadowych (patrz **rysunek 2a**).
 - Płytę podłogową do otworów o średnicy \varnothing 10 mm i kotew pod duże obciążenia (patrz **rysunek 2b**).
2. Wybierz listwę zębatą z poniższej tabeli, a następnie odczytaj minimalne i maksymalne wymiary montażowe (wymiar A).

| Listwa zębata | Wymiar A (mm) | |
|---------------|---------------|-------|
| | min. | maks. |
| 436 444 | 124 | 136 |
| 438 759 | 126 | 138 |
| 438 631 | 125 | 129 |
| 438 632 | 129 | 133 |

3.2.3 Zakotwienie

- ▶ Patrz **rysunek 2a.1 / 2b.1**

OSTRZEŻENIE

Nieodpowiednie materiały mocujące

Stosowanie nieodpowiednich materiałów mocujących może spowodować odłączenie się napędu ze względu na brak dostatecznego zamocowania.

- ▶ Stosować dostarczony materiał montażowy tylko w ścianach z betonu \geq B25/C25 (patrz **rysunki 1.1 / 2.1**).

UWAGA**Uszkodzenie wskutek zabrudzenia**

Pył i opiłki pochodzące z wiercenia mogą powodować zakłócenia działania.

- ▶ Podczas tych prac należy przykryć napęd.

- ▶ Po zakończeniu wiercenia sprawdź głębokość otworów.

| Otwór | Głębokość |
|--------------------------------------|-----------|
| Ø 12 mm na śruby nasadowe | 80 mm |
| Ø 10 mm na kotwy pod duże obciążenia | 105 mm |

- ▶ Do zamontowania śrub należy użyć załączonego klucza nasadowego.

3.2.4 Montaż obudowy napędu

- ▶ Patrz rysunek 3 – 3.5

UWAGA!**Uszkodzenie wskutek wilgoci**

- ▶ Przy otwieraniu obudowy napędu chroń sterowanie przed wilgocią.
- ▶ Otwórz obudowę napędu, odblokuj napęd i zdejmij wspornik płytki.
Po odryglowaniu silnik i koło zębate opuszczają się do obudowy.
- ▶ W razie potrzeby przynij uszczelki rurek instalacyjnych na odpowiednią długość.
- ▶ Podczas nakładania obudowy napędu na śruby lub na płytę podlogową przeciągnij przewód sieciowy i ew. przewód przyłączeniowy 24 V przez przygotowane uprzednio uszczelki rurki elektroinstalacyjnej i nie naprężając poprowadź od dołu do obudowy napędu.
- ▶ Podczas dokręcania zwróć uwagę na prawidłowe wy poziomowanie napędu i jego stabilne i bezpieczne zamocowanie.

3.3 Montaż listwy zębatej**Przed montażem**

- ▶ Sprawdź wymaganą głębokość otworów na śruby.
- ▶ Do montażu listew zębatych stosuje się elementy łączące (śruby, nakrętki i in.), które stanowią wyposażenie dodatkowe i należy złożyć na nie oddzielne zamówienie (patrz rysunek C1 lub rysunek C5).

WSKAZÓWKI:

- Niezależnie od niniejszej części ilustrowanej, w innych typach bram należy stosować odpowiednie elementy łączące (np. w bramach drewnianych wkręty do drewna) z uwzględnieniem długości śrub.
- W zależności od grubości i odporności materiału może ulec zmianie wymagana średnica otworu pod gwint (inna niż podano w niniejszej części ilustrowanej). Wymagana średnica może wynosić w przypadku aluminium Ø 5,0 – 5,5 mm, a w przypadku stali Ø 5,7 – 5,8 mm.

Montaż:

- ▶ Patrz rysunek 4 – 4.3

Napęd bramy przesuwnej musi być odblokowany (patrz rysunek 3.2).

- ▶ Podczas montażu prosimy zwrócić uwagę na zachowanie płynnego przejścia pomiędzy poszczególnymi listwami zębatymi, co gwarantuje równomierną pracę bramy.
- ▶ Po zakończeniu montażu listwy zębate należy ustawić względem koła zębatego napędu. W tym celu można regulować zarówno listwy zębate jak i obudowę napędu.
Nieprawidłowo zamontowane lub źle ustawione listwy mogą powodować nagłe cofanie się bramy. Bezwzględnie należy zachować podane wymiary!
- ▶ Zabezpiecz obudowę napędu przed przedostawaniem się do wnętrza wilgoci i owadów (patrz rysunek 4.4).

3.4 Podłączenie napędu bramy przesuwnej do instalacji elektrycznej

- ▶ Patrz rysunek 4.5

**NIEBEZPIECZEŃSTWO****Napięcie sieciowe**

Kontakt z napięciem sieciowym grozi śmiertelnym porażeniem prądem.

Dlatego prosimy bezwzględnie stosować się do poniższych wskazówek.

- ▶ Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych elektryków.
- ▶ Instalacja elektryczna odbiorcy musi spełniać właściwe przepisy ochronne (230/240 V AC, 50/60 Hz).
- ▶ Aby uniknąć zagrożenia, wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi.
- ▶ Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy napędzie należy wyjąć wtyczkę z sieci!

- ▶ Podłączenie do napięcia sieciowego odbywa się bezpośrednio przez zacisk wtykowy za pomocą kabla uziemiającego NYY do transformatora.

3.5 Montaż wspornika płytki

- ▶ Patrz rysunek 4.6

1. Wspornik płytki zamocować za pomocą dwóch uprzednio odkręconych śrub (D) i dwóch pozostałych śrub załączonych do dostawy.
2. Ponownie założyć zaciski przyłączeniowe.

3.6 Montaż trzymaka elektromagnetycznego

- ▶ Patrz rysunek 4.7

1. Bramę przesunąć ręcznie w położenie *Brama zamknięta*.
2. Zamontować cały dostarczony suwak elektromagnetyczny w położeniu centralnym.
3. Zamontować zacisk na listwie zębatej w taki sposób, aby trzymak był o ok. 20 mm przesunięty w stosunku do kontaktronu umieszczonego na wsporniku płytki.

3.7 Ryglowanie napędów

- ▶ Patrz rysunek 5

Ponowne wprzęgnięcie napędu następuje poprzez jego zaryglowanie.

- ▶ Podczas przesuwania mechanizmu ponownie w położenie zaryglowane silnik musi być lekko uniesiony.

3.8 Podłączenie elementów dodatkowych / akcesoriów

- ▶ Patrz widok ogólny płytki sterowania na **rysunku 6**

| | |
|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">⚠ OSTRZEŻENIE</p> <p>Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek niekontrolowanego uruchomienia bramy</p> <p>Nieprawidłowo zamontowane urządzenia sterujące (np. sterowniki) mogą wywołać niekontrolowany ruch bramy i spowodować przytraśnięcie ludzi lub przedmiotów.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Urządzenia te należy umieścić na wysokości co najmniej 1,5 m (w miejscu niedostępnym dla dzieci). ▶ Zainstalowane na stałe urządzenia sterujące (takie jak sterowniki i in.) należy zamontować w miejscu, z którego brama będzie w zasięgu wzroku, jednak z daleka od poruszających się elementów. <p>Awaria zainstalowanych urządzeń zabezpieczających grozi przytraśnięciem ludzi lub przedmiotów.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zgodnie z przepisami BGR 232 w pobliżu bramy należy przymocować dobrze oznakowany i łatwo dostępny sterownik awaryjny (wyłącznik awaryjny), którym w razie niebezpieczeństwa można natychmiast zatrzymać bramę (patrz rozdział 3.8.3). |
|---|---|

UWAGA

Uszkodzenie elektroniki wskutek obcego napięcia

Niepożądane napięcie na zaciskach przyłączeniowych sterowania prowadzi do uszkodzenia elektroniki napędu.

- ▶ Nie należy podłączać zacisków przyłączeniowych sterowania do napięcia sieciowego (230/240 V AC).

Przy podłączaniu wyposażenia dodatkowego do następujących zacisków całkowity pobór prądu nie może przekroczyć **maks. 500 mA**:

- 24 V=
- SE3 / LS
- zew. sterow.
- SE1 / SE2

3.8.1 Podłączenie zewnętrznego odbiornika sygnałów radiowych *

- ▶ Patrz **rysunek 6.1**
- ▶ Podłączyć żyły zewnętrznego odbiornika radiowego:
 - **GN** do zacisku **20** (0 V)
 - **WH** do zacisku **21** (sygnał kanał 1)
 - **BN** do zacisku **5** (+24 V)
 - **YE** do zacisku **23** (sygnał otwarcia częściowego kanał 2).
- lub
- ▶ Podłączyć wtyczkę odbiornika HE 3 BiSecur w odpowiednim miejscu.
- lub
- ▶ Podłączyć odbiornik ESE BiSecur do gniazda BUS.

* Element wyposażenia dodatkowego, nie wchodzi w zakres wyposażenia standardowego!

3.8.2 Podłączenie zewnętrznego sterownika *

- ▶ Patrz **rysunek 6.2**

Równolegle można podłączyć jeden lub więcej sterowników z zestykiem zwiernym (bezpotencjałowym), np. sterownik na klucz, maks. dł. przewodu wynosi 10 m.

Sterowanie impulsowe:

- ▶ Pierwszy zestyk do zacisku **21**
- ▶ Drugi zestyk do zacisku **20**

Otwarcie częściowe:

- ▶ Pierwszy zestyk do zacisku **23**
- ▶ Drugi zestyk do zacisku **20**

WSKAZÓWKA:

Jeśli sterownik zewnętrzny wymaga napięcia pomocniczego, można wykorzystać w tym celu napięcie +24 V DC na zacisku **5** (naprzeciwko zacisku **20** = 0 V).

3.8.3 Podłączenie wyłącznika do zatrzymania napędu (obwód zatrzymania lub wyłącznika awaryjnego)

Podłączenie wyłącznika z zestykami rozwiernymi (przełączanymi po 0 V lub bezpotencjałowymi) (patrz **rysunek 6.3**):

1. Zdejmij fabryczny mostek druciany między zaciskiem **12** a zaciskiem **13**.
 - Zacisk 12: wejście zatrzymania lub wyłącznika awaryjnego
 - Zacisk 13: 0 V
2. Podłącz wyjście wyłącznika lub pierwszy zestyk do zacisku **12** (wejście zatrzymania lub wyłącznika awaryjnego).
3. Podłącz 0 V (masa) lub drugi zestyk do zacisku **13** (0 V).

WSKAZÓWKA:

Otwarcie zestyku spowoduje natychmiastowe zatrzymanie ew. pracy bramy i stałe jej zablokowanie.

3.8.4 Podłączenie lampy ostrzegawczej *

- ▶ Patrz **rysunek 6.4**

Do bezpotencjałowych zestyków na zacisku wtykowym dla urządzeń *opcjonalnych* można podłączyć lampę ostrzegawczą lub funkcję sygnalizacji położenia krańcowego *Brama zamknięta*.

Do trybu pracy z lampą na 24 V (maks. 7 W) (np. meldunki ostrzegania przed i podczas pracy bramy) można wykorzystać napięcie na wtyczce 24 V =.

WSKAZÓWKA:

Lampę ostrzegawczą 230 V należy podłączyć bezpośrednio do zasilania.

3.8.5 Podłączenie urządzeń ochronnych / zabezpieczających

▶ Patrz rysunek 6.5–6.7

Istnieje możliwość podłączenia urządzeń zabezpieczających takich jak fotokomórki / zabezpieczenia krawędzi zamykającej lub listwy opornikowej 8k2:

| | |
|------------|--|
| SE1 | W kierunku otwierania, testowane urządzenie zabezpieczające lub listwa oporowa 8k2 |
| SE2 | W kierunku zamykania, testowane urządzenie zabezpieczające lub listwa oporowa 8k2 |
| SE3 | W kierunku zamykania, fotokomórka bez testowania lub dynamiczna fotokomórka dwużyłowa, np. w funkcji fotokomórki przejazdu |

Wyboru funkcji dla 3 obwodów bezpieczeństwa można dokonać za pomocą przełączników DIL (patrz rozdział 5).

Obłożenie zacisków:

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Zacisk 20 | 0 V (napięcie zasilania) |
| Zacisk 18 | Sygnal testowy |
| Zaciski 71/72/73 | Sygnal urządzenia zabezpieczającego |
| Zacisk 5 | +24 V (napięcie zasilania) |

WSKAZÓWKA:

Urządzenia zabezpieczające bez funkcji testowania (np. fotokomórki statyczne) należy kontrolować co pół roku. Urządzenia te są dopuszczalne tylko w celu ochrony mienia!

3.8.6 Podłączenie uniwersalnej płytki adaptacyjnej UAP 1 *

▶ Patrz rysunek 6.8

Możliwość podłączenia uniwersalnej płytki adaptacyjnej UAP 1. Uniwersalna płytka adaptacyjna UAP 1 może być stosowana do obsługi dodatkowych funkcji:

- sterowania kierunkowego (*otwieranie/ zamykanie*) i funkcji otwarcia częściowego za pomocą zewnętrznych elementów obsługi
- sygnalizacji położenia krańcowych *Brama otwarta* i *Brama zamknięta*
- włączania zewnętrznego oświetlenia (światło 2-minutowe), np. na podwórze.

3.8.7 Podłączenie akumulatora awaryjnego HNA-Outdoor *

▶ Patrz rysunek 6

Opcjonalny akumulator awaryjny umożliwia korzystanie z bramy także w razie awarii zasilania sieciowego. Przelączenie na tryb pracy z akumulatorem następuje automatycznie.

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo skałeczenia w razie nagłego uruchomienia bramy

Do nagłego, nieoczekiwanego uruchomienia bramy może dojść w sytuacji, gdy mimo odłączonej wtyczki sieciowej nadal jest podłączony akumulator awaryjny.

- ▶ Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na bramie należy odłączyć wtyczkę sieciową i wtyczkę akumulatora awaryjnego.

4 Uruchomienie

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo skałeczenia podczas pracy bramy

W obszarze pracy bramy istnieje ryzyko doznania obrażeń lub spowodowania uszkodzeń przez bramę w ruchu.

- ▶ Ponadto prosimy się upewnić, że dzieci nie bawią się przy bramie.
- ▶ Należy się upewnić, że w obszarze pracy bramy nie znajdują się żadne przedmioty ani nie przebywają ludzie, w szczególności dzieci.
- ▶ Jeżeli brama przesuwna jest wyposażona tylko w jedno urządzenie zabezpieczające, z napędu można korzystać wyłącznie pod warunkiem, że widoczny jest cały obszar pracy bramy.
- ▶ Nadzorować pracę bramy dopóki nie osiągnię położenia krańcowego.
- ▶ Przez obszar zamykany zdalnie sterowaną bramą można przejeżdżać lub przechodzić dopiero po całkowitym zatrzymaniu się bramy!

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zgniecenia i przecięcia

Podczas pracy bramy istnieje niebezpieczeństwo przecięcia palców lub kończyn przez listwę zębatą i ich przytrzaśnięcia między bramą a krawędzią zamykającą.

- ▶ Podczas pracy bramy nie należy chwycić za listwę zębatą, koło zębate ani za główną i boczną krawędź zamykającą!

4.1 Przygotowanie

- ▶ Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić, czy wszystkie przewody przyłączeniowe są prawidłowo podłączone do zacisków.
- ▶ Sprawdzić, czy wszystkie przełączniki DIL znajdują się w położeniu fabrycznym (OFF) (patrz **rysunek 7**), czy brama jest otwarta do połowy oraz czy napęd jest wprężnięty.

Przestaw następujące przełączniki DIL:

- ▶ **Przełącznik DIL 1:** kierunek montażowy (patrz **rysunek 7.1**)
 - Na ON, jeśli brama zamyka się w prawo.
 - Na OFF, jeśli brama zamyka się w lewo.
- ▶ **Przełączniki DIL 3 – 7:** urządzenia zabezpieczające (patrz **rysunek 9.6/9.7/9.8**)
 - Ustawić w zależności od podłączonych urządzeń ochronnych i zabezpieczających (patrz **rozdział 5.3 – 5.5**). Urządzenia te nie działają w trybie regulacji.

* Element wyposażenia dodatkowego, nie wchodzi w zakres wyposażenia standardowego!

4.2 Programowanie położenia krańcowych

4.2.1 Ustalenie położenia krańcowego *Brama zamknięta*

► Patrz rysunek 8.1.a

Przed rozpoczęciem programowania położenia krańcowych należy podłączyć wyłącznik krańcowy (kontaktron). Żyły wyłącznika krańcowego muszą być podłączone do zacisku oznaczonego napisem **REED**.

Podczas regulacji przełącznik opcjonalny pełni taką samą funkcję jak czerwona dioda LED. Dzięki podłączonej w tym miejscu lampie można z daleka obserwować położenie wyłączników krańcowych (patrz rysunek 6.4).

Programowanie położenia krańcowego *Brama zamknięta*

1. Bramę otworzyć do połowy.
2. Ustawić **przełącznik DIL 2** (tryb regulacji) na **ON**. Zielona LED wolno miga, czerwona LED świeci się.
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **T** na płycie obwodu drukowanego. Brama rozpocznie w zwolnionym tempie przesuwając się w kierunku położenia *Brama zamknięta*. Po osiągnięciu wyłącznika krańcowego zatrzyma się.
4. W tym momencie należy natychmiast zwolnić przycisk **T** na płycie obwodu drukowanego.

Gaśnie czerwona dioda LED.

Teraz brama znajduje się w położeniu krańcowym *Brama zamknięta*.

WSKAZÓWKA:

Jeśli brama przesunie się w kierunku otwierania, oznacza to, że **przełącznik DIL 1** znajduje się w złej pozycji i należy go przelać. Na koniec powtórzyć czynności 1 do 4.

Jeśli zamknięta brama nie znajduje się w żądanym położeniu krańcowym *Brama zamknięta*, należy ponownie przeprowadzić regulację.

Poprawianie położenia krańcowego *Brama zamknięta*

1. Zmienić położenie trzymaka elektromagnetycznego przesuwając suwak.
2. Naciskając przycisk **T** na płycie, kontrolować przestawione położenie krańcowe do czasu aż czerwona LED ponownie zgaśnie.
3. Powtarzać czynności 1. + 2. do osiągnięcia żądanego położenia krańcowego.

4.2.2 Ustalenie położenia krańcowego *Brama otwarta*

► Patrz rysunek 8.1b

Programowanie położenia krańcowego *Brama otwarta*

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **T** na płycie obwodu drukowanego. Brama przesuwa się w zwolnionym tempie w kierunku położenia *Brama otwarta*.
2. Zwolnić przycisk **T** na płycie, gdy brama osiągnie żądane położenie krańcowe *Brama otwarta*.
3. Nacisnąć przycisk **P** na płycie obwodu drukowanego w celu potwierdzenia położenia.

Zielona dioda LED miga bardzo szybko przez 2 sekundy, sygnalizując ustalenie położenia krańcowego *Brama otwarta*, a następnie gaśnie.

4.2.3 Ustalenie położenia krańcowego *Otwarcie częściowe*

► Patrz rysunek 8.1c

WSKAZÓWKA:

Jeśli wybrano tryb czuwakowy, ustalenie położenia krańcowego *Otwarcie częściowe* jest niemożliwe.

Programowanie położenia krańcowego *Otwarcie częściowe*

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **T** na płycie obwodu drukowanego, aby przesunąć bramę w kierunku *Brama zamknięta*. Zielona dioda LED wolno miga.
2. Gdy osiągnie żądane położenie krańcowe *Otwarcie częściowe*, zwolnić przycisk **T**.
3. Nacisnąć przycisk **P** na płycie obwodu drukowanego w celu potwierdzenia położenia. Zielona dioda LED miga bardzo szybko przez 2 sekundy, sygnalizując ustalenie położenia krańcowego *Otwarcie częściowe*, a następnie gaśnie.

4.2.4 Zakończenie trybu regulacji

► Po zakończeniu programowania ustaw **przełącznik DIL 2** ponownie na **OFF**. Zielona LED szybko miga, sygnalizując konieczność przeprowadzenia biegów programujących siłę.

Urządzenia zabezpieczające są ponownie aktywne.

4.2.5 Bieg odniesienia

► Patrz rysunek 8.2

Pierwszy bieg po zaprogramowaniu położenia krańcowych jest zawsze biegiem odniesienia. Podczas biegu odniesienia przełącznik opcjonalny taktuje i miga podłączona lampa ostrzegawcza.

Bieg odniesienia do położenia krańcowego *Brama zamknięta*

- Nacisnąć przycisk **T** na płycie jeden raz. Napęd samoczynnie przesunie bramę w położenie krańcowe *Brama zamknięta*.
- Jeśli wybrano tryb czuwakowy (**przełącznik DIL 16** na **ON**), naciśnij przycisk **T** i przytrzymaj wciśnięty aż brama osiągnie położenie krańcowe *Brama zamknięta*.

WSKAZÓWKA:

Jeśli wybrano tryb czuwakowy (**przełącznik DIL 16** na **ON**), proces uruchamiania został ukończony.

4.3 Programowanie sił

Po zakończeniu programowania położenia krańcowych i biegu odniesienia należy wykonać biegi programujące siłę. W tym celu wymagane jest przeprowadzenie trzech nieprzerwanych cykli otwarcia i zamknięcia bramy, podczas których nie może zadziałać żadne z urządzeń zabezpieczających. Ustalenie sił odbywa się w obu kierunkach automatycznie w trybie samoczynnego zatrzymania, a przełącznik opcjonalny taktuje. Podczas całego procesu programowania miga zielona dioda LED. Dioda ta świeci się po zakończeniu biegów programujących siłę (patrz rysunek 9.1).

► Niżej opisane czynności należy wykonać trzy razy.

Biegi programujące siłę:

- Nacisnąć przycisk **T** na płycie jeden raz. Napęd samoczynnie przesunie bramę w położenie krańcowe *Brama otwarta*.

- ▶ Nacisnąć przycisk **T** na płytce jeden raz. Napęd samoczynnie przesunie bramę w położenie krańcowe *Brama zamknięta*.

4.3.1 Regulacja ograniczenia siły

⚠ OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek za wysokiej wartości siły

Ustawiona za wysoka wartość siły zmniejsza czułość ograniczenia siły i powoduje, że brama podczas zamykania nie zatrzyma się na czas. Grozi to doznaniem obrażeń i może spowodować uszkodzenia.

- ▶ Nie należy ustawiać za wysokiej wartości siły.

WSKAZÓWKI:

W szczególnych sytuacjach montażowych może się zdarzyć, że zaprogramowane siły są niewystarczające, co spowoduje niekontrolowane cofnięcie się bramy. W takim przypadku należy ponownie wyregulować ograniczenie siły.

Do regulacji ograniczenia sił bramy służy potencjometr, który znajduje się na płytce sterowania i jest oznaczony napisem **Krańc F** (patrz **rysunek 9.1**).

1. Zwiększenie ograniczenia siły odbywa się w stosunku procentowym do zaprogramowanych wartości, przy czym położenie potencjometru oznacza następujący wzrost siły:

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Położenie z lewej strony | + 0% siły |
| Położenie środkowe | +15% siły |
| Położenie z prawej strony | +75% siły |

2. Zaprogramowane siły należy skontrolować przy użyciu odpowiedniego miernika i sprawdzić, czy mieszczą się one w dopuszczalnych granicach zgodnie z obowiązującymi przepisami norm EN 12453 i EN 12445 lub właściwymi przepisami krajowymi.

4.3.2 Prędkość pracy napędu

Jeżeli przy położeniu potencjometru z lewej strony, wartość siły zmierzonej przy użyciu odpowiedniego miernika jest mimo wszystko za wysoka, istnieje możliwość zmiany tej wartości poprzez zmniejszenie prędkości biegu bramy (Patrz **rysunek 9.2**).

Regulacja prędkości:

1. Ustaw **przełącznik DIL 15 na ON**.
2. Przeprowadzić trzy następujące jeden po drugim biegi programujące siłę (patrz **rozdział 4.3**).
3. Ponownie sprawdź wartość siły przy pomocy miernika.

4.3.3 Wyłączanie ograniczenia siły

WSKAZÓWKI:

Nie dotyczy napędów stosowanych w krajach, w których obowiązują dyrektywy UE!

Ograniczenie siły można wyłączyć poprzez odgięcie mostka drucianego **BR1** na płytce sterowania.

Jeśli podłączono urządzenia zabezpieczające (**przełączniki DIL 3-6 na OFF**), napęd może pracować wyłącznie w trybie czuwakowym.

Jeśli podłączono listwy opornikowe 8k2 (**przełączniki DIL 3-6 na ON**), napęd może pracować w trybie samoczynnego zatrzymania bez ograniczenia siły.

Dezaktywacja ograniczenia siły:

1. Wykonaj reset do ustawień fabrycznych (patrz **rozdział 12**).
2. Odegnij mostek druciany **BR1**.
3. Ustaw **przełącznik DIL 2 na ON** i ponownie zaprogramuj napęd (patrz **rozdział 4.2**).

Odgięcie drucianego mostka po wyregulowaniu bramy lub podczas biegu bramy nie będzie miało żadnego wpływu na działanie napędu.

WSKAZÓWKI:

Po zakończeniu programowania bramę można obsługiwać tylko za pomocą zewnętrznego sterownika.

- Zestyk stały na zaciskach 20 + 21 powoduje przesunięcie bramy w kierunku *Brama otwarta*
- Zestyk stały na zaciskach 20 + 23 powoduje przesunięcie bramy w kierunku *Brama zamknięta*

Ponowna aktywacja ograniczenia siły:

1. Wykonaj reset do ustawień fabrycznych (patrz **rozdział 12**).
2. Połącz mostek druciany **BR1**.
3. Ustaw **przełącznik DIL 2 na ON** i ponownie zaprogramuj napęd (patrz **rozdział 4.2**).

4.4 Zmiana punktów rozruchu dla zwolnionej pracy podczas otwierania i zamykania

Po zaprogramowaniu położen krańcowych długość zwolnionego biegu ustawia się automatycznie na wartość podstawową, która wynosi ok. 500 mm przed każdym położeniem krańcowym. Punkty rozruchu można przeprogramować na długość wynoszącą od min. ok. 300 mm do wartości równej całej długości bramy (patrz **rysunek 9.3**).

Zmiana punktów rozruchu dla zwolnionego biegu bramy powoduje skasowanie już zaprogramowanych sił, które należy ponownie zaprogramować po zakończeniu wprowadzania zmiany.

Zmiana punktów rozruchu:

1. Położenia krańcowe muszą być zaprogramowane, brama musi znajdować się w położeniu krańcowym *Brama zamknięta*, a **przełącznik DIL 2** musi znajdować się w pozycji **OFF**.
2. Ustaw **przełącznik DIL 12 na ON**.
3. Naciśnij przycisk **T** na płytce. Napęd rozpocznie *Otwieranie bramy* w trybie normalnym z funkcją samoczynnego zatrzymania.
4. W chwili gdy brama minie punkt, w którym ma rozpocząć zwolniony bieg, należy krótko nacisnąć przycisk **P** na płytce. Pozostałą drogę aż do położenia krańcowego *Brama otwarta* brama odbędzie w zwolnionym tempie.
5. Ponownie naciśnij przycisk **T**. Napęd rozpocznie *Zamykanie bramy* ponownie w trybie normalnym z funkcją samoczynnego zatrzymania.
6. W chwili gdy brama minie punkt, w którym ma rozpocząć zwolniony bieg, należy krótko nacisnąć przycisk **P** na płytce. Pozostałą drogę aż do położenia krańcowego *Brama zamknięta* brama odbędzie w zwolnionym tempie.
7. Ustaw **przełącznik DIL 12 na OFF**.

Regulacja punktów rozruchu dla zwolnionego biegu jest zakończona. Zielona dioda LED miga, sygnalizując konieczność ponownego przeprowadzenia biegów programujących siłę.

WSKAZÓWKA:

Istnieje możliwość ustawienia punktów rozruchu dla zwolnionego biegu w taki sposób, aby punkty te „nachodziły na siebie“. W takim przypadku cały bieg bramy odbędzie się w zwolnionym tempie.

4.5 Granica cofania

Podczas *Zamykania bramy* należy odróżnić sytuację, w której brama zetknie się z ogranicznikiem (brama zatrzyma się), od takiej, w której najedzie na przeszkodę (brama zmieni kierunek). Zakres granic można zmieniać w niżej opisany sposób (patrz **rysunek 9.4**).

Ustawianie granicy cofania

1. Ustaw **przełącznik DIL 11 na ON**. Granicę cofania można teraz regulować stopniowo.
2. Naciśnij krótko przycisk **P**, aby **zmniejszyć** granicę cofania. Naciśnij krótko przycisk **T**, aby **zwiększyć** granicę cofania. Podczas regulacji zielona dioda LED wskazuje następujące ustawienia:

| | |
|------------------------|---|
| mignięcie 1x do | minimalna granica cofania, zielona dioda miga jeden raz |
| mignięcie 10x | maksymalna granica cofania, zielona dioda miga 10 razy |

3. **Przełącznik DIL 11** ponownie ustaw na **OFF**, aby zapisać ustawioną granicę cofania.

4.6 Automatyczne zamykanie**WSKAZÓWKA:**

Funkcję automatycznego zamykania można aktywować wyłącznie wtedy, gdy podłączono co najmniej jedno urządzenie zabezpieczające. Powyższe wynika z wymagań określonych w normie EN 13241-1.

W trybie eksploatacji z funkcją automatycznego zamykania można regulować czas zatrzymania bramy w pozycji otwartej (patrz **rysunek 9.5**).

Ustawianie czasu zatrzymania:

1. Ustaw **przełącznik DIL 13 na ON**. Czas zatrzymania można teraz regulować stopniowo.
2. Naciśnij krótko przycisk **P**, aby **zmniejszyć** czas zatrzymania. Naciśnij krótko przycisk **P**, aby **zwiększyć** czas zatrzymania. Podczas regulacji zielona dioda LED wskazuje następujące ustawienia:

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| mignięcie 1x | czas zatrzymania 30 sekund |
| mignięcie 2x | czas zatrzymania 60 sekund |
| mignięcie 3x | czas zatrzymania 90 sekund |
| mignięcie 4x | czas zatrzymania 120 sekund |
| mignięcie 5x | czas zatrzymania 180 sekund |

3. **Przełącznik DIL 13** ponownie ustaw na **OFF**, aby zapisać ustawiony czas zatrzymania.

**OSTRZEŻENIE****Niebezpieczeństwo skażenia wskutek niesprawnych urządzeń zabezpieczających**

W razie awarii może dojść do obrażeń wskutek niesprawnych urządzeń zabezpieczających.

- Po przeprowadzeniu biegów programujących osoba uruchamiająca napęd jest zobowiązana skontrolować działanie urządzenia zabezpieczającego / urządzeń zabezpieczających.

Urządzenie jest gotowe do pracy dopiero po wykonaniu tych czynności.

5 Funkcje przełączników DIL

Sterowanie programuje się przy pomocy przełączników DIL. Przed pierwszym uruchomieniem przełączniki DIL znajdują się w położeniu fabrycznym, tzn. wszystkie przełączniki są ustawione na OFF. Zmian w ustawieniach przełączników DIL można dokonywać tylko, gdy:

- Napęd jest w spoczynku
- Czas ostrzegania lub zatrzymania jest nieaktywny

Przełączniki DIL należy ustawiać w sposób opisany w poniższych punktach, stosownie do obowiązujących przepisów krajowych, wybranych urządzeń zabezpieczających i warunków lokalnych.

5.1 Przełącznik DIL 1**Kierunek montażowy**

- Patrz **rysunek 7.1**

| | |
|------------------|---|
| 1 ON | Brama zamyka się w prawo (patrz od strony napędu) |
| 1 OFF | Brama zamyka się w lewo (patrz od strony napędu) |

5.2 Przełącznik DIL 2**Tryb regulacji**

- Patrz **rysunek 8.1a–c**

W trybie regulacji urządzenia ochronne i zabezpieczające są nieaktywne.



| | |
|------------------|--|
| 2 ON | <ul style="list-style-type: none"> • Programowanie drogi przesuwu • Kasowanie danych bramy |
| 2 OFF | Tryb normalny |

5.3 Przelącznik DIL 3/ przelącznik DIL 4

Urządzenie zabezpieczające SE1 (otwieranie)

► Patrz rysunek 9.6

Przelącznik DIL 3 w połączeniu z **przelącznikiem DIL 4** służy do ustawiania rodzaju i sposobu działania urządzenia zabezpieczającego SE1.



| | |
|--|--|
| 3 ON | Zabezpieczenie krawędzi zamykającej lub fotokomórka z funkcją testowania |
| 3 OFF  | <ul style="list-style-type: none"> Listwa opornikowa 8k2 Fotokomórka innego producenta Brak urządzenia zabezpieczającego (opór 8k2 między zaciskiem 20/72, stan z chwili dostawy) |
| 4 ON | Natychmiastowe krótkie cofnięcie się bramy w kierunku <i>Brama zamknięta</i> (dot. zabezpieczenia krawędzi zamykającej) |
| 4 OFF  | Opóźnione krótkie cofnięcie się bramy w kierunku <i>Brama zamknięta</i> (dot. fotokomórki) |

5.4 Przelącznik DIL 5/ przelącznik DIL 6

Urządzenie zabezpieczające SE2 (zamykanie)

► Patrz rysunek 9.7

Przelącznik DIL 5 w połączeniu z **przelącznikiem DIL 6** służy do ustawiania rodzaju i sposobu działania urządzenia zabezpieczającego SE2.


| | |
|--|--|
| 5 ON | Zabezpieczenie krawędzi zamykającej lub fotokomórka z funkcją testowania |
| 5 OFF  | <ul style="list-style-type: none"> Listwa opornikowa 8k2 Fotokomórka innego producenta Brak urządzenia zabezpieczającego (opór 8k2 między zaciskiem 20/73, stan z chwili dostawy) |
| 6 ON | Natychmiastowe krótkie cofnięcie się bramy w kierunku <i>Brama otwarta</i> (dot. zabezpieczenia krawędzi zamykającej) |
| 6 OFF  | Opóźnione krótkie cofnięcie się bramy w kierunku <i>Brama otwarta</i> (dot. fotokomórki) |

5.5 Przelącznik DIL 7

Urządzenie zabezpieczające SE3 (zamykanie)

► Patrz rysunek 9.8

Opóźnione cofanie się bramy w położenie krańcowe *Brama otwarta*.

| | |
|--|--|
| 7 ON | Dynamiczna fotokomórka dwużyłowa |
| 7 OFF  | <ul style="list-style-type: none"> Nietestowana fotokomórka statyczna Brak urządzenia zabezpieczającego (mostek między zaciskiem 20/71, stan z chwili dostawy) |


5.6 Przelącznik DIL 8/ przelącznik DIL 9

Przelącznik DIL 8 w połączeniu z **przelącznikiem DIL 9** służy do ustawiania funkcji napędu (automatyczne zamykanie / czas ostrzegania) oraz funkcji przekaźnika opcjonalnego.


► Patrz rysunek 9.9a

| | | |
|-------------|-------------|---|
| 8 ON | 9 ON | <p>Napęd Automatyczne zamykanie, czas ostrzegania podczas każdego biegu bramy</p> <p>Przełącznik opcjonalny Przełącznik taktuje szybko w czasie ostrzegania, normalnie podczas biegu bramy, a w czasie zatrzymania jest wyłączony</p> |
|-------------|-------------|---|



► Patrz rysunek 9.9b

| | | |
|---|-------------|---|
| 8 OFF  | 9 ON | <p>Napęd Automatyczne zamykanie, czas ostrzegania tylko podczas automatycznego zamykania</p> <p>Przełącznik opcjonalny Przełącznik taktuje szybko w czasie ostrzegania, normalnie podczas biegu bramy, a w czasie zatrzymania jest wyłączony.</p> |
|---|-------------|---|

► Patrz rysunek 9.9c

| | | |
|-------------|---|--|
| 8 ON | 9 OFF  | <p>Napęd Czas ostrzegania podczas każdego biegu bramy bez automatycznego zamykania</p> <p>Przełącznik opcjonalny Przełącznik taktuje szybko w czasie ostrzegania, normalnie podczas biegu bramy.</p> |
|-------------|---|--|

► Patrz rysunek 9.9d

| | | |
|--|--|---|
| 8 OFF  | 9 OFF  | <p>Napęd bez szczególnej funkcji</p> <p>Przełącznik opcjonalny Przełącznik zamyka się w położeniu krańcowym <i>Brama zamknięta</i>.</p> |
|--|--|---|


WSKAZÓWKA:

Automatyczne zamykanie jest możliwe tylko z ustalonych położeń krańcowych bramy (pełne lub częściowe otwarcie). Po trzykrotnym nieudanym wykonaniu automatycznego zamykania nastąpi jego dezaktywacja. Wtedy należy na nowo uruchomić napęd za pomocą wysłanego impulsu.

5.7 Przelącznik DIL 10

Działanie urządzenia zabezpieczającego SE3 w funkcji fotokomórki przejazdu podczas automatycznego zamykania


► Patrz rysunek 9.10

| | |
|--|--|
| 10 ON | Fotokomórka jest aktywowana w funkcji fotokomórki przejazdu, po przejechaniu lub przekroczeniu fotokomórki czas zatrzymania ulega skróceniu. |
| 10 OFF  | Fotokomórka nie jest aktywowana w funkcji fotokomórki przejazdu. Jeśli jednak aktywowano funkcję <i>automatycznego zamykania</i> , a po upływie czasu zatrzymania fotokomórka zostanie przerwana, to nastąpi powrót do zaprogramowanej wartości. |

5.8 Przełącznik DIL 11

Ustawianie granic cofania:


► Patrz rysunek 9.4 i rozdział 4.5

| | |
|--|-------------------------------------|
| 11 ON | Stopniowa regulacja granicy cofania |
| 11 OFF  | Tryb normalny |

5.9 Przełącznik DIL 12

Punkt rozruchu dla zwolnionej pracy podczas otwierania i zamykania


► Patrz rysunek 9.3 i rozdział 4.4

| | |
|--|---|
| 12 ON | Ustawianie punktów rozruchu dla zwolnionej pracy podczas otwierania i zamykania |
| 12 OFF  | Tryb normalny |

5.10 Przełącznik DIL 13

Ustawianie czasu zatrzymania:


► Patrz rysunek 9.5 i rozdział 4.4

| | |
|--|---------------------------------------|
| 13 ON | Stopniowa regulacja czasu zatrzymania |
| 13 OFF  | Tryb normalny |

5.11 Przełącznik DIL 14

Reakcja na impuls w trakcie odliczania czasu zatrzymania:


W trybie eksploatacji z funkcją automatycznego zamykania można regulować sposób reakcji na wysłany impuls w trakcie odliczania czasu zatrzymania.

| | |
|--|--|
| 14 ON | Impuls powoduje przerwanie odliczania czasu zatrzymania. Napęd zamknie bramę po upływie czasu ostrzegania. |
| 14 OFF  | Impuls powoduje wydłużenie czasu zatrzymania o wstępnie zaprogramowany czas. |

5.12 Przełącznik DIL 15

Regulacja prędkości


► Patrz rysunek 9.2 i rozdział 4.3.2

| | |
|--|--|
| 15 ON | Tryb wolny (wolna prędkość); (niewymagane SKS) |
| 15 OFF  | Tryb normalny (normalna prędkość) |

5.13 Przełącznik DIL 16

Ustawianie trybu pracy:

Za pomocą przełącznika DIL 16 można ustawić czuwakowy tryb pracy. Ograniczenie siły jest ustawione na maksymalną wartość.

| | |
|--|---|
| 16 ON | Tryb czuwakowy <ul style="list-style-type: none"> • Zestyk stały na zaciskach 20 + 21 powoduje przesunięcie bramy w kierunku <i>otwierania</i> • Zestyk stały na zaciskach 20 + 23 powoduje przesunięcie bramy w kierunku <i>zamykania</i> • Po każdym przerwaniu styku następuje zatrzymanie napędu |
| 16 OFF  | Tryb normalny |

WSKAZÓWKA:

Istnieje możliwość ustawienia funkcji specjalnych w trybie czuwakowym w połączeniu z uniwersalną płytką adaptacyjną UAP 1.

6 Sterowanie radiowe

WSKAZÓWKA:

W zależności od typu napędu bramy przesuwnej zakres dostawy obejmuje zewnętrzny odbiornik lub należy złożyć oddzielne zamówienie na zewnętrzny odbiornik wymagany do eksploatacji zdalnie sterowanej bramy.

OSTROŻNIE



Niebezpieczeństwo skażenia wskutek przypadkowego uruchomienia bramy


Podczas programowania systemu sterowania radiowego może dojść do niekontrolowanego wyzwolenia ruchu bramy.

► Podczas programowania systemu sterowania radiowego należy uważać, aby w obszarze pracy bramy nie znajdowały się żadne osoby ani przedmioty.

- Po zakończeniu programowania lub rozszerzania systemu sterowania radiowego należy przeprowadzić kontrolę działania.
- Do uruchomienia lub rozszerzenia systemu sterowania radiowego prosimy stosować wyłącznie oryginalne części.
- Lokalne warunki mogą zmniejszać zasięg działania systemu sterowania radiowego.
- Równoczesne korzystanie z telefonów komórkowych GSM 900 może także zmniejszyć zasięg zdalnego sterowania.

7 Nadajnik HS 5 BiSecur

| | |
|--|--|
|  |  OSTRZEŻENIE |
| <p>Niebezpieczeństwo skażenia podczas pracy bramy</p> <p>Podczas korzystania z pilota może dojść do skażenia ludzi przez bramę w ruchu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Należy się upewnić, że pilot jest poza zasięgiem dzieci i korzystają z niego jedynie osoby, które zaznają się z zasadą działania zdalnie sterowanej bramy! ▶ Jeśli brama posiada tylko jedno urządzenie zabezpieczające, z pilota można korzystać zasadniczo tylko wtedy, gdy brama znajduje się w zasięgu wzroku użytkownika! ▶ Przez obszar zamykany zdalnie sterowaną bramą można przejeżdżać lub przechodzić dopiero po całkowitym zatrzymaniu się bramy! ▶ Nie należy zatrzymywać się przy otwartej bramie. ▶ Należy pamiętać o możliwości przypadkowego uruchomienia przycisku nadajnika (noszonego np. w kieszeni / torebce) i niekontrolowanego wyzwolenia ruchu bramy. | |

| |
|---|
|  OSTROŻNIE |
| <p>Niebezpieczeństwo poparzenia nadajnikiem</p> <p>Bezpośrednie nasłonecznienie lub wysoka temperatura może doprowadzić do nagrzania się nadajnika w takim stopniu, że w wyniku jego dotknięcia może dojść do poparzenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dlatego należy chronić nadajnik przed bezpośrednim nasłonecznieniem lub działaniem wysokich temperatur (np. poprzez umieszczenie go w schowku samochodowym). |

| |
|--|
| UWAGA |
| <p>Wpływ warunków zewnętrznych</p> <p>Niestosowanie się do poniższych zaleceń może mieć ujemny wpływ na działanie nadajnika!</p> <p>Nadajnik należy chronić przed:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bezpośrednim nasłonecznieniem (dopuszczalna temperatura otoczenia: -20 °C do +60 °C) • wilgocią • kurzem |

7.1 Opis nadajnika

▶ Patrz rysunek 10

- 1 Dioda LED, bicolor
- 2 Przyciski nadajnika
- 3 Pokrywa baterii
- 4 Bateria

7.2 Wkładanie / wymiana baterii

▶ Patrz rysunek 10

Nadajnik jest gotowy do pracy po włożeniu baterii.

| |
|--|
| UWAGA |
| <p>Uszkodzenie nadajnika wskutek wycieku z baterii</p> <p>Istnieje możliwość wycieku z baterii i uszkodzenia nadajnika.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nieużywaną przez dłuższy czas baterię należy wyjąć z nadajnika. |

7.3 Korzystanie z nadajnika

Do każdego przycisku nadajnika jest przyporządkowany jeden kod radiowy. Nacisnąć przycisk, którego kod radiowy ma zostać wysłany.

- Podczas wysyłania kodu radiowego dioda świeci się przez 2 sekundy kolorem niebieskim.

WSKAZÓWKA:

Jeżeli bateria jest prawie rozładowana, dioda LED miga 2 x czerwonym światłem

- a. przed wysłaniem kodu radiowego.
 - ▶ Należy **jak najszybciej** wymienić baterię.
- b. i kod radiowy nie został wysłany.
 - ▶ Należy **natychmiast** wymienić baterię.

7.4 Kopiowanie / wysyłanie kodu radiowego

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk nadajnika, którego kod radiowy ma zostać skopiowany / wysłany.
 - Podczas wysyłania kodu radiowego dioda świeci się przez 2 sekundy kolorem niebieskim, a następnie gaśnie.
 - Po upływie 5 sekund dioda LED miga na zmianę światłem czerwonym i niebieskim; trwa wysyłanie kodu radiowego.
2. Po przeniesieniu i rozpoznaniu kodu radiowego zwolnić przycisk nadajnika.
 - Dioda LED gaśnie.

WSKAZÓWKA:

Czas potrzebny do skopiowania / wysłania wynosi 15 sekund. Jeżeli w tym czasie nie nastąpi poprawne skopiowanie / wysłanie kodu radiowego, należy powtórzyć proces.


7.5 Odczytywanie położenia bramy

7.5.1 Manualne odczytywanie położenia bramy

Ten nadajnik umożliwia odczytanie bieżącego położenia bramy (otwarta / zamknięta). W tym celu napęd musi być wyposażony w dwukierunkowy moduł radiowy i znajdować się w zasięgu działania nadajnika.

WSKAZÓWKA:

Uruchomienie przycisku nadajnika, który nie obsługuje dwukierunkowego modułu radiowego, spowoduje przerwanie odczytywania położenia bramy.




- Naciśnij przycisk odczytu położenia bramy.
 - Dioda LED świeci się przez 5 sekund światłem pomarańczowym.
- W tym czasie uruchom przycisk nadajnika obsługujący położenie bramy, które ma zostać odczytane.
 - Dioda LED miga wolno przez maksymalnie 5 sekund światłem pomarańczowym.
- W zależności od położenia bramy nastąpi otrzymanie odpowiedniej sygnalizacji zwrotnej.
 - Dioda LED 4x miga szybko światłem pomarańczowym.
 - Napęd jest poza zasięgiem.
 - Dioda LED błyska szybko przez 3 sekundy światłem zielonym.
 - Położenie: Brama jest zamknięta.
 - Dioda LED 3 x miga wolno światłem czerwonym.
 - Położenie: Brama nie jest zamknięta.

Ponowne odczytanie położenia bramy jest możliwe dopiero, gdy zgaśnie dioda LED.

7.5.2 Automatyczna sygnalizacja zwrotna po manualnym odczytaniu położenia bramy

Jeżeli po manualnym odczytaniu położenia bramy w ciągu 5 sekund jeszcze raz zostanie uruchomiony ten sam przycisk nadajnika, nastąpi automatyczne wygenerowanie sygnalizacji zwrotnej położenia bramy po osiągnięciu dowolnego położenia krańcowego.



- Wykonaj manualny odczyt położenia bramy – patrz rozdz. 7.5.1.
- Ponownie uruchom przycisk nadajnika w sposób opisany w rozdz. 7.5.1, punkt 2.
 - Podczas wysyłania kodu radiowego dioda LED świeci się krótko pomarańczowym światłem.
- Położenie bramy jest odczytywane co 5 sekund; dioda LED świeci się krótko pomarańczowym światłem.

WSKAZÓWKA:

Ponowne uruchomienie przycisku nadajnika spowoduje wyzwolenie biegu nieruchomej bramy.

- Jeżeli położenie napędu jest znane, nastąpi automatyczne wysłanie sygnalizacji zwrotnej.

7.6 Resetowanie nadajnika

Po wykonaniu poniższych czynności do każdego przycisku nadajnika zostanie przyporządkowany jeden nowy kod radiowy.

- Otworzyć pokrywę baterii i wyjąć baterię na około 10 sekund.
- Nacisnąć i przytrzymać dowolny przycisk nadajnika.
- Włożyć baterię i zamknąć pokrywę.
 - Dioda LED miga wolno przez 4 sekundy światłem niebieskim.
 - Dioda LED błyska szybko przez 2 sekundy światłem niebieskim.
 - Dioda LED świeci się długo światłem niebieskim.
- Zwolnić przycisk nadajnika.

Wszystkie kody radiowe zostały ponownie przyporządkowane.

WSKAZÓWKA:

Przedwczesne zwolnienie przycisku nadajnika spowoduje, że nie zostaną przyporządkowane żadne nowe kod radiowe.

7.7 Wskazania diod LED

Kolor niebieski (BU)

| Stan | Działanie |
|---|---|
| świeci się przez 2 s | Wysyłanie kodu radiowego |
| miga wolno | Nadajnik znajduje się w trybie programowania |
| szybko miga po zakończeniu wolnego migania | Podczas programowania został rozpoznany ważny kod radiowy |
| miga wolno przez 4 s, miga szybko przez 2 s, świeci się długo | Przeprowadzono lub zakończono reset urządzenia |

Kolor czerwony (RD)

| Stan | Działanie |
|----------------|-------------------------------------|
| miga 2 x | Bateria prawie rozładowana |
| miga wolno 3 x | położenie: Brama nie jest zamknięta |

Kolor niebieski (BU) i czerwony (RD)

| Stan | Działanie |
|-------------------|--|
| miganie na zmianę | Nadajnik znajduje się w trybie kopiowania / wysyłania kodu |

Kolor pomarańczowy (OG)

| Stan | Działanie |
|-----------------------|-----------------------------------|
| świeci się przez 5 s | aktywowano odczyt położenia bramy |
| miga szybko przez 3 s | trwa odczyt położenia |
| miga szybko 4x | napęd jest poza zasięgiem |
| świeci się krótko | położenie jest odczytywane co 5 s |

Kolor zielony (GN)

| Stan | Działanie |
|-----------------------|---------------------------------|
| miga szybko przez 3 s | położenie: Brama jest zamknięta |

7.8 Czyszczenie nadajnika

UWAGA

Uszkodzenie nadajnika wskutek nieodpowiedniego czyszczenia

Czyszczenie nadajnika nieodpowiednimi środkami może spowodować uszkodzenie obudowy nadajnika i przycisków.

- ▶ Nadajnik należy czyścić wyłącznie czystą, miękką i wilgotną ściereczką.

WSKAZÓWKA:

Białe przyciski nadajnika mogą się po pewnym czasie przebarwić na skutek kontaktu z wyrobami kosmetycznymi (np. kremem do rąk).

7.9 Utylizacja



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie mogą być utylizowane wraz z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych lub ze zwykłymi odpadami i należy je zwrócić do specjalnych punktów zbiórki.



7.10 Dane techniczne

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Typ | nadajnik HS 5 BiSecur |
| Częstotliwość | 868 MHz |
| Zasilanie napięciem | 1 × bateria 1,5 V, typ: AAA (LR03) |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia | -20 °C do +60 °C |
| Stopień ochrony | IP 20 |

7.11 Wyciąg z deklaracji zgodności nadajnika

Zgodność wyżej wymienionego produktu z przepisami dyrektyw zgodnie z artykułem 3 dyrektyw R&TTE 1999/5/EG została potwierdzona poprzez spełnienie następujących norm:

- EN 60950:2000
- EN 300 220-1
- EN 300 220-3
- EN 301 489-1
- EN 300 489-3

Producent udostępnia oryginał deklaracji zgodności.

8 Zewnętrzne odbiorniki sygnałów radiowych

Kody radiowe można programować / kasować, jeżeli napęd jest w spoczynku.

8.1 Odbiornik HE 3 BiSecur *

Istnieje możliwość zaprogramowania maks. 100 kodów radiowych na każdym kanale odbiornika. W przypadku zaprogramowania takiego samego kodu na dwóch różnych kanałach zostanie ponownie skasowany kod radiowy na pierwszym zaprogramowanym kanale.

Programowanie przycisków nadajnika

- ▶ Aby zaprogramować przycisk nadajnika do obsługi funkcji sterowania *impulsowego* (kanał 1) lub *otwarcia częściowego* (kanał 2), należy posłużyć się instrukcją obsługi zewnętrznego odbiornika.

1. Aktywować wybrany kanał poprzez naciśnięcie przycisku **P**.
 - Dioda LED wolno miga światłem niebieskim dla kanału 1
 - Dioda LED miga 2 × światłem niebieskim dla kanału 2
 - Dioda LED miga 3 × światłem niebieskim dla kanału 3 (brak funkcji)
2. Nadajnik, do którego ma zostać skopiowany kod radiowy, należy przełączyć na tryb **Kopiowanie / Wysyłanie**. W momencie rozpoznania ważnego kodu radiowego dioda LED szybko miga światłem niebieskim, a następnie gaśnie.

8.2 Odbiornik ESE BiSecur

Na odbiorniku można zaprogramować maks. 300 kodów radiowych. Można je dowolnie podzielić na istniejące kanały. W przypadku zaprogramowania takiego samego kodu na dwóch różnych kanałach zostanie ponownie skasowany kod radiowy na pierwszym zaprogramowanym kanale.

Programowanie przycisków nadajnika

Aby zaprogramować przycisk nadajnika do obsługi funkcji sterowania *impulsowego* (kanał 1), *oświetlenia* (kanał 2, tylko w połączeniu z UAP 1*), *funkcji otwierania częściowego* (kanał 3), *otwierania bramy* (kanał 4) lub *zamykania bramy* (kanał 5), należy posłużyć się instrukcją obsługi odbiornika ESE BiSecur.

1. Aktywować wybrany kanał poprzez naciśnięcie przycisku **P**.
 - Dioda LED wolno miga światłem niebieskim dla kanału 1
 - Dioda LED miga 2 × światłem niebieskim dla kanału 2
 - Dioda LED miga 3 × światłem niebieskim dla kanału 3
 - Dioda LED miga 4 × światłem niebieskim dla kanału 4
 - Dioda LED miga 5 × światłem niebieskim dla kanału 5
2. Nadajnik, do którego ma zostać skopiowany kod radiowy, należy przełączyć na tryb **Kopiowanie / Wysyłanie**. W momencie rozpoznania ważnego kodu radiowego dioda LED szybko miga światłem niebieskim, a następnie gaśnie.

8.3 Kasowanie wszystkich kodów radiowych

- ▶ Aby skasować kody radiowe na wszystkich przyciskach nadajnika, należy posłużyć się instrukcją obsługi zewnętrznego odbiornika.

8.4 Wyciąg z deklaracji zgodności odbiornika

Zgodność wyżej wymienionego produktu z przepisami dyrektyw zgodnie z artykułem 3 dyrektyw R&TTE 1999/5/WE została potwierdzona poprzez spełnienie następujących norm:

- EN 300 220-3
- EN 301 489-1
- EN 300 489-3

Producent udostępnia oryginał deklaracji zgodności.

* W zależności od typu napędu, ew. wyposażenie dodatkowe: Element wyposażenia dodatkowego nie wchodzi w zakres wyposażenia standardowego!




9 Prace końcowe


- ▶ Po zakończeniu wszystkich czynności koniecznych do uruchomienia napędu należy ponownie założyć przezroczystą osłonę (patrz **rysunek 11**) i zamknąć pokrywę obudowy.

9.1 Mocowanie tabliczki ostrzegawczej

- ▶ Patrz **rysunek 12**
- ▶ Tabliczkę ostrzegającą przed przytrzaśnięciem należy trwale zamocować w widocznym miejscu, uprzednio oczyszczonym i odłuszczone, na przykład w pobliżu zainstalowanych na stałe sterowników napędu.

10 Eksploatacja

| | |
|---|--|
|  | OSTRZEŻENIE |
|  | <p>Niebezpieczeństwo skażenia podczas pracy bramy</p> <p>W obszarze pracy bramy istnieje ryzyko doznania obrażeń lub spowodowania uszkodzeń przez bramę w ruchu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ponadto prosimy się upewnić, że dzieci nie bawią się przy bramie. ▶ Należy się upewnić, że w obszarze pracy bramy nie znajdują się żadne przedmioty ani nie przebywają ludzie, w szczególności dzieci. ▶ Jeżeli brama przesuwana jest wyposażona tylko w jedno urządzenie zabezpieczające, z napędu można korzystać wyłącznie pod warunkiem, że widoczny jest cały obszar pracy bramy. ▶ Nadzorować pracę bramy dopóki nie osiągnie położenia krańcowego. ▶ Przez obszar zamykany zdalnie sterowaną bramą można przejeżdżać lub przechodzić dopiero po całkowitym zatrzymaniu się bramy! |
|  | |


| | |
|--|--------------------|
|  | OSTRZEŻENIE |
| <p>Niebezpieczeństwo zgniecenia i przecięcia</p> <p>Podczas pracy bramy istnieje niebezpieczeństwo przecięcia palców lub kończyn przez listwę zębatą i ich przytrzaśnięcia między bramą a krawędzią zamykającą.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Podczas pracy bramy nie należy chwytać za listwę zębatą, koło zębate ani za główną i boczną krawędź zamykającą! | |

10.1 Przeszkolenie użytkowników

- ▶ Należy poinstruować wszystkie osoby korzystające z bramy, w jaki sposób prawidłowo i bezpiecznie obsługiwać bramę.
- ▶ Prosimy zademonstrować i przetestować działanie rozryglowania mechanicznego oraz cofanie bramy z przyczyn bezpieczeństwa.

10.2 Kontrola działania

Aby skontrolować bieg powrotny bezpieczeństwa, należy:



1. Przytrzymać zamykającą się bramę obiema rękoma. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa brama powinna się zatrzymać i zacząć cofać.
2. Przytrzymać otwierającą się bramę obiema rękoma. Brama powinna się zatrzymać i krótko cofnąć.

- ▶ W razie niesprawnej funkcji biegu powrotnego z przyczyn bezpieczeństwa należy zlecić kontrolę lub naprawę bezpośrednio osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

10.3 Tryb normalny

Napęd do bram przesuwanych pracuje w trybie normalnym wyłącznie w trybie impulsowego sterowania programowego (otwieranie – zatrzymanie – zamykanie – zatrzymanie), jeżeli zostanie uruchomiony zewnętrzny sterownik lub przycisk T na płytce. *Patrz także rozdział 10.4.1 i 10.4.2 (kanał 1 / impuls).*

10.4 Funkcje różnych kodów radiowych

Do każdego przycisku nadajnika jest przyporządkowany jeden kod radiowy. Aby obsługiwać napęd przy pomocy nadajnika, należy najpierw zaprogramować na odbiorniku dany przycisk nadajnika obsługujący wybraną funkcję.

WSKAZÓWKA:

Jeżeli kod radiowy zaprogramowanego przycisku nadajnika został uprzednio skopiowany z innego nadajnika, to przycisk ten należy przy **pierwszym** uruchomieniu nacisnąć dwukrotnie.

10.4.1 Eksploatacja z zastosowaniem odbiornika HE 3 BiSecur

Kanał 1 / impuls i kanał 2 / otwarcie częściowe

Napęd do bram przesuwanych pracuje w trybie normalnym wyłącznie w trybie impulsowego sterowania programowego (otwieranie – zatrzymanie – zamykanie – zatrzymanie).

- ▶ W celu otwarcia, a następnie zamknięcia całkowicie otwartej bramy należy uruchomić odpowiedni sterownik impulsowy dla kanału 1.
- ▶ W celu otwarcia, a następnie zamknięcia częściowo otwartej bramy należy uruchomić odpowiedni sterownik impulsowy dla kanału 2.

1. impuls: brama porusza się w kierunku położenia krańcowego.
2. impuls: brama się zatrzymuje.
3. impuls: brama porusza się w kierunku przeciwnym.
4. impuls: brama się zatrzymuje.
5. impuls: brama porusza się w kierunku położenia krańcowego wybranego przy 1-szym impulsie.

itd.

Kanał 3

Brak funkcji

10.4.2 Eksploatacja z zastosowaniem odbiornika ESE BiSecur

Kanał 1 / impuls

Napęd do bram przesuwnych pracuje w trybie normalnym w trybie impulsowego sterowania programowego (otwieranie – zatrzymanie – zamykanie – zatrzymanie), którego wyzwolenie następuje poprzez zaprogramowany kod radiowy *Impuls*:

1. impuls: brama porusza się w kierunku położenia krańcowego.
2. impuls: brama się zatrzymuje.
3. impuls: brama porusza się w kierunku przeciwnym.
4. impuls: brama się zatrzymuje.
5. impuls: brama porusza się w kierunku położenia krańcowego wybranego przy 1-szym impulsie.

itd.

Kanał 2 / oświetlenie

Tylko w połączeniu z uniwersalną płytką adaptacyjną UAP 1* i podłączoną zewnętrzną lampą, np. do oświetlenia podwórza.

Kanał 3 / otwarcie częściowe

Jeżeli brama **nie znajduje się w położeniu Otwarcie częściowe**, to wysłanie zaprogramowanego kodu radiowego *Otwarcie częściowe* spowoduje uruchomienie bramy w trybie impulsowego sterowania programowego (otwieranie – zatrzymanie – zamykanie – zatrzymanie).

Jeżeli brama znajduje się **w położeniu Otwarcie częściowe**, to wysłanie kodu radiowego *Otwarcie częściowe* spowoduje przemieszczenie bramy w położenie krańcowe *Brama zamknięta*, a kodu radiowego *Impuls* – w położenie krańcowe *Brama otwarta*.

Kanał 4 / sterowanie kierunkowe Otwieranie bramy

Wysłanie kodu radiowego *Otwieranie bramy* spowoduje przemieszczenie bramy w trybie impulsowego sterowania programowego (otwieranie – zatrzymanie – otwieranie – zatrzymanie) w położenie krańcowe *Brama otwarta*.

Kanał 5 / sterowanie kierunkowe Zamykanie bramy

Wysłanie kodu radiowego *Zamykanie bramy* spowoduje przemieszczenie bramy w trybie impulsowego sterowania programowego (zamykanie – zatrzymanie – zamykanie – zatrzymanie) w położenie krańcowe *Brama zamknięta*.

10.5 Eksploatacja bramy w razie braku zasilania (bez akumulatora awaryjnego)

Aby móc ręcznie otwierać i zamykać bramę przesuwną podczas awarii zasilania, należy ją odłączyć od napędu.

UWAGA!

Uszkodzenie wskutek wilgoci

- ▶ Podczas otwierania obudowy napędu należy zabezpieczyć sterowanie przed wilgocią.
- 1. Otwórz pokrywę obudowy zgodnie z **rysunkiem 3.1**.
- 2. Odblokuj napęd obracając mechanizmem rozryglowania. W razie potrzeby ręcznie naciśnij w dół silnik i koło zębate (patrz **rysunek 13.1**).

10.6 Zachowanie bramy po przywróceniu napięcia (bez akumulatora awaryjnego)

Po włączeniu zasilania bramę należy ponownie podłączyć do napędu przed wyłącznikiem krańcowym.

- ▶ Podczas blokowania napędu lekko unieść silnik (patrz **rysunek 13.2**).

11 Przegląd i konserwacja

Napęd bramy przesuwniej nie wymaga konserwacji.

Jednak dla Państwa własnego bezpieczeństwa zalecamy zlecić pracownikom serwisu wykonanie przeglądu i konserwacji bramy zgodnie z wytycznymi producenta.



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo skaleczenia w razie nagłego uruchomienia bramy

Do nagłego, nieoczekiwanego uruchomienia bramy może dojść podczas wykonywania przeglądu i prac konserwacyjnych wskutek jej przypadkowego włączenia przez osoby trzecie.

- ▶ Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na bramie należy odłączyć wtyczkę sieciową i ew. wtyczkę akumulatora awaryjnego.
- ▶ Zabezpiecz bramę przed włączeniem przez osoby niepowołane.

Kontrolę lub ewentualne naprawy może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca stosowne kwalifikacje. W tym zakresie prosimy skontaktować się z Państwa dostawcą.

Kontrolę wizualną może przeprowadzać użytkownik.

- ▶ **Raz w miesiącu** należy kontrolować działanie urządzeń ochronnych i zabezpieczających.
- ▶ Działanie listew oporowych 8k2 kontrolować **raz na pół roku**.
- ▶ **Niezwłocznie** usunąć stwierdzone nieprawidłowości lub wady.

* Element wyposażenia dodatkowego, nie wchodzi w zakres wyposażenia standardowego!

12 Sygnalizacja błędów, komunikatów ostrzegawczych i stanu pracy

► Patrz LED GN i LED RT na rysunku 6

12.1 Dioda LED GN

Zielona dioda LED wskazuje stan pracy sterowania:

| |
|--|
| Światło ciągłe Stan normalny, w którym są zaprogramowane wszystkie położenia krańcowe i siły. |
| Szybkie miganie Należy wykonać bieg programujący siły. |
| Wolne miganie Tryb regulacji – ustawianie położenia krańcowych |
| Podczas ustawiania granic cofania Częstotliwość migania zależy wprost proporcjonalnie od wybranej granicy cofania <ul style="list-style-type: none"> Minimalna granica cofania: dioda miga 1x Maksymalna granica cofania: dioda miga 10x |
| Podczas ustawiania czasu zatrzymania Częstotliwość migania zależy od ustawionego czasu <ul style="list-style-type: none"> Minimalny czas zatrzymania: dioda LED miga 1x Maksymalny czas zatrzymania: dioda LED miga 5x |

12.2 Dioda LED RT

Czerwona dioda LED wskazuje:

| |
|--|
| W trybie regulacji <ul style="list-style-type: none"> Uruchomiony wyłącznik krańcowy = dioda wyl. Uruchomiony wyłącznik krańcowy = dioda wt. |
| Wskazania podczas programowania sterowania radiowego <ul style="list-style-type: none"> Mignięcie 1x dla kanału 1 (wysłanie impulsu) Mignięcie 2x dla kanału 2 (polecenie otwarcia częściowego) Miga szybko podczas zapisywania kodu radiowego |
| W trybie normalnym Kod migania jako wskaźnik diagnostyczny / wskaźnik błędów |

12.3 Sygnalizacja komunikatów o błędach i ostrzeżeniach

Za pomocą czerwonej diody LED RT można łatwo rozpoznawać przyczyny nieprawidłowej pracy napędu.

WSKAZÓWKI:

Opisana reakcja bramy może świadczyć o krótkim spięciu w przewodzie przyłączeniowym zewnętrznego sterownika lub samego sterownika, przy czym można kontynuować normalny tryb pracy napędu bramy przesuwnej przy użyciu odbiornika radiowego lub przycisku **T** na płycie obwodu drukowanego.

| |
|---|
| Dioda miga 2x |
| Błąd / ostrzeżenie Zadziałało urządzenie zabezpieczające |
| Potencjalna przyczyna <ul style="list-style-type: none"> Uruchomiono urządzenie zabezpieczające/ochronne Urządzenie zabezpieczające/ochronne jest uszkodzone Bez SE1 brak oporu 8k2 między zaciskiem 20 a 72 Bez SE2 brak oporu 8k2 między zaciskiem 20 a 73 Bez SE3 brak mostka między zaciskiem 20 a 71 |
| Usunięcie <ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić urządzenie zabezpieczające/ochronne Sprawdzić, czy istnieją odpowiednie oporniki/mostki bez podłączonego urządzenia zabezpieczającego/ochronnego |
| Dioda miga 3x |
| Błąd / ostrzeżenie Ograniczenie siły w kierunku <i>Brama zamknięta</i> |
| Potencjalna przyczyna Przeszkoda w obszarze bramy |
| Usunięcie Usunąć przeszkodę; sprawdzić siły, ew. podwyższyć |
| Dioda miga 4x |
| Błąd / ostrzeżenie Otwarty obwód zatrzymania lub prądu spoczynkowego, napęd nie pracuje |
| Potencjalna przyczyna <ul style="list-style-type: none"> Otwarty zestyk rozwierny na zacisku 12/13 Przerwany obwód prądu |
| Usunięcie <ul style="list-style-type: none"> Zamknąć zestyk Sprawdzić obwód prądu |
| Dioda miga 5x |
| Błąd / ostrzeżenie Ograniczenie siły w kierunku <i>Brama otwarta</i> |
| Potencjalna przyczyna Przeszkoda w obszarze bramy |
| Usunięcie Usunąć przeszkodę; sprawdzić siły, ew. podwyższyć |
| Dioda miga 6x |
| Błąd / ostrzeżenie Błąd systemowy |
| Potencjalna przyczyna Błąd wewnętrzny |
| Usunięcie Zresetować napęd (<i>patrz rozdział 12</i>) i ponownie zaprogramować sterowanie (<i>patrz rozdział 4.2</i>), w razie potrzeby wymienić |
| Dioda miga 7x |
| Błąd / ostrzeżenie Siła maksymalna |
| Potencjalna przyczyna <ul style="list-style-type: none"> Zablokowany silnik Nie zadziałało odłączenie siły |
| Usunięcie Sprawdzić stabilność mocowania silnika |

12.4 Kasowanie błędów

Istnieje możliwość skasowania rozpoznanego błędu pod warunkiem, że błąd już nie występuje.

- ▶ Uruchomić wewnętrzny lub zewnętrzny sterownik. Błąd zostanie skasowany, a brama przemieści się w odpowiednim kierunku.

13 Kasowanie ustawień sterowania / przywracanie ustawień fabrycznych

Przywracanie ustawień fabrycznych sterowania (zaprogramowanych położeń krańcowych, sił):

1. Ustaw **przełącznik DIL 2** na **ON**.
2. Natychmiast krótko naciśnij przycisk **P**.
3. Gdy czerwona dioda rozpocznie szybko migać, natychmiast przestaw **przełącznik DIL 2** na **OFF**.

W tej chwili zostały przywrócone ustawienia fabryczne sterowania.

14 Demontaż i utylizacja

WSKAZÓWKI:

Podczas przeprowadzania demontażu należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów BHP.

Zleć demontaż i utylizację napędu bramy przesuwnej osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. Do demontażu napędu bramy przesuwnej należy posłużyć się niniejszą instrukcją montażu zaczynając od jej ostatniego punktu i wykonując czynności w odwrotnej kolejności.

15 Opcjonalne wyposażenie dodatkowe

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe nie wchodzi w zakres dostawy.

Dopuszczalne obciążenie napędu przez wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego wynosi łącznie maks. 500 mA.

Dostępne jest między innymi następujące wyposażenie dodatkowe:

- Zewnętrzny odbiornik radiowy
- Zewnętrzny sterownik impulsowy (np. sterownik na klucz)
- Zewnętrzny sterownik kodowy i transponder
- Fotokomórka jednokierunkowa
- Lampa ostrzegawcza/sygnalizacyjna
- Ekspander fotokomórki
- Uniwersalna płytki adaptacyjna UAP 1
- Akumulator awaryjny HNA-Outdoor
- Inne elementy wyposażenia dodatkowego na zapytanie

16 Warunki gwarancji

Okres gwarancji

Do ustawowej rękojmi udzielanej przez sprzedawcę, wynikającej z umowy kupna-sprzedaży, udzielamy dodatkowej gwarancji częściowej od daty zakupu:

- 5 lat na mechanizm napędu, silnik i sterowanie silnika
- 2 lata na sterowanie radiowe, wyposażenie dodatkowe i urządzenia specjalne

Skorzystanie z gwarancji nie powoduje przedłużenia okresu gwarancyjnego. Na dostawy części zamiennych lub na prace naprawcze udzielamy 6-miesięcznej gwarancji, jednak nie krótszej niż bieżący okres gwarancyjny.

Warunki

Gwarancja obowiązuje tylko na terenie kraju, w którym dane urządzenie zostało zakupione. Towar musi być zakupiony w autoryzowanym przez nas punkcie. Roszczenia z tytułu gwarancji odnoszą się tylko do uszkodzeń samego przedmiotu umowy.

Dowód zakupu stanowi podstawę roszczeń gwarancyjnych.

Świadczenia

W okresie trwania gwarancji usuwamy wszystkie wady produktu, które wynikają z wady materiałowej lub winy producenta i można je udokumentować. Zobowiązujemy się do nieodpłatnej wymiany wadliwego towaru na wybrany przez nas towar bez wad, do jego naprawy lub zwrotu minimalnej wartości. Części wymienione stanowią naszą własność.

Z zakresu gwarancji wyłącza się zwrot nakładów poniesionych z tytułu demontażu i montażu, sprawdzenia stosownych części oraz żądania zwrotu utraconego zysku, jak również roszczenia odszkodowawcze.

Ponadto gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez:

- niefachowy montaż i podłączenie
- niefachowe uruchomienie i obsługa
- wpływ czynników zewnętrznych takich jak: ogień, woda, anomalie środowiskowe
- uszkodzenia mechaniczne spowodowane wypadkiem, upadkiem, zderzeniem
- zniszczenie wskutek niedbalstwa lub umyślnego działania
- normalne zużycie lub wady w konserwacji
- naprawy wykonane przez osoby bez kwalifikacji
- stosowanie części pochodzących od innych producentów
- usunięcie lub zamazanie tabliczki znamionowej

17 Wyciąg z deklaracji włączenia

(w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn w zakresie procedury dotyczącej maszyny nieukończonyj opisanej w załączniku II, część B)

Opisany na odwrocie produkt został zaprojektowany, skonstruowany i wyprodukowany w zgodzie z następującymi dyrektywami:

- Dyrektywa 2006/42/WE w sprawie maszyn
- Dyrektywa 89/106/EWG w sprawie wyrobów budowlanych
- Dyrektywa 2006/95/WE w sprawie niskiego napięcia
- Dyrektywa 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej

Stosowane i powoływane normy oraz specyfikacje:

- EN ISO 13849-1, PL „c“, kat. 2
Bezpieczeństwo maszyn – Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem – Część 1: Ogólne zasady projektowania
- EN 60335-1/2 (w obowiązującym zakresie)
Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych / Napędu do bram
- EN 61000-6-3
Kompatybilność elektromagnetyczna – Emisja
- EN 61000-6-2
Kompatybilność elektromagnetyczna – Odporność

Jedynym przeznaczeniem maszyny nieukończonyj w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE jest włączenie do lub połączenie z inną maszyną lub inną maszyną nieukończonyj lub urządzeniem, tworząc w ten sposób maszynę, do której ma zastosowanie ww. dyrektywa.












W związku z powyższym wyrób ten nie może zostać oddany do użytku do momentu stwierdzenia, że cała maszyna / urządzenie, do której został wbudowany, spełnia postanowienia powyższej dyrektywy WE.





Niniejsza deklaracja traci swoją ważność w przypadku dokonania niezgodnionej z nami zmiany wyrobu.

18 Dane techniczne

| | |
|---|--|
| Maks. szerokość bramy | W zależności od typu napędu: 6.000 mm / 8.000 mm / 10.000 mm |
| Maks. wysokość bramy | W zależności od typu napędu: 2.000 mm / 3.000 mm |
| Maks. ciężar bramy | W zależności od typu napędu: brama z przewodnicą dolną 300 kg / 500 kg / 800 kg brama samonośna 250 kg / 400 kg / 600 kg |
| Obciążenie znamionowe | Patrz tabliczka znamionowa |
| Maks. siła ciągnięcia i nacisku | Patrz tabliczka znamionowa |
| Obudowa napędu | Odelew cynkowy i tworzywo sztuczne odporne na działania czynników atmosferycznych |
| Podłączenie do sieci | Napięcie znamionowe 230 V / 50 Hz |
| Sterowanie | Sterowanie mikroprocesorowe, programowane za pomocą 16 przełączników DIL, napięcie sterowania 24 V DC |
| Tryb pracy | S2, krótkotrwały czas pracy: 4 minuty |
| Zakres temperatur | -20 °C do +60 °C |
| Odłączanie krańcowe / ograniczenie siły | Elektroniczne |
| Automatyczny układ rozłączający | Ograniczenie siły dla obu kierunków, samoczynnie programujące i nadzorujące |
| Czas zatrzymania | <ul style="list-style-type: none"> • Regulowany w zakresie 30 – 180 sekund (wymagana fotokomórka) • 5 sekund (skrócony czas zatrzymania przez fotokomórkę przejazdu) |
| Silnik | Silnik na napięcie stałe 24 V DC i przekładnia ślimakowa |
| Stopień ochrony | IP 44 |
| Komponenty zdalnego sterowania radiowego | W zależności od typu napędu: <ul style="list-style-type: none"> • Odbiornik 3-zakresowy • Nadajnik • Bez sterowania radiowego |

19 Przegląd funkcji przełączników DIL

| | | | |
|---------------|--|---|--|
| DIL 1 | Kierunek montażowy | | |
| ON | Brama zamyka się w prawo (patrząc od strony napędu) | | |
| OFF | Brama zamyka się w lewo (patrząc od strony napędu) | | |
| | | |  |
| DIL 2 | Tryb regulacji | | |
| ON | Tryb regulacji (wyłącznik krańcowy i położenie krańcowe Brama otwarta) / kasowanie danych bramy (powrót do ustawień fabrycznych) | | |
| OFF | Tryb normalny z samoczynnym zatrzymaniem | | |
| | | |  |
| DIL 3 | Rodzaj urządzenia zabezpieczającego SE1 (podłączenie do zacisku 72) podczas otwierania | | |
| ON | Urządzenie zabezpieczające z funkcją testowania (zabezpieczenie krawędzi zamykającej lub fotokomórka) | | |
| OFF | Listwa opornikowa 8k2, fotokomórka innego producenta lub brak (opór 8k2 między zaciskiem 72 a 20) | | |
| | | |  |
| DIL 4 | Działanie urządzenia zabezpieczającego SE1 (podłączenie do zacisku 72) podczas otwierania | | |
| ON | Zadziałanie SE1 wyzwala krótki natychmiastowy bieg wsteczny (dot. zabezpieczenia krawędzi zamykającej) | | |
| OFF | Zadziałanie SE1 wyzwala krótki opóźniony bieg wsteczny (dot. fotokomórki) | | |
| | | |  |
| DIL 5 | Rodzaj urządzenia zabezpieczającego SE2 (podłączenie do zacisku 73) podczas zamykania | | |
| ON | Urządzenie zabezpieczające z funkcją testowania (zabezpieczenie krawędzi zamykającej lub fotokomórka) | | |
| OFF | Listwa opornikowa 8k2, fotokomórka innego producenta lub brak (opór 8k2 między zaciskiem 73 a 20) | | |
| | | |  |
| DIL 6 | Działanie urządzenia zabezpieczającego SE2 (podłączenie do zacisku 73) podczas zamykania | | |
| ON | Zadziałanie SE2 wyzwala krótki natychmiastowy bieg wsteczny (dot. zabezpieczenia krawędzi zamykającej) | | |
| OFF | Zadziałanie SE2 wyzwala krótki opóźniony bieg wsteczny (dot. fotokomórki) | | |
| | | |  |
| DIL 7 | Rodzaj i działanie urządzenia zabezpieczającego SE3 (podłączenie do zacisku 71) podczas zamykania | | |
| ON | Urządzenie zabezpieczające SE3 to dynamiczna fotokomórka dwużyłowa | | |
| OFF | Urządzenie zabezpieczające SE3 to nietestowana fotokomórka statyczna | | |
| | | |  |
| DIL 8 | DIL 9 | Funkcja napędu (automatyczne zamykanie) | Działanie przekaźnika optycznego |
| ON | ON | Automatyczne zamykanie, czas ostrzegania podczas każdego biegu bramy | Taktuje szybko w czasie ostrzegania, normalnie podczas biegu, wyłączony w czasie zatrzymania |
| OFF | ON | Automatyczne zamykanie, czas ostrzegania tylko podczas automatycznego zamykania | Taktuje szybko w czasie ostrzegania, normalnie podczas biegu, wyłączony w czasie zatrzymania |
| ON | OFF | Czas ostrzegania podczas każdego biegu bramy bez automatycznego zamykania | Taktuje szybko w czasie ostrzegania, normalnie podczas biegu |
| OFF | OFF | Bez szczególnej funkcji | Zamyka się w położeniu krańcowym <i>Brama zamknięta</i> |
| | | |  |
| DIL 10 | Fotokomórka przejazdu przy automatycznym zamykaniu | | |
| ON | Urządzenie zabezpieczające SE3 aktywowane w funkcji fotokomórki przejazdu | | |
| OFF | Urządzenie zabezpieczające SE3 nieaktywowane w funkcji fotokomórki przejazdu | | |
| | | |  |
| DIL 11 | Ustawianie granicy cofania | | |
| ON | Stopniowa regulacja granicy cofania | | |
| OFF | Tryb normalny | | |
| | | |  |
| DIL 12 | Ustawianie punktów rozruchu dla zwolnionej pracy podczas otwierania i zamykania | | |
| ON | Punkty rozruchu dla zwolnionej pracy podczas otwierania i zamykania | | |
| OFF | Tryb normalny | | |
| | | |  |

| | | |
|--|--|---|
| DIL 13 Ustawianie czasu zatrzymania | | |
| ON | Stopniowa regulacja czasu zatrzymania | |
| OFF | Tryb normalny |  |
| DIL 14 Reakcja na impuls w trakcie odliczania czasu zatrzymania | | |
| ON | Impuls powoduje przerwanie odliczania czasu zatrzymania | |
| OFF | impuls powoduje wydłużenie czasu zatrzymania o ustawioną wartość |  |
| DIL 15 Regulacja prędkości | | |
| ON | Tryb wolny (wolna prędkość) (niewymagane SKS) | |
| OFF | Tryb normalny (normalna prędkość) |  |
| DIL 16 Ustawianie trybu pracy | | |
| ON | Tryb czuwakowy | |
| OFF | Tryb normalny |  |

Obsah

| | | |
|----------------------|---|------------|
| A | Zboží dodané s výrobkem | 3 |
| B | Náradí potřebné k montáži pohonu posuvných vrat | 4 |
| C₁ | Montážní příslušenství pro umělohmotné ozubené tyče | 5 |
| C₂ | Ozubená tyč z umělé hmoty s ocelovým jádrem (montážní spojka dole) | 5 |
| C₃ | Ozubená tyč z umělé hmoty s ocelovým jádrem (montážní spojka nahoře) | 5 |
| C₄ | Ozubená tyč z oceli, pozinkovaná | 5 |
| C₅ | Montážní příslušenství pro ocelové ozubené tyče | 5 |
| | Vrtací šablona | 199 |
| 1 | K tomuto návodu | 51 |
| 1.1 | Další platné podklady..... | 51 |
| 1.2 | Použité výstražné pokyny..... | 51 |
| 1.3 | Použité definice..... | 51 |
| 1.4 | Použité symboly..... | 51 |
| 1.5 | Použité zkratky..... | 52 |
| 1.6 | Pokyny k obrazové části..... | 52 |
| 2 | ⚠ Bezpečnostní pokyny | 52 |
| 2.1 | Řádné používání..... | 52 |
| 2.2 | Používání v rozporu s řádným používáním..... | 52 |
| 2.3 | Kvalifikace montéra..... | 52 |
| 2.4 | Bezpečnostní pokyny pro montáž, údržbu, opravy a demontáž vratového zařízení..... | 52 |
| 2.5 | Bezpečnostní pokyny k montáži..... | 53 |
| 2.6 | Bezpečnostní pokyny k uvádění do provozu a k provozu..... | 53 |
| 2.7 | Bezpečnostní pokyny k používání ručního vysílače..... | 53 |
| 2.8 | Odkoušená bezpečnostní zařízení..... | 53 |
| 3 | Montáž | 54 |
| 3.1 | Kontrola a příprava vrat / vratového zařízení..... | 54 |
| 3.2 | Montáž pohonu posuvných vrat..... | 54 |
| 3.3 | Montáž ozubené tyče..... | 55 |
| 3.4 | Elektrické připojení pohonu posuvných vrat..... | 55 |
| 3.5 | Montáž držáku desky plošných spojů..... | 55 |
| 3.6 | Montáž držáku magnetu..... | 55 |
| 3.7 | Uzamknutí pohonů..... | 55 |
| 3.8 | Připojení přídatných součástí / příslušenství..... | 56 |
| 4 | Uvedení do provozu | 57 |
| 4.1 | Příprava..... | 57 |
| 4.2 | Naprogramování koncových poloh vrat..... | 57 |
| 4.3 | Naprogramování sil..... | 58 |
| 4.4 | Změna počátečních bodů plíživé jízdy při otvírání a zavírání..... | 59 |
| 4.5 | Mez reverzace..... | 59 |
| 4.6 | Automatické zavírání..... | 59 |
| 5 | Funkce přepínačů DIL | 60 |
| 5.1 | Přepínač DIL 1..... | 60 |
| 5.2 | Přepínač DIL 2..... | 60 |
| 5.3 | Přepínače DIL 3 / DIL 4..... | 60 |
| 5.4 | Přepínače DIL 5 / DIL 6..... | 60 |
| 5.5 | Přepínač DIL 7..... | 60 |
| 5.6 | Přepínače DIL 8 / DIL 9..... | 60 |
| 5.7 | Přepínač DIL 10..... | 61 |
| 5.8 | Přepínač DIL 11..... | 61 |
| 5.9 | Přepínač DIL 12..... | 61 |
| 5.10 | Přepínač DIL 13..... | 61 |
| 5.11 | Přepínač DIL 14..... | 61 |
| 5.12 | Přepínač DIL 15..... | 61 |
| 5.13 | Přepínač DIL 16..... | 61 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 6 | Rádiové ovládání | 62 |
| 7 | Ruční vysílač HS 5 BiSecur | 62 |
| 7.1 | Popis ručního vysílače..... | 62 |
| 7.2 | Vložení / výměna baterie..... | 62 |
| 7.3 | Provoz ručního vysílače..... | 62 |
| 7.4 | Předávání/vysílání rádiového kódu..... | 62 |
| 7.5 | Dotaz na polohu vrat..... | 63 |
| 7.6 | Nastavení výchozího stavu ručního vysílače..... | 63 |
| 7.7 | Indikace LED..... | 63 |
| 7.8 | Čištění ručního vysílače..... | 64 |
| 7.9 | Likvidace..... | 64 |
| 7.10 | Technická data..... | 64 |
| 7.11 | Výtah z prohlášení o shodě pro ruční vysílače..... | 64 |
| 8 | Externí rádiový přijímač | 64 |
| 8.1 | Přijímač HE 3 BiSecur..... | 64 |
| 8.2 | Přijímač ESE BiSecur..... | 64 |
| 8.3 | Vymazání všech rádiových kódů..... | 64 |
| 8.4 | Výtah z prohlášení o shodě pro přijímač..... | 64 |
| 9 | Závěrečné práce | 64 |
| 9.1 | Upevnění výstražného štítku..... | 64 |
| 10 | Provoz | 65 |
| 10.1 | Poučení uživatelů..... | 65 |
| 10.2 | Funkční zkouška..... | 65 |
| 10.3 | Normální provoz..... | 65 |
| 10.4 | Funkce různých rádiových kódů..... | 65 |
| 10.5 | Chování při výpadku napětí (bez nouzového akumulátoru)..... | 66 |
| 10.6 | Chování po obnově napětí (bez nouzového akumulátoru)..... | 66 |
| 11 | Testování a údržba | 66 |
| 12 | Indikace chyb, provozních stavů, chyb a výstražných hlášení | 66 |
| 12.1 | LED GN (zelená)..... | 66 |
| 12.2 | LED RT (červená)..... | 66 |
| 12.3 | Indikace chybových/výstražných hlášení..... | 66 |
| 12.4 | Potvrzení chyby..... | 67 |
| 13 | Návrat řídicí jednotky do výchozího stavu / obnova továrních nastavení | 67 |
| 14 | Demontáž a likvidace | 67 |
| 15 | Volitelné příslušenství | 67 |
| 16 | Záruční podmínky | 67 |
| 17 | Výtah z prohlášení o vestavbě | 68 |
| 18 | Technická data | 68 |
| 19 | Přehled funkcí přepínačů DIL | 69 |



Obrazová část..... 181

Šíření a rozmnožování tohoto dokumentu, užitkování a sdělování jeho obsahu je zakázáno, pokud není výslovně povoleno. Jednání v rozporu s tímto ustanovením zavazuje k náhradě škody. Všechna práva pro případ zápisu patentu, užitného vzoru nebo průmyslového vzoru vyhrazena. Změny vyhrazeny.

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, těší nás, že jste se rozhodli pro kvalitní výrobek z našeho podniku.

1 K tomuto návodu

Tento návod je **Originální provozní návod** ve smyslu směrnice EG 2006/42/EG. Přečtěte si pečlivě celý tento návod, obsahuje důležité informace o výrobku. Dodržujte pokyny v něm obsažené, zejména bezpečnostní a výstražné pokyny.


Tento návod pečlivě uschovejte!

1.1 Další platné podklady

K bezpečnému používání a údržbě vratového zařízení musí být k dispozici následující podklady:

- Tento návod
- Příložená kniha kontrol
- Návod k posuvným vratům

1.2 Použité výstražné pokyny

| | |
|--|---|
|  | Obecný výstražný symbol označuje nebezpečí, které může vést ke zraněním osob nebo smrti. V textové části je obecný výstražný symbol používán ve spojení s následně popsány výstražnými stupni. V obrazové části odkazuje doplňkový údaj na vysvětlení v textové části. |
|  NEBEZPEČÍ | Označuje nebezpečí, které bezprostředně vede ke smrti nebo těžkému zranění. |
|  VÝSTRAHA | Označuje nebezpečí, které může vést ke smrti nebo k těžkým zraněním. |
|  OPATRNĚ | Označuje nebezpečí, které může vést k lehkým nebo středním zraněním. |
| POZOR | Označuje nebezpečí, které může vést k poškození nebo zničení výrobku . |

1.3 Použité definice

Doba setrvání v otevřeném stavu

Doba čekání před zavíráním vrat z koncové polohy *Vrata otevřena* nebo polohy částečného otevření při automatickém zavírání.

Automatické zavírání

Samočinné zavírání vrat po uplynutí určité doby z koncové polohy *Vrata otevřena* nebo polohy částečného otevření.

Přepínače DIL

Přepínače k nastavení řídicí jednotky umístěné na řídicí desce.

Světelná závora průjezdu

Po projetí vrata a světelnou závorou se doba setrvání v otevřeném stavu zkrátí, takže se vrata za krátkou dobu zavřou.

Impulsní sekvenční řízení

Při každém stisknutí tlačítka se vrata rozběhnou opačným směrem vzhledem k poslednímu směru pohybu, nebo se pohyb vrat zastaví.

Jízda pro naprogramování síly

Při této programovací jízdě se naprogramují (zjistí a uloží) síly, které jsou nutné k poježdění vrat.

Normální provoz

Jízda vrat s naprogramovanými dráhami a silami.

Referenční jízda

Jízda vrat ve směru koncové polohy *Vrata zavřena* pro stanovení základního postavení.

Reverzní jízda / bezpečnostní zpětný chod

Jízda vrat v opačném směru při zareagování bezpečnostního zařízení nebo funkce mezní síly.

Mez reverzace

Až po mez reverzace, krátce před koncovou polohou *Vrata zavřena*, se při zareagování bezpečnostního zařízení vyvolá jízda v opačném směru (reverzní jízda). Při přejetí této meze se tato akce neprovede, aby vrata bezpečně dosáhla koncové polohy bez přerušení jízdy.

Plíživá jízda

Úsek, ve kterém vrata poježdějí velmi pomalu, aby měkce dojezda do koncové polohy.

Provoz s automatickým zastavením / automatické zastavení

Pohon po impulsu automaticky pojede až do koncové polohy.

Částečné otevření

Pojezdová dráha, která se otevře pro průchod osob.

Režim obsluhy stisknutím a přidržením tlačítka

Jízda vrat, která se provádí jen po dobu, kdy je stisknuto odpovídající tlačítko.

Úplné otevření

Pojezdová dráha, když se vrata zcela otevřou.

Doba předběžného varování


Doba mezi povelům k jízdě (impuls) a začátkem jízdy vrat.

Nastavení výchozího stavu

Vrácení naprogramovaných hodnot na stav při dodání / tovarní nastavení.

1.4 Použité symboly

Symboly



Viz textovou část


Symbol **2.2** v příkladu znamená: viz textovou část, kapitola 2.2




Důležitý pokyn pro zabránění materiálním škodám




Dbát na lehký chod




Viz příp. speciální návod k montáži pro nouzový akumulátor




Pohon posuvných vrat, standard



Pohon posuvných vrat, zesílené provedení



Výpadek napětí



Obnova napětí



Slyšitelné zapadnutí



Tovární nastavení přepínačů DIL

1.5 Použité zkratky

Barevné kódy pro vedení, jednotlivé vodiče a díly

Zkratky barev pro označení vedení, vodičů a dílů se řídí mezinárodním barevným kódem dle IEC 757:

| | |
|-----------|--------|
| BN | Hnědá |
| GN | Zelená |
| WH | Bílá |
| YE | Žlutá |

1.6 Pokyny k obrazové části

V obrazové části je znázorněna montáž pohonu bez podlahové desky na posuvných vratech, u kterých se pohon nachází uvnitř vpravo od zavřených vrat.

Všechny rozměrové údaje v obrazové části jsou v [mm].

2 Bezpečnostní pokyny

POZOR:

DŮLEŽITÉ BEZPEČOSTNÍ POKYNY.

PRO BEZPEČNOST OSOB JE DŮLEŽITÉ TYTO POKYNY DODRŽOVAT. TYTO POKYNY JE TŘEBA ULOŽIT.

2.1 Řádné používání

Pohon může být v závislosti na typu použit v soukromém / neprůmyslovém nebo průmyslovém sektoru.

Pohon posuvných vrat je určen výhradně pro provoz lehce ovladatelných posuvných vrat. Maximální přípustná velikost vrat a maximální hmotnost nesmí být překračovány. Vrata se musí dát lehce otvírat a zavírat ručně.

Dbejte prosím údajů výrobce týkajících se kombinace vrat a pohonu. Možným ohrožením ve smyslu normy DIN EN 13241-1 je zabráněno konstrukcí a montáží podle našich předpisů. Vratová zařízení, která se nacházejí ve veřejně přístupném prostoru a disponují pouze jedním ochranným zařízením, např. funkcí mezní síly, smí být používána pouze pod dozorem.


2.2 Používání v rozporu s řádným používáním

Trvalý provoz a použití u vrat se stoupáním nebo sklonem jsou nepřipustné.

2.3 Kvalifikace montéra

Jen správná montáž a údržba provedená kompetentním odborným podnikem nebo kompetentním odborným pracovníkem v souladu s návody může zajistit bezpečný a předvídaný průběh montáže. Kvalifikovaný odborník je podle normy EN 12635 osoba, která má vhodné vzdělání, kvalifikované vědomosti a praktické zkušenosti k provádění správné a bezpečné montáže, kontroly a údržby vratového zařízení.

2.4 Bezpečnostní pokyny pro montáž, údržbu, opravy a demontáž vratového zařízení

| |
|---|
|  VÝSTRAHA |
| Nebezpečí zranění při chybě ve vratovém zařízení |
| ▶ Viz výstražný pokyn v kap. 3.1 |

| |
|---|
|  VÝSTRAHA |
| Nebezpečí zranění nečekaným pohybem vrat |
| ▶ Viz výstražný pokyn v kapitole 11 |


Montáž, údržbu, opravu a demontáž vratového zařízení a pohonu posuvných vrat smejí provádět pouze kvalifikovaní odborníci.

- ▶ Při selhání vratového zařízení nebo pohonu posuvných vrat (těžký chod nebo jiné poruchy) je třeba ihned pověřit odborníka kontrolou / opravou.

2.5 Bezpečnostní pokyny k montáži

Odborník musí dbát na to, aby při provádění montážních prací byly dodržovány platné předpisy pro bezpečnost práce a předpisy pro provoz elektrických zařízení. Je při tom nutné dodržovat národní směrnice. Možným ohrožením ve smyslu normy DIN EN 13241-1 je zabráněno konstrukcí a montáží podle našich předpisů.


Po dokončení montáže musí firma provádějící instalaci vratového zařízení v souladu s rozsahem platnosti deklarovat konformitu s normou DIN EN 13241-1.


| | |
|---|----------------------|
|  | NEBEZPEČÍ |
| | Síťové napětí |
| ▶ Viz výstražný pokyn v kap. 3.4 | |

| | |
|---|-----------------|
|  | VÝSTRAHA |
| Nebezpečí zranění při nechtěném pohybu vrat | |
| ▶ Viz výstražný pokyn v kap. 3.2 | |
| ▶ Viz výstražný pokyn v kap. 3.8. | |

| | |
|---|-----------------|
|  | VÝSTRAHA |
| Nevhodné upevňovací materiály | |
| ▶ Viz výstražný pokyn v kap. 3.2.3 | |


2.6 Bezpečnostní pokyny k uvádění do provozu a k provozu


| | |
|---|-----------------|
|  | VÝSTRAHA |
| Nebezpečí zranění při pohybu vrat | |
| ▶ Viz výstražný pokyn v kap. 4 a 10 | |
| Nebezpečí rozdrčení a stříhu | |
| ▶ Viz výstražný pokyn v kap. 4 a 10 | |

| | |
|---|--------------|
|  | POZOR |
| Nebezpečí zranění při nastavení příliš vysoké hodnoty síly | |
| ▶ Viz výstražný pokyn v kap. 4.3.1 | |

2.7 Bezpečnostní pokyny k používání ručního vysílače

| | |
|---|-----------------|
|  | VÝSTRAHA |
| Nebezpečí zranění při nechtěném pohybu vrat | |
| ▶ Viz výstražný pokyn v kap. 7 | |

| | |
|---|----------------|
|  | OPATRNĚ |
| Nebezpečí zranění v důsledku nezamýšleného pohybu vrat | |
| ▶ Viz výstražný pokyn v kap. 6 | |


| | |
|---|----------------|
|  | OPATRNĚ |
| Nebezpečí popálení u dálkového ovladače | |
| ▶ Viz výstražný pokyn v kap. 7 | |

2.8 Odkoušená bezpečnostní zařízení

Následující funkce, popřípadě komponenty, pokud jsou k dispozici, odpovídají kat. 2, PL „c“ dle EN ISO 13849-1:2008 a byly odpovídajícím způsobem zkonstruovány a zkoušeny:

- Interní funkce mezní síly
- Testovaná bezpečnostní zařízení

Jsou-li takové vlastnosti nutné pro jiné funkce nebo komponenty, musí to být přezkoušeno v jednotlivých případech.

| | |
|---|-----------------|
|  | VÝSTRAHA |
| Nebezpečí zranění v důsledku nefungujících bezpečnostních zařízení | |
| ▶ Viz výstražný pokyn v kap. 4.6 | |

2.8.1 Bezpečnostní pokyny k dodržování provozních sil

Dodržíte-li pokyny v tomto návodu a navíc následující podmínky, je možno vycházet z toho, že provozní síly podle DIN EN 12453 budou dodrženy:

- Těžiště vrat musí ležet ve středu vrat (maximální přípustná odchylka $\pm 20\%$).
- Chod vrat je lehký a nevykazuje žádné stoupání nebo klesání (0 %).
- U zavírací hrany (hran) je namontován tlumicí profil Hörmann DP3. Tem je třeba objednat samostatně (č. zboží 436 388).
- Pohon je naprogramován na nízkou rychlost (viz kap. 4.3.2).
- Mez reverzace při velikosti otevření 50 mm je zkontrolována a dodržena na celé délce hlavní zavírací hrany.
- Vzdálenost nosných kladek u samonosných vrat (maximální šířka 6200 mm, maximální velikost otevření 4000 mm) činí maximálně 2000 mm.

3 Montáž

POZOR:

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO BEZPEČOU MONTÁŽ.

DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY, NESPRÁVNÁ MONTÁŽ MŮŽE VÉST K VÁŽNÝM ZRANĚNÍM.

3.1 Kontrola a příprava vrat / vratového zařízení

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při chybě ve vratovém zařízení

Chyba ve vratovém zařízení nebo nesprávně seřízená vrata mohou vést k těžkým zraněním.

- ▶ Nepoužívejte vratové zařízení, je-li nutné provést opravu nebo nastavení.
- ▶ Zkontrolujte opotřebení a případné poškození celého vratového zařízení (kloubů, ložisek vrat a upevňovacích prvků).
- ▶ Zkontrolujte, zda se na zařízení nevyskytuje rez, koroze nebo trhliny.

Konstrukce pohonu posuvných vrat není dimenzována pro provoz vrat s těžkým chodem, tj. vrat, která nelze nebo lze jen stěží otvírat nebo zavírat ručně.

Pohon je dimenzován pouze pro vrata bez stoupání nebo klesání.

Vrata musí být v bezvadném mechanickém stavu, aby je bylo možné snadno obsluhovat také ručně (EN 12604).

- ▶ Zkontrolujte, zda lze vrata správně otvírat a zavírat.
- ▶ Vyřadte z provozu mechanická uzamykací zařízení vrat, která nejsou pro posuvná vrata ovládaná pohonem potřebná. Patří k nim zejména uzamykací mechanismy zámku vrat.
- ▶ Zajistěte vrata mechanicky proti vyběhnutí z vedení.
- ▶ **Při montáži a uvádění do provozu přejděte k obrazové části. Dodržujte odpovídající pokyny v textové části, pokud jste na ně odkazováni symbolem textového odkazu.**

3.2 Montáž pohonu posuvných vrat

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při nechtěném pohybu vrat

Nesprávná montáž nebo manipulace s pohonem může vyvolat nechtěné pohyby vrat a způsobit sevření osob nebo předmětů.

- ▶ Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu.

3.2.1 Základ

POZOR

Poruchy v ovládacích vedeních

Společně uložená ovládací a napájecí vedení mohou vést k funkčním poruchám.

- ▶ Uložte ovládací vedení pohonu (24 V DC) v instalačním systému odděleném od napájecích vodičů (230/240 V AC).

1. Je třeba odlít základ (viz **obr. 1a / 1b**). Značka znamená nezámrnou hloubku (v Česku = 80 cm). Při použití zajištění před zavírací hranou se musí odlít větší základ (viz **obr. 1c / 1d**).
2. U typu pohonu s podlahovou deskou je třeba použít beton \geq B25/C25 (zhuštěný).
3. U vrat s vnitřními vodicími kladkami je v některých případech nutný rozšířený základ.
4. Síťový přívod 230/240 V ~ musí být v základu veden trubkou. Přívod pro připojení příslušenství 24 V musí být veden samostatnou trubkou oddělenou od síťového přívodu (viz **obr. 1.1**).

UPOZORNĚNÍ:

Základ musí být před následujícími montážními kroky **dostatečně vytvrzený**.

3.2.2 Zjištění rozměrů

1. Určete polohu čtyř vrtaných otvorů na povrchu základu. Použijte v závislosti na typu pohonu:
 - Vrtací šablonu na konci tohoto návodu pro otvory \varnothing 12 mm při použití kombinovaných šroubů (viz **obr. 2a**).
 - Podlahová deska pro otvory \varnothing 10 mm při použití ukotvení pro silné zatížení (viz **obr. 2b**).
2. Z níže uvedené tabulky zvolte ozubenou tyč pro použití a vyberte minimální a maximální připojovací rozměry (rozměr A).

| Ozubená tyč | Rozměr A (mm) | |
|-------------|---------------|------|
| | min. | max. |
| 436 444 | 124 | 136 |
| 438 759 | 126 | 138 |
| 438 631 | 125 | 129 |
| 438 632 | 129 | 133 |

3.2.3 Ukotvení

- ▶ Viz **obr. 2a.1 / 2b.1**

⚠ VÝSTRAHA

Nevhodné upevňovací materiály

Použitím nevhodných upevňovacích materiálů může dojít k tomu, že pohon nebude bezpečně upevněn a může se uvolnit.

- ▶ Dodaný upevňovací materiál (hmoždinky) použijte pouze pro beton \geq B25/C25 (viz **obr. 1.1 / 2.1**).

POZOR

Poškození nečistotou

Prach z vrtání a třísky mohou mít za následek funkční poruchy.

- ▶ Při provádění vrtacích prací pohon přikryjte.

- ▶ Po vylvrtání zkontrolujte hloubku otvoru.

| Otvor | Hloubka |
|---|---------|
| \varnothing 12 mm pro kombinované šrouby | 80 mm |
| \varnothing 10 mm pro ukotvení pro silné zatížení | 105 mm |

- ▶ Pro montáž kombinovaných šroubů použijte nástrčný klíč z rozsahu dodávky.

3.2.4 Montáž skříňe pohonu

- ▶ Viz obr. 3–3.5

POZOR!

Poškození vlhkostí

- ▶ Při otevření skříňe pohonu chraňte řídicí jednotku před vlhkostí.
- ▶ Otevřete skříň pohonu, odjistěte pohon a vyjměte držák desky plošných spojů.
Při odjištění poklesne motor a ozubené kolo do skříňe.
- ▶ Je-li třeba, přirizněte těsnění trubky podle rozměrů trubky.
- ▶ Při nasazování skříňe na kombinované šrouby nebo na podlahovou desku vtáhněte síťový přívod a případně přípojné vedení 24 V těsněním trubek zespodu bez tahu do skříňe.
- ▶ Při dotahování šroubů dbejte na to, aby upevnění bylo vodorovné, stabilní a bezpečné.

3.3 Montáž ozubené tyče

Před montáží:

- ▶ Zkontrolujte, zda je k dispozici potřebná hloubka pro zašroubování.
- ▶ Pro montáž ozubených tyčí použijte spojovací prvky (šrouby, matice atd.) z montážního příslušenství (viz obr. C1, popř. obr. C5). Ty je třeba objednat samostatně.

UPOZORNĚNÍ:

- Odlišně od obrazové části se u jiných typů vrat - také s ohledem na délku zašroubování - musí použít příslušné vhodné spojovací prvky (např. u dřevěných vrat se musí použít odpovídající vruty do dřeva).
- Odlišně od obrazové části je možno v závislosti na tloušťce nebo pevnosti materiálu změnit potřebný průměr otvoru pro závit. Potřebný průměr může být u hliníku $\varnothing 5,0$ – $5,5$ mm a u oceli $\varnothing 5,7$ – $5,8$ mm.

Montáž:

- ▶ Viz obr. 4– 4.3

Pohon posuvných vrat musí být odjištěn (viz obr. 3.2).



- ▶ Při montáži dbejte na hladké přechody mezi jednotlivými ozubenými tyčemi, aby byl zaručen rovnoměrný chod vrat.
- ▶ Po montáži musíte vzájemně vyrovnat ozubené tyče a ozubené kolo. K tomu účelu lze seřizovat jak tyče, tak skříň pohonu.

Nesprávně namontované nebo špatně vyrovnané ozubené tyče mohou vést k neúmyslné reverzaci. Musí být dodrženy předepsané rozměry!

- ▶ Utěsněte skříň proti vlhkosti a hmyzu (viz obr 4.4).

3.4 Elektrické připojení pohonu posuvných vrat

- ▶ Viz obr. 4.5

| | |
|---|--|
|  |  NEBEZPEČÍ |
| | Síťové napětí |

Při kontaktu se síťovým napětím hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem.
Dodržujte proto bezpodmínečně následující pokyny:

- ▶ Elektrická připojení smí provádět pouze odborný elektrikář.
- ▶ Elektrická instalace na straně stavby musí odpovídat příslušným bezpečnostním předpisům (230/240 V AC, 50/60 Hz)!
- ▶ Dojde-li k poškození síťového přívodu, musí jej vyměnit odborný elektrotechnik, aby nedošlo k ohrožení.
- ▶ Před veškerými pracemi na pohonu vytáhněte elektrickou zástrčku ze zásuvky!

- ▶ Síťové napětí připojte přímo na nasouvací svorku transformátoru pomocí zemního kabelu NYY.

3.5 Montáž držáku desky plošných spojů

- ▶ Viz obr. 4.6

1. Upevněte držák desek plošných spojů dvěma předtím uvolněnými šrouby (D) a dvěma dalšími z rozsahu dodávky.
2. Nasuňte opět připojovací svorky.

3.6 Montáž držáku magnetu

- ▶ Viz obr. 4.7

1. Posuňte vrata ručně do polohy *Vrata zavřena*.
2. Namontujte kompletně saně magnetu do střední polohy.
3. Svorky ozubených tyčí namontujte tak, aby byl magnet posunut asi o 20 mm vzhledem k jazýčkovému kontaktu v držáku desky plošných spojů.

3.7 Uzamknutí pohonů



- ▶ Viz obr. 5

Uzamknutím se pohon opět mechanicky zařadí do záběru.

- ▶ Otáčejte mechanismem opět do zajištěné polohy, motor se přitom musí lehce nadzvednout.

3.8 Připojení přidavných součástí / příslušenství

► Viz přehled řídicí desky na **obr. 6**

| | |
|--|---|
|  |  VÝSTRAHA |
| <p>Nebezpečí zranění při nechtěném pohybu vrat</p> <p>Nesprávná montáž ovládacích zařízení (např. tlačítek) může vyvolat nechtěné pohyby vrat a způsobit sevření osob nebo předmětů.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Ovládací zařízení montujte ve výšce alespoň 1,5 m (mimo dosah dětí). ► Pevně nainstalovaná ovládací zařízení (například tlačítka) montujte na dohled od vrat, avšak mimo dosah pohyblivých dílů. <p>Při selhání nainstalovaných bezpečnostních zařízení může dojít k sevření osob nebo předmětů.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Umístěte v souladu s BGR 232 v blízkosti vratového křídla nejméně jedno dobře rozpoznatelné a snadno přístupné zařízení pro nouzové ovládání (nouzové vypnutí), pomocí kterého může být v případě nebezpečí pohyb vrat zastaven (viz kap. 3.8.3) | |

POZOR

Zničení elektroniky externím napětím

Externí napětí na přípojovacích svorkách řídicí jednotky vede ke zničení elektroniky.

► Na přípojovací svorky řídicí jednotky nepřipojujte síťové napětí (230/240 V AC).

Při připojení příslušenství na následující svorky nesmí celkový odebraný proud překročit **500 mA**:

- 24 V=
- ext. rádio
- SE3 / LS
- SE1 / SE2

3.8.1 Připojení externího rádiového přijímače *

► Viz **obr. 6.1**

- Připojte vodiče externího rádiového přijímače následujícím způsobem:
 - **GN** na svorku **20** (0 V)
 - **WH** na svorku **21** (signál Kanál 1)
 - **BN** na svorku **5** (+24 V)
 - **YE** na svorku **23** (signál pro částečné otevření, kanál 2),
nebo
- Zástrčku přijímače HE 3 BiSecur zasuňte do odpovídající zásuvné pozice.
nebo
- Připojte přijímač ESE BiSecur na systémový konektor BUS.

3.8.2 Připojení externího tlačítka *

► Viz **obr. 6.2**

Paralelně lze připojit jedno nebo několik tlačítek se spínacími kontakty (bezpotenciálově), např. klíčový spínač, max. délka přívodu je 10 m.

Impulsní ovládání:

- První kontakt na svorku **21**
- Druhý kontakt na svorku **20**

Částečné otevření:

- První kontakt na svorku **23**
- Druhý kontakt na svorku **20**

UPOZORNĚNÍ:

Je-li pro externí tlačítko potřebné pomocné napětí, je k tomu účelu na svorce **5** k dispozici napětí +24 V DC (proti svorce **20** = 0 V).

3.8.3 Připojení vypínače pro zastavení pohonu (obvod zastavení, popřípadě nouzového vypnutí)

Vypínač s rozpinacími kontakty (spínající na 0 V nebo bezpotenciálově) se připojuje následovně (viz **obr. 6.3**):

1. Odstraňte drátěnou propojku nasazenou ve výrobním závodě mezi svorkami **12** a **13**.
 - Svorka 12: vstup zastavení nebo nouzového vypnutí
 - Svorka 13: 0 V
2. Připojte spínací výstup nebo první kontakt na svorku **12** (vstup zastavení nebo nouzového vypnutí).
3. Připojte 0 V (zem) nebo druhý kontakt na svorku **13** (0 V).

UPOZORNĚNÍ:

Rozpojením kontaktu se případné pojezdy vrat ihned zastaví a trvale znemožní.

3.8.4 Připojení výstražného světla **

► Viz **obr. 6.4**

Na bezpotenciálové kontakty u zástrčky s označením *Option* je možno připojit výstražné světlo nebo hlášení koncové polohy *Vrata zavřena*.

Pro provoz (např. varovné hlášení před pojezdem a při pojezdu vrat) s lampou 24 V (max. 7 W) lze použít napětí na zástrčce 24 V =.

UPOZORNĚNÍ:

Výstražné světlo 230 V musí být napájeno přímo.

3.8.5 Připojení bezpečnostních / ochranných zařízení

► Viz **obr. 6.5–6.7**

Je možné připojit bezpečnostní zařízení, jako jsou světelné závory / zabezpečení zavíracích hran (SKS) nebo odporové kontaktní lišty 8k2:

| | |
|------------|--|
| SE1 | ve směru otvírání, testované bezpečnostní zařízení nebo odporová kontaktní lišta 8k2 |
| SE2 | ve směru zavírání, testované bezpečnostní zařízení nebo odporová kontaktní lišta 8k2. |
| SE3 | ve směru zavírání, světelná závora bez testování nebo dynamická dvoudrátová světelná závora, např. jako světelná závora průjezdu |

Volba funkcí pro 3 bezpečnostní okruhy se nastavuje pomocí přepínačů DIL (viz kap. 5).

* Příslušenství, není obsaženo ve standardní výbavě!

** Příslušenství, není obsaženo ve standardní výbavě!

Obsazení svorek:

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Svorka 20 | 0 V (napájecí napětí) |
| Svorka 18 | Testovací signál |
| Svorky 71/72/73 | Signál bezpečnostního zařízení |
| Svorka 5 | +24 V (napájecí napětí) |

UPOZORNĚNÍ:

Bezpečnostní zařízení bez testování (např. statické světelné závory) se musí každého půl roku otestovat. Tato zařízení jsou přípustná jen pro věcnou ochranu!

3.8.6 Připojení univerzální adaptérové desky UAP 1 *

► Viz obr. 6.8

Možnost připojení univerzální adaptérové desky UAP 1.

Univerzální adaptérovou desku UAP 1 je možno použít pro další přídatné funkce:

- pro volbu směru (*otvírání/zavírání*) a funkci částečného otevření pomocí externích ovládacích prvků,
- pro hlášení koncových poloh *brána otevřena* a *brána zavřena*,
- ke spínání externí svítilny (2minutové světlo), např. osvětlení dvora.

3.8.7 Nouzový akumulátor HNA-Outdoor *

► Viz obr. 6

Aby bylo možné s vrata pojíždět při výpadku sítě, lze připojit nouzový akumulátor. Přepnutí na akumulátorový provoz proběhne při výpadku sítě automaticky.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění nečekaným pohybem vrat

K nečekanému pohybu vrat může dojít, když navzdory vytažené síťové zástrčce je připojen ještě nouzový akumulátor.

► Při všech pracích na zařízení vrat vytáhněte síťovou zástrčku i zástrčku nouzového akumulátoru.

4 Uvedení do provozu

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při pohybu vrat

V prostoru pohybu vrat může při pohybujících se vratech dojít ke zraněním nebo poškozením.

► Zajistěte, aby si na vratovém zařízení nehrály děti.

► Zajistěte, aby se v prostoru pohybu vrat nezdržovaly žádné osoby a nenacházely žádné předměty.

► Pokud je vratové zařízení vybaveno jen jedním bezpečnostním zařízením, používejte pohon posuvných vrat, jen když můžete vidět celý rozsah pohybu vrat.

► Sledujte chod vrat, dokud vrata nedosáhnou koncové polohy.

► Projíždějte nebo procházejte otvory vratových zařízení ovládaných dálkovým ovládním, až když jsou garážová vrata v klidu!

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí rozdrčení a stříhu

Při pohybu vrat mohou být ozubenou tyčí nebo mezi vrata a zavírací hranou rozdrčeny nebo amputovány prsty nebo končetiny.

► Během pohybu vrat nesahejte prsty na ozubenou tyč, ozubené kolo a hlavní a vedlejší zavírací hrany.

4.1 Příprava

- Před prvním uvedením do provozu zkontrolujte správnost instalace všech přívodů na přípojovacích svorkách.
- Zajistěte, aby všechny přepínače DIL byly v poloze továrního nastavení (OFF) (viz obr. 7), vrata byla napůl otevřena a pohon mechanicky zařazen.

Přepněte následující přepínače DIL:

- **Přepínač DIL 1:** orientace vestavby (viz obr 7.1)
 - Do polohy ON, jestliže se vrata zavírají doprava.
 - Do polohy OFF, jestliže se vrata zavírají doleva.
- **Přepínače DIL 3 – 7:** bezpečnostní zařízení (viz obr 9.6/9.7/9.8)
 - Nastavte podle připojených bezpečnostních a ochranných zařízení (viz kap. 5.3 – 5.5). Během seřizovacího provozu ovšem nejsou aktivní.

4.2 Naprogramování koncových poloh vrat

4.2.1 Zjištění koncové polohy Vrata zavřena

► Viz obr. 8.1a

Před naprogramováním koncových poloh musí být koncový spínač (jazyčkový kontakt) připojen. Vodiče koncového spínače musí být připojeny na svorku **REED**.

Volitelné relé má při seřizování stejnou funkci jako červená LED. Pomocí lampy připojené na relé lze pozorovat polohu koncového spínače z dálky (viz obr. 6.4).

Naprogramování koncové polohy Vrata zavřena:

1. Otevřete vrata napůl.
2. Přepněte přepínač **DIL 2** (seřizovací provoz) do polohy **ON**. Zelená LED pomalu bliká, červená LED svítí trvale.
3. Stiskněte tlačítko **T** na desce plošných spojů a držte je stisknuté. Vrata pojedou plíživou jízdou ve směru polohy *Vrata zavřena*. Při dosažení koncového spínače se vrata zastaví.
4. Tlačítko **T** na desce plošných spojů ihned uvolněte. Červená LED zhasne.

Vrata jsou nyní v koncové poloze *Vrata zavřena*.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud vrata pojíždějí ve směru otvírání, je **přepínač DIL 1** v nesprávné poloze a musí se přepnout. Potom opakujte kroky 1 až 4.

Pokud poloha zavřených vrat neodpovídá požadované koncové poloze *Vrata zavřena*, musí se dodatečně přestavit.

Dodatečné přestavení koncové polohy Vrata zavřena:

1. Změňte polohu magnetu posunutím saní magnetu.
2. Stiskněte tlačítko **T** na desce plošných spojů, aby se pokračovalo v pohybu do přestavené koncové polohy, až červená LED opět zhasne.
3. Opakujte kroky **1. + 2.** tak dlouho, dokud nedosáhnete požadované koncové polohy.

4.2.2 Zjištění koncové polohy *Vrata otevřena*

► Viz obr. 8.1b

Naprogramování koncové polohy *Vrata otevřena*:

1. Stiskněte tlačítko **T** na desce plošných spojů a držte je stisknuté.
Vrata pojedou plíživou jízdou ve směru polohy *Vrata otevřena*.
2. Jakmile dosáhnete požadované koncové polohy *Vrata otevřena*, uvolněte tlačítko **T** na desce plošných spojů.
3. Stiskněte tlačítko **P** na desce plošných spojů, abyste tuto polohu potvrdili.
Zelená LED signalizuje velmi rychlým blikáním po dobu 2 sekund zjištění koncové polohy *Vrata otevřena* a poté zhasne.

4.2.3 Zjištění koncové polohy *Částečné otevření*

► Viz obr. 8.1c

UPOZORNĚNÍ:

Je-li nastaven režim obsluhy stisknutím a přidržením tlačítka, není určen koncové polohy *Částečné otevření* možné.

Naprogramování koncové polohy *Částečné otevření*:

1. Stiskněte tlačítko **T** na desce plošných spojů a držte je stisknuté, aby vrata pojezdila ve směru polohy *Vrata zavřena*.
Zelená LED bliká pomalu.
2. Jakmile dosáhnete požadované koncové polohy *částečné otevření*, uvolněte tlačítko **T**
3. Stiskněte tlačítko **P** na desce plošných spojů, abyste tuto polohu potvrdili.
Zelená LED signalizuje velmi rychlým blikáním po dobu 2 sekund zjištění koncové polohy *Částečné otevření* a potom zhasne.

4.2.4 Ukončení seřizovacího provozu

- Po dokončení programování koncových poloh přepněte přepínač **DIL 2** opět do polohy **OFF**.
Zelená LED signalizuje rychlým blikáním, že je nutno provést jízdy pro naprogramování sil.

Bezpečnostní zařízení jsou opět aktivní.

4.2.5 Referenční jízda

► Viz obr. 8.2

Po naprogramování koncových poloh je první jízda vždy referenční jízdou. Během referenční jízdy volitelné relé cyklí a připojené výstražné světlo bliká.

Referenční jízda do koncové polohy *Vrata zavřena*.

- Stiskněte jedenkrát tlačítko **T** na desce plošných spojů.
Pohon pojedou automaticky do koncové polohy *Vrata zavřena*.
- Je-li nastaven režim obsluhy stisknutím a přidržením tlačítka (**přelínač DIL 16** v poloze **ON**), stiskněte tlačítko **T** na desce plošných spojů a držte je stisknuté až do koncové polohy *Vrata zavřena*.

UPOZORNĚNÍ:

Je-li nastaven režim obsluhy stisknutím a přidržením tlačítka (**přelínač DIL 16** v poloze **ON**), je tím uveden do provozu ukončeno.

4.3 Naprogramování sil


Po naprogramování koncových poloh a referenční jízdě je třeba provést jízdy pro naprogramování sil. Jsou k tomu zapotřebí tři nepřerušené cykly vrat, při nichž nesmí zareagovat žádné bezpečnostní zařízení. Zjištění sil se provádí v obou směrech automaticky v režimu automatického zastavení a volitelné relé cyklí. Během celého procesu programování sil bliká zelená LED. Po ukončení jízdy pro naprogramování sil svítí tato LED souvisle (viz obr. 9.1).

► **Oba následující postupy je nutno provést třikrát.**

Jízdy pro naprogramování sil:

- Stiskněte jedenkrát tlačítko **T** na desce plošných spojů.
Pohon pojedou automaticky do koncové polohy *Vrata zavřena*.
- Stiskněte jedenkrát tlačítko **T** na desce plošných spojů.
Pohon pojedou automaticky do koncové polohy *Vrata zavřena*.

4.3.1 Nastavení mezní síly

 **OPATRNĚ**

Nebezpečí zranění při nastavení příliš vysoké hodnoty síly

Je-li nastavena příliš vysoká hodnota síly, je funkce mezní síly méně citlivá a vrata se při zavírání zavčas nezastaví. To může vést ke zraněním nebo poškození.

► Nenastavujte příliš vysokou hodnotu síly.

UPOZORNĚNÍ:

V důsledku zvláštních instalačních situací se někdy může stát, že předtím naprogramované síly nestačí, což může vést k nežádoucím reverzacím. V takových případech je možné změnit nastavení mezní síly.

Nastavení mezní síly vratového zařízení se provádí potenciometrem, který je na řídicí desce označen **Kraft F** (viz obr. 9.1).

1. Zvýšení mezní síly se provádí procentuálně vzhledem k naprogramovaným hodnotám, přičemž polohy potenciometru znamenají následující přírůstky mezní síly:

| | |
|--------------------------|------------|
| Levý doraz | + 0 % síly |
| Střední nastavení | +15 % síly |
| Pravý doraz | +75 % síly |

2. Pomocí vhodného siloměru je nutné ověřit, zda naprogramovaná síla splňuje přípustné hodnoty v rozsahu platnosti norem EN 12453 a EN 12445 nebo odpovídajících národních předpisů.

4.3.2 Rychlost pohonu

Pokud by byla síla naměřená siloměrem v poloze potenciometru na levém dorazu ještě příliš velká, lze ji změnit snížením rychlosti jízdy (viz obr. 9.2).

Nastavení rychlosti:

1. Přepněte přepínač **DIL 15** do polohy **ON**.
2. Provedte tři po sobě následující jízdy pro naprogramování sil (viz kap. 4.3).
3. Provedte novou zkoušku pomocí siloměru.

4.3.3 Vypnutí mezní síly

UPOZORNĚNÍ:

Ne pro použití v zemích se směrnicemi EU!

Přestípnutím drátěného můstku **BR1** na řídicí desce lze funkci mezní síly vypnout.

Pokud nejsou připojena žádná bezpečnostní zařízení (**přepínače DIL 3–6** v poloze **OFF**) jezdí pohon výhradně v režimu obsluhy stisknutím a přidržením tlačítka.

Jsou-li připojeny odporové kontaktní lišty 8k2 (**přepínače DIL 3–6** v poloze **ON**) pracuje pohon v režimu pohybu s automatickým zastavením bez mezní síly.

Deaktivace funkce mezní síly:

1. Proveďte nastavení továrního výchozího stavu (viz kap. 12).
2. Přestípněte drátěný můstek **BR1**.
3. Přepněte **přepínač DIL 2** do polohy **ON** a pohon znovu naprogramujte (viz kap. 4.2).

Je-li drátěný můstek přestípnut po seřízení nebo během jízdy vrat, nemá to žádný vliv na funkci.

UPOZORNĚNÍ:

Po zakončení programování lze s vratovým zařízením pojezdět jen pomocí externího tlačítka.

- Trvalý kontakt na svorkách 20 + 21 vyvolá pohyb pohonu ve směru *otvírání*.
- Trvalý kontakt na svorkách 20 + 23 vyvolá pohyb pohonu ve směru *zavírání*

Opětovná aktivace mezní síly:

1. Proveďte nastavení továrního výchozího stavu (viz kap. 12).
2. Propojte drátěný můstek **BR1**.
3. Přepněte **přepínač DIL 2** do polohy **ON** a pohon znovu naprogramujte (viz kap. 4.2).

4.4 Změna počátečních bodů plíživé jízdy při otvírání a zavírání

Délka plíživé jízdy je po naprogramování koncových poloh automaticky nastavena na základní hodnotu asi 500 mm před koncovými polohami. Počáteční body je možno přeprogramovat na délku od minimálně 300 mm až celou délku vrat (viz **obr. 9.3**).

Změna počátečních bodů plíživé jízdy má za následek, že se již naprogramované síly vymažou a po ukončení změn se musí znovu naprogramovat.

Změna počátečních bodů:

1. Koncové polohy musí být seřízeny, vrata se musí nacházet v koncové poloze *Vrata zavřena* a **přepínač DIL 2** musí být v poloze **OFF**.
2. Přepněte **přepínač DIL 12** do polohy **ON**.
3. Stiskněte tlačítko **T** na desce plošných spojů. Pohon pojedje normální jízdu s automatickým zastavením ve směru *Vrata otevřena*.
4. Když vrata procházejí požadovanou polohou začátku plíživé jízdy, stiskněte krátce tlačítko **P** na desce plošných spojů. Pohon projede zbývající dráhu do koncové polohy *Vrata otevřena* plíživou jízdu.
5. Stiskněte ještě jednou tlačítko **T** na desce plošných spojů. Pohon pojedje opět normální jízdu s automatickým zastavením ve směru *Vrata zavřena*.

6. Když vrata procházejí požadovanou polohou začátku plíživé jízdy, stiskněte krátce tlačítko **P** na desce plošných spojů. Pohon projede zbývající dráhu do koncové polohy *Vrata zavřena* plíživou jízdu.
7. Přepněte **přepínač DIL 12** do polohy **OFF**.

Nastavení počátečních bodů plíživého pohybu je dokončeno. Blikání zelené LED signalizuje, že se musí provést nové naprogramování sil.

UPOZORNĚNÍ:

Počáteční body plíživé jízdy mohou být nastaveny také tak, že se *překrývají*; v tom případě se celý pohyb vrat provádí plíživou jízdu.

4.5 Mez reverzace

Při provozu vratového zařízení se musí při jízdě ve směru *Vrata zavřena* rozlišovat, zda vrata najíždějí na koncový doraz (vratové zařízení se zastaví) nebo na překážku (vrata popojedou v opačném směru). Mezní oblast je možno změnit následovně (viz **obr. 9.4**).

Nastavení meze reverzace:

1. Přepněte **přepínač DIL 11** do polohy **ON**. Nyní lze po krocích nastavovat mez reverzace.
2. Stiskněte krátce tlačítko **P** na desce plošných spojů, chcete-li mez reverzace **zmenšit**. Stiskněte krátce tlačítko **T** na desce plošných spojů, chcete-li mez reverzace **zvětšit**. Při nastavování indikuje zelená LED následující nastavení.

| | |
|-------------------|--|
| 1x blikne | minimální mez reverzace, zelená LED jednou blikne |
| 10x blikne | maximální mez reverzace, zelená LED desetkrát blikne |

3. Přepněte **přepínač DIL 11** opět do polohy **OFF**, aby se nastavená mez reverzace uložila.

4.6 Automatické zavírání

UPOZORNĚNÍ:

Automatické zavírání je možno aktivovat, jen když je připojeno nejméně jedno bezpečnostní zařízení. To požaduje norma DIN EN 13241-1.

Při provozu s automatickým zavíráním je možno nastavit dobu setrvání v otevřeném stavu (viz **obr. 9.5**).

Nastavení doby setrvání v otevřeném stavu:

1. Přepněte **přepínač DIL 13** do polohy **ON**. Doba setrvání v otevřeném stavu lze nyní nastavovat po stupních.
2. Stiskněte krátce tlačítko **P** na desce plošných spojů, chcete-li dobu setrvání v otevřeném stavu **zmenšit**. Stiskněte krátce tlačítko **T** na desce plošných spojů, chcete-li dobu setrvání v otevřeném stavu **zvětšit**. Při nastavování indikuje zelená LED následující nastavení.

| | |
|------------------|--|
| 1x blikne | doba setrvání v otevřeném stavu 30 sekund |
| 2x blikne | doba setrvání v otevřeném stavu 60 sekund |
| 3x blikne | doba setrvání v otevřeném stavu 90 sekund |
| 4x blikne | doba setrvání v otevřeném stavu 120 sekund |
| 5x blikne | doba setrvání v otevřeném stavu 180 sekund |

3. Přepněte **přepínač DIL 13** opět do polohy **OFF**, aby se nastavená doba setrvání v otevřeném stavu uložila.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění v důsledku nefungujících bezpečnostních zařízení

V důsledku nefungujících bezpečnostních zařízení může v případě chyby dojít ke zranění.

- ▶ Po programovacích jízdách musí pracovník uvádějící zařízení do provozu zkontrolovat funkce bezpečnostních zařízení.

Teprve poté je zařízení připraveno k provozu.

5 Funkce přepínačů DIL

Řídicí jednotka se programuje pomocí přepínačů DIL. Před prvním uvedením do provozu jsou přepínače DIL v továrním nastavení, tj. všechny přepínače jsou v poloze OFF. Změny nastavení přepínačů DIL jsou nyní přípustné za následujících předpokladů:


- Pohon je v klidu.
- Není aktivní doba předběžného varování ani doba setrvání v otevřeném stavu.

V souladu s národními předpisy, požadovanými bezpečnostními zařízeními a místními podmínkami je třeba přepínače DIL nastavit tak, jak je popsáno v následujících odstavcích.

5.1 Přepínač DIL 1

Orientace vestavby:

- ▶ Viz obr. 7.1


| | |
|--|---|
| 1 ON | Vrata se zavírají doprava (při pohledu od pohonu) |
| 1 OFF  | Vrata se zavírají doleva (při pohledu od pohonu) |

5.2 Přepínač DIL 2

Seřizovací provoz:

- ▶ Viz obr. 8.1a–c

V seřizovacím režimu nejsou bezpečnostní a ochranná zařízení aktivní.


| | |
|--|---|
| 2 ON | <ul style="list-style-type: none"> • Naprogramování pojezdové dráhy • Mazání údajů vrat |
| 2 OFF  | Normální provoz |


5.3 Přepínače DIL 3 / DIL 4

Bezpečnostní zařízení SE1 (otvírání):

- ▶ Viz obr. 9.6

Přepínačem DIL 3 v kombinaci s **přepínačem DIL 4** se nastavuje druh účinku SE1.

| | |
|--|---|
| 3 ON | Připojovací jednotka zabezpečení zavíracích hran nebo světelná závora s testováním |
| 3 OFF  | <ul style="list-style-type: none"> • Odporová kontaktní lišta 8k2 • Světelná závora jiných výrobců • Žádné bezpečnostní zařízení (odpor 8k2 mezi svorkou 20/72, stav při dodání) |



| | |
|---|---|
| 4 ON | Okamžitá krátká reverzace ve směru polohy <i>Vrata zavřena</i> (pro SKS) |
| 4 OFF  | Zpožděná krátká reverzace ve směru polohy <i>Vrata zavřena</i> (pro světelnou závoru) |

5.4 Přepínače DIL 5 / DIL 6

Bezpečnostní zařízení SE2 (zavírání):

- ▶ Viz obr. 9.7

Přepínačem DIL 5 v kombinaci s **přepínačem DIL 6** se nastavuje druh účinku SE2.


| | |
|---|---|
| 5 ON | Připojovací jednotka zabezpečení zavíracích hran nebo světelná závora s testováním |
| 5 OFF  | <ul style="list-style-type: none"> • Odporová kontaktní lišta 8k2 • Světelná závora jiných výrobců • Žádné bezpečnostní zařízení (odpor 8k2 mezi svorkou 20/73, stav při dodání) |
| 6 ON | Okamžitá krátká reverzace ve směru polohy <i>Vrata otevřena</i> (pro SKS) |
| 6 OFF  | Zpožděná krátká reverzace ve směru polohy <i>Vrata otevřena</i> (pro světelnou závoru) |

5.5 Přepínač DIL 7

Ochranné zařízení SE3 (zavírání):

- ▶ Viz obr. 9.8

Zpožděná reverzace až do koncové polohy *Vrata otevřena*.

| | |
|---|--|
| 7 ON | Dynamická dvou vodičová světelná závora |
| 7 OFF  | <ul style="list-style-type: none"> • Netestovaná statická světelná závora • Žádné bezpečnostní zařízení (propojka mezi svorkou 20/71, stav při dodání) |


5.6 Přepínače DIL 8 / DIL 9

Pomocí **přepínače DIL 8** v kombinaci s **přepínačem DIL 9** se nastavují funkce pohonu (automatické zavírání / doba předběžného varování) a funkce volitelného relé.


- ▶ Viz obr. 9.9a

| | | |
|-------------|-------------|--|
| 8 ON | 9 ON | Pohon Automatické zavírání, doba předběžného varování při každém pojezdu vrat |
| | | Volitelné relé Relé cyklí v době předběžného varování rychle, během jízdy vrat normálně. a v době setrvání v otevřeném stavu je vypnuto. |



- ▶ Viz obr. 9.9b

| | | |
|---|-------------|--|
| 8 OFF  | 9 ON | Pohon Automatické zavírání, doba předběžného varování jen při automatickém zavírání |
| | | Volitelné relé Relé cyklí v době předběžného varování rychle, během jízdy vrat normálně. a v době setrvání v otevřeném stavu je vypnuto. |

► Viz obr. 9.9c

| | | |
|-------------|---|---|
| 8 ON | 9 OFF  | Pohon Doba předběžného varování při každé jízdě vrat bez automatického zavírání Volitelné relé Relé cyklí v době předběžného varování rychle, během jízdy vrat normálně. |
|-------------|---|---|

► Viz obr. 9.9d

| | | |
|---|---|---|
| 8 OFF  | 9 OFF  | Pohon Bez zvláštní funkce Volitelné relé Relé přitáhne v koncové poloze <i>Vrata zavřena</i> . |
|---|---|---|


UPOZORNĚNÍ:

Automatické zavírání je možné vždy jen z pevně stanovených koncových poloh (úplné nebo částečné otevření). Jestliže se automatické zavírání třikrát nezdaří, deaktivuje se. Pohon se musí znovu nastartovat impulsem.

5.7 Přepínač DIL 10

Účinek ochranného zařízení SE3 jako světelné závory průjezdu při automatickém zavírání


► Viz obr. 9.10

| | |
|--|--|
| 10 ON | Světelná závora je aktivována jako světelná závora průjezdu, po průjezdu nebo průchodu světelné závory se zkrátí doba setrvání v otevřeném stavu. |
| 10 OFF  | Světelná závora se neaktivuje jako světelná závora průjezdu. Je však aktivováno <i>automatické zavírání</i> a pokud se po uplynutí doby setrvání v otevřeném stavu světelná závora přeruší, doba setrvání v otevřeném stavu se opět nastaví na předem nastavený čas. |

5.8 Přepínač DIL 11

Nastavení mezí reverzace:


► Viz obr. 9.4 a kap. 4.5

| | |
|--|---------------------------------------|
| 11 ON | Mez reverzace se nastavuje stupňovitě |
| 11 OFF  | Normální provoz |

5.9 Přepínač DIL 12

Počáteční bod plíživé jízdy při otvírání a zavírání:


► Viz obr. 9.3 a kap. 4.4

| | |
|--|--|
| 12 ON | Počáteční body plíživé jízdy se nastavují při otvírání a zavírání. |
| 12 OFF  | Normální provoz |

5.10 Přepínač DIL 13

Nastavení doby setrvání v otevřeném stavu:


► Viz obr. 9.5 a kap. 4.6

| | |
|--|---|
| 13 ON | Doba setrvání v otevřeném stavu se nastavuje po stupních. |
| 13 OFF  | Normální provoz |

5.11 Přepínač DIL 14

Impulsní chování během doby setrvání v otevřeném stavu:


Při provozu s automatickým zavíráním může být nastaveno impulsní chování během doby setrvání v otevřeném stavu.

| | |
|--|--|
| 14 ON | Impuls přeruší dobu setrvání v otevřeném stavu. Pohon zavře vrata po uplynutí doby předběžného varování. |
| 14 OFF  | Impuls prodlouží dobu setrvání v otevřeném stavu o přednastavenou dobu. |

5.12 Přepínač DIL 15

Nastavení rychlosti:


► Viz obr. 9.2 a kap. 4.3.2

| | |
|--|---|
| 15 ON | Pomalejší provoz (nižší rychlost); (není nutné žádné SKS) |
| 15 OFF  | Normální provoz (normální rychlost) |

5.13 Přepínač DIL 16

Nastavení provozního režimu:

Pomocí **přepínače DIL 16** lze nastavit režim obsluhy stisknutím a přidržením tlačítka. Mezní síla je nastavena na maximální hodnotu.

| | |
|--|---|
| 16 ON | Režim obsluhy stisknutím a přidržením tlačítka <ul style="list-style-type: none"> • Trvalý kontakt na svorkách 20 + 21, pohon pojezdí ve směru <i>Vrata otevřena</i> • Trvalý kontakt na svorkách 20 + 23, pohon pojezdí ve směru <i>Vrata zavřena</i>. • Při přerušení kontaktu se pohon zastaví. |
| 16 OFF  | Normální provoz |

UPOZORNĚNÍ:

V režimu obsluhy stisknutím a přidržením tlačítka jsou v spojení s univerzální adaptérovou deskou 1 možné speciální funkce.

6 Rádiové ovládání

UPOZORNĚNÍ:

Nezávisle na typu pohonu je v rozsahu dodávky pohonu posuvných vrat obsažen externí přijímač nebo je nutno použít externí přijímač pro provoz dálkově ovládaného vratového zařízení a samostatně jej objednat.

OPATRNĚ

Nebezpečí zranění v důsledku nezamýšleného pohybu vrat

Během procesu programování rádiového systému může dojít k nechtěné jízdě vrat.

- ▶ Dbejte na to, aby se při programování rádiového systému nenacházely v prostoru pohybu vrat žádné osoby ani předměty.

- Po naprogramování nebo rozšíření rádiového systému proveďte funkční zkoušku.
- Pro uvedení do provozu nebo rozšíření rádiového systému používejte výhradně originální díly.
- Místní podmínky mohou ovlivňovat dosah rádiového systému.
- Při současném použití mohou ovlivňovat dosah i mobilní telefony GSM 900.

7 Ruční vysílač HS 5 BiSecur



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při pohybu vrat

Při obsluze ručního vysílače může dojít ke zraněním osob pohybujícími se vraty.

- ▶ Dbejte na to, aby se ruční vysílač nedostal do rukou dětem a nebyl používán osobami, které nejsou obeznámeny s funkcí vratového zařízení s dálkovým ovládáním!
- ▶ Ruční vysílač je obecně nutné obsluhovat při vizuálním kontaktu s vraty, jestliže jsou vrata vybavena jen jedním bezpečnostním zařízením.
- ▶ Projíždějte nebo procházejte otvory vratových zařízení ovládaných dálkovým ovládáním, až když jsou garážová vrata v klidu!
- ▶ Nikdy nezůstávejte stát v otevřeném vratovém zařízení.
- ▶ Dbejte na to, aby tlačítko na ručním vysílači nemohlo být stisknuto neúmyslně (např. v kapse kalhot nebo kabelce) a nemohlo tudíž dojít k nechtěnému pohybu vrat.

OPATRNĚ

Nebezpečí popálení u dálkového ovladače

Při přímém ozáření sluncem nebo velkém horku se dálkový ovladač může tak silně zahřát, že při jeho použití může dojít k popálení.

- ▶ Chraňte dálkový ovladač před slunečním ozářením a velkým horkem (např. odkládací přihrádka v palubní desce automobilu).

POZOR

Ovlivňování funkce vlivy okolního prostředí

Nedodržení těchto pravidel může mít za následek zhoršení funkce!

Chraňte ruční vysílače před následujícími vlivy prostředí:

- přímým slunečním zářením (přípustná teplota okolí: -20 °C až +60 °C)
- vlhkostí
- prachem

7.1 Popis ručního vysílače

- ▶ viz obr. 10

- 1 Vícebarevná LED
- 2 Tlačítka ručního vysílače
- 3 Stavové tlačítko
- 4 Víko baterie
- 5 Baterie

7.2 Vložení / výměna baterie

- ▶ Viz obr. 10

Po vložení baterie je ruční vysílač připraven k provozu.

POZOR

Zničení ručního vysílače vyteklou baterií

Baterie mohou vytéci a zničit ruční vysílač.

- ▶ Jestliže ruční vysílač nebude delší dobu používán, vyjměte z něj baterii.

7.3 Provoz ručního vysílače

Každému tlačítku ručního vysílače je přidělen rádiový kód. Stiskněte tlačítko, jehož rádiový kód chcete vyslat.

- Rádiový kód se vysílá a LED svítí 2 sekundy modře.

UPOZORNĚNÍ:

Je-li baterie téměř vybitá, blikne LED 2 x červeně

- a. před vysláním rádiového kódu;
 - ▶ Baterie **by se měla** brzy době vyměnit.
- b. a nenásleduje vysílání rádiového kódu.
 - ▶ Baterie **se musí** ihned vyměnit.

7.4 Předávání/vysílání rádiového kódu

1. Stiskněte tlačítko ručního vysílače, jehož rádiový kód chcete předávat/vysílat, a držte je stisknuté.
 - Rádiový kód se vysílá, LED svítí 2 sekundy modře a pak zhasne.
 - Po 5 sekundách bliká LED střídavě červeně a modře, rádiový kód je vyslán.
2. Je-li rádiový kód předán a rozpoznán, uvolněte tlačítko ručního vysílače.
 - LED zhasne.

UPOZORNĚNÍ:

K předání / vysílání máte dobu 15 sekund. Jestliže se během této doby rádiový kód úspěšně nepředá / nevyšle, musí se postup zopakovat.


7.5 Dotaz na polohu vrat

7.5.1 Ruční dotaz na polohu vrat

Tímto ručním vysílačem se můžete dotazovat na aktuální polohu vrat (otevřeno / zavřeno). Pohon k tomu musí být vybaven obousměrným rádiovým modulem a musí být v dosahu ručního vysílače.

UPOZORNĚNÍ:

Stiskne-li se tlačítko ručního vysílače, dotaz na polohu vrat se přeruší.




1. Stiskněte tlačítko pro dotaz na polohu vrat.
 - LED svítí 5 sekund oranžově.
2. Během této doby stiskněte tlačítko ručního vysílače pro vratové zařízení, na jehož polohu se chcete dotázat.
 - LED bliká až 5 sekund pomalu oranžově.
3. V závislosti na poloze vrat proběhne odpovídající zpětné hlášení.
 - a. LED blikne 4 x rychle oranžově.
 - Pohon je mimo dosah.
 - b. LED bliká 3 sekundy rychle zeleně.
 - Poloha: vrata jsou zavřena.
 - c. LED blikne 3 x pomalu červeně.
 - Poloha: vrata nejsou zavřena.

Nový dotaz na polohu vrat je možný až po zhasnutí LED.

7.5.2 Automatické zpětné hlášení po ručním dotazu

Jestliže se po ručním dotazu na polohu vrat znovu stiskne stejné tlačítko ručního vysílače během 5 sekund, dostanete automatické zpětné hlášení polohy vrat, jakmile vrata dosáhnou koncové polohy.



1. Proveďte ruční dotaz na polohu vrat, viz kap. 7.5.1.
2. Stiskněte **znovu** tlačítko ručního vysílače, jak je popsáno v kap. 7.5.1, 2. kroku.
 - Rádiový kód se vysílá, LED svítí krátce oranžově.
3. Dotaz na polohu vrat se provádí každých 5 sekund; LED svítí krátce oranžově.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud vrata stojí, vyvolá se novým stisknutím tlačítka ručního vysílače jízda vrat.

4. Je-li poloha pohonu známa, vyšle se automaticky zpět.

7.6 Nastavení výchozího stavu ručního vysílače

Každému tlačítku ručního vysílače je následujícími kroky přiřazen nový rádiový kód.

1. Otevřete víko baterie a vyjměte baterii na 10 sekund.
2. Stiskněte tlačítko ručního vysílače a držte je stisknuté.
3. Vložte baterii a zavřete víko.
 - LED bliká 4 sekundy pomalu modře.
 - LED bliká 2 sekundy rychle modře.
 - LED svítí dlouze modře.
4. Uvolněte tlačítko ručního vysílače.
 - Všechny rádiové kódy jsou nově přiřazeny.**

UPOZORNĚNÍ:

Jestliže se tlačítko uvolní předčasně, žádné nové rádiové kódy se nepřijadí.

7.7 Indikace LED

Modrá (BU)

| Stav | Funkce |
|--|--|
| Svítlí 2 s. | Rádiový kód se vysílá |
| Bliká pomalu | Ruční vysílač je v režimu programování |
| Bliká rychle po pomalém blikání | Při programování byl rozpoznán platný rádiový kód |
| Bliká 4 s pomalu, Bliká 2 s rychle, Svítí dlouze | Provádí se nebo bylo ukončeno nastavení výchozího stavu zařízení |

Červená (RD)

| Stav | Funkce |
|-------------------|------------------------------|
| Blikne 2 x | Baterie je téměř vybitá |
| Blikne 3 x pomalu | Poloha: vrata nejsou zavřena |

Modrá (BU) a červená (RD)

| Stav | Funkce |
|------------------|--|
| Střídavé blikání | Ruční vysílač je v režimu předávání/vysílání |

Oranžová (OG)

| Stav | Funkce |
|-------------------|---|
| Svítlí 5 s | Byl aktivován dotaz na polohu vrat |
| Bliká 5 s pomalu | Provádí se dotaz na polohu |
| Blikne 4 x rychle | Pohon je mimo dosah |
| Svítlí krátce | Dotaz na polohu se provádí každých 5 sekund |

Zelená (GN)

| Stav | Funkce |
|------------------|----------------------------|
| Bliká 3 s rychle | Poloha: vrata jsou zavřena |

7.8 Čištění ručního vysílače

POZOR**Poškození ručního vysílače nesprávným čištěním**


Čištěním ručního vysílače nevhodnými čistícími prostředky se může narušit kryt ručního vysílače a tlačítka.

- ▶ Čistěte ruční vysílač jen čistou, měkkou a vlhkou tkaninou.

UPOZORNĚNÍ:

Bílá tlačítka ručního vysílače se mohou při dlouhodobém pravidelném používání zabarvit, jestliže přijdou do styku s kosmetickými výrobky (např. krémy na ruce).

7.9 Likvidace



Elektrické a elektronické přístroje a baterie se nesmí vyhazovat do domovního nebo zbytkového odpadu, nýbrž musí se odevzdávat v přijímacích a sběrných místech, která jsou k tomu zřízena.

7.10 Technická data

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Typ | Ruční vysílač HS 5 BiSecur |
| Frekvence | 868 MHz |
| Napájení | 1 × 1,5 V baterie, typ: AAA, (LR03) |
| Připustná teplota okolí | -20 °C až +60 °C |
| Třída krytí | IP 20 |

7.11 Výťah z prohlášení o shodě pro ruční vysílače

Shoda výše uvedeného výrobku s předpisy a směrnicemi podle článku 3 Směrnice R&TTE 1999/5/ES byla prokázána dodržáním těchto norem:

- EN 60950:2000
- EN 300 220-1
- EN 300 220-3
- EN 301 489-1
- EN 300 489-3

Originální prohlášení o shodě je možno si vyžádat u výrobce.

8 Externí rádiový přijímač

Programování / mazání rádiového systému je možné, jen když je pohon v klidu.

8.1 Přijímač HE 3 BiSecur *

Naprogramovat lze maximálně 100 rádiových kódů na jeden kanál. Jestliže se naprogramuje stejný rádiový kód na dva různé kanály, na prvním naprogramovaném kanále se vymaže.

Programování tlačítek ručních vysílačů

- ▶ Naprogramujte funkci tlačítka dálkového ovladače pro funkci *Impuls* (kanál 1) nebo *Částečné otevření* (kanál 2) podle návodu k obsluze externího přijímače.

1. Aktivujte požadovaný kanál stisknutím tlačítka **P**.
 - LED bliká pomalu modře pro kanál 1
 - LED blikne 2 × modře pro kanál 2
 - LED blikne 3 × modře pro kanál 3 (bez funkce)
2. Uvedte dálkový ovladač **A**, který má předat rádiový kód, do režimu **předávání / vysílání**.
Je-li rozpoznán platný rádiový kód, bliká LED rychle modře a pak zhasne.

8.2 Přijímač ESE BiSecur

Na přijímači lze naprogramovat maximálně 300 rádiových kódů. Mohou být libovolně rozděleny na existující kanály. Jestliže se naprogramuje stejný rádiový kód na dva různé kanály, na prvním naprogramovaném kanále se vymaže.

Programování tlačítek ručních vysílačů

Naprogramujte tlačítko dálkového ovladače na funkci *Impuls* (kanál 1), *Světlo* (kanál 2, jen ve spojení s UAP 1*), *Částečné otevření* (kanál 3), *Otevřít bránu* (kanál 4) nebo *Zavřít bránu* (kanál 5) podle návodu k obsluze přijímače ESE BiSecur.

1. Aktivujte požadovaný kanál stisknutím tlačítka **P**.
 - LED bliká pomalu modře pro kanál 1
 - LED blikne 2 × modře pro kanál 2
 - LED blikne 3 × modře pro kanál 3
 - LED blikne 4 × modře pro kanál 4
 - LED blikne 5 × modře pro kanál 5
2. Uvedte dálkový ovladač **A**, který má předat rádiový kód, do režimu **předávání/vysílání**.
Je-li rozpoznán platný rádiový kód, bliká LED rychle modře a pak zhasne.

8.3 Vymazání všech rádiových kódů

- ▶ Vymažte rádiové kódy všech tlačítek ručního vysílače podle návodu k obsluze externího přijímače.

8.4 Výťah z prohlášení o shodě pro přijímač

Shoda výše uvedeného výrobku s předpisy a směrnicemi podle článku 3 Směrnice R&TTE 1999/5/ES byla prokázána dodržáním těchto norem:

- EN 300 220-3
- EN 301 489-1
- EN 300 489-3

Originální prohlášení o shodě je možno si vyžádat u výrobce.

9 Závěrečné práce


- ▶ Po dokončení všech kroků potřebných k uvedení do provozu nasadte opět průhledný kryt (viz **obr. 11**) a zavřete víko skříně.


9.1 Upevnění výstražného štítku

- ▶ Viz **obr. 12**
- ▶ Na nápadném, očištěném a odmaštěném místě, například v blízkosti pevně nainstalovaných tlačítek pro ovládání pohonu vrat, trvale umístěte výstražný štítek upozorňující na nebezpečí sevření.

* V závislosti na typu pohonu, popřípadě příslušenství: Příslušenství, není obsaženo ve standardní výbavě!

10 Provoz

| | |
|--|--|
|  <p>VÝSTRAHA</p> | <p>Nebezpečí zranění při pohybu vrat</p> <p>V prostoru pohybu vrat může při pohybu vrátek dojít ke zraněním nebo poškozením.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby si na vratovém zařízení nehrály děti. ▶ Zajistěte, aby se v prostoru pohybu vrat nezdržovaly žádné osoby a nenacházely žádné předměty. ▶ Pokud je vratové zařízení vybaveno jen jedním bezpečnostním zařízením, používejte pohon posuvných vrat, jen když můžete vidět celý rozsah pohybu vrat. ▶ Sledujte chod vrat, dokud vrata nedosáhnou koncové polohy. ▶ Projíždějte nebo procházejte otvory vratových zařízení ovládaných dálkovým ovládaním, až když jsou garážová vrata v klidu! |
|--|--|


| | |
|--|---|
|  <p>VÝSTRAHA</p> | <p>Nebezpečí rozdrčení a stříhu</p> <p>Při pohybu vrat mohou být ozubenou tyčí nebo mezi vrata a zavírací hranou rozdrčeny nebo amputovány prsty nebo končetiny.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Během pohybu vrat nesahejte prsty na ozubenou tyč, ozubené kolo a hlavní a vedlejší zavírací hrany. |
|--|---|

10.1 Poučení uživatelů

- ▶ Seznamte všechny osoby, které vrata používají, s řádnou a bezpečnou obsluhou.
- ▶ Předvedte a vyzkoušejte mechanické odpojení a bezpečnostní zpětný chod.

10.2 Funkční zkouška

Kontrola bezpečnostního zpětného chodu:



1. Přidrže vrata při zavírání oběma rukama. Vratové zařízení se musí zastavit a zahájit bezpečnostní zpětný chod.
2. Přidrže vrata při otvírání oběma rukama. Vratové zařízení se musí zastavit a provést krátký zpětný chod.

- ▶ V případě selhání bezpečnostního zpětného chodu ihned pověřte odborníka kontrolou, popřípadě opravou.

10.3 Normální provoz

Pohon posuvné brány pracuje v normálním provozu výhradně v impulsním sekvenčním řízení (otvírání – zastavení – zavírání – zastavení), stiskne-li se externí tlačítko nebo tlačítko T na desce plošných spojů. Viz také kap. 10.4.1 a 10.4.2 (kanál 1 / impuls).

10.4 Funkce různých rádiových kódů

Každému tlačítku dálkového ovladače je přidělen rádiový kód. Aby bylo možno obsluhovat pohon dálkovým ovladačem, musí být příslušné tlačítko dálkového ovladače na přijímači naprogramováno na požadovanou funkci.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud byl rádiový kód naprogramovaného tlačítka dálkového ovladače předtím zkopírován z jiného dálkového ovladače, musí se tlačítko dálkového ovladače při **prvním** použití v provozu stisknout podruhé.

10.4.1 Provoz s přijímačem HE 3 BiSecur

Kanál 1 / Impuls a kanál 2 / Částečné otevření

Pohon posuvné brány pracuje v normálním provozu výhradně s impulsním sekvenčním řízením (otvírání – zastavení – zavírání – zastavení).

- ▶ K otevření nebo zavření při úplném otevření stiskněte odpovídající zdroj impulsů pro kanál 1.
- ▶ K otevření nebo zavření při částečném otevření stiskněte odpovídající zdroj impulsů pro kanál 2.

1. impuls: Vrata se pohybují ve směru jedné z koncových poloh.
2. impuls: Vrata se zastaví.
3. impuls: Vrata se pohybují v protisměru.
4. impuls: Vrata se zastaví.
5. impuls: Vrata se pohybují ve směru koncové polohy zvolené při 1. impulsu.

atd.

Kanál 3

Bez funkce

10.4.2 Provoz s přijímačem ESE BiSecur

Kanál 1 / impuls

Pohon posuvné brány pracuje v normálním provozu výhradně v impulsním sekvenčním řízení (otvírání – zastavení – zavírání – zastavení), které se vyvolává naprogramovaným rádiovým kódem *Impuls*:

1. impuls: Vrata se pohybují ve směru jedné z koncových poloh.
2. impuls: Vrata se zastaví.
3. impuls: Vrata se pohybují v protisměru.
4. impuls: Vrata se zastaví.
5. impuls: Vrata se pohybují ve směru koncové polohy zvolené při 1. impulsu.

atd.

Kanál 2 / světlo

Jen ve spojení s univerzální adaptérovou deskou UAP 1* a připojenou externí svítilnou, např. osvětlením dvora.

Kanál 3 / částečné otevření

Pokud se brána **nenachází v poloze částečného otevření**, bude poježdět v impulsním sekvenčním řízení (otvírání – zastavení – zavírání – zastavení), které se vyvolává naprogramovaným rádiovým kódem *Částečné otevření*.

Pokud se brána **nachází v poloze částečného otevření**, najede rádiovým kódem *Částečné otevření* do koncové polohy *brána zavřena* a rádiovým kódem *Impuls* do koncové polohy *brána otevřena*.

* Příslušenství, není obsaženo ve standardní výbavě!

Kanál 4 / volba směru otvírání

Pomocí rádiového kódu *Otevřít bránu* lze s bránou sledem impulsů (otvírání – zastavení – otvírání – zastavení) zajet do koncové polohy *brána otevřena*.

Kanál 5 / volba směru zavírání

Pomocí rádiového kódu *Zavřít bránu* lze s bránou sledem impulsů (zavírání – zastavení – zavírání – zastavení) zajet do koncové polohy *brána zavřena*.

10.5 Chování při výpadku napětí (bez nouzového akumulátoru)

Abyste bylo možné otevřít nebo zavřít vrata při výpadku napětí ručně, musí se mechanicky odpojit od pohonu.

POZOR!

Poškození vlhkostí

- ▶ Při otevření skříně pohonu chraňte řídicí jednotku před vlhkostí.

1. Otevřete víko skříně podle **obr. 3.1**.
2. Odjistěte pohon otáčením zajišťovacího mechanismu. V některých případech se musí motor a ozubené kolo ručně zatlačit dolů (viz **obr. 13.1**).

10.6 Chování po obnově napětí (bez nouzového akumulátoru)

Po obnově napětí je třeba vrata před koncovým spínačem opět zařadit do záběru pohonu.

- ▶ Při zařazování motor lehce nadzvedněte (viz **obr. 13.2**).

11 Testování a údržba

Pohon garážových vrat je bezúdržbový.

Pro vaši vlastní bezpečnost vám však doporučujeme nechávat vratové zařízení kontrolovat a udržovat podle údajů výrobce kvalifikovaným odborníkem.



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění nečekaným pohybem vrat

Jestliže při kontrole a údržbě vratového zařízení jiná osoba vratové zařízení nedopatřením znovu zapne, může dojít k neočekávané jízdě vrat.

- ▶ Při všech pracích na vratovém zařízení vytáhněte síťovou zástrčku i zástrčku nouzového akumulátoru, je-li nainstalován.
- ▶ Zajistěte vratové zařízení před neoprávněným zapnutím.

Kontrolu a nebo potřebnou opravu smí provádět jen odborník. Obracejte se v této věci na svého dodavatele.

Vizuální kontrolu může provádět provozovatel.

- ▶ Funkčnost všech bezpečnostních a ochranných zařízení kontrolujte **měsíčně**.
- ▶ Funkčnost odporových kontaktních lišt 8k2 kontrolujte **každého půl roku**.
- ▶ Případné poruchy nebo nedostatky musí být **ihned** odstraněny.

12 Indikace chyb, provozních stavů, chyb a výstražných hlášení

- ▶ Viz LED GN a LED RT na **obr. 6**

12.1 LED GN (zelená)

Zelená LED indikuje provozní stav řídicí jednotky:

| |
|---|
| Trvalé svícení Normální stav, všechny koncové polohy a síly jsou naprogramovány. |
| Rychlé blikání Je třeba provést jízdy pro naprogramování (zjištění a uložení) sil. |
| Pomalé blikání Seřizovací provoz – nastavení koncových poloh |
| Při nastavování mezi reverzace Frekvence blikání je úměrná zvolené mezi reverzace <ul style="list-style-type: none"> • Minimální mez reverzace: LED blikne 1x • Maximální mez reverzace: LED blikne 10x |
| Při nastavování doby setrvání v otevřeném stavu Frekvence blikání závisí na nastavené době <ul style="list-style-type: none"> • Minimální doba setrvání v otevřeném stavu: LED blikne 1x • Maximální doba setrvání v otevřeném stavu: LED blikne 5x |

12.2 LED RT (červená)

Červená LED indikuje:

| |
|---|
| V seřizovacím režimu <ul style="list-style-type: none"> • Koncový spínač aktivován = LED vypnuta • Koncový spínač neaktivován = LED zapnuta |
| Indikace vstupů provozních tlačítek, rádiové ovládání <ul style="list-style-type: none"> • Stisknuto = LED svítí • Nestisknuto = LED nesvítí |
| V normálním provozu Blikání jako indikace chyb / diagnostiky. |

12.3 Indikace chybových/výstražných hlášení

Pomocí červené LED RT je možné jednoduše identifikovat příčiny odchylek provozu od očekávaného průběhu.

UPOZORNĚNÍ:

Podle zde popsaného chování je možno rozpoznat zkrat v připojovacím vedení externího tlačítka nebo zkrat tlačítka samotného, pokud je jinak možný normální provoz pohonu posuvných vrat pomocí rádiového přijímače nebo tlačítka T na desce plošných spojů.

| |
|--|
| Indikace blikne 2x |
| Chyba / varování Zareagovalo bezpečnostní / ochranné zařízení |
| Možná příčina <ul style="list-style-type: none"> • S bezpečnostním / ochranným zařízením bylo manipulováno. • Bezpečnostní / ochranné zařízení je vadné. • Bez SE1 chybí odpor 8k2 mezi svorkami 20 a 72. • Bez SE2 chybí odpor 8k2 mezi svorkami 20 a 73. • Bez SE3 chybí propojka mezi svorkami 20 a 71. |
| Odstranění <ul style="list-style-type: none"> • Přezkoušejte bezpečnostní / ochranné zařízení. • Zkontrolujte, zda bez připojeného bezpečnostního / ochranného zařízení jsou nainstalovány odpovídající odpory / propojky. |

| |
|--|
| Indikace blikne 3x |
| Chyba / varování Mezní síla ve směru pohybu vrata zavřena. |
| Možná příčina V dosahu vrat je překážka. |
| Odstranění Odstraňte překážku, zkontrolujte síly a je-li třeba, zvyšte je. |
| Indikace blikne 4x |
| Chyba / varování Je rozpojen obvod zastavení nebo obvod klidového proudu, pohon stojí |
| Možná příčina <ul style="list-style-type: none"> • Rozpínací kontakt na svorce 12/13 je rozepnut. • Proudový obvod je přerušen. |
| Odstranění <ul style="list-style-type: none"> • Sepněte kontakt. • Zkontrolujte proudový obvod. |
| Indikace blikne 5x |
| Chyba / varování Mezní síla ve směru pohybu vrata otevřena. |
| Možná příčina V dosahu vrat je překážka. |
| Odstranění Odstraňte překážku, zkontrolujte síly a je-li třeba, zvyšte je. |
| Indikace blikne 6x |
| Chyba / varování Systémová chyba |
| Možná příčina Interní chyba |
| Odstranění Provedte nastavení výchozího stavu (viz kap. 12) a proveďte nové naprogramování řídicí jednotky (viz kap. 4.2), popřípadě ji vyměňte. |
| Indikace blikne 7x |
| Chyba / varování Špičková síla |
| Možná příčina <ul style="list-style-type: none"> • Motor je zablokován • Silové odpojení nezareagovalo |
| Odstranění Zkontrolujte pevnost uložení motoru. |

12.4 Potvrzení chyby

Vyskytne-li se chyba, je možno ji potvrdit, pokud již dále nevzniká.

- ▶ Stiskněte interní nebo externí zdroj impulsu.
Chyba se vymaže a vrata pojedou v odpovídajícím směru.

13 Návrat řídicí jednotky do výchozího stavu / obnova továrních nastavení

Nastavení řídicí jednotky (naprogramované koncové polohy, síly) na původní hodnoty:

1. Přepněte **přepínač DIL 2** do polohy **ON**.
2. Ihned krátce stiskněte tlačítko **P** na desce plošných spojů.
3. Bliká-li červená LED rychle, přepněte **přepínač DIL 2** ihned do polohy **OFF**.

Řídicí jednotka je nyní opět nastavena na tovární nastavení.

14 Demontáž a likvidace

UPOZORNĚNÍ:

Při demontáži dodržujte všechny platné předpisy bezpečnosti práce.

Nechte pohon posuvných vrat demontovat odborníkem podle tohoto návodu k montáži obráceným postupem a odborně jej zlikvidovat.

15 Volitelné příslušenství

Volitelné příslušenství není obsaženo v rozsahu dodávky.

Veškeré elektrické příslušenství smí pohon zatěžovat proudem max. 500 mA.

Mimo jiné je k dispozici následující příslušenství:

- Externí rádiový přijímač
- Externí impulsní tlačítko (např. klíčový spínač)
- Externí tlačítko kódu a transpondéru
- Jednocestná světelná závora
- Výstražná svítlna / signální světlo
- Expandér světelné závory
- Univerzální adaptérová deska UAP 1
- Nouzový akumulátor HNA-Outdoor
- další příslušenství na přání

16 Záruční podmínky

Doba trvání záruky

Navíc k zákonnému poskytnutí záruky prodejce vyplývajícímu z kupní smlouvy poskytujeme následující záruku na díly od data nákupu:

- 5 let na techniku pohonu, motor a řídicí jednotku motoru
- 2 roky na systémy dálkového ovládání, příslušenství a zvláštní zařízení

Uplatněním záruky se doba záruky neprodlužuje. Záruční lhůta pro náhradní dodávky a dodatečné opravy činí 6 měsíců, minimálně však do konce původní záruční doby.

Předpoklady

Záruční nárok platí jen v zemi, ve které bylo zařízení zakoupeno. Zboží musí být zakoupeno v distribučním kanálu, který byl námi stanoven. Záruční nárok lze uplatnit jen na škody na předmětu smlouvy samotném.

Nákupní doklad platí jako doklad pro záruční nárok.

Plnění

Po dobu záruky odstraníme všechny nedostatky produktu, které jsou průkazně důsledkem chyby materiálu nebo výroby. Zavazujeme se vadné zboží dle naší volby bezplatně vyměnit za bezvadné, opravit nebo nahradit sníženou hodnotu. Nahrazené díly se stávají naším majetkem.

Náhrada nákladů na demontáž a montáž, testování odpovídajících dílů a požadavky na ušlý zisk a náhradu škod jsou ze záruky vyloučeny.

Ze záruky jsou rovněž vyjmuty škody způsobené:

- neodbornou instalací a připojením,
- neodborným uvedením do provozu a neodbornou obsluhou,
- vnějšími vlivy, například požárem, vodou, anomálním prostředím,
- mechanickým poškozením při nehodě, pádu, nárazu,
- zničením z nedbalosti nebo svévolným zničením,
- normálním opotřebením nebo nedostatečnou údržbou,

- opravou prováděnou nequalifikovanými osobami,
- použitím dílů cizího původu,
- odstraněním typového štítku nebo jeho pozměněním k neznání.

17 Výťah z prohlášení o vestavbě

(ve smyslu směrnice pro stroje EU 2006/42/EG pro vestavbu neúplného stroje podle dodatku II, díl B)

Výrobek popsaný na zadní straně je vyvinut, zkonstruován a vyroben v souladu s následujícími směrnici:

- Směrnice EU 2006/42/EG pro stroje
- Směrnice EU Stavební výrobky 89/106/EWG
- Směrnice EU Nízké napětí 2006/95/EG
- Směrnice EU Elektromagnetická kompatibilita 2004/108/EG

Použité a zohledněné normy a specifikace:

- EN ISO 13849-1, PL "c", Cat. 2
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci
- EN 60335-1/2, pokud je případná,
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely / Pohony pro vrata
- EN 61000-6-3
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Emise
- EN 61000-6-2
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Odolnost pro průmyslové prostředí

Neúplné stroje ve smyslu směrnice EU 2006/42/EG jsou určeny jen k tomu, aby byly vestavěny do jiných strojů nebo jiných neúplných strojů nebo zařízení, nebo aby s nimi byly spojeny za účelem vytvoření stroje ve smyslu výše uvedené směrnice.











Proto smí být tento výrobek uveden do provozu, až když je zjištěno, že celý stroj / zařízení, do kterého byl vestavěn, odpovídá ustanovením výše uvedené směrnice.


Při námi neodsouhlasené změně výrobku ztrácí toto prohlášení platnost.


18 Technická data


| | |
|--|--|
| Max. šířka vrat | V závislosti na typu pohonu: 6000 mm / 8000 mm / 10000 mm |
| Max. výška vrat | V závislosti na typu pohonu: 2000 mm / 3000 mm |
| Max. hmotnost vrat | V závislosti na typu pohonu: s podlahovým vedením 300 kg / 500 kg / 800 kg samonosná 250 kg / 400 kg / 600 kg |
| Jmenovitá zátěž | Viz typový štítek |
| Max. tažná a tlačná síla | Viz typový štítek |
| Skříň pohonu | Zinkový tlakový odlitek a umělá hmota odolná proti povětrnosti |
| Přípojení sítě | Jmenovité napětí 230 V / 50 Hz |
| Řídicí jednotka | Mikroprocesorové řízení programovatelné pomocí 16 přepínačů DIL, řídicí napětí 24 V DC |
| Druh provozu | S2, krátkodobý provoz 4 minuty |
| Rozsah teplot | -20 °C až +60 °C |
| Koncové vypnutí / mezní síla | Elektronicky |
| Vypínací automatika | Funkce mezní síly pro oba směry pohybu s automatickým naprogramováním a kontrolou |
| Doba setrvání v otevřeném stavu | <ul style="list-style-type: none"> • Nastavitelná 30 – 180 sekund (nutná světelná závora) • 5 sekund (zkrácená doba setrvání v otevřeném stavu při použití světelné závory průjezdu) |
| Motor | Stejnoseměrný motor 24 V DC a šnekový převod |
| Třída krytí | IP 44 |
| Rádiové komponenty | V závislosti na typu pohonu: <ul style="list-style-type: none"> • 3kanálový přijímač • Ruční vysílač • Bez rádiového zařízení |


19 Přehled funkcí přepínačů DIL

| | | | |
|--|--------------|---|---|
| DIL 1 Orientace montáže | | | |
| ON | | Vrata se zavírají doprava (při pohledu od pohonu) | |
| OFF | | Vrata se zavírají doleva (při pohledu od pohonu) |  |
| DIL 2 Seřizovací provoz | | | |
| ON | | Seřizovací režim (koncové spínače a koncová poloha) / vymazat data vrat (nastavit na původní hodnoty) | |
| OFF | | Normální provoz s automatickým zastavením |  |
| DIL 3 Druh bezpečnostního zařízení SE1 (přípoj na svorce 72) při otvírání | | | |
| ON | | Bezpečnostní zařízení s testováním (připojovací jednotka SKS nebo světelná závora) | |
| OFF | | Odporová kontaktní lišta 8k2, světelná závora jiných výrobců nebo žádná (odpor 8k2 mezi svorkami 72 a 20) |  |
| DIL 4 Působení bezpečnostního zařízení SE1 (přípoj na svorce 72) při otvírání | | | |
| ON | | Zareagování SE1 spustí okamžitou krátkou reverzaci (pro SKS) | |
| OFF | | Zareagování SE1 spustí zpožděnou krátkou reverzaci (pro světelnou závora) |  |
| DIL 5 Druh bezpečnostního zařízení SE2 (přípoj. na svorce 73) při zavírání | | | |
| ON | | Bezpečnostní zařízení s testováním (připojovací jednotka SKS nebo světelná závora) | |
| OFF | | Odporová kontaktní lišta 8k2, světelná závora jiných výrobců nebo žádná (odpor 8k2 mezi svorkami 73 a 20) |  |
| DIL 6 Působení bezpečnostního zařízení SE2 (přípoj. na svorce 73) při zavírání | | | |
| ON | | Zareagování SE2 spustí okamžitou krátkou reverzaci (pro SKS) | |
| OFF | | Zareagování SE2 spustí zpožděnou krátkou reverzaci (pro světelnou závora) |  |
| DIL 7 Druh a působení bezpečnostního zařízení SE3 (přípoj. na svorce 71) při zavírání | | | |
| ON | | Bezpečnostní zařízení SE3 je dynamická dvou vodičová světelná závora | |
| OFF | | Bezpečnostní zařízení SE3 je netestovaná, statická světelná závora |  |
| DIL 8 | DIL 9 | Funkce Pohon (automatické zavírání) | Funkce Volitelné relé |
| ON | ON | Automatické zavírání, doba předběžného varování při každém pojezdu vrat | Cyklí v době předběžného varování rychle, během pojezdu normálně, v době setrvání v otevřeném stavu je vypnuto. |
| OFF | ON | Automatické zavírání, doba předběžného varování jen při automatickém zavírání | Cyklí v době předběžného varování rychle, během pojezdu normálně, v době setrvání v otevřeném stavu je vypnuto. |
| ON | OFF | Doba předběžného varování při každém pojezdu bez automatického zavírání | Cyklí v době předběžného varování rychle, během pojezdu normálně |
| OFF | OFF | Bez zvláštní funkce | v koncové poloze <i>Vrata zavřena</i> přitáhne |
| DIL 10 Světelná závora průjezdu při automatickém zavírání | | | |
| ON | | Bezpečnostní zařízení SE3 je aktivováno jako světelná závora průjezdu | |
| OFF | | Bezpečnostní zařízení SE3 není aktivováno jako světelná závora průjezdu |  |
| DIL 11 Nastavení mezí reverzace | | | |
| ON | | Mez reverzace se nastavuje stupňovitě | |
| OFF | | Normální provoz |  |
| DIL 12 Nastavení počátečních bodů plíživé jízdy při otvírání a zavírání | | | |
| ON | | Počáteční body plíživé jízdy při otvírání a zavírání | |
| OFF | | Normální provoz |  |

| | | |
|---------------|---|---|
| DIL 13 | Nastavení doby setrvání v otevřeném stavu | |
| ON | Doba setrvání v otevřeném stavu se nastavuje po stupních. | |
| OFF | Normální provoz |  |

| | | |
|---------------|--|---|
| DIL 14 | Impulsní chování během doby setrvání v otevřeném stavu | |
| ON | Impuls přeruší dobu setrvání v otevřeném stavu. | |
| OFF | Impuls prodlouží dobu setrvání v otevřeném stavu o nastavenou hodnotu. |  |

| | | |
|---------------|---|---|
| DIL 15 | Nastavení rychlosti | |
| ON | Pomalejší provoz (nižší rychlost); (není nutné žádné SKS) | |
| OFF | Normální provoz (normální rychlost) |  |

| | | |
|---------------|--|---|
| DIL 16 | Nastavení provozního režimu | |
| ON | Režim obsluhy stisknutím a přidržením tlačítka | |
| OFF | Normální provoz |  |

Содержание

| | | |
|----------------------|---|------------|
| A | Поставляемые изделия | 3 |
| B | Инструменты, необходимые для монтажа привода откатных ворот | 4 |
| C₁ | Монтажные принадлежности для пластмассовых зубчатых реек | 5 |
| C₂ | Пластмассовая зубчатая рейка со стальным сердечником (монтажная накладка внизу) | 5 |
| C₃ | Пластмассовая зубчатая рейка со стальным сердечником (монтажная накладка сверху) | 5 |
| C₄ | Зубчатая рейка из оцинкованной стали | 5 |
| C₅ | Монтажные принадлежности для стальных зубчатых реек | 5 |
| | Шаблон для выполнения сверлильных работ | 199 |
| 1 | Введение | 72 |
| 1.1 | Сопутствующая техническая документация | 72 |
| 1.2 | Используемые способы предупреждения об опасности | 72 |
| 1.3 | Используемые определения | 72 |
| 1.4 | Используемые символы | 73 |
| 1.5 | Используемые сокращения | 73 |
| 1.6 | Пояснения к иллюстративной части | 73 |
| 2 | ⚠ Указания по безопасности | 73 |
| 2.1 | Использование по назначению | 73 |
| 2.2 | Использование не по назначению | 73 |
| 2.3 | Квалификация монтажников | 74 |
| 2.4 | Указания по безопасности при проведении монтажа, техобслуживания, ремонта и демонтажа ворот | 74 |
| 2.5 | Указания по безопасности при монтаже | 74 |
| 2.6 | Указания по безопасности при вводе в эксплуатацию и при дальнейшей эксплуатации | 74 |
| 2.7 | Указания по безопасности при использовании пульта ДУ | 74 |
| 2.8 | Испытанные устройства безопасности | 74 |
| 3 | Монтаж | 75 |
| 3.1 | Проверка и подготовка ворот / системы ворот .. | 75 |
| 3.2 | Монтаж привода откатных ворот | 75 |
| 3.3 | Монтаж зубчатой рейки | 76 |
| 3.4 | Электрическое подключение привода откатных ворот | 77 |
| 3.5 | Монтаж держателя платы | 77 |
| 3.6 | Монтаж магнитного держателя | 77 |
| 3.7 | Блокировка приводов | 77 |
| 3.8 | Подключение дополнительных компонентов / принадлежностей | 77 |
| 4 | Ввод в эксплуатацию | 79 |
| 4.1 | Подготовка | 79 |
| 4.2 | Программирование конечных положений ворот в режиме обучения | 79 |
| 4.3 | Программирование усилий | 80 |
| 4.4 | Изменение исходных точек для режима перемещения на медленной скорости при открывании и закрывании | 81 |
| 4.5 | Предел реверсирования | 81 |
| 4.6 | Автоматическое закрывание | 82 |
| 5 | Обзор функций DIL-переключателей | 82 |
| 5.1 | DIL-переключатель 1 | 82 |
| 5.2 | DIL-переключатель 2 | 82 |
| 5.3 | DIL-переключатель 3 / DIL-переключатель 4 | 83 |
| 5.4 | DIL-переключатель 5 / DIL-переключатель 6 | 83 |
| 5.5 | DIL-переключатель 7 | 83 |
| 5.6 | DIL-переключатель 8 / DIL-переключатель 9 | 83 |
| 5.7 | DIL-переключатель 10 | 84 |
| 5.8 | DIL-переключатель 11 | 84 |
| 5.9 | DIL-переключатель 12 | 84 |
| 5.10 | DIL-переключатель 13 | 84 |
| 5.11 | DIL-переключатель 14 | 84 |
| 5.12 | DIL-переключатель 15 | 84 |
| 5.13 | DIL-переключатель 16 | 84 |
| 6 | Дистанционное управление | 84 |
| 7 | Пульт дистанционного управления HS 5 BiSecur | 85 |
| 7.1 | Описание пульта дистанционного управления .. | 85 |
| 7.2 | Вставить / заменить батарейку | 85 |
| 7.3 | Эксплуатация пульта ДУ | 85 |
| 7.4 | Передача радиокода | 85 |
| 7.5 | Запрос положения ворот | 86 |
| 7.6 | Возврат пульта ДУ в исходное состояние | 86 |
| 7.7 | Светодиодная индикация | 86 |
| 7.8 | Очистка пульта ДУ | 87 |
| 7.9 | Утилизация | 87 |
| 7.10 | Технические характеристики | 87 |
| 7.11 | Выдержка из Сертификата соответствия пульта ДУ | 87 |
| 8 | Внешний приемник ДУ | 87 |
| 8.1 | Приемник HE 3 BiSecur | 87 |
| 8.2 | Приемник ESE BiSecur | 88 |
| 8.3 | Удаление всех радиокодов | 88 |
| 8.4 | Выдержка из Сертификата соответствия приемника | 88 |
| 9 | Заключительные работы | 88 |
| 9.1 | Крепление таблички, предупреждающей об опасности защемления | 88 |
| 10 | Эксплуатация изделия | 88 |
| 10.1 | Инструментирование пользователей | 88 |
| 10.2 | Проверка функционирования | 88 |
| 10.3 | Нормальный режим работы | 89 |
| 10.4 | Функции различных радиокодов | 89 |
| 10.5 | Сбой в напряжении (без аварийного аккумулятора) | 89 |
| 10.6 | Возобновление подачи электроэнергии (без аварийного аккумулятора) | 89 |
| 11 | Проверка и техобслуживание | 90 |
| 12 | Индикация режимов эксплуатации, сбоев и предупредительных сообщений | 90 |
| 12.1 | LED GN | 90 |
| 12.2 | LED RT | 90 |
| 12.3 | Индикация сбоев / предупредительных сообщений | 90 |
| 12.4 | Квитирование ошибок | 91 |
| 13 | Сброс блока управления / возврат к заводским настройкам | 91 |
| 14 | Демонтаж и утилизация | 91 |
| 15 | Дополнительные принадлежности | 91 |
| 16 | Условия гарантии | 92 |
| 17 | Отрывок из руководства по монтажу | 92 |
| 18 | Технические характеристики | 93 |
| 19 | Обзор функций DIL-переключателей | 94 |
| | Иллюстративная часть | 181 |



Без наличия специального разрешения запрещено любое распространение или воспроизведение данного документа, а также использование и размещение где-либо его содержания. Несоблюдение данного положения влечет за собой санкции в виде возмещения ущерба. Все объекты патентного права (торговые марки, промышленные образцы и т.д.) защищены. Право на внесение изменений сохраняется.

Уважаемый покупатель!

Мы рады Вашему решению приобрести качественное изделие нашей компании.

1 Введение

Данное руководство является **оригинальным руководством по эксплуатации** в соответствии с директивой ЕС 2006/42/EG. Пожалуйста, прочтите его внимательно. В нем содержится важная информация об изделии. Особое внимание обратите на информацию и указания, относящиеся к требованиям по безопасности и способам предупреждения об опасности. Соблюдайте все указания и требования.

Бережно храните данное руководство!

1.1 Сопутствующая техническая документация

Для правильного применения и технического обслуживания ворот эксплуатирующей стороне необходимо предоставить следующую документацию:

- Данное руководство
- Прилагаемый журнал испытаний
- Руководство по эксплуатации откатных ворот

1.2 Используемые способы предупреждения об опасности

| | |
|---|--|
|  | Данный предостерегающий символ обозначает опасность, которая может привести к травмам или смерти . В текстовой части данный символ используется в сочетании с указываемыми далее степенями опасности. В иллюстративной части дополнительно указывается на наличие разъяснений в текстовой части. |
|  ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ | Обозначает опасность, которая непременно приведет к смерти или тяжелым травмам. |
|  ОПАСНО! | Обозначает опасность, которая может привести к смерти или тяжелым травмам. |
|  ОСТОРОЖНО! | Обозначает опасность, которая может привести к травмам легкой и средней тяжести. |
| ВНИМАНИЕ | Обозначает опасность, которая может привести к повреждению или поломке изделия . |

1.3 Используемые определения

Время нахождения в открытом положении

Время ожидания перед перемещением ворот из конечного положения *Ворота Откр.* или положения частичного открывания в закрытое положение при автоматическом закрывании.

Автоматическое закрывание

Автоматическое закрывание ворот по истечении определенного периода времени из конечного положения *Ворота Откр.* или положения частичного открывания.

DIL-переключатели

Переключатели для настройки блока управления, находящиеся на плате управления.

Световой барьер в проезде

После прохождения / проезда объекта через ворота и световой барьер время нахождения ворот в открытом положении уменьшается и ворота закрываются через небольшой промежуток времени.

Импульсное управление при последовательном прохождении импульсов

При каждом нажатии на клавишу ворота будут либо двигаться в противоположном направлении по сравнению с предыдущей фазой, либо их движение будет остановлено.

Программирование усилий в режиме обучения

Во время этого рабочего цикла в режиме обучения будут запрограммированы усилия, которые необходимы для эксплуатации ворот.

Нормальный режим работы

Перемещение ворот с запрограммированными усилиями и конечными положениями.

Базовый цикл

Перемещение ворот в направлении конечного положения *Ворота Закр.* для определения основного положения.

Реверсирование / безопасный реверс

Перемещение ворот в противоположном направлении при срабатывании устройства безопасности или ограничителя усилия.

Предел реверсирования

При срабатывании устройства безопасности осуществляется движение ворот в обратном направлении (реверсирование) до предела реверсирования, немного не достигая конечного положения *Ворота Закр.* После прохождения этого предела данное действие уже не производится, позволяя таким образом воротам достичь конечного положения, не прерывая своего движения.

Перемещение на медленной скорости

Зона, в которой ворота двигаются очень медленно, чтобы плавно перейти в конечное положение.

Режим самоудержания / самоудержание

После подачи импульса привод перемещает ворота в конечное положение (открытое или закрытое).

Частичное открывание

Путь перемещения, при котором открывается проход для людей.

Режим Totmann

Ход ворот, который выполняется только в течение того времени, пока активированы соответствующие клавишные выключатели.

Полное открывание

Путь перемещения, при котором ворота полностью открываются.

Время предупреждения

Период времени между подачей команды на перемещение (импульсом) и началом перемещения ворот.

Заводская настройка

Сброс запрограммированных значений до уровня значений в состоянии поставки / заводских настроек.

1.4 Используемые символы

Символы

| | |
|---|---|
|  | См. текстовую часть В примере имеется обозначение 2.2, которое значит следующее: см. текстовую часть, раздел 2.2 |
|  | Важное указание по предотвращению материального ущерба |
|  | Проверьте легкость хода |
|  | См. отдельное руководство по монтажу аварийного аккумулятора |
|  | Привод откатных ворот, стандартное исполнение |
|  | Привод откатных ворот, усиленное исполнение |
|  | Исчезновение напряжения |
|  | Восстановление напряжения |
|  | Слышимый щелчок |
|  | Заводская настройка DIL-переключателей |

1.5 Используемые сокращения

Кодовая расцветка для проводов, отдельных жил и деталей

Сокращения цветов для маркировки проводов, кабелей и строительных деталей соответствуют международным правилам кодовой расцветки по IEC 757:

| | |
|-----------|------------|
| BN | Коричневый |
| GN | Зеленый |
| WH | Белый |
| YE | Желтый |

1.6 Пояснения к иллюстративной части

В иллюстративной части представлен монтаж привода без фундаментной плиты на откатных воротах, причем привод находится внутри справа от закрытых ворот. При других условиях монтажа или же программирования привода с фундаментной плитой или откатных ворот, у которых в закрытом положении привод находится внутри слева, на это указывается дополнительно. Все размеры в иллюстративной части указаны в [мм].

2 Указания по безопасности

ВНИМАНИЕ:

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА ОЧЕНЬ ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ. НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛНУЮ СОХРАННОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ.

2.1 Использование по назначению

В зависимости от типа возможно использование привода как в частном / бытовом секторе, так и в промышленном.

Привод откатных ворот предусмотрен исключительно для эксплуатации на откатных воротах с легким ходом. Превышение максимально допустимого размера и веса ворот непозволительно. Ворота должны легко открываться и закрываться вручную.

Пожалуйста, обратите внимание на указания фирмы-изготовителя, касающиеся возможностей комбинирования ворот и приводов. Особенности конструкции и монтажа позволяют избежать опасностей, обозначенных в Европейском Стандарте DIN EN 13241-1. Ворота, которые находятся в коммунальном / общественном пользовании и имеют только одно защитное приспособление, например, устройство ограничения усилия, должны непременно эксплуатироваться под присмотром.

2.2 Использование не по назначению


Непрерывный режим эксплуатации и эксплуатация ворот на наклонной поверхности не допустимы.

2.3 Квалификация монтажников

Безопасная и надлежащая эксплуатация установки ворот обеспечивается лишь при условии правильного монтажа и технического обслуживания, выполненного компетентным / специализированным предприятием или компетентным / квалифицированным специалистом в соответствии с указаниями, изложенными в руководстве. Согласно стандарту EN 12635, квалифицированным специалистом является человек, имеющий соответствующее образование, квалификацию и опыт практической деятельности, которые позволяют ему правильно и безопасно осуществлять монтаж, проверку и техобслуживание ворот.

2.4 Указания по безопасности при проведении монтажа, техобслуживания, ремонта и демонтажа ворот

| |
|--|
|  ОПАСНО! |
| Опасность травмирования при неисправностях ворот |
| ▶ См. предупреждение об опасности в главе 3.1 |



| |
|--|
|  ОПАСНО! |
| Опасность получения травм вследствие внезапного движения ворот |
| ▶ См. предупреждение об опасности в главе 11 |


Монтаж, техническое обслуживание, ремонт и демонтаж ворот и привода откатных ворот должны выполняться квалифицированными специалистами.


- ▶ При любом повреждении ворот или при выходе из строя привода (затрудненный ход или другие неисправности) необходимо немедленно поручить специалисту проведение проверки / ремонта.

2.5 Указания по безопасности при монтаже


Во время проведения монтажных работ компетентные специалисты должны соблюдать действующие предписания по безопасности и охране труда, а также выполнять требования по эксплуатации электроприборов. При этом необходимо соблюдать требования, имеющие силу в той или иной конкретной стране. Особенности конструкции и монтажа позволяют избежать опасностей, обозначенных в Европейском Стандарте DIN EN 13241-1. По окончании монтажа персонал, выполнявший монтаж системы ворот, должен в зависимости от объема выполненной работы задекларировать соответствие требованиям стандарта DIN EN 13241-1.


| | |
|--|--|
|  |  ОПАСНОСТЬ |
| Напряжение сети | |
| ▶ См. предупреждение об опасности в главе 3.4 | |

| |
|--|
|  ОПАСНО! |
| Опасность получения травм вследствие самопроизвольного движения ворот |
| ▶ См. предупреждение об опасности в главе 3.2 |
| ▶ См. предупреждение об опасности в главе 3.8 |


| |
|--|
|  ОПАСНО! |
| Неподходящий крепежный материал |
| ▶ См. предупреждение об опасности в главе 3.2.3 |


2.6 Указания по безопасности при вводе в эксплуатацию и при дальнейшей эксплуатации


| |
|--|
|  ОПАСНО! |
| Опасность получения травм при движении ворот |
| ▶ См. предупреждение об опасности в главе 4 и главе 10 |
| Опасность защемлений и порезов |
| ▶ См. предупреждение об опасности в главе 4 и главе 10 |

| |
|---|
|  ОСТОРОЖНО! |
| Опасность травм вследствие настройки слишком высокого значения усилия |
| ▶ См. предупреждение об опасности в главе 4.3.1 |

2.7 Указания по безопасности при использовании пульта ДУ

| |
|--|
|  ОПАСНО! |
| Опасность получения травм при самопроизвольном движении ворот |
| ▶ См. предупреждение об опасности в главе 7 |

| |
|--|
|  ОСТОРОЖНО |
| Опасность получения травм вследствие непроизвольного движения ворот |
| ▶ См. предупреждение об опасности в главе 6 |

| |
|--|
|  ОСТОРОЖНО |
| Опасность ожога при соприкосновении с пультом |
| ▶ См. предупреждение об опасности в главе 7 |

2.8 Испытанные устройства безопасности

Следующие функции или компоненты (в случае их наличия) соответствуют кат. 2, PL «с» согласно EN ISO 13849-1:2008 и были соответственно сконструированы и испытаны:

- Внутреннее ограничение усилия
- Устройства безопасности с самоконтролем

Если такие характеристики требуются для других функций или компонентов, то необходимо перепроверить это в каждом конкретном случае.

⚠ ОПАСНО!

Опасность получения травм вследствие неисправностей и сбоев в работе устройств безопасности

► См. предупреждение об опасности в главе 4.6

2.8.1 Инструкции по безопасности для соблюдения рабочих усилий

Если Вы будете следить за соблюдением положений настоящего руководства и **дополнительно** учитывать следующие условия, то рабочие усилия должны будут соответствовать значениям, указанным в стандарте DIN EN 12453:

- Центр тяжести должен находиться в центральной части ворот (макс. допустимое отклонение ± 20%).
- Ход ворот должен быть легким, уклона / перепада высот быть не должно (0%).
- На замыкающем контуре или замыкающих контурах должен быть установлен профиль уплотнения DP3. Его необходимо заказывать отдельно (№ артикула: 436 388).
- Привод должен быть запрограммирован на работу на небольшой скорости (см. главу 4.3.2).
- Предел реверсирования при ширине открывания ворот 50 мм должен быть проверен и сохранен по всей длине главной замыкающей кромки.
- Расстояние между опорными роликами на свободнонесущих воротах должно составлять не более 2000 мм (при макс. ширине 6200 мм и макс. ширине открывания 4000 мм).

3 Монтаж

ВНИМАНИЕ:

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОГО И НАДЕЖНОГО МОНТАЖА.

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ВСЕ УКАЗАНИЯ, Т.К. НЕПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНЫХ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.

3.1 Проверка и подготовка ворот / системы ворот

⚠ ОПАСНО!

Опасность травмирования при неисправностях ворот
Ошибка в механизме системы ворот или неправильно установленные ворота могут привести к тяжелым травмам:

- Не пользуйтесь воротами, если они нуждаются в регулировке или ремонте.
- Проконтролируйте всю установку ворот в целом (шарниры, подшипниковые опоры ворот и крепежные детали) на наличие износа и возможных повреждений.
- Проверьте наличие ржавчины, коррозии или трещин.

Конструкция привода откатных ворот не рассчитана на эксплуатацию в комбинации с воротами с тугим ходом, т.е. с такими воротами, которые не могут открываться / закрываться вручную, или открываются вручную лишь с трудом.

Привод предназначен исключительно для ворот, которые не расположены на наклонной поверхности.

Ворота должны быть технически исправными, при этом ими должно быть легко управлять вручную (EN 12604).

- Проверьте, правильно ли ворота открываются и закрываются.
- Отключите механические устройства блокировки, не участвующие в работе привода откатных ворот. К ним относятся прежде всего блокировочные механизмы замка ворот.
- Обеспечьте механическую защиту ворот от выскальзывания из направляющих.
- **Для проведения монтажных работ и ввода изделия в эксплуатацию обратитесь к иллюстративной части. Если Вы найдете символ, указывающий на необходимость обращения к определенному разделу руководства, прочтите соответствующую главу в текстовой части.**

3.2 Монтаж привода откатных ворот

⚠ ОПАСНО!

Опасность получения травм вследствие самопроизвольного движения ворот

При неправильном монтаже или эксплуатации привода может произойти самопроизвольное движение ворот, что может привести к защемлению людей или предметов.

- Выполняйте все требования и указания данного руководства.

3.2.1 Фундамент

ВНИМАНИЕ

Повреждения кабелей

Совместная прокладка кабелей и питающих линий может привести к функциональным сбоям.

- Прокладывайте кабели привода (24 В пост. тока) в системе, отдельной от других питающих проводов с сетевым напряжением (230/240 В перем. тока).

1. Необходимо залить фундамент (см. **рис. 1а / рис. 1б**).
Маркировка ⊕ обозначает глубину ниже глубины промерзания (в Германии = 80 см).
При использовании предохранителя замыкающего контура должен заливаться фундамент с увеличенными габаритами (см. **рис. 1с / 1d**).
2. В случае привода с фундаментной плитой требуется использование бетона ≥ B25/C25 (с уплотнением).
3. Для ворот с ходовыми роликами, установленными внутри, при необходимости, следует залить цокольный фундамент.
4. Соединительный провод 230/240 В ~ должен быть проложен в фундаменте через полую трубу. Подводка для подключения принадлежностей напряжением 24 В должна выполняться отдельно от провода подключения к сети посредством специальной поллой трубы (см. **рис. 1.1**).

УКАЗАНИЕ:

Перед приведенными далее монтажными операциями фундамент должен **достаточно затвердеть**.

3.2.2 Определение монтажных размеров

1. Определите положение четырех отверстий на поверхности фундамента.
Используйте в зависимости от типа привода:
 - Шаблон для выполнения сверлильных работ, прилегающий в конце данного руководства, для отверстий диаметром 12 мм в случае использования анкерных болтов (см. **рис. 2a**).
 - Фундаментную плиту для отверстий диаметром 10 мм в случае использования анкеров большой грузонесущей способности (см. **рис. 2b**).
2. Выберите в расположенной ниже таблице используемую зубчатую рейку и воспользуйтесь минимальными и максимальными монтажными размерами (размер A).

| Зубчатая рейка из стали | Размер A (мм) | |
|-------------------------|---------------|-------|
| | мин. | макс. |
| 436 444 | 124 | 136 |
| 438 759 | 126 | 138 |
| 438 631 | 125 | 129 |
| 438 632 | 129 | 133 |

3.2.3 Анкерное крепление

- ▶ См. **рис. 2a.1 / 2b.1**

⚠ ОПАСНО!

Неподходящий крепежный материал
Использование неподходящего крепежного материала может привести к падению плохо закрепленного привода.

- ▶ Используйте крепежный материал, входящий в комплект поставки, только для бетона ≥ B25/C25 (см. **рис. 1.1 / 2.1**).

ВНИМАНИЕ

Повреждения из-за загрязнений
Сверильная пыль и стружка могут привести к функциональным сбоям.

- ▶ Накрывайте привод на время выполнения сверлильных работ.

- ▶ После сверления проверьте глубину отверстия.

| Отверстие | Глубина |
|---|---------|
| Ø 12 мм для анкерных болтов | 80 мм |
| Ø 10 для анкеров большой грузонесущей способности | 105 мм |

- ▶ Для монтажа анкерных болтов пользуйтесь торцовым ключом, входящим в комплект поставки.

3.2.4 Монтаж корпуса привода

- ▶ См. **рис. 3–3.5**

ВНИМАНИЕ!

Повреждения из-за влажности

- ▶ При открывании корпуса привода предохраняйте блок управления от попадания в него влаги.
- ▶ Откройте корпус привода, разблокируйте привод и снимите держатель платы.
При разблокировке опустите электродвигатель и шестерню в корпус.
- ▶ При необходимости отрежьте уплотнения для полых труб таким образом, чтобы они подошли к полым трубам.
- ▶ При насаживании корпуса на анкерные болты или на фундаментную плиту заведите провод для подключения к сети и, при необходимости, соединительный провод 24 В снизу без перекоса через уплотнения полых труб в корпус.
- ▶ При завинчивании обеспечьте горизонтальное, устойчивое и надежное крепление привода.

3.3 Монтаж зубчатой рейки

Перед монтажом:

- ▶ Проверьте, была ли соблюдена необходимая глубина завинчивания.
- ▶ Для монтажа зубчатых реек используйте соединительные элементы (винты, гайки и т.д.), входящие в комплект монтажных принадлежностей (см. **рис. C1** и **рис. C5**). Их необходимо заказывать отдельно.

УКАЗАНИЯ:

- В порядке отклонения от представленных в иллюстративной части соединительных элементов, на других типах ворот следует использовать соответствующие соединительные элементы (напр., на деревянных воротах следует применять соответствующие шурупы), это также относится к длине ввинчивания.
- Также в порядке отклонения от иллюстративной части может варьироваться необходимый диаметр отверстий под резьбу в зависимости от толщины или прочности материала. Необходимый диаметр для алюминия может составлять Ø 5,0 – 5,5 мм, для стали – Ø 5,7 – 5,8 мм.

Монтаж:


- ▶ См. **рис. 4–4.3**

Привод откатных ворот должен быть разблокирован (см. **рис. 3.2**).

- ▶ При монтаже необходимо исключить возможность каких-либо смещений в зоне переходов между отдельными зубчатыми рейками с тем, чтобы обеспечить плавный ход ворот.
- ▶ После монтажа следует установить зубчатые рейки и зубчатое колесо привода соосно. Для этого может потребоваться юстировка как зубчатых реек, так и корпуса привода.
Неправильный монтаж или неверная установка зубчатых реек может привести к случайному реверсированию. Требуется обязательное соблюдение заданных размеров!
- ▶ Обеспечьте герметизацию корпуса привода, чтобы защитить его от влаги и проникновения насекомых (см. **рис. 4.4**).

3.4 Электрическое подключение привода откатных ворот


► См. рис. 4.5

| | |
|---|--------------------|
|  | ⚠ ОПАСНОСТЬ |
| Напряжение сети | |
| <p>При контакте с электричеством существует опасность получить смертельный электрический удар.</p> <p>Обязательно соблюдайте следующие указания:</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Работы, связанные с подключением к электросети, должны выполняться только квалифицированными электриками. ► Электромонтаж, осуществляемый заказчиком, должен соответствовать заданным нормам по безопасности (230/240 В перем. тока, 50/60 Гц). ► При повреждении сетевого кабеля его необходимо заменить во избежание возникновения опасных ситуаций. ► Перед проведением любых работ на приводе необходимо отсоединить сетевую штепсельную вилку. | |

► Подключите питающее напряжение непосредственно к зажиму штепсельного типа на трансформаторе при помощи подземного кабеля NYU.

3.5 Монтаж держателя платы

► См. рис. 4.6

1. Зафиксируйте держатель платы при помощи двух предварительно ослабленных винтов , а также двух дополнительных винтов из комплекта поставки.
2. Затем снова вставьте соединительные зажимы.

3.6 Монтаж магнитного держателя

► См. рис. 4.7

1. Переместите ворота вручную в положение *Ворота Закрыты*.
2. Предварительно полностью смонтируйте магнитные салазки, входящие в комплект поставки, в среднем положении.
3. Смонтируйте зажимную скобу зубчатой рейки таким образом, чтобы магнит находился смещенным примерно на 20 мм напротив геркона в держателе платы.

3.7 Блокировка приводов



► См. рис. 5

При блокировке происходит повторное сцепление привода.

- Вновь приведите механизм в состояние блокировки, при этом электродвигатель необходимо немного приподнять.

3.8 Подключение дополнительных компонентов / принадлежностей

► См. обзор платы управления, представленный на рис. 6

| | |
|---|--|
|  | ⚠ ОПАСНО! |
|  | <p>Опасность получения травм вследствие самопроизвольного движения ворот</p> <p>При неправильном монтаже приборов управления (например, клавишных выключателей) может произойти самопроизвольное движение ворот, что может привести к заземлению людей или предметов.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Размещайте приборы управления на высоте не менее 1,5 м (так, чтобы дети не смогли дотянуться до них). ► Устанавливайте стационарные приборы управления (например, выключатели) в пределах видимости ворот, но подальше от подвижных частей. <p>Сбои в работе имеющихся устройств безопасности могут привести к заземлению людей или предметов.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Согласно стандарту BGR 232 установите в легко доступном месте рядом с воротами, как минимум, одно аварийное устройство управления (аварийный останов), при помощи которого можно будет остановить ворота в экстренной ситуации (см. главу 3.8.3). |

ВНИМАНИЕ

Повреждение электроники внешним напряжением

Внешнее напряжение на клеммах блока управления ведет к сбоям в работе электроники.

- Не подключайте напряжение сети (230/240 В пост. тока) к клеммам блока управления.

При подключении принадлежностей к перечисленным ниже зажимам величина суммарного тока не должна превышать **500 мА**:

- 24 В =
- Внешн. ДУ
- SE3/LS
- SE1/SE2

3.8.1 Подключение внешнего приемника *

► См. рис. 6.1

- Присоедините жилы кабеля внешнего приемника ДУ следующим образом:
 - **GN** к зажиму **20** (0 В)
 - **WH** к зажиму **21** (сигнал, канал 1)
 - **BN** к зажиму **5** (+24 В)
 - **YE** к зажиму **23** (сигнал на частичное открывание, канал 2).

или

* Принадлежности, не входящие в стандартный объем поставки!

- ▶ Вставьте штекер приемника HE 3 BiSecur в соответствующее гнездо. или
- ▶ Подсоедините приемник ESE BiSecur к гнезду шины BUS.

3.8.2 Подключение внешнего выключателя *

▶ См. рис. 6.2

Параллельно могут подключаться один или несколько выключателей с замыкающими контактами (беспотенциальными), как, например, выключатель с ключом, макс. длина провода 10 м.

Импульсное управление:

- ▶ Первый контакт к зажиму 21
- ▶ Второй контакт к зажиму 20

Частичное открывание:

- ▶ Первый контакт к зажиму 23
- ▶ Второй контакт к зажиму 20

УКАЗАНИЕ:

Если для внешнего клавишного выключателя требуется вспомогательное напряжение, то для этого на зажиме 5 имеется напряжение +24 В пост. тока (против клеммы 20 = 0 В).

3.8.3 Подключение выключателя для остановки привода (цепь останова или аварийного отключения)

Выключатель с размыкающими контактами (с переключением по напряжению 0 В или беспотенциальными контактами) подключается следующим образом (см. рис. 6.3):

1. Удалите установленный на заводе мост с реохордом между зажимами 12 и 13.
 - Зажим 12: вход цепи останова или аварийного отключения
 - Зажим 13: 0 В
2. Присоедините коммутационный выход или первый контакт к зажиму 12 (вход цепи останова и аварийного отключения).
3. Присоедините 0 В (масса) или второй контакт к зажиму 13 (0 В).

УКАЗАНИЕ:

За счет размыкания контакта возможные перемещения ворот незамедлительно останавливаются и блокируются на длительное время.

3.8.4 Подключение сигнальной лампы *

▶ См. рис. 6.4

К беспотенциальным контактам на *дополнительном* разьеме может присоединяться сигнальная лампа или сигнализатор достижения конечного положения *Ворота Закр.*

Для эксплуатации (например, предупредительное оповещение до и во время движения ворот) с лампой 24 В (макс. 7 Вт) может использоваться напряжение на разьеме 24 В =.

УКАЗАНИЕ:

Сигнальная лампа 230 В должна быть подключена к источнику прямого электропитания.

* Принадлежности, не входящие в стандартный объем поставки!

3.8.5 Подключение защитных приспособлений и устройств безопасности

▶ См. рис. 6.5–6.7

Могут подключаться такие устройства безопасности, как световые барьеры / предохранители замыкающего контура (SKS) или планки с омическими контактами 8k2:

| | |
|-----|---|
| SE1 | В направлении открывания, самоконтролирующее устройство безопасности или планка с омическими контактами 8k2 |
| SE2 | В направлении закрывания, самоконтролирующее устройство безопасности или планка с омическими контактами 8k2 |
| SE3 | В направлении закрывания, не самоконтролирующий световой барьер или динамический 2-проводной световой барьер, напр., в качестве светового барьера в проезде |

Выбор функций для 3-х цепей безопасности производится с помощью DIL-переключателей (см. главу 5).

Описание зажимов:

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Зажим 20 | 0 В (подача электропитания) |
| Зажим 18 | Контрольный сигнал |
| Зажимы 71 / 72 / 73 | Сигнал устройства безопасности |
| Зажим 5 | +24 В (подача электропитания) |

УКАЗАНИЕ:

Не самоконтролирующие устройства безопасности (например, статический световой барьер) должны проверяться каждые полгода. Они допускаются только в качестве средства материальной защиты!

3.8.6 Подсоедините универсальную адаптерную плату UAP 1 *

▶ См. рис. 6.8

Возможность подключения универсальной адаптерной платы UAP 1.

Универсальная адаптерная плата UAP 1 может использоваться для следующих дополнительных функций:

- Для выбора направления (*Откр.* / *Закр.*) и функции частичного открывания при помощи внешних элементов управления,
- Для сигнализации о достижении конечного положения *Ворота Откр.* и *Ворота Закр.*,
- Для включения лампы, расположенной снаружи (свет в течение 2 минут), например, для освещения двора.

3.8.7 Подключение аварийного аккумулятора HNA-Outdoor *

▶ См. рис. 6

Для управления воротами в случае исчезновения напряжения сети, возможно подключение аварийного аккумулятора, который заказывается отдельно. Переход на эксплуатацию при помощи аварийного аккумулятора, в случае исчезновения напряжения сети, происходит автоматически.

⚠ ОПАСНО!

Опасность получения травм вследствие внезапного движения ворот

Внезапное движение ворот может произойти в том случае, если вилка электропитания вынута из сети, но аварийный аккумулятор все еще подключен.

- ▶ При проведении любых работ, связанных с воротами, проследите за тем, чтобы вилка электропитания привода, и штекер аварийного аккумулятора были вынуты из сети.


4 Ввод в эксплуатацию

⚠ ОПАСНО!

Опасность получения травм при движении ворот

В зоне движения ворот существует опасность получения травм и повреждений.

- ▶ Убедитесь в том, что рядом с воротами не играют дети.
- ▶ Убедитесь в том, что во время приведения ворот в действие в зоне их движения нет людей или предметов.
- ▶ Если на воротах установлено только одно устройство безопасности, осуществляйте эксплуатацию привода откатных ворот только тогда, когда Вы имеете возможность наблюдать за рабочей зоной движения ворот.
- ▶ Следите за ходом ворот до тех пор, пока ворота не достигнут конечного положения.
- ▶ Проходить или въезжать / выезжать через ворота, управляемые пультом ДУ, можно только после того, как произошел полный останов ворот!



⚠ ОПАСНО!

Опасность защемлений и порезов

В пространство между воротами и замыкающим контуром при движении ворот могут попасть пальцы и другие части тела, что ведет к тяжелым травмам.

- ▶ Во время движения ворот не беритесь пальцами за зубчатую рейку и зубчатое колесо, а также за главные и боковые замыкающие кромки.

4.1 Подготовка

- ▶ Проверьте перед вводом в эксплуатацию все соединительные провода на правильность выполнения электромонтажа.
- ▶ Убедитесь в том, что все DIL-переключатели находятся в положении, соответствующем заводской настройке (в положении OFF; см. рис. 7), ворота открыты наполовину и привод имеет сцепление.

Переключите следующие DIL-переключатели:

- ▶ **DIL-переключатель 1:** направление монтажа (см. рис. 7.1)
 - На ON, если ворота закрываются вправо.
 - На OFF, если ворота закрываются влево.
- ▶ **DIL-переключатели 3-7:** Устройства безопасности (см. рис. 9.6 / 9.7 / 9.8)
 - Настроить в соответствии с подключенными устройствами безопасности и защитными приспособлениями (см. главы 5.3 – 5.5). Не работают в процессе режима наладки.

4.2 Программирование конечных положений ворот в режиме обучения

4.2.1 Регистрация конечного положения Ворота Закр.

- ▶ См. рис. 8.1а

Перед программированием конечных положений в режиме обучения необходимо подсоединить конечный выключатель (геркон). Жилы конечного выключателя должны быть подсоединены к зажиму REED.

Дополнительно заказываемое реле выполняет при настройке ту же функцию, что и красная светодиодная лампа. Благодаря подключенной в этом месте лампе можно будет издали видеть положение конечного выключателя (см. рис. 6.4).

Программирование конечного положения Ворота Закр. в режиме обучения:

1. Откройте ворота наполовину.
2. Установите **DIL-переключатель 2** (режим наладки) в положение **ON**. Зеленый светодиод медленно мигает, красный светодиод горит не мигая.
3. Нажмите однополюсный клавишный выключатель **T** и удерживайте его в нажатом положении. Включается режим перемещения на медленной скорости и ворота перемещаются в направлении **Ворота Закр.** При достижении конечного выключателя ворота останавливаются.
4. Затем незамедлительно отпустите однополюсный выключатель **T**. Красный светодиод гаснет.

Теперь ворота находятся в конечном положении **Ворота Закр.**

УКАЗАНИЕ:

Если ворота перемещаются в направлении **Ворота Откр.**, это значит, что **DIL-переключатель 1** находится в неправильном положении и требуется его перенастройка. Далее необходимо повторить действия, описанные в пунктах 1 – 4.

Если положение закрытых ворот не соответствует желаемому конечному положению **Ворота Закр.**, необходимо произвести дополнительную юстировку.

Дополнительная юстировка конечного положения Ворота Закр.:

1. Измените положение магнита, сдвинув в сторону каретку магнита.
2. Нажмите однополюсный выключатель **T**, чтобы следовать положению измененной конечной точки, пока вновь не погаснет красный светодиод.
3. Повторяйте операции **1.** + **2.** до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое конечное положение.

**4.2.2 Регистрация конечного положения
Ворота Откр.**

► См. рис. 8.1b

**Программирование конечного положения
Ворота Откр. в режиме обучения:**

1. Нажмите одноплатный клавишный выключатель **T** и удерживайте его в нажатом положении. Включается режим перемещения на медленной скорости и ворота перемещаются в направлении *Ворота Откр.*
2. При достижении желаемого конечного положения *Ворота Откр.*, отпустите одноплатный выключатель **T**.
3. Для подтверждения данного положения нажмите на одноплатный выключатель **P**.
Зеленый светодиод в течение 2 секунд сигнализирует очень быстрым миганием о прохождении регистрации конечного положения *Ворота Откр.*

**4.2.3 Регистрация конечного положения
Частичное открывание**

► См. рис. 8.1с

УКАЗАНИЕ:

Если установлен режим Totmann, регистрация конечного положения *Частичное открывание* невозможна.

Программирование конечного положения Частичное открывание в режиме обучения:

1. Нажмите одноплатный клавишный выключатель **T** и удерживайте его в нажатом положении, чтобы переместить ворота в направлении *Ворота Закр.* Зеленый светодиод медленно мигает.
2. После достижения желаемого конечного положения *Частичное открывание* отпустите одноплатный выключатель **T**.
3. Для подтверждения данного положения нажмите на одноплатный выключатель **P**.
Зеленый светодиод в течение 2 секунд сигнализирует очень быстрым миганием о регистрации конечного положения *Частичное открывание* ворот. Затем светодиод гаснет.

4.2.4 Окончание работы в режиме наладки

- По окончании программирования в режиме обучения переведите **DIL-переключатель 2** в положение **OFF**. Быстрое мигание зеленого светодиода сигнализирует о том, что необходимо выполнить серию перемещений для программирования усилий в режиме обучения.

Устройства безопасности снова работают.

4.2.5 Базовый цикл

► См. рис. 8.2

После программирования конечных положений в режиме обучения первый рабочий цикл всегда является базовым. Во время базового рабочего цикла синхронизируется дополнительно заказываемое реле и мигает подключенная сигнальная лампа.

**Базовый цикл перемещения до конечного положения
Ворота Закр.:**

- Нажмите одноплатный выключатель **T** один раз. Привод включается и перемещает ворота до конечного положения *Ворота Закр.*
- Если установлен режим Totmann (**DIL-переключатель 16** в положении **ON**), нажмите одноплатный выключатель **T** и удерживайте его нажатым до достижения воротами конечного положения *Ворота Закр.*

УКАЗАНИЕ:

Если установлен режим Totmann (**DIL-переключатель 16** в положении **ON**), то ввод в эксплуатацию завершен.

4.3 Программирование усилий


После программирования конечных положений и базового рабочего цикла необходимо запрограммировать усилия. Для этого требуется произвести три непрерывных рабочих цикла ворот, при которых не должно срабатывать ни одно из устройств безопасности. Регистрация усилий происходит автоматически в обоих направлениях в режиме самоудержания, опционное реле щелкает. В течение всего процесса программирования зеленый светодиод мигает. После завершения серии перемещений для программирования усилий он горит непрерывно (см. рис. 9.1).

- **Оба приведенные ниже действия следует выполнить трижды.**

Рабочие циклы ворот для программирования усилий:

- Нажмите одноплатный выключатель **T** один раз. Привод включается и перемещает ворота до конечного положения *Ворота Откр.*
- Нажмите одноплатный выключатель **T** один раз. Привод включается и перемещает ворота до конечного положения *Ворота Закр.*

4.3.1 Настройка ограничения усилия

| |
|--|
|  ОСТОРОЖНО |
| Опасность травм вследствие настройки слишком высокого значения усилия |
| Если установлено слишком высокое значение усилия, то ворота становятся менее чувствительными к возникновению препятствий, и при закрывании не останавливаются во время. Это может привести к телесным повреждениям и неисправностям изделия. |
| ► Не устанавливайте слишком высокие значения усилий. |

УКАЗАНИЕ:

По причине некоторых особых ситуаций при монтаже может получиться так, что ранее запрограммированные усилия оказываются недостаточными, и это может привести к случайному реверсированию. В таких случаях ограничение усилия может быть отрегулировано.

Ограничение усилия установки ворот настраивается при помощи потенциометра, который отмечен на плате управления как Kraft F (см. рис. 9.1).

1. Повышение ограничения усилия происходит в процентном отношении применительно к запрограммированным значениям, причем положение потенциометра означает следующее увеличение усилия:

| | |
|------------------------|-------------|
| Упор слева | + 0% усилие |
| Упор посередине | +15% усилие |
| Упор справа | +75% усилие |

2. Запрограммированное усилие должно быть сверено с допустимыми значениями по стандартам EN 12453 и EN 12445 или с соответствующими предписаниями, действующими в той или иной стране. Для этого используют соответствующее динамометрическое устройство.

4.3.2 Скорость привода

Если при помощи соответствующего динамометрического устройства измеренное усилие при установке потенциометра на упоре слева еще слишком высоко, оно может быть изменено при помощи более медленной скорости перемещения (см. **рис. 9.2**).

Регулировка скорости:

1. Установите **DIL-переключатель 15** в положение **ON**.
2. Произведите три рабочих цикла ворот для программирования усилий в режиме обучения (см. главу 4.3).
3. Произведите повторную проверку усилия при помощи динамометрического устройства.

4.3.3 Отключение ограничения усилия

УКАЗАНИЕ:

Не для использования в странах, в которых действуют директивы Евросоюза!

Перекусив проволоку моста с реохордом **BR1** на плате управления кусачками, можно отключить ограничение усилия.

Если ни одно устройство безопасности не подключено (**DIL-переключатели 3–6** в положении **OFF**), то привод работает исключительно в режиме Totmann.

Если планки с омическими контактами 8k2 подключены (**DIL-переключатели 3–6** в положении **ON**), то привод работает в режиме самоудержания без ограничения усилия.

Деактивировать ограничение усилия:

1. Вернитесь к заводской настройке (см. главу 12).
2. Перекусите проволоку моста с реохордом **BR1** кусачками.
3. Установите **DIL-переключатель 2** на **ON** и произведите программирование привода заново (см. главу 4.2).

Если мост с реохордом был разомкнут после настройки или во время движения ворот, то это никак не влияет на функционирование.

УКАЗАНИЕ:

По окончании процесса программирования ворот можно будет привести в движение только с помощью внешнего клавишного выключателя.

- Длительно замкнутый контакт на зажимах 20 + 21, привод перемещает ворота в направлении *Ворота Откр*
- Длительно замкнутый контакт на зажимах 20 + 23, привод перемещает ворота в направлении *Ворота Закр*

Активировать ограничение усилия заново:

1. Вернитесь к заводской настройке (см. главу 12).
2. Соедините мост с реохордом **BR1**.
3. Установите **DIL-переключатель 2** на **ON** и произведите программирование привода заново (см. главу 4.2).

4.4 Изменение исходных точек для режима перемещения на медленной скорости при открывании и закрывании

Длина пути перемещения ворот на медленной скорости после программирования конечных положений автоматически устанавливается на основное значение – примерно за 500 мм до конечных положений. Исходные точки могут быть перепрограммированы на длину в диапазоне от минимального значения ок. 300 мм до всей длины ворот (см. **рис. 9.3**).

Изменение исходных точек для перемещения на медленной скорости ведет к тому, что стираются уже запрограммированные усилия, и после завершения процедуры изменения их необходимо запрограммировать заново.

Изменение исходных точек:

1. Конечные положения должны быть отрегулированы, ворота должны находиться в конечном положении *Ворота Закр.* и **DIL-переключатель 2** должен быть установлен на **OFF**.
2. Установите **DIL-переключатель 12** в положение **ON**.
3. Нажмите одноплатный выключатель **T**. Привод перемещает ворота в нормальном режиме с самоудержанием в направлении положения *Ворота Откр*.
4. После достижения желаемого положения ворот для начала перемещения на медленной скорости, нажмите коротко одноплатный выключатель **P**. Привод перемещает ворота до конечного положения *Ворота Откр.* в режиме перемещения на медленной скорости.
5. Нажмите еще раз на одноплатный выключатель **T**. Привод вновь перемещает ворота в нормальном режиме с самоудержанием в направлении положения *Ворота Закр*.
6. После достижения желаемого положения ворот для начала перемещения на медленной скорости, нажмите коротко одноплатный выключатель **P**. Привод перемещает ворота до конечного положения *Ворота Закр.* в режиме перемещения на медленной скорости.
7. Переведите **DIL-переключатель 12** в положение **OFF**.

Завершена регулировка исходных точек для режима перемещения на медленной скорости. Мигание зеленого светодиода сигнализирует о том, что необходимо выполнить серию повторных перемещений для программирования усилий в режиме обучения.

УКАЗАНИЕ:

Исходные точки для режима перемещения на медленной скорости также можно отрегулировать с *перекрытием*. В данном случае движение ворот совершается полностью в режиме перемещения на медленной скорости.

4.5 Предел реверсирования

Во время эксплуатации ворот при перемещении в направлении положения *Ворота Закр.* необходимо различать, перемещаются ли ворота в направлении конечного упора (с остановом ворот), или же они перемещаются в направлении препятствия (ворота перемещаются в противоположном направлении). Диапазон предельных значений может быть изменен следующим образом (см. **рис. 9.4**).

Настройка предела реверсирования:

1. Установите **DIL-переключатель 11** в положение **ON**. Теперь возможно ступенчатое регулирование предела реверсирования.
2. Коротко нажмите однополюсный выключатель **P**, чтобы **сократить** предел реверсирования. Коротко нажмите однополюсный выключатель **T**, чтобы **увеличить** предел реверсирования. При задании пределов реверсирования зеленый светодиод указывает на следующие настройки:

| | |
|-----------------------------|--|
| 1-кратное мигание до | Минимальный предел реверсирования, зеленый светодиод мигает один раз |
| 10-кратное мигание | Максимальная граница реверсирования, зеленый светодиод мигает 10 раз |

3. Снова переведите **DIL-переключатель 11** в положение **OFF**, чтобы сохранить установленный предел реверсирования.

4.6 Автоматическое закрывание

УКАЗАНИЕ:

Автоматическое закрывание может быть активировано только в том случае, если подключено минимум одно устройство безопасности. Таковы требования стандарта DIN EN 13241-1.


В случае эксплуатации с автоматическим закрыванием возможна настройка времени нахождения в открытом положении (см. **рис. 9.5**).

Регулировка времени нахождения в открытом положении:

1. Установите **DIL-переключатель 13** в положение **ON**. Теперь возможно ступенчатое регулирование времени нахождения в открытом положении.
2. Коротко нажмите однополюсный выключатель **P**, чтобы **сократить** время нахождения в открытом положении. Коротко нажмите однополюсный выключатель **T**, чтобы **увеличить** время нахождения в открытом положении. При задании пределов реверсирования зеленый светодиод указывает на следующие настройки:

| | |
|--------------------------|--|
| 1-кратное мигание | Время нахождения в открытом положении 30 секунд |
| 2-кратное мигание | Время нахождения в открытом положении 60 секунд |
| 3-кратное мигание | Время нахождения в открытом положении 90 секунд |
| 4-кратное мигание | Время нахождения в открытом положении 120 секунд |
| 5-кратное мигание | Время нахождения в открытом положении 180 секунд |

3. Снова переведите **DIL-переключатель 13** в положение **OFF**, чтобы сохранить установленное время нахождения ворот в открытом положении.

| |
|--|
|  ОПАСНО! |
| <p>Опасность получения травм вследствие неисправностей и сбоев в работе устройств безопасности</p> <p>Вследствие неисправности устройств безопасности возможно получение травм в случае сбоев в работе привода.</p> <p>► После рабочих циклов для программирования в режиме обучения лицо, осуществляющее ввод ворот в эксплуатацию, должно проверить работу устройств(а) безопасности.</p> <p>Только после этого ворота с приводом готовы к эксплуатации.</p> |

5 Обзор функций DIL-переключателей

Блок управления программируется посредством DIL-переключателей. Перед первым вводом в эксплуатацию DIL-переключатели имеют заводскую настройку, то есть все переключатели установлены в положение OFF. Внесение изменений в настройки DIL-переключателей допускается только при соблюдении следующих условий:


- Привод находится в состоянии покоя.
- Не включен таймер времени предупреждения или времени нахождения в открытом положении.

Регулировку DIL-переключателей, описание которой находится ниже, необходимо провести согласно предписаниям, действующим в той или иной стране, а также в соответствии с желаемыми предохранительными устройствами и местными условиями.

5.1 DIL-переключатель 1

Направление монтажа:

► См. **рис. 7.1**


| | |
|---|---|
| 1 ON | Ворота закрываются на правую сторону (если смотреть со стороны привода) |
| 1 OFF  | Ворота закрываются на левую сторону (если смотреть со стороны привода) |

5.2 DIL-переключатель 2

Режим наладки:

► См. **рис. 8.1а–с**

В режиме наладки устройства безопасности и защитные приспособления отключены.



| | |
|---|--|
| 2 ON | <ul style="list-style-type: none"> • Программирование пути перемещения • Удаление данных ворот |
| 2 OFF  | Нормальный режим |

5.3 DIL-переключатель 3 / DIL-переключатель 4

Устройство безопасности SE1 (открытие):

► См. рис. 9.6

С помощью **DIL-переключателя 3** в комбинации с **DIL-переключателем 4** задаются тип и принцип действия устройства безопасности SE1.



| | |
|---|---|
| 3 ON | Комплект для подключения предохранителя замыкающего контура или самоконтролирующего светового барьера |
| 3 OFF  | <ul style="list-style-type: none"> Планка с омическими контактами 8k2 Световой барьер других производителей Без предохранительного устройства (резистор 8k2 между зажимом 20/72, состояние поставки) |
| 4 ON | Кратковременное реверсирование мгновенного действия в направлении положения <i>Ворота Закр.</i> (для SKS) |
| 4 OFF  | Кратковременное реверсирование с запаздыванием в направлении положения <i>Ворота Закр.</i> (для светового барьера) |

5.4 DIL-переключатель 5 / DIL-переключатель 6

Устройство безопасности SE2 (закрывание):

► См. рис. 9.7

С помощью **DIL-переключателя 5** в комбинации с **DIL-переключателем 6** задаются тип и принцип действия устройства безопасности SE2.


| | |
|---|---|
| 5 ON | Комплект для подключения предохранителя замыкающего контура или самоконтролирующего светового барьера |
| 5 OFF  | <ul style="list-style-type: none"> Планка с омическими контактами 8k2 Световой барьер других производителей Без предохранительного устройства (резистор 8k2 между зажимом 20/73, состояние поставки) |
| 6 ON | Кратковременное реверсирование мгновенного действия в направлении положения <i>Ворота Откр.</i> (для SKS) |
| 6 OFF  | Кратковременное реверсирование с запаздыванием в направлении положения <i>Ворота Откр.</i> (для светового барьера) |

5.5 DIL-переключатель 7

Предохранительное устройство SE3 (закрывание):

► См. рис. 9.8

Реверсирование с запаздыванием до выхода в конечное положение *Ворота Откр.*

| | |
|---|---|
| 7 ON | Динамический двухпроводной световой барьер |
| 7 OFF  | <ul style="list-style-type: none"> Не самоконтролирующий статический световой барьер Без предохранительного устройства (мост с реохордом между зажимом 20/71, состояние поставки) |


5.6 DIL-переключатель 8 / DIL-переключатель 9

С помощью **DIL-переключателя 8** в комбинации с **DIL-переключателем 9** выполняется настройка функций привода (автоматическое закрывание / время предупреждения) и дополнительно заказываемого реле.


► См. рис. 9.9a

| | | |
|-------------|-------------|---|
| 8 ON | 9 ON | <p>Привод Автоматическое закрывание, время предупреждения при каждом перемещении ворот</p> <p>Оptionное реле В течение времени предупреждения происходит быстрая синхронизация реле, при перемещении ворот - нормальная синхронизация, а при нахождении ворот в открытом положении оно отключено.</p> |
|-------------|-------------|---|



► См. рис. 9.9b

| | | |
|---|-------------|---|
| 8 OFF  | 9 ON | <p>Привод Автоматическое закрывание, время предупреждения только при автоматическом закрывании</p> <p>Оptionное реле В течение времени предупреждения происходит быстрая синхронизация реле, при перемещении ворот - нормальная синхронизация, а при нахождении ворот в открытом положении оно отключено.</p> |
|---|-------------|---|

► См. рис. 9.9c

| | | |
|-------------|---|---|
| 8 ON | 9 OFF  | <p>Привод Время предупреждения при каждом перемещении без автоматического закрывания</p> <p>Оptionное реле Реле в течение времени предупреждения щелкает быстро, а во время перемещения ворот - с нормальной скоростью.</p> |
|-------------|---|---|

► См. рис. 9.9d

| | | |
|---|---|---|
| 8 OFF  | 9 OFF  | <p>Привод Без специальной функции</p> <p>Оptionное реле Реле срабатывает в конечном положении <i>Ворота Закр.</i></p> |
|---|---|---|

УКАЗАНИЕ:

Автоматическое закрывание всегда возможно только из заданных конечных положений (при полном или частичном открытии). После трех неудачных попыток автоматического закрывания данная функция деактивируется. Требуется повторный импульсный запуск привода.

5.7 DIL-переключатель 10

Принцип действия защитного приспособления SE3 в виде светового барьера в проезде при автоматическом закрывании


► См. рис. 9.10

| | |
|---|--|
| 10 ON | Световой барьер задействован как световой барьер в проезде, после проезда или прохождения через световой барьер время нахождения в открытом положении сокращается. |
| 10 OFF  | Световой барьер не задействован как световой барьер в проезде. Но если автоматическое закрывание активировано и световой барьер «прерывается» по истечении времени нахождения в открытом положении, то восстанавливаются исходные настройки времени нахождения в открытом положении. |

5.8 DIL-переключатель 11

Настройка пределов реверсирования:


► См. рис. 9.4 и главу 4.5

| | |
|---|--|
| 11 ON | Настройка предела реверсирования осуществляется ступенчато |
| 11 OFF  | Нормальный режим |

5.9 DIL-переключатель 12

Исходная точка для режима перемещения на медленной скорости при открывании и закрывании:


► См. рис. 9.3 и главу 4.4

| | |
|---|---|
| 12 ON | Настройка исходных точек для режима перемещения на медленной скорости при открывании и закрывании |
| 12 OFF  | Нормальный режим |

5.10 DIL-переключатель 13

Регулировка времени нахождения в открытом положении:

► См. рис. 9.5 и главу 4.6


| | |
|---|---|
| 13 ON | Время нахождения в открытом положении регулируется ступенчато |
| 13 OFF  | Нормальный режим |

5.11 DIL-переключатель 14

Настройка импульса в течение времени нахождения в открытом положении:

В случае эксплуатации с автоматическим закрыванием возможна настройка импульса в течение времени нахождения в открытом положении:


| | |
|--------------|---|
| 14 ON | Импульс прерывает время нахождения в открытом положении. Привод закрывает ворота по истечении времени предупреждения. |
|--------------|---|

| | |
|--|--|
| 14 OFF  | Импульс увеличивает время нахождения в открытом положении на заранее установленный промежуток времени. |
|--|--|

5.12 DIL-переключатель 15

Регулировка скорости:


► См. рис. 9.2 и главу 4.3.2

| | |
|--|--|
| 15 ON | Медленный режим эксплуатации (медленная скорость); (предохранитель замыкающего контура SKS не требуется) |
| 15 OFF  | Нормальный режим эксплуатации (нормальная скорость) |

5.13 DIL-переключатель 16

Установка режима эксплуатации:

При помощи **DIL-переключателя 16** можно установить режим Totmann. Ограничение усилия установлено на максимальное значение.

| | |
|--|---|
| 16 ON | Режим Totmann <ul style="list-style-type: none"> • Длительно замкнутый контакт на зажимах 20 + 21, привод перемещает ворота в направлении <i>Ворота Откр.</i> • Длительно замкнутый контакт на зажимах 20 + 23, привод перемещает ворота в направлении <i>Ворота Закр.</i> • Если контакт размыкается, то привод останавливается |
| 16 OFF  | Нормальный режим |


УКАЗАНИЕ:

В режиме Totmann в сочетании с универсальной адаптерной платой UAP 1 возможны специальные функции.

6 Дистанционное управление

УКАЗАНИЕ:


В зависимости от типа привода в объем поставки привода откатных ворот может входить внешний приемник, при его отсутствии для эксплуатации ворот с системой дистанционного управления внешний приемник надо заказать отдельно.

| |
|---|
|  ОСТОРОЖНО |
| Опасность получения травм вследствие внезапного движения ворот |
| Во время программирования системы дистанционного управления в режиме обучения может произойти непроизвольное движение ворот. |
| ► Следите за тем, чтобы во время программирования системы дистанционного управления в зоне движения ворот не было ни людей, ни предметов. |

- После программирования или расширения радиосистемы необходимо провести функциональное испытание.

- При вводе в эксплуатацию радиосистемы, а также при ее расширении, следует использовать исключительно оригинальные детали.
- Местные условия могут оказывать влияние на дальность действия дистанционного управления.
- Мобильные телефоны GSM 900 при одновременном использовании могут влиять на дальность действия системы дистанционного управления.

7 Пульт дистанционного управления HS 5 BiSecur

| | |
|---|-------------------------|
|  | <p>⚠ ОПАСНО!</p> |
| <p>Опасность получения травм при движении ворот</p> | |
| <p>При управлении воротами с помощью пульта ДУ перемещение ворот может стать причиной травмирования людей.</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Храните пульты ДУ в недоступном для детей месте! К работе с пультами допускаются только лица, ознакомленные с правилами эксплуатации ворот с дистанционным управлением! ▶ Ворота, имеющие только одно устройство безопасности, должны управляться при помощи пульта ДУ исключительно из зоны видимости ворот! ▶ Проезжать или проходить через ворота, управляемые пультом ДУ, можно только после того, как произошел полный останов ворот! ▶ Никогда не стойте в проеме открытых ворот. ▶ Обратите внимание на возможность случайного нажатия на одну из клавиш пульта ДУ (например, если пульт находится в кармане брюк), вследствие чего может произойти непреднамеренное движение ворот. | |

| |
|--|
| <p>⚠ ОСТОРОЖНО</p> |
| <p>Опасность ожога при соприкосновении с пультом</p> |
| <p>При попадании на пульт прямых солнечных лучей, а также при очень высокой температуре возможен такой сильный нагрев пульта, что в ходе эксплуатации о него можно обжечься.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Защитите пульт от прямых солнечных лучей и от сильного нагревания (например, положив его в нишу или ящик в зоне приборной панели). |

| |
|--|
| <p>ВНИМАНИЕ</p> |
| <p>Негативное влияние факторов окружающей среды на функционирование изделия</p> |
| <p>Несоблюдение этих требований может привести к функциональным сбоям!</p> |
| <p>Предохраняйте пульт ДУ от воздействия следующих факторов:</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Прямое воздействие солнечных лучей (допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C) • Влага • Пыль |

7.1 Описание пульта дистанционного управления

▶ См. рис. 10

- 1 Многоцветный светодиод
- 2 Клавиши пульта ДУ
- 3 Клавиша состояния
- 4 Крышка отсека для батарейки
- 5 Батарейка

7.2 Вставить / заменить батарейку

▶ См. рис. 10

Пульт ДУ готов к эксплуатации сразу после установки батарейки.

| |
|--|
| <p>ВНИМАНИЕ</p> |
| <p>Повреждение пульта ДУ, вызванное течью батарейки</p> |
| <p>Батарейки могут течь, что, в свою очередь, может привести к повреждению пульта ДУ.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Удалите батарейку из пульта ДУ, если он не используется в течение длительного времени. |

7.3 Эксплуатация пульта ДУ

Каждой клавише пульта ДУ соответствует определенный радиокод. Нажмите на ту клавишу пульта ДУ, радиокод которой Вы хотите передать.

- Происходит передача радиокода, и светодиод горит синим цветом в течение 2 секунд.

УКАЗАНИЕ:

Если батарейка почти полностью разряжена, то светодиод дважды мигнет красным цветом

- a. перед передачей радиокода.
 - ▶ Батарейку **надо** заменить в самое ближайшее время.
- b. и сигнал передан не будет.
 - ▶ **Необходимо** срочно заменить батарейку.

7.4 Передача радиокода

1. Нажмите на ту клавишу пульта ДУ, радиокод которой Вы хотите передать, и держите ее нажатой.
 - Происходит передача радиокода; светодиод горит синим цветом в течение 2 секунд и затем гаснет.
 - Через 5 секунд светодиод поочередно мигает красным и синим цветом; происходит передача радиокода.
2. После успешной передачи радиокода, отпустите клавишу пульта ДУ.
 - Светодиод гаснет.

УКАЗАНИЕ:

На передачу радиокода у Вас есть 15 секунд. Если в течение этого времени радиокод не будет успешно передан, то данную операцию придется повторить.


7.5 Запрос положения ворот

7.5.1 Запрос положения ворот вручную

При помощи этого пульта ДУ Вы можете произвести запрос текущего положения ворот (Откр./Закр.). Для этого привод должен быть оснащен модулем для двунаправленной передачи радиосигнала и находиться в радиусе действия пульта ДУ.

УКАЗАНИЕ:

Если нажать на кнопку пульта, не настроенную на модуль с двунаправленным радиосигналом, то операция по запросу положения ворот будет прервана.




1. Нажмите на клавишу запроса положения ворот.
 - Светодиод в течение 5 секунд горит оранжевым цветом.
2. В течение этого времени нажмите на клавишу пульта ДУ, настроенную на те ворота, запрос о положении которых Вы хотите отправить.
 - Светодиод медленно мигает оранжевым цветом около 5 секунд.
3. В зависимости от положения ворот подается соответствующий ответный сигнал.
 - a. Светодиод быстро мигает 4 раза оранжевым цветом.
 - Привод находится вне радиуса действия.
 - b. Светодиод быстро мигает зеленым цветом в течение 3 секунд.
 - Положение: ворота закрыты.
 - c. Светодиод медленно мигает 3 раза красным цветом.
 - Положение: ворота не закрыты.

Новый запрос положения ворот возможен только тогда, когда светодиод погаснет.

7.5.2 Автоматическое сообщение о положении ворот после подачи запроса вручную

Если после подачи запроса о положении ворот вручную в течение 5 секунд еще раз нажать на ту же самую кнопку пульта ДУ, то Вы получите автоматическое сообщение о положении ворот, как только они достигнут конечного положения.



1. Произведите запрос положения ворот вручную – см. главу 7.5.1.
2. Нажмите еще раз на клавишу пульта ДУ, как описано в главе 7.5.1, шаг 2.
 - Происходит передача радиокода; светодиод ненадолго загорается оранжевым цветом.
3. Запрос о положении ворот посылается каждые 5 секунд, светодиод ненадолго загорается оранжевым цветом.

УКАЗАНИЕ:

При повторном нажатии на клавишу пульта ДУ, если ворота неподвижны, будет произведено движение ворот.

4. Если положение привода известно, то эта информация немедленно будет отправлена.

7.6 Возврат пульта ДУ в исходное состояние

Выполнение следующих операций приведет к тому, что каждая клавиша пульта будет соотнесена с новым радиокодом.

1. Откройте крышку отсека для батарейки и выньте батарейку на 10 секунд.
2. Нажмите на клавишу пульта ДУ и держите ее нажатой.
3. Вставьте батарейку обратно и закройте крышку отсека для батарейки.
 - Светодиод медленно мигает синим цветом в течение 4 секунд.
 - Светодиод быстро мигает синим цветом в течение 2 секунд.
 - Светодиод горит синим цветом.
4. Отпустите клавишу пульта ДУ.
Все радиокоды соотнесены заново.

УКАЗАНИЕ:

Если отпустить клавишу пульта ДУ раньше времени, то ни один новый радиокод соотнесен не будет.

7.7 Светодиодная индикация

Синего цвета (BU)

| Состояние | Функция |
|---------------------------|--|
| Светодиод горит 2 секунды | Происходит передача радиокода |
| Медленно мигает | Пульт ДУ находится в режиме «Обучения» |

| | |
|---|--|
| После медленного мигания светодиод мигает быстро | В процессе обучения произошло распознавание действующего радиокода |
| Светодиод медленно мигает в течение 4 с, быстро мигает в течение 2 с, затем долго горит | Выполняется или завершается возврат прибора в исходное состояние |

Красного цвета (RD)

| Состояние | Функция |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Светодиод мигает 2 раза | Батарейка почти полностью разряжена |
| Светодиод медленно мигает 3 раза | Положение: ворота не закрыты |

Синего (BU) и красного (RD) цвета

| Состояние | Функция |
|----------------------|--|
| Попеременное мигание | Пульт ДУ находится в режиме «Передачи радиокода» |

Оранжевого цвета (OG)

| Состояние | Функция |
|--|--|
| Светодиод горит 5 секунд | Активирована функция запроса положения ворот |
| Светодиод медленно мигает в течение 5 сек. | Происходит запрос положения |
| Светодиод быстро мигает 4 раза | Привод находится вне радиуса действия |
| Светодиод загорается ненадолго | Каждые 5 сек. происходит запрос положения |

Зеленого цвета (GN)

| Состояние | Функция |
|--|---------------------------|
| Светодиод быстро мигает в течение 3 сек. | Положение: ворота закрыты |


7.8 Очистка пульта ДУ

| ВНИМАНИЕ |
|--|
| <p>Повреждение пульта ДУ, вызванное неправильной очисткой</p> <p>Очистка пульта ДУ при помощи ненадлежащих чистящих средств может оказать разрушающее воздействие на корпус и клавиши пульта.</p> <p>► Очищайте пульт ДУ только чистой, мягкой и влажной тряпкой.</p> |

УКАЗАНИЕ:

При регулярном использовании в течение длительного времени белые кнопки пульта могут изменить цвет (в случае соприкосновений с косметическими средствами, например, кремом для рук).

7.9 Утилизация



Электронные приборы, электроприборы и батарейки нельзя выкидывать вместе с обычным мусором. Они подлежат сдаче в специальные пункты приема старых электроприборов с целью утилизации.

7.10 Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Тип | Пульт ДУ HS 5 BiSecur |
| Частота | 868 МГц |
| Напряжение питания | Батарейка 1 × 1,5 В, тип: AAA (LR 03) |
| Доп. температура окружающей среды | От -20 °С до +60 °С |
| Степень защиты | IP 20 |

7.11 Выдержка из Сертификата соответствия пульту ДУ

Соответствие указанного выше изделия требованиям директив согласно статье 3 Директивы R&TTE 1999/5/EG подтверждается выполнением требований следующих стандартов:

- EN 60950:2000
- EN 300 220-1
- EN 300 220-3
- EN 301 489-1
- EN 300 489-3

Оригинал сертификата соответствия Вы можете запросить у изготовителя ворот.

8 Внешний приемник ДУ

Программирование / удаление данных на радиоустройстве возможно только тогда, когда привод находится в состоянии покоя.

8.1 Приемник HE 3 BiSecur *

На каждом канале приемника может быть запрограммировано максимум до 100 радиокодов. Если один и тот же радиокод программируется на двух различных каналах, то он будет удален на канале, на котором он был запрограммирован раньше.

Программирование клавиш пульта ДУ

- Запрограммируйте клавишу пульта ДУ для функции *Импульс* (канал 1) или *Частичное открывание* (канал 2) при помощи руководства по эксплуатации внешнего приемника ДУ.
- Активируйте нужный канал, нажав на клавишу **P**.
 - Светодиод медленно мигает синим светом для канала 1
 - Светодиод мигает 2 раза синим светом для канала 2
 - Светодиод мигает 3 раза синим светом для канала 3 (без функции)
 - Включите на пульте ДУ, который должен передать свой радиокод, режим **Передачи радиокода**. После распознавания верного радиокода синий светодиод быстро мигает и гаснет.

* В зависимости от типа привода может входить в состав принадлежностей: Принадлежности не входят в стандартный объем поставки!

8.2 Приемник ESE BiSecur

На каждом приемнике может быть запрограммировано до 300 радиокодов. Они могут сохраняться произвольно на имеющихся каналах. Если один и тот же радиокод программируется на двух различных каналах, то он будет удален на канале, на котором он был запрограммирован раньше.

Программирование клавиш пульта ДУ

Запрограммируйте клавишу пульта ДУ для функции *Импульс* (канал 1), *Освещение* (канал 2, только в комбинации с платой UAP 1*), *Частичное открывание* (канал 3), *Ворота Откр.* (канал 4) или *Ворота Закр.* (канал 5) с помощью руководства по эксплуатации приемника ESE BiSecur.

1. Активируйте нужный канал, нажав на клавишу P.
 - Светодиод медленно мигает синим светом для канала 1
 - Светодиод мигает 2 раза синим светом для канала 2
 - Светодиод мигает 3 раза синим светом для канала 3
 - Светодиод мигает 4 раза синим светом для канала 4
 - Светодиод мигает 5 раз синим светом для канала 5
2. Включите на пульте ДУ, который должен передать свой радиокод, режим **Передачи радиокода**. После распознавания верного радиокода синий светодиод быстро мигает и гаснет.

8.3 Удаление всех радиокодов

- ▶ Удалите радиокоды всех клавиш пультов ДУ, как указано в руководстве по эксплуатации внешнего приемника.

8.4 Выдержка из Сертификата соответствия приемника

Соответствие указанного выше изделия требованиям директив согласно статье 3 Директивы R&TTE 1999/5/EG подтверждается выполнением требований следующих стандартов:

- EN 300 220-3
- EN 301 489-1
- EN 300 489-3

Оригинал сертификата соответствия Вы можете запросить у изготовителя ворот.

9 Заключительные работы

- ▶ По окончании выполнения всех необходимых операций по вводу изделия в эксплуатацию необходимо вновь установить прозрачное защитное покрытие (см. **рис. 11**) и запереть крышку корпуса.

9.1 Крепление таблички, предупреждающей об опасности защемления

- ▶ См. **рис. 12**
- ▶ Прочно прикрепите на видном месте, например, рядом со стационарными выключателями для управления приводом, табличку, предупреждающую об опасности защемления, предварительно тщательно очистив и обезжирив поверхность.

10 Эксплуатация изделия

| | |
|--|---|
| | <p style="text-align: center;">⚠ ОПАСНО!</p> <p>Опасность получения травм при движении ворот</p> <p>В зоне движения ворот существует опасность получения травм и повреждений.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Убедитесь в том, что рядом с воротами не играют дети. ▶ Убедитесь в том, что во время приведения ворот в действие в зоне их движения нет людей или предметов. ▶ Если на воротах установлено только одно устройство безопасности, осуществляйте эксплуатацию привода откатных ворот только тогда, когда Вы имеете возможность наблюдать за рабочей зоной движения ворот. ▶ Следите за ходом ворот до тех пор, пока ворота не достигнут конечного положения. ▶ Проходить или въезжать / выезжать через ворота, управляемые пультом ДУ, можно только после того, как произошел полный останов ворот! |
|--|---|


| |
|---|
| <p style="text-align: center;">⚠ ОПАСНО!</p> <p>Опасность защемлений и порезов</p> <p>В пространство между воротами и замыкающим контуром при движении ворот могут попасть пальцы и другие части тела, что ведет к тяжелым травмам.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Во время движения ворот не беритесь пальцами за зубчатую рейку и зубчатое колесо, а также за главные и боковые замыкающие кромки. |
|---|

10.1 Инструктирование пользователей

- ▶ Проинструктируйте всех лиц, которые будут пользоваться воротами, о правилах надлежащего и безопасного обслуживания.
- ▶ Продемонстрируйте и опробуйте механическую разблокировку и безопасный реверс.

10.2 Проверка функционирования

Проверка безопасного реверса:



1. Остановите ворота обеими руками во время их движения в направлении закрывания. Система ворот должна остановиться и инициировать безопасный реверс.
2. Остановите ворота обеими руками во время их движения в направлении открывания. Ворота должны остановиться и после этого должно активироваться кратковременное реверсирование.

* Принадлежности, не входящие в стандартный объем поставки!

- ▶ В случае сбоя безопасного реверса поручите специалисту выполнить проверку или ремонт.

10.3 Нормальный режим работы

Привод откатных ворот работает в нормальном режиме исключительно с импульсным управлением при последовательном прохождении импульсов (Откр. – Стоп – Закр. – Стоп), когда приведен в действие внешний выключатель или одноплатный выключатель Т. См. также главы 10.4.1 и 10.4.2 (канал 1 / импульс).

10.4 Функции различных радиокодов

Каждой клавише пульта ДУ соответствует определенный радиокод. Для управления приводом с помощью пульта ДУ необходимо запрограммировать на приемнике соответствующую клавишу пульта ДУ на желаемую функцию.

УКАЗАНИЕ:

Если радиокод запрограммированной клавиши пульта ДУ раньше был скопирован с другого пульта ДУ, то при первом использовании необходимо нажать эту клавишу во второй раз.

10.4.1 Эксплуатация с приемником HE 3 BiSecur

Канал 1 / импульс и канал 2 / частичное открывание

Привод откатных ворот работает в нормальном режиме исключительно с импульсным управлением при последовательном прохождении импульсов (Откр. – Стоп – Закр. – Стоп).

- ▶ Для открывания и закрывания на полную высоту нажмите соответствующий импульсный датчик для канала 1.
- ▶ Для частичного открывания и частичного закрывания нажмите соответствующий импульсный датчик для канала 2.

1-ый импульс: Ворота движутся в направлении конечного положения.
 2-ой импульс: Ворота останавливаются.
 3-ий импульс: Ворота движутся в обратном направлении.
 4-ый импульс: Ворота останавливаются.
 5-ый импульс: Ворота движутся в направлении конечного положения, выбранного при 1-м импульсе.
 и т.д.

Канал 3

Без функций

10.4.2 Эксплуатация с приемником ESE BiSecur

Канал 1 / Импульс

Привод откатных ворот работает в нормальном режиме исключительно с импульсным управлением при последовательном прохождении импульсов (Откр. – Стоп – Закр. – Стоп), которое запускается посредством запрограммированного радиокода *Импульс*:

1-ый импульс: Ворота движутся в направлении конечного положения.
 2-ой импульс: Ворота останавливаются.
 3-ий импульс: Ворота движутся в обратном направлении.
 4-ый импульс: Ворота останавливаются.
 5-ый импульс: Ворота движутся в направлении конечного положения, выбранного при 1-м импульсе.
 и т.д.

Канал 2 / Освещение

Только в комбинации с универсальной адаптерной платой UAP 1* и подключенной и установленной снаружи лампой, например, для освещения двора.

Канал 3 / Частичное открывание

Если ворота **не** находятся в положении **частичного открывания**, то они перемещаются при последовательном прохождении импульсов (Откр. – Стоп – Закр. – Стоп), которое запускается посредством запрограммированного радиокода *Частичное открывание*.

Если ворота находятся в положении **частичного открывания**, то они двигаются с помощью радиокода *Частичное открывание* в конечное положение *Ворота Закр.* и радиокода *Импульс* в конечное положение *Ворота Откр.*

Канал 4 / Выбор направления Ворота Откр.

Посредством радиокода *Ворота Откр.* ворота при последовательном прохождении импульсов (Откр. – Стоп – Откр. – Стоп) перемещаются в конечное положение *Ворота Откр.*

Канал 5 / Выбор направления Ворота Закр.

Посредством радиокода *Ворота Закр.* ворота при последовательном прохождении импульсов (Закр. – Стоп – Закр. – Стоп) перемещаются в конечное положение *Ворота Закр.*

10.5 Сбой в напряжении (без аварийного аккумулятора)

При сбое в напряжении откатные ворота можно открыть или закрыть вручную, отсоединив их от привода.

ВНИМАНИЕ!

Повреждение из-за влажности

- ▶ При открывании корпуса привода обеспечьте защиту блока управления от влажности.
1. Снимите крышку корпуса, как это показано на **рис. 3.1**.
 2. Разблокируйте привод, повернув механизм блокировки. При необходимости необходимо вручную надавить на электродвигатель и зубчатое колесо (см. **рис. 13.1**).

10.6 Возобновление подачи электроэнергии (без аварийного аккумулятора)

При возобновлении подачи электроэнергии необходимо снова подсоединить ворота к приводу перед контактом конечных положений.

- ▶ Слегка приподнимите двигатель при блокировке (см. **рис. 13.2**).

* Принадлежности, не входящие в стандартный объем поставки!

11 Проверка и техобслуживание

Привод откатных ворот не требует технического ухода. В целях Вашей собственной безопасности мы рекомендуем Вам поручить специалисту выполнить проверку и техобслуживание системы ворот в соответствии с данными фирмы-изготовителя.



ОПАСНО!

Опасность получения травм вследствие внезапного движения ворот

К внезапному движению ворот во время проведения контроля и работ по техобслуживанию может привести случайное включение ворот посторонними лицами.

- ▶ При проведении любых работ, связанных с воротами, проследите за тем, чтобы и сетевая штепсельная вилка привода, и, при необходимости, штекер аварийного аккумулятора были вынуты из сети.
- ▶ Следует принять меры, исключающие случайное включение ворот.

Проверка и техобслуживание должны осуществляться только квалифицированным специалистом. Проконсультируйтесь по этому вопросу с Вашим поставщиком.

Визуальная проверка может выполняться эксплуатирующим предприятием.

- ▶ Осуществляйте **ежемесячную** проверку всех функций обеспечения безопасности и защиты.
- ▶ **Раз в полгода** проверяйте исправность и функционирование планок с омическими контактами 8k2.
- ▶ Неисправности следует устранять **немедленно**.

12 Индикация режимов эксплуатации, сбоев и предупредительных сообщений

- ▶ См. LED GN и LED RT на рис. 6

12.1 LED GN

Зеленый светодиод указывает на рабочее состояние блока управления:

Непрерывное свечение

Нормальное состояние, все конечные положения ворот и усилия запрограммированы в режиме обучения.

Быстрое мигание

Необходимо выполнить серию перемещений для программирования усилий в режиме обучения.

Медленное мигание

Режим наладки - настройка конечных положений

При настройке предела реверсирования

Частота мигания находится в пропорциональной зависимости от выбранного предела реверсирования

- Минимальный предел реверсирования: зеленый светодиод мигает однократно
- Максимальный предел реверсирования: зеленый светодиод мигает 10 раз

При настройке времени нахождения в открытом положении

Частота мигания зависит от установленного времени

- Минимальное время нахождения в открытом положении: светодиод мигает однократно
- Максимальное время нахождения в открытом положении: светодиод мигает 5 раз

12.2 LED RT

Красный светодиод указывает на следующее:

В режиме наладки

- Конечный выключатель активирован = светодиод выключен
- Конечный выключатель не активирован = светодиод включен

Индикация входов клавишного выключателя режимов, устройство ДУ

- Активирован = светодиод включен
- Не активирован = светодиод выключен

В нормальном режиме

Мигающий код в качестве индикации ошибки / диагностики

12.3 Индикация сбоев / предупредительных сообщений

С помощью красного светодиода (LED RT) можно легко идентифицировать причины неполадок в работе привода.

УКАЗАНИЕ:

При помощи описанных здесь сигнальных режимов можно распознать короткое замыкание, произошедшее во внешнем выключателе или в соединительном проводе, ведущем к нему, в то время как осуществляется нормальный режим эксплуатации привода откатных ворот при помощи радиомодуля или одноплатного клавишного выключателя T.

Мигает 2 раза

Ошибка / сбой / предостережение

Сработало предохранительное / защитное устройство

Возможная причина

- Было активировано предохранительное / защитное устройство
- Дефект предохранительного / защитного устройства
- Без SE1 отсутствует резистор 8k2 между зажимами 20 и 72
- Без SE2 отсутствует резистор 8k2 между зажимами 20 и 73
- Без SE3 отсутствует мост с реохордом между зажимами 20 и 71

Меры по устранению

- Проверить устройство безопасности / защитное устройство
- Проверить, имеются ли при отсутствии подключенного предохранительного / защитного устройства резисторы / мосты с реохордом

| |
|---|
| <p>Мигает 3 раза</p> <p>Ошибка / сбой / предостережение Ограничение усилия в направлении положения <i>Ворота Закр.</i></p> <p>Возможная причина В рабочей зоне ворот находится препятствие</p> <p>Меры по устранению Устранить препятствие, проверить усилия, при необходимости увеличить</p> |
| <p>Мигает 4 раза</p> <p>Ошибка / сбой / предостережение Цепь останова или цепь тока покоя разомкнута, привод не работает</p> <p>Возможная причина</p> <ul style="list-style-type: none"> Размыкающий контакт на зажиме 12/13 разомкнут Цепь электрического тока разомкнута <p>Меры по устранению</p> <ul style="list-style-type: none"> Замкнуть контакт Проверить цепь электрического тока |
| <p>Мигает 5 раз</p> <p>Ошибка / сбой / предостережение Ограничение усилия в направлении положения <i>Ворота Откр.</i></p> <p>Возможная причина В рабочей зоне ворот находится препятствие</p> <p>Меры по устранению Устранить препятствие, проверить усилия, при необходимости увеличить</p> |
| <p>Мигает 6 раз</p> <p>Ошибка / сбой / предостережение Системный сбой</p> <p>Возможная причина Внутренняя ошибка</p> <p>Меры по устранению Произвести заводскую настройку (см. главу 12) и запрограммировать блок управления заново (см. главу 4.2), при необходимости – заменить</p> |
| <p>Мигает 7 раз</p> <p>Ошибка / сбой / предостережение Пиковое усилие</p> <p>Возможная причина</p> <ul style="list-style-type: none"> Мотор заблокирован Отключение силовой цепи не сработало <p>Меры по устранению Проверить прочность крепления двигателя</p> |

12.4 Квитирование ошибок

Квитирование ошибок происходит после их устранения.

- ▶ Приведите в действие внутренний или внешний импульсный датчик. Ошибка сбрасывается, и ворота перемещаются в соответствующем направлении.

13 Сброс блока управления / возврат к заводским настройкам

Для возврата блока управления (запрограммированных конечных положений, усилий) в состояние заводской настройки:

1. Установите **DIL-переключатель 2** в положение **ON**.
2. Сразу нажмите и отпустите одноплатный клавишный выключатель **P**.
3. Если красный светодиод быстро мигает, то **DIL-переключатель 2** следует незамедлительно установить в положение **OFF**.

Теперь блок управления вновь имеет заводскую настройку.

14 Демонтаж и утилизация

УКАЗАНИЕ:

При демонтаже соблюдайте все действующие правила техники безопасности.

Демонтаж и надлежащая утилизация привода откатных ворот должны производиться квалифицированным специалистом в последовательности, обратной их монтажу.

15 Дополнительные принадлежности

Дополнительные принадлежности не входят в комплект поставки.

Общая нагрузка на привод от всех электрических принадлежностей не должна превышать 500 мА.

В распоряжении имеются также следующие принадлежности:

- Внешние приемники ДУ
- Внешние импульсные клавишные выключатели (напр., выключатели с ключом)
- Внешние кодовые выключатели и бесконтактные кодовые замки с ключом
- Однолучевой световой барьер
- Ламповые индикаторы / сигнальные лампы
- Экспандеры светового барьера
- Универсальная адаптерная плата UAP 1
- Аварийный аккумулятор HNA-Outdoor
- Другие принадлежности по запросу

16 Условия гарантии

Гарантийный срок

Дополнительно к гарантии продавца, предусмотренной законодательством и вытекающей из договора купли-продажи, мы предоставляем следующую гарантию на отдельные детали и узлы с даты продажи:

- 5 лет на приводы, электродвигатели и блоки управления электродвигателей
- 2 года на радиоустройства, принадлежности и специальное оборудование

Предъявление гарантийных требований не является основанием для продления срока действия гарантии. Гарантийный срок на детали и узлы, поставляемые в порядке замены, а также на услуги по доработке составляет 6 месяцев, но не менее текущего гарантийного срока.

Обязательные условия:

Гарантийные требования могут предъявляться только в той стране, в которой было куплено изделие. Товар должен быть приобретен официальным путем, предусмотренным нашей компанией. Гарантийные требования могут быть заявлены только в связи с ущербом в отношении собственно предмета договора. Товарный чек считается документом, подтверждающим Ваше право на удовлетворение гарантийных требований.

Сервис

В течение срока действия гарантии мы устраняем все недостатки изделия, обусловленные ошибками и дефектами материала и производства, при условии, что эти ошибки и дефекты документально подтверждены. Мы обязуемся, на наше усмотрение либо бесплатно произвести замену изделия, либо устранить недостатки, либо компенсировать недостатки за счет снижения цены. Замененные детали и узлы становятся нашей собственностью.

Гарантия исключает возмещение издержек в связи с демонтажем и монтажом, контролем и проверкой соответствующих деталей и узлов, а также предъявление требований по возмещению упущенной прибыли и компенсации убытков.

Наши гарантийные обязательства не распространяются равным образом на дефекты, вызванные следующими причинами:

- Неквалифицированный монтаж и подключение
- Неквалифицированный ввод в эксплуатацию и управление
- Влияние внешних факторов, таких как огонь, вода, аномальные условия окружающей среды
- Механические повреждения вследствие аварии, падения, удара
- Повреждения, нанесенные по халатности или преднамеренно
- Естественный износ или недостатки техобслуживания
- Ремонт, произведенный неквалифицированными лицами
- Использование деталей и узлов других производителей
- Демонтаж или порча заводской таблички

17 Отрывок из руководства по монтажу

(в соответствии с Директивой ЕС по машинному оборудованию 2006/42/EG, действующей при монтаже оборудования с неполной комплектацией согласно Приложению II, часть B)

Описанное с обратной стороны изделие разработано, сконструировано и изготовлено в соответствии со следующими директивами:

- Директива EG 2006/42/EG в отношении машин
- Директива ЕС в отношении строительных изделий 89/106/EWG
- Директива ЕС «Низкое напряжение» 2006/95/EG
- Директива ЕС «Электромагнитная совместимость» 2004/108 EG

При этом мы руководствовались следующими стандартами и спецификациями:

- EN ISO 13849-1, PL «с», кат. 2
Безопасность машин – Детали блоков управления, отвечающие за безопасность – Часть 1: Общие положения
- EN 60335-1/2, в той части, которая применима:
Безопасность электроприборов / Приводы для ворот
- EN 61000-6-3
Электромагнитная совместимость – Излучение помех
- EN 61000-6-2
Электромагнитная совместимость – Помехоустойчивость

Оборудование с неполной комплектацией в соответствии с Директивой ЕС 2006/42/EG предназначено только для встраивания в другие установки или другое оборудование с неполной комплектацией или сооружения, или для объединения с ними для того, чтобы совместно создать машинное оборудование, как оно описано в вышеуказанной Директиве.







Поэтому это изделие может быть введено в эксплуатацию только тогда, когда будет установлено, что все устройство / сооружение, в которое оно было встроено, соответствует требованиям и положениям, содержащимся в вышеуказанной Директиве.







Это заявление утрачивает силу в случае не согласованного с нами изменения изделия.

18 Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Макс. ширина ворот | В зависимости от типа привода: 6000 мм / 8000 мм / 10000 мм |
| Макс. высота ворот | В зависимости от типа привода: 2000 мм / 3000 мм |
| Макс. вес ворот | В зависимости от типа привода: сдвижные ворота 300 кг / 500 кг / 800 кг свободнонесущая конструкция 250 кг / 400 кг / 600 кг |
| Номинальная нагрузка | См. заводскую табличку |
| Макс. растягивающее и сжимающее усилие | См. заводскую табличку |
| Корпус привода | Цинковое литье под давлением и стойкая к атмосферным воздействиям пластмасса |
| Подключение к сети | Номинальное напряжение 230 В/50 Гц |
| Блок управления | Микропроцессорное управление, с 16 программируемыми DiL-переключателями, оперативное напряжение 24 В пост. тока |
| Режим работы | S2, кратковременный режим в течение 4 минут |
| Диапазон температур | От -20°C до +60°C |
| Отключение в конечном положении/ограничение усилия: | Электронное |
| Автоматика отключения | Ограничение усилия в обоих направлениях движения с программированием в режиме обучения и с самоконтролем |
| Время нахождения в открытом положении | <ul style="list-style-type: none"> • Может настраиваться на 30 - 180 секунд (требуется световой барьер) • 5 секунд (сокращенное время нахождения в открытом положении за счет светового барьера в проезде) |
| Электродвигатель | Электродвигатель постоянного тока с напряжением 24 В пост. тока и червячной передачей |
| Класс защиты | IP 44 |
| Компоненты системы дистанционного управления | В зависимости от типа привода: <ul style="list-style-type: none"> • 3-канальный приемник • Пульты дистанционного управления • Без дистанционного управления |

19 Обзор функций DIL-переключателей

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| DIL 1 | Направление монтажа | | |
| ON | Ворота закрываются на правую сторону (если смотреть со стороны привода) | | |
| OFF | Ворота закрываются на левую сторону (если смотреть со стороны привода) | |  |
| DIL 2 | Режим наладки | | |
| ON | Режим наладки (конечный выключатель и конечное положение <i>Ворота Откр.</i>) / стирание данных ворот (сброс) | | |
| OFF | Нормальный режим с самоудержанием | |  |
| DIL 3 | Тип предохранительного устройства SE1 (подключение к зажиму 72) при открывании | | |
| ON | Самоконтролирующее устройство безопасности (блок для подключения SKS или светового барьера) | | |
| OFF | Планка с омическими контактами 8k2, световой барьер другого производителя или его отсутствие (резистор 8k2 между зажимами 72 и 20) | |  |
| DIL 4 | Принцип действия устройства безопасности SE1 (подключение к зажиму 72) при открывании | | |
| ON | При срабатывании SE1 немедленно активируется кратковременное реверсирование (для SKS) | | |
| OFF | При срабатывании SE1 активируется кратковременное реверсирование с запаздыванием (для светового барьера) | |  |
| DIL 5 | Тип предохранительного устройства SE2 (подключение к зажиму 73) при закрывании | | |
| ON | Самоконтролирующее устройство безопасности (блок для подключения SKS или светового барьера) | | |
| OFF | Планка с омическими контактами 8k2, световой барьер другого производителя или его отсутствие (резистор 8k2 между зажимами 73 и 20) | |  |
| DIL 6 | Принцип устройства безопасности SE2 (подключение к зажиму 73) при закрывании | | |
| ON | При срабатывании SE2 немедленно активируется кратковременное реверсирование (для SKS) | | |
| OFF | При срабатывании SE2 активируется кратковременное реверсирование с запаздыванием (для светового барьера) | |  |
| DIL 7 | Тип и принцип действия предохранительного устройства SE3 (подключение кл. 71) при закрывании | | |
| ON | Предохранительное устройство SE3 является динамическим 2-проводным световым барьером | | |
| OFF | Предохранительное устройство SE3 является статическим не самоконтролирующим световым барьером | |  |
| DIL 8 | DIL 9 | Функция привода (автоматическое закрывание) | Функция опционального реле |
| ON | ON | Автоматическое закрывание, время предупреждения при каждом перемещении ворот | Во время предупреждения реле быстро синхронизируется, во время перемещения – нормальная синхронизация, во время нахождения в положении открывания – выключено. |
| OFF | ON | Автоматическое закрывание, время предупреждения только при автоматическом закрывании | Во время предупреждения реле быстро синхронизируется, во время перемещения – нормальная синхронизация, во время нахождения в положении открывания – выключено. |
| ON | OFF | Время предупреждения при каждом перемещении без автоматического закрывания | Во время предупреждения быстро синхронизируется, во время перемещения – нормальная синхронизация |
| OFF | OFF | Без специальной функции | В конечном положении <i>Ворота Закр.</i> якорь реле притягивается |
| DIL 10 | Световой барьер в проезде при автоматическом закрывании | | |
| ON | Защитное устройство SE3 задействовано как световой барьер в проезде | | |
| OFF | Защитное устройство SE3 не задействовано как световой барьер в проезде | |  |

| | | |
|---------------|--|---|
| DIL 11 | Настройка предела реверсирования | |
| ON | Настройка предела реверсирования осуществляется ступенчато | |
| OFF | Нормальный режим |  |
| DIL 12 | Настроить исходные точки для режима перемещения на медленной скорости при открывании и закрывании | |
| ON | Исходные точки для режима перемещения на медленной скорости при открывании и закрывании | |
| OFF | Нормальный режим |  |
| DIL 13 | Настройка времени нахождения в открытом положении | |
| ON | Время нахождения в открытом положении регулируется ступенчато | |
| OFF | Нормальный режим |  |
| DIL 14 | Настройка импульса в течение времени нахождения в открытом положении | |
| ON | Импульс прерывает время нахождения в открытом положении | |
| OFF | Импульс увеличивает время нахождения в открытом положении на установленное значение |  |
| DIL 15 | Регулировка скорости | |
| ON | Медленный режим эксплуатации (медленная скорость) (предохранитель замыкающего контура SKS не требуется) | |
| OFF | Нормальный режим эксплуатации (нормальная скорость) |  |
| DIL 16 | Установка режима эксплуатации | |
| ON | Режим Totmann | |
| OFF | Нормальный режим |  |

Obsah

| | | | | | |
|----------------------|---|------------|-----------|---|------------|
| A | Dodané výrobky | 3 | 5.12 | DIL spínač 15 | 107 |
| B | Náradie potrebné na montáž pohonu posuvnej brány | 4 | 5.13 | DIL spínač 16 | 107 |
| C₁ | Montážne príslušenstvo pre plastové ozubené tyče | 5 | 6 | Rádiový systém | 108 |
| C₂ | Ozubená tyč z plastu s oceľovým jadrom (montážna spona dole) | 5 | 7 | Ručný vysielateľ HS 5 BiSecur | 108 |
| C₃ | Ozubená tyč z plastu s oceľovým jadrom (montážna spona hore) | 5 | 7.1 | Popis ručného vysielateľa | 108 |
| C₄ | Ozubená tyč z ocele, pozinkovaná | 5 | 7.2 | Vloženie / výmena batérie | 108 |
| C₅ | Montážne príslušenstvo pre oceľové ozubené tyče | 5 | 7.3 | Prevádzka ručného vysielateľa | 108 |
| | Vrtacia šablóna | 199 | 7.4 | Odovzdanie / odoslanie rádiového kódu | 108 |
| 1 | K tomuto návodu | 97 | 7.5 | Zisťovanie polohy brány | 109 |
| 1.1 | Súbežne platné podklady | 97 | 7.6 | Reset ručného vysielateľa | 109 |
| 1.2 | Použitie výstražných pokynov | 97 | 7.7 | Indikácia LED | 109 |
| 1.3 | Použitie definície | 97 | 7.8 | Čistenie ručného vysielateľa | 110 |
| 1.4 | Použitie symboly | 97 | 7.9 | Odstraňovanie | 110 |
| 1.5 | Použitie skratky | 98 | 7.10 | Technické parametre | 110 |
| 1.6 | Pokyny k obrazovej časti | 98 | 7.11 | Výpis z prehlásenia o zhode pre ručný vysielateľ ... | 110 |
| 2 | ⚠ Bezpečnostné pokyny | 98 | 8 | Externý rádiový prijímač | 110 |
| 2.1 | Určený spôsob použitia | 98 | 8.1 | Prijímač HE 3 BiSecur | 110 |
| 2.2 | Použitie v rozpore s určením | 98 | 8.2 | Prijímač ESE BiSecur | 110 |
| 2.3 | Kvalifikácia montéra | 98 | 8.3 | Vymazanie všetkých rádiových kódov | 110 |
| 2.4 | Bezpečnostné pokyny k montáži, údržbe, oprave a demontáži bránového systému | 98 | 8.4 | Výpis z prehlásenia o zhode pre prijímač | 110 |
| 2.5 | Bezpečnostné pokyny k montáži | 99 | 9 | Záverečné práce | 110 |
| 2.6 | Bezpečnostné pokyny k uvedeniu do prevádzky a k prevádzke | 99 | 9.1 | Upevnenie výstražného štítku | 111 |
| 2.7 | Bezpečnostné pokyny k použitiu ručného vysielateľa | 99 | 10 | Prevádzka | 111 |
| 2.8 | Preskúšané bezpečnostné zariadenia | 99 | 10.1 | Zaškolenie užívateľa | 111 |
| 3 | Montáž | 100 | 10.2 | Funkčná kontrola | 111 |
| 3.1 | Kontrola a príprava brány / bránového systému ... | 100 | 10.3 | Normálna prevádzka | 111 |
| 3.2 | Montáž pohonu posuvnej brány | 100 | 10.4 | Funkcie rôznych rádiových kódov | 111 |
| 3.3 | Montáž ozubenej tyče | 101 | 10.5 | Postup pri výpadku napätia (bez núdzového akumulátora) | 112 |
| 3.4 | Elektrické pripojenie pohonu posuvnej brány | 101 | 10.6 | Postup po obnovení napätia (bez núdzového akumulátora) | 112 |
| 3.5 | Montáž držiaka dosky plošných spojov | 101 | 11 | Kontrola a údržba | 112 |
| 3.6 | Montáž magnetického držiaka | 101 | 12 | Zobrazenie prevádzkových stavov, chýb a výstražných hlásení | 112 |
| 3.7 | Zablokovanie pohonov | 101 | 12.1 | Dióda LED GN | 112 |
| 3.8 | Pripojenie prídavných komponentov /príslušenstva | 101 | 12.2 | Dióda LED RT | 112 |
| 4 | Uvedenie do prevádzky | 103 | 12.3 | Zobrazenie chybových / výstražných hlásení | 112 |
| 4.1 | Príprava | 103 | 12.4 | Potvrdenie chýb | 113 |
| 4.2 | Nastavenie koncových polôh brány | 103 | 13 | Obnovenie pôvodného stavu ovládania / obnovenie nastavení z výroby | 113 |
| 4.3 | Nastavenie síl | 104 | 14 | Demontáž a likvidácia | 113 |
| 4.4 | Zmena štartovacích bodov pre pomalý chod pri otvárani a zatváraní | 105 | 15 | Voliteľné príslušenstvo | 113 |
| 4.5 | Hranica reverzácie | 105 | 16 | Záručné podmienky | 113 |
| 4.6 | Automatické zatvorenie | 105 | 17 | Výpis z prehlásenia o montáži | 114 |
| 5 | Funkcie DIL spínačov | 106 | 18 | Technické parametre | 114 |
| 5.1 | DIL spínač 1 | 106 | 19 | Prehľad funkcií DIL spínačov | 115 |
| 5.2 | DIL spínač 2 | 106 | | Obrazová časť | 181 |
| 5.3 | DIL spínač 3 / DIL spínač 4 | 106 | | | |
| 5.4 | DIL spínač 5 / DIL spínač 6 | 106 | | | |
| 5.5 | DIL spínač 7 | 106 | | | |
| 5.6 | DIL spínač 8 / DIL spínač 9 | 106 | | | |
| 5.7 | DIL spínač 10 | 107 | | | |
| 5.8 | DIL spínač 11 | 107 | | | |
| 5.9 | DIL spínač 12 | 107 | | | |
| 5.10 | DIL spínač 13 | 107 | | | |
| 5.11 | DIL spínač 14 | 107 | | | |



Postúpenie, ako aj rozmožovanie tohto dokumentu, jeho zhodnocovanie a sprostredkovanie jeho obsahu je zakázané, pokiaľ to nie je výslovne povolené. Konanie v rozpore s týmto nariadením zaväzuje k náhrade škody. Všetky práva pre prípad registrácie patentu, úžitkového vzoru alebo vzorky vyhradené. Zmeny vyhradené.

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
teší nás, že ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok z nášho
závodu.

1 K tomuto návodu

Tento návod je **originálnym návodom na použitie** v zmysle smernice ES 2006/42/ES. Starostlivo si prečítajte celý návod, ktorý obsahuje dôležité informácie o výrobku. Dodržujte upozornenia a predovšetkým bezpečnostné a výstražné upozornenia.





Tento návod starostlivo uschovajte!

1.1 Súbežne platné podklady

Pre bezpečné používanie a údržbu bránového systému musia byť poskytnuté nasledujúce podklady:

- Tento návod
- Priložený záznam o preskúšaní
- Návod k posuvnej bráne

1.2 Použitie výstražné pokyny

| | |
|---|--|
|  | Všeobecný výstražný symbol označuje nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k poraniam alebo k smrti . V textovej časti sa používa všeobecný výstražný symbol v spojení s následne popísanými výstražnými stupňami. V obrazovej časti odkazuje dodatočný zápis na vysvetlenie v textovej časti. |
|  NEBEZPEČENSTVO | Označuje nebezpečenstvo, ktoré vedie bezprostredne k smrti alebo k ťažkým poraniam. |
|  VÝSTRAHA | Označuje nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k smrti alebo k ťažkým poraniam. |
|  OPATRNE | Označuje nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k ľahkým alebo stredne ťažkým poraniam. |
| POZOR | Označuje nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k poškodeniu alebo zničeniu výrobku . |

1.3 Použitie definície

Doba podržania otvorenej brány

Doba čakania pred zatváraním brány z koncovej polohy *Brána otvorená* alebo z čiastočného otvorenia pri automatickom zatváraní.

Automatické zatvorenie

Samočinné zatvorenie brány po uplynutí doby, z koncovej polohy *Brána otvorená* alebo pri čiastočnom otvorení.

DIL spínače

Spínače nachádzajúce sa na doske plošných spojov ovládania určené na nastavenie ovládania.

Prejazdová svetelná závoja

Po prejazde brány a svetelnej závoje sa doba podržania otvorenej brány skráti, takže sa brána zatvorí o krátky čas neskôr.

Impulzné sekvenčné ovládanie

Pri každom stlačení tlačidla sa brána spustí proti poslednému smeru pohybu alebo sa chod brány zastaví.

Chod pre nastavenie síl

Pri tomto chode sa nastavujú sily, ktoré sú potrebné pre posuv brány.

Normálna prevádzka

Chod brány so zaučenými dráhami a silami.

Referenčný chod

Posuv brány v smere do koncovej polohy *Brána zatvorená*, na stanovenie základnej polohy.

Reverzný chod / bezpečnostný spätný chod

Posuv brány v protismere pri aktivácii bezpečnostného zariadenia alebo obmedzenia sily.

Hranica reverzácie

Až po hranicu reverzácie, kúsok pred koncovou polohou *Brána zatvorená*, sa pri zareagovaní bezpečnostného zariadenia spustí presun do protismere (reverzný chod). Pri prebehnutí tejto hranice už toto správanie nie je k dispozícii, aby brána bezpečne dosiahla koncovú polohu bez prerušenia posuvu.

Pomalý chod

Priestor, v ktorom sa brána posúva pomaly, aby mätko nabehla na koncovú polohu.

Samozastavujúca prevádzka / samodržné zapojenie

Pohon sa po impulze samočinne posunie až do koncovej polohy.

Čiastočné otvorenie

Dráha posuvu, ktorá sa otvorí pre prechod osoby.

Prevádzka so stlačeným tlačidlom

Chod brány, ktorý sa vykonáva len tak dlho, ako sú stlačené príslušné tlačidlá.

Plné otvorenie

Dráha posuvu, keď sa brána úplne otvorí.

Doba varovania


Čas medzi príkazom na posuv (impulz) a začiatkom posuvu brány.

Reset z výroby

Vrátenie nastavených hodnôt do východiskového stavu / na závodné nastavenie.

1.4 Použitie symboly

Symbole



Pozri textovú časť


V príklade znamená **2.2**: pozri textovú časť, kapitolu 2.2




Dôležitý pokyn na zabránenie vzniku materiálnych škôd




Prihliadajte na ľahkosť chodu




Pozri príp. osobitný montážny návod pre núdzový akumulátor




Pohon posuvnej brány štandard



Pohon posuvnej brány zosilnené vyhotovenie



Výpadok napätia



Obnovenie dodávky napätia



Počuťelné zapadnutie



Nastavenie DIL spínačov zo závodu

1.5 Použité skratky

Farebné kódy pre káble, jednotlivé žily a konštrukčné diely

Skratky farieb na označenie káblov a žíl, ako aj konštrukčných dielov zodpovedajú medzinárodným farebným kódom podľa IEC 757:

| | |
|----|--------|
| BN | hnedá |
| GN | zelená |
| WH | biela |
| YE | žltá |

1.6 Pokyny k obrazovej časti

V obrazovej časti je vyobrazená montáž pohonu na posuvnú bránu s pohonom bez podlahovej platne, na ktorej sa pohon nachádza vnútri vpravo od zatvorenej brány. Pri odchýlkach v montáži, resp. programovaní voči pohonu s podlahovou platňou alebo posuvnej bráne, na ktorej sa pohon nachádza vnútri ľavo od zatvorenej brány, je toto dodatočne znázornené.

Všetky rozmerové údaje v obrazovej časti sú v [mm].

2 Bezpečnostné pokyny

POZOR:

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.

PRE BEZPEČNOSŤ OSÔB JE DÔLEŽITÉ UPOSLÚCHNUŤ TIETO POKYNY. TIETO POKYNY JE POTREBNÉ USCHOVAŤ.

2.1 Určený spôsob použitia

V závislosti od typu pohonu sa môže pohon používať v súkromnej / nie priemyselnej alebo v priemyselnej oblasti.

Pohon posuvnej brány je určený výlučne na prevádzku posuvných brán s ľahkým chodom. Maximálne prípustná veľkosť brány a maximálna hmotnosť sa nesmú prekročiť. Bránu musí byť možné ľahko otvárať a zatvárať rukou.

Dodržujte pokyny výrobcu týkajúce sa kombinácie brány a pohonu. Možným nebezpečenstvám v zmysle DIN EN 13241-1 sa zabráňuje konštrukciou a montážou podľa našich zadaní. Bránové systémy, ktoré sa nachádzajú vo verejne prístupnom priestore a disponujú len jedným ochranným zariadením, napr. obmedzením sily, sa smú prevádzkovať iba pod dozorom.

2.2 Použitie v rozpore s určením

Trvalá prevádzka a nasadenie na bránach so stúpaním alebo klesaním nie je prípustné.

2.3 Kvalifikácia montéra

Len správna montáž a údržba vykonaná kompetentnou / odbornou prevádzkou alebo kompetentnou / odbornou osobou v súlade s návodmi môže garantovať bezpečný a správny spôsob montáže. Odborník podľa EN 12635 je osoba, ktorá má primerané vzdelanie, kvalifikované vedomosti a praktické skúsenosti, aby mohla správne a bezpečne namontovať a skontrolovať bránu a vykonávať jej údržbu.

2.4 Bezpečnostné pokyny k montáži, údržbe, oprave a demontáži bránového systému

VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo zranenia pri chybe v zariadení brány

► Pozri výstražný pokyn kap. 3.1

VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia neočakávaným chodom brány

► Pozri výstražný pokyn kap. 9

Montáž, údržbu, opravu a demontáž bránového systému a pohonu posuvnej brány musí vykonávať odborník.


► Pri zlyhaní brány alebo pohonu posuvnej brány (ťažký chod alebo iné poruchy) okamžite poverte odborníka preskúšaním / opravou.


2.5 Bezpečnostné pokyny k montáži

Odborník musí dbať na to, aby boli pri realizácii montážnych prác dodržané platné predpisy pre bezpečnosť práce, ako aj predpisy pre prevádzku elektrických zariadení. Okrem toho sa musia dodržiavať národné smernice. Možným nebezpečenstvám v zmysle DIN EN 13241-1 sa zabraňuje konštrukciou a montážou podľa našich zadaní.


Po ukončení montáže musí montér bránového systému podľa oblasti platnosti prehlásiť zhodu podľa DIN EN 13241-1.


| | |
|---|---|
|  | NEBEZPEČENSTVO Sieťové napätie |
| ▶ Pozri výstražný pokyn kap. 3.4 | |

| | |
|---|-----------------|
|  | VÝSTRAHA |
| Nebezpečenstvo poranenia neúmyselným pohybom brány | |
| ▶ Pozri výstražný pokyn kap. 3.2 | |
| ▶ Pozri výstražný pokyn kap. 3.8 | |


| | |
|---|-----------------|
|  | VÝSTRAHA |
| Nevhodné upevňovacie materiály | |
| ▶ Pozri výstražný pokyn kap. 3.2.3 | |


2.6 Bezpečnostné pokyny k uvedeniu do prevádzky a k prevádzke


| | |
|---|-----------------|
|  | VÝSTRAHA |
| Nebezpečenstvo poranenia pri pohybe brány | |
| ▶ Pozri výstražný pokyn kap. 4 a 8 | |
| Nebezpečenstvo pomliaždenia a porezania | |
| ▶ Pozri výstražný pokyn kap. 4 a 8 | |

| | |
|---|----------------|
|  | OPATRNE |
| Nebezpečenstvo poranenia pri príliš vysoko nastavenej hodnote sily | |
| ▶ Pozri výstražný pokyn kap. 4.3.1 | |

2.7 Bezpečnostné pokyny k použitiu ručného vysieläča

| | |
|---|-----------------|
|  | VÝSTRAHA |
| Nebezpečenstvo poranenia pri náhodnom pohybe brány | |
| ▶ Pozri výstražný pokyn kap. 7 | |

| | |
|---|----------------|
|  | OPATRNE |
| Nebezpečenstvo poranenia pri neúmyselnom chode brány | |
| ▶ Pozri výstražný pokyn kap. 6 | |

| | |
|---|----------------|
|  | OPATRNE |
| Nebezpečenstvo popálenia na ručnom vysieläči | |
| ▶ Pozri výstražný pokyn kap. 7 | |

2.8 Preskúšané bezpečnostné zariadenia

Nasledujúce funkcie, resp. komponenty, pokiaľ sú k dispozícii, zodpovedajú kat. 2, PL „c“ podľa normy EN ISO 13849-1:2008 a boli príslušne skonštruované a preskúšané:

- Interné obmedzenie sily
- Testované bezpečnostné zariadenia

Ak sa takéto vlastnosti vyžadujú pre iné funkcie, resp. komponenty, potom sa to musí v danom prípade preskúšať.

| | |
|---|-----------------|
|  | VÝSTRAHA |
| Nebezpečenstvo poranenia spôsobené nefunkčnými bezpečnostnými zariadeniami | |
| ▶ Pozri výstražný pokyn kap. 4.6 | |

2.8.1 Bezpečnostné pokyny k dodržiavaniu prevádzkových síl

Keď budete dodržiavať tento návod a **dodatočne** nasledujúce podmienky, je možné vychádzať z toho, že sa dodržia prevádzkové sily podľa DIN EN 12453:

- Ťažisko brány musí ležať v strede brány (maximálna prípustná odchýlka $\pm 20\%$).
- Chod brány je ľahký a nevykazuje žiadne stúpanie / sklon (0%).
- Na zatváraciej hrane alebo zatváracích hranách je namontovaný tlmiaci profil DP 3 firmy Hörmann. Tento sa musí objednať oddelene (č. výrobku: 436 388).
- Pohon je naprogramovaný na pomalú rýchlosť (pozri kapitolu 4.3.2).
- Hranica reverzácie pri svetlej šírke otvoru 50 mm sa kontroluje a dodržiava v celej dĺžke hlavnej uzatváraciej hrany.
- Odstup nosných valčekov pri samonosných bránach (maximálna šírka 6200 mm, maximálna svetlá šírka otvoru 4000 mm) je maximálne 2000 mm.

3 Montáž

POZOR:

DÔLEŽITÉ POKYNY PRE BEZPEČNÚ MONTÁŽ.

DODRŽIAVAJTE VŠETKY POKYNY, NESPRÁVNA MONTÁŽ MÔŽE VIESŤ K VÁŽNYM PORANENIAM.

3.1 Kontrola a príprava brány / bránového systému

VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo zranenia pri chybe v zariadení brány

Chyba v bránovom systéme alebo nesprávne vyrovnaná brána môže viesť k ťažkým zraneniam

- ▶ Nepoužívajte bránový systém, ak musí byť vykonaná oprava alebo nastavovacie práce.
- ▶ Skontrolujte celé zariadenie brány (kíby, ložiská brány a upevňovacie diely) na opotrebovanie a prípadné poškodenie.
- ▶ Skontrolujte, či nie je prítomná hrdza, korózia alebo trhliny.

Konštrukcia pohonu posuvnej brány nie je dimenzovaná pre prevádzku brán s ťažkým chodom, to znamená brán, ktoré sa nedajú vôbec alebo len ťažko otvoriť alebo zatvoriť rukou.

Pohon je dimenzovaný iba pre brány, ktoré nevykazujú stúpanie alebo sklon.

Brána sa musí nachádzať v mechanicky bezchybnom stave, takže ju je možné ľahko ovládať aj rukou (EN 12604).

- ▶ Skontrolujte, či sa dá brána správne otvoriť a zatvoriť.
- ▶ Mechanické blokovania brány, ktoré sa nepoužívajú pri ovládaní pohonu posuvnej brány, vyradte z prevádzky. Sem patria predovšetkým blokovacie mechanizmy zámku brány.
- ▶ Bránu mechanicky zabezpečte proti vypadnutiu z jej vedení.
- ▶ **Ak chcete realizovať montáž a uvedenie do prevádzky, prejdite do obrazovej časti. Prihliadajte na príslušnú časť textu, ak na ňu poukazuje symbol.**

3.2 Montáž pohonu posuvnej brány

VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia neúmyselným pohybom brány

Pri nesprávnej montáži alebo manipulácii s pohonom sa môžu iniciovať nechcené pohyby brány a pritom môže dôjsť k privretiu osôb alebo predmetov.

- ▶ Dodržte všetky pokyny, ktoré sú uvedené v tomto návode.


3.2.1 Základy

POZOR

Poruchy na ovládacím vedení

Spolu položené ovládacie a napájacie vedenia môžu viesť k funkčným poruchám.

- ▶ Pre zabránenie porúch položte ovládacie vedenia pohonu (24 V DC) v inštaláčnom systéme oddelenom od ostatných napájacích vedení (230/240 V AC).

1. Je potrebné, aby sa základy zaliali (pozri **obr. 1a / 1b**).
Značka  označuje nezamrzajúcu hĺbku (v Nemecku = 80 cm).
Pri použití zabezpečenia zatváracej hrany sa musia zaliať väčšie základy (pozri **obr. 1c / 1d**).
2. Pri type pohonu s podlahovou platňou je potrebné použiť betón $\geq B25/C25$ (zhuťnená betónová zmes).
3. Pri bránach s vnútri ležiacimi vodiacimi kladkami sú popri prípade potrebné soklové základy.
4. Sieťový prívod s napätím 230/240 V ~ sa musí viesť prázdnu rúrkou v základoch. Prívodný kábel pre pripojenie príslušenstva s 24 V musí prechádzať cez samostatný dutý profil, oddelene od sieťového prívodu (pozri **obr. 1.1**).

UPOZORNENIE:

Základy musia byť pred nasledujúcimi montážnymi krokmi **dostatočne vytvrdené**.

3.2.2 Stanovenie montážnych rozmerov

1. Určite polohu vyvrtania štyroch otvorov na povrchu základov.
V závislosti od typu pohonu použite:
 - vrtácu šablónu na konci tohto návodu pre otvory s \varnothing 12 mm pri použití tyčových skrutiek (pozri **obr. 2a**).
 - Podlahovú platňu pre otvory s \varnothing 10 mm pri použití kotiev pre veľké zaťaženie (pozri **obr. 2b**).
2. Z tabuľky uvedenej nižšie vyberte použitú ozubenú tyč a nájdite minimálne a maximálne montážne rozmery (rozmer A).

| Ozubená tyč | Rozmer A (mm) | |
|-------------|---------------|------|
| | min. | max. |
| 436 444 | 124 | 136 |
| 438 759 | 126 | 138 |
| 438 631 | 125 | 129 |
| 438 632 | 129 | 133 |

3.2.3 Ukotvenie

- ▶ Pozri **obr. 2a.1 / 2b.1**

VÝSTRAHA

Nevhodné upevňovacie materiály

Použitie nevhodných upevňovacích materiálov môže viesť k tomu, že pohon nebude spoľahlivo upevnený a môže sa uvoľniť.

- ▶ Dodaný upevňovací materiál (hmoždinky) použite len pre betón $\geq B25/C25$ (**pozri obrázky 1.1 / 2.1**).

POZOR

Poškodenie v dôsledku nečistoty

Prach z vrtania a triesky môžu viesť k funkčným poruchám.

- ▶ Pri vrtacích prácach zakryte pohon.

- ▶ Po vyvrtaní skontrolujte hĺbku vyvrtaného otvoru.

| Vyvrtaný otvor | Hĺbka |
|---|--------|
| \varnothing 12 mm pre tyčové skrutky | 80 mm |
| \varnothing 10 mm pre kotvy pre veľké zaťaženie | 105 mm |

- ▶ Na montáž tyčových skrutiek použite dodaný nástrčný kľúč.

3.2.4 Montáž telesa pohonu

- Pozri **obr. 3 – 3.5**

POZOR!

Poškodenie v dôsledku vlhkosti

- Pri otvorení telesa pohonu chráňte ovládanie pred vlhkosťou
- Otvorte teleso pohonu, odblokujte pohon a odstráňte držiak dosky plošných spojov.
Pri odblokovaní sa motor a ozubené koleso spustia do telesa.
- V prípade potreby zrezaním prispôbte tesnenia dutým profilom.
- Pri nasadzovaní krytu na tyčové skrutky alebo na podlahovú platňu vtiahnite privodné vedenie a popripade 24 V prípojné vedenie zospodu bez skrivenia cez tesnenia dutého profilu do krytu.
- Pri zoskrutkovaní dbajte na vodorovné, stabilné a bezpečné upevnenie.

3.3 Montáž ozubenej tyče

Pred montážou:

- Skontrolujte, či je k dispozícii potrebná hĺbka na zaskrutkovanie.
- Na montáž ozubených tyčí použite spojovacie prvky (skrutky a matice, atď.) z montážneho príslušenstva (pozri **obr. C1**, resp. **obr. C5**). Tieto sa musia objednať samostatne.

UPOZORNENIE:

- Na rozdiel od obrazovej časti sa musia pri iných typoch brán – aj vzhľadom na dĺžku zaskrutkovania – použiť príslušne vhodné spojovacie prvky (napr. pri drevených bránach sa musia použiť príslušné skrutky do dreva).
- Odlišne od obrazovej časti sa môže v závislosti od hrúbky alebo pevnosti materiálu zmeniť potrebný priemer jadrových dier. Potrebný priemer môže byť pri hliníku Ø 5,0–5,5 mm a pri oceli Ø 5,7–5,8 mm.

Montáž:



- Pozri **obr. 4 – 4.3**

Posuvná brána musí byť odblokovaná (pozri **obr. 3.2**).

- Pri montáži dbajte na prechody medzi jednotlivými ozubenými tyčami bez posunutia, aby bol zabezpečený rovnomerný chod brány.
- Po montáži musíte ozubené tyče a ozubené koleso pohonu navzájom vyrovnat'. Za týmto účelom sa môžu nastaviť nielen ozubené tyče, ale aj teleso pohonu.
Nesprávne namontované alebo zle vyrovnané ozubené tyče môžu viesť k neúmyselnému reverznému chodu. Zadané rozmery sa musia nutne dodržať!
- Kryt utesnite proti vlhkosti a hmyzu (pozri **obr. 4.4**).

3.4 Elektrické pripojenie pohonu posuvnej brány

- Pozri **obr. 4.5**

| | |
|--|---|
|  |  NEBEZPEČENSTVO |
| Sieťové napätie | |
| <p>Pri kontakte so sieťovým napätím hrozí nebezpečenstvo smrteľného zásahu elektrickým prúdom. Bezpodmienečne preto dodržujte nasledujúce pokyny:</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Elektrické pripojenie môže vykonať len elektrikár. ► Elektroinštalácia zo strany stavebníka musí zodpovedať príslušným ochranným ustanoveniam (230 / 240 V AC 50 / 60 Hz)! ► Pri poškodení sieťového privodného vedenia musí toto vymeniť elektrotechnik, aby sa zabránilo ohrozeniam. ► Pred všetkými prácami na pohone vyťahnite elektrickú zástrčku. | |

- Sieťové napätie pripojte priamo na zásuvnú svorku na transformátore pomocou uzemňovacieho kábla NYY.

3.5 Montáž držiaka dosky plošných spojov

- Pozri **obr. 4.6**

1. Držiak dosky plošných spojov upevnite pomocou dvoch vopred uvoľnených skrutiek (D), ako aj s dvoma ďalšími z rozsahu dodávky.
2. Opäť nasuňte pripojovacie svorky.

3.6 Montáž magnetického držiaka

- Pozri **obr. 4.7**

1. Bránu presuňte ručne do polohy *Brána zatvorená*.
2. Kompletne predmontujte magnetické sane v strednej polohe.
3. Strmeň ozubenej tyče namontujte tak, aby bol magnet umiestnený s odsadením cca. 20 mm voči jazýčkovému kontaktu v držiaku plošného spoja.

3.7 Zablokovanie pohonov


- Pozri **obr. 5**

Zablokovaním sa pohon opäť pripojí na spojku.

- Mechanizmus otočte opäť do blokovacej pozície, motor musí byť pritom mierne nadvihnutý.

3.8 Pripojenie prídavných komponentov / príslušenstva

- Pozri prehľad dosky plošných spojov ovládania **obr. 6**

| | |
|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">⚠ VÝSTRAHA</p> <p>Nebezpečenstvo poranenia neúmyselným pohybom brány</p> <p>Pri nesprávne nainštalovaných riadiacích prístrojoch (ako napr. tlačidlách) môžu vzniknúť neželané pohyby brány a pritom môžu byť privreté osoby alebo predmety.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Riadiace zariadenia umiestňujte do výšky minimálne 1,5 m (mimo dosahu detí). ▶ Pevne nainštalované ovládacie zariadenia (ako napr. tlačidlá) montujte v dohľade brány, ale v bezpečnej vzdialenosti od pohybujúcich sa dielov. <p>Pri zlyhaní existujúcich bezpečnostných zariadení môže dôjsť k privretiu osôb alebo predmetov.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Podľa BGR 232 umiestnite v blízkosti krídla minimálne jedno dobre rozpoznateľné a ľahko prístupné núdzové povelové zariadenie (núdzové vypnutie), prostredníctvom ktorého sa v prípade nebezpečenstva zastaví pohyb krídla (<i>pozri kapitolu 3.8.3</i>). |
|--|---|

POZOR

Poškodenie elektroniky v dôsledku externého napätia.

Externé napätie na pripojovacích svorkách ovládania vedie k poškodeniu elektroniky.

- ▶ Na pripojovacie svorky ovládania nepripájajte sieťové napätie (230/240 V AC).

Pri pripojení príslušenstva na nasledujúce svorky môže odoberaný sumárny prúd činiť **max. 500 mA**:

- 24 V=
- SE3 / LS
- ext. vysielacia
- SE1 / SE2

3.8.1 Pripojenie externého rádiového prijímača *

- ▶ Pozri **obrázok 6.1**
- ▶ Žily externého rádiového prijímača pripojte takto:
 - **GN** na svorku **20** (0 V)
 - **WH** na svorku **21** (signál kanál 1)
 - **BN** na svorku **5** (+24 V)
 - **YE** na svorku **23** (Signál pre čiastočné otvorenie kanál 2).
- alebo
- ▶ Konektor prijímača HE 3 BiSecur nasuňte na príslušné konektorové miesto.
- alebo
- ▶ Prijímač ESE BiSecur pripojte na zdierku BUS.

3.8.2 Pripojenie externého tlačidla *

- ▶ Pozri **obr. 6.2**

Jedno alebo viac tlačidiel so zatváracími kontaktmi (bez potenciálu), napr. kľúčový spínač, môže byť paralelne zapojených, max. dĺžka vedenia 10 m.

Impulzové ovládanie:

- ▶ Prvý kontakt na svorke **21**
- ▶ Druhý kontakt na svorke **20**

Čiastočné otvorenie:

- ▶ Prvý kontakt na svorke **23**
- ▶ Druhý kontakt na svorke **20**

UPOZORNENIE:

Ak je pre externý ovládač potrebné pomocné napätie, je na tento účel k dispozícii na svorke **5** napätie +24 V DC (proti svorke **20** = 0 V).

3.8.3 Pripojenie vypínača na zastavenie pohonu (obvod pre zastavenie, príp. núdzové vypnutie)

Vypínač s rozpinacími kontaktmi (so zapnutím po 0 V alebo bez potenciálu) sa pripojí takto (pozri **obr. 6.3**):

1. Odstráňte z výroby nasadený drôtený mostík medzi svorkou **12** a svorkou **13**.
 - Svorka 12: vstup pre zastavenie, príp. núdzové vypnutie
 - Svorka 13: 0 V
2. Spínací výstup alebo prvý kontakt pripojte na svorku **12** (vstup pre zastavenie, príp. núdzové vypnutie).
3. Pripojte 0 V (kostra) alebo druhý kontakt na svorku **13** (0 V).

UPOZORNENIE:

Rozpojením kontaktu sa prípadné chody brány okamžite zastavia a trvale prerušia.

3.8.4 Pripojenie výstražného svetla *

- ▶ Pozri **obr. 6.4**

Na bezpotenciálových kontaktoch na konektore *V0/lba* je možné pripojiť výstražné svetlo alebo hlásenie koncovej polohy *Brána zatvorená*.

Pre prevádzku (napr. výstražné hlásenia pred a počas posuvu brány) s 24 V lampou (max. 7 W) môže byť privedené napätie na konektor 24 V =.

UPOZORNENIE:

Výstražné svetlo 230 V sa musí napájať priamo.

3.8.5 Pripojenie bezpečnostných / ochranných zariadení

- ▶ Pozri **obr. 6.5–6.7**

Je možné pripojiť bezpečnostné zariadenia ako svetelné závoery / poistky zatváracích hrán (SKS) alebo 8k2 odporové kontaktné lišty:

| | |
|------------|--|
| SE1 | v smere Otvorenie, bezpečnostné zariadenie testované alebo odporová kontaktná lišta 8k2. |
| SE2 | v smere Zatvorenie, bezpečnostné zariadenie testované alebo odporová kontaktná lišta 8k2. |
| SE3 | v smere Zatvorenie, svetelná závoera bez testovania alebo dynamická 2-drôtová svetelná závoera, napr. ako priechodná svetelná závoera. |

Výber funkcií pre 3 bezpečnostné obvody sa nastaví prostredníctvom DIL spínačov (*pozri kapitolu 5*).

Obsadenie svoriek:

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Svorka 20 | 0 V (napájanie napätím) |
| Svorka 18 | Testovací signál |
| Svorky 71/72/73 | Signál bezpečnostného zariadenia |
| Svorka 5 | +24 V (napájanie napätím) |

* Príslušenstvo nie je obsiahnuté v štandardnej výbave!

UPOZORNENIE:

Bezpečnostné zariadenia bez testovania (napr. statické svetelné závery) sa musia kontrolovať každý polrok. Sú prípustné len pre ochranu vecí!

3.8.6 Pripojenie univerzálnej adaptérovej dosky plošných spojov UAP 1 *

► Pozri **obr. 6.8**

Možnosť pripojenia univerzálnej adaptérovej dosky plošných spojov UAP 1.

Univerzálnu adaptérovú dosku plošných spojov UAP 1 je možné použiť pre ďalšie prídavné funkcie:

- na výber smeru (*Otv / Zatv*) a na funkciu čiastočného otvorenia prostredníctvom externých ovládacích prvkov,
- pre hlásenia koncových polôh *Brána otvorená* a *Brána zatvorená*,
- na spínanie externého svetla (2 min. svetlo), napr. osvetlenie dvora.

3.8.7 Pripojenie núdzového akumulátora HNA-Outdoor *

► Pozri **obr. 6**

Aby bolo možné posúvať bránu pri výpadku siete, je možné pripojiť voľiteľný núdzový akumulátor. Prepnutie na akumulátorovú prevádzku pri výpadku siete sa uskutočňuje automaticky.

⚠ VÝSTRAHA**Nebezpečenstvo poranenia neočakávaným chodom brány**

K neočakávanému chodu brány môže dôjsť vtedy, ak je napriek vytiahnutej sieťovej zástrčke pripojený núdzový akumulátor.

- Pri všetkých prácach na bránovom systéme vytiahnite sieťovú zástrčku **a** zástrčku núdzového akumulátora.

4 Uvedenie do prevádzky

| | |
|--|--|
| | ⚠ VÝSTRAHA |
| | <p>Nebezpečenstvo poranenia pri pohybe brány</p> <p>V priestore brány môže pri pohybujúcej sa bráne dôjsť k poraneniám alebo poškodeniam.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Zabezpečte, aby sa na bránovom systéme nehrali deti. ► Zabezpečte, aby sa v priestore pohybu brány nenachádzali žiadne osoby alebo predmety. ► Ak bránový systém disponuje iba jedným bezpečnostným zariadením, potom pohon posuvnej brány prevádzkujte iba vtedy, keď môžete vidieť na oblasť pohybu brány. ► Sledujte chod brány, až kým brána nedosiahne koncovú polohu. ► Cez bránové otvory diaľkovo ovládaných bránových systémov jazdíte, príp. prechádzajte až vtedy, keď sa brána zastaví! |

⚠ VÝSTRAHA**Nebezpečenstvo pomliaždenia a porezania**

Pri chode brány môže dôjsť k zraneniu prstov alebo končatín ozubenou tyčou alebo k ich zmliaždeniu medzi bránou a zatváracou hranou, či odrezaniu.

- Počas chodu brány nesiahajte prstami na ozubenú tyč, ozubené koleso a na hlavnú alebo vedľajšiu uzatváraciu hranu.

4.1 Príprava

- Pred prvým uvedením do prevádzky skontrolujte správnu inštaláciu všetkých pripojných vedení na pripojovacích svorkách.
- Zabezpečte, aby boli všetky DIL spínače v nastavení z výroby (OFF) (pozri **obr. 7**), brána otvorená do polovice a pohon pripojený.

Nasledovné DIL spínače nastavte takto:

- **DIL spínač 1:** Smer montáže (pozri **obr. 7.1**)
- Do polohy ON, keď sa brána zatvára doprava.
 - Do polohy OFF, keď sa brána zatvára doľava.
- **DIL spínače 3-7:** Bezpečnostné zariadenia (pozri **obr. 9.6/9.7/9.8**)
- Nastavenie podľa pripojených bezpečnostných a ochranných zariadení (*pozri kapitolu 5.3 – 5.5*). Počas nastavovacej prevádzky nie sú samozrejme aktívne.

4.2 Nastavenie koncových polôh brány**4.2.1 Stanovenie koncovej polohy Brána zatvorená**

► Pozri **obr. 8.1a**

Pred nastavením koncových polôh musí byť koncový spínač (jazýčkový kontakt) pripojený. Žily koncového spínača musia byť pripojené na svorku **REED**.

Voľiteľné relé má pri nastavovaní rovnakú funkciu ako červená dióda LED. S tu pripojenou žiarovkou sa dá poloha koncového spínača pozorovať aj z diaľky (pozri **obr. 6.4**).

Nastavenie koncovej polohy Brána zatvorená:

1. Otvorte bránu do polovice.
2. **DIL spínač 2** (nastavovacia prevádzka) nastavte do polohy **ON**. Zelená dióda LED bliká pomaly, červená dióda LED svieti nepretržite.
3. Stlačte tlačidlo plošného spoja **T** a podržte ho stlačené. Brána sa teraz posúva pomalým chodom v smere polohy *Brána zatvorená*. Pri dosiahnutí koncového spínača sa brána zastaví.
4. Tlačidlo plošného spoja **T** okamžite uvoľnite. Červená dióda LED zhasne.

Brána sa teraz nachádza v koncovej polohe *Brána zatvorená*.

UPOZORNENIE:

Ak sa brána posúva v smere Otváranie, nachádza sa **DIL spínač 1** v nesprávnej pozícii a musí sa prestať. Následne zopakujte kroky 1 až 4.

Ak táto pozícia zatvorenej brány nezodpovedá požadovanej koncovej polohe *Brána zatvorená*, musí sa vykonať dodatočné nastavenie.

Dodatčné nastavenie koncovej polohy Brána zatvorená:

1. Zmeňte polohu magnetu posunutím magnetických saní.
2. Stlačte tlačidlo plošného spoja **T**, aby sa taktovo prestavená koncová poloha sledovala, až kým opäť nezhasne červená dióda LED.
3. Kroky 1. + 2. opakujte dovtedy, kým sa nedosiahne požadovaná koncová poloha.

4.2.2 Stanovenie koncovej polohy Brána otvorená

- Pozri **obr. 8.1b**

Naučenie koncovej polohy Brána otvorená:

1. Stlačte tlačidlo plošného spoja **T** a podržte ho stlačené. Brána sa posúva pomalým chodom v smere polohy *Brána otvorená*.
2. Tlačidlo plošného spoja **T** uvoľnite, keď sa dosiahne požadovaná koncová poloha *Brána otvorená*.
3. Stlačte tlačidlo plošného spoja **P**, aby sa táto poloha potvrdila.

Zelená dióda LED signalizuje 2 sekundovým, veľmi rýchlym blikaním stanovenie koncovej polohy *Brána otvorená*.

4.2.3 Stanovenie koncovej polohy Čiastočné otvorenie

- Pozri **obr. 8.1c**

UPOZORNENIE:

Ak je nastavená prevádzka so stlačeným tlačidlom, nie je stanovenie koncovej polohy *Čiastočné otvorenie* možné.

Naučenie koncovej polohy Čiastočné otvorenie:

1. Stlačte tlačidlo plošného spoja **T** a podržte ho stlačené, aby sa brána posunula v smere *Brána zatvorená*. Zelená dióda LED bliká pomaly.
2. Tlačidlo plošného spoja **T** uvoľnite, keď sa dosiahne koncová poloha *Čiastočné otvorenie*.
3. Stlačte tlačidlo plošného spoja **P**, aby sa táto poloha potvrdila.

Zelená dióda LED signalizuje 2 sekundovým, veľmi rýchlym blikaním zistenie koncovej polohy *Čiastočné otvorenie*.

4.2.4 Ukončenie nastavovacej prevádzky

- Po ukončení procesu učenia nastavte **DIL spínač 2** opäť do polohy **OFF**. Zelená dióda LED signalizuje rýchlym blikaním, že musia byť vykonané chody pre nastavenie sily.

Bezpečnostné zariadenia sú opäť aktívne.

4.2.5 Referenčný chod

- Pozri **obr. 8.2**

Po nastavení koncových polôh je prvý chod vždy referenčný chod. Počas referenčného chodu sa taktovaním spúšťa voliteľné relé a pripojené výstražné svetlo bliká.

Referenčný chod po koncovú polohu Brána zatvorená:

- Tlačidlo plošného spoja **T** stlačte jeden krát. Pohon sa automaticky posunie do koncovej polohy *Brána zatvorená*.
- Ak je nastavená prevádzka so stlačeným tlačidlom (**DIL spínač 16** nastavený na **ON**), stlačte tlačidlo plošného spoja **T** a podržte ho stlačené až do koncovej polohy *Brána zatvorená*.

UPOZORNENIE:

Ak je nastavená prevádzka so stlačeným tlačidlom (**DIL spínač 16** v polohe **ON**), je uvedenie do prevádzky ukončené.

4.3 Nastavenie síl

Po nastavení koncových polôh a po referenčnom chode sa musí vykonať chod pre nastavenie síl. Pre tento účel sú potrebné tri neprerušené cykly brány, pri ktorých nesmie byť aktivované žiadne bezpečnostné zariadenie. Stanovenie síl sa uskutočňuje v oboch smeroch automaticky v samozastavujúcej prevádzke a voliteľné relé taktuje. Počas celého procesu učenia bliká zelená dióda LED. Po ukončení chodu pre nastavenie síl svieti potom táto dióda nepretržite (pozri **obr. 9.1**).

- **Obe dva nasledujúce postupy sa musia vykonať trikrát.**

Chody pre nastavenie síl:

- Tlačidlo plošného spoja **T** stlačte jeden krát. Pohon sa automaticky posunie až do koncovej polohy *Brána otvorená*.
- Tlačidlo plošného spoja **T** stlačte jeden krát. Pohon sa automaticky posunie do koncovej polohy *Brána zatvorená*.

4.3.1 Nastavenie obmedzenia sily**OPATRNE****Nebezpečenstvo poranenia pri príliš vysoko nastavenej hodnote sily**

Pri príliš vysoko nastavenej hodnote sily je obmedzenie sily menej citlivé a brána sa pri zatváraní nezastaví včas. Toto môže viesť k poraneniám a poškodeniam.

- Nenastavujte príliš vysokú hodnotu sily.

UPOZORNENIE:

Na základe osobitných situácií pri montáži sa môže stať, že vopred nastavené sily nie sú dostatočné, čo môže viesť k neželaným reverzným procesom. V takých prípadoch je možné obmedzenie sily dodatočne nastaviť.

Obmedzenie sily bránového systému sa nastavuje prostredníctvom potenciometra, ktorý je na doske plošných spojov ovládania popísaný ako **Kraft F** (pozri **obr. 9.1**).

1. Zvýšenie obmedzenia sily sa uskutoční percentuálne k naučeným hodnotám, pričom poloha potenciometra znamená nasledujúci nárast sily:

| | |
|-----------------------|------------|
| Ľavý doraz | + 0 % sily |
| Stredná poloha | +15 % sily |
| Pravý doraz | +75 % sily |

2. Nastavenú silu je potrebné pomocou vhodného zariadenia na meranie sily skontrolovať na príslušné hodnoty v rozsahu platnosti noriem EN 12453 a EN 12445 alebo príslušných národných predpisov.

4.3.2 Rýchlosť pohonu

Ak by bola sila nameraná sliomerným zariadením pri polohe potenciometra na ľavom doraze ešte príliš vysoká, je to možné zmeniť prostredníctvom zníženej rýchlosti posuvu (pozri **obr. 9.2**).

Nastavenie rýchlosti:

1. **DIL spínač 15** prestavte do polohy **ON**.
2. Vykonať tri za sebou nasledujúce chody pre nastavenie síl (pozri kap. 4.3).
3. Vykonať novú kontrolu pomocou silomerného zariadenia.

4.3.3 Vypnutie obmedzenia sily**UPOZORNENIE:****Nie je určené pre použitie v krajinách so smernicami EÚ!**

Prerušením drôteného mostíka **BR1** na doske plošných spojov ovládania je možné obmedzenie sily vypnúť.

Ak nie sú pripojené žiadne bezpečnostné zariadenia (**DIL spínače 3–6** v polohe **OFF**), posúva sa pohon výlučne v prevádzke so stlačeným tlačidlom.

Ak sú pripojené odporové kontaktné lišty 8k2 (**DIL spínače 3–6** v polohe **ON**), posúva sa pohon v samodržnom zapojení bez obmedzenia sily.

Deaktivovanie obmedzenia sily:

1. Vykonať reset z výroby (pozri kapitolu 10).
2. Prerušte drôtený mostík **BR1**.
3. **DIL spínač 2** prestavte do polohy **ON** a pohon znovu naučte (pozri kapitolu 4.2).

Ak sa drôtený mostík preruší po nastavení alebo počas chodu brány, nemá to žiaden vplyv na funkciu.

UPOZORNENIE:

Po ukončení procesu nastavovania je možné presúvať bránový systém už iba prostredníctvom externého tlačidla.

- Trvalý kontakt na svorkách 20 + 21 posunie pohon v smere *Brána otvorená*
- Trvalý kontakt na svorkách 20 + 23 posunie pohon v smere *Brána zatvorená*

Opätovné aktivovanie obmedzenia sily:

1. Vykonať reset z výroby (pozri kapitolu 10).
2. Spojte drôtený mostík **BR1**.
3. **DIL spínač 2** prestavte do polohy **ON** a pohon znovu naučte (pozri kapitolu 4.2).

4.4 Zmena štartovacích bodov pre pomalý chod pri otvorení a zatvorení

Dĺžka pomalého posuvu sa po nastavení koncových polôh automaticky nastaví na základnú hodnotu cca. 500 mm pred koncovými polohami. Štartovacie body je možné preprogramovať na dĺžku od minimálne cca. 300 mm až po celkovú dĺžku brány (pozri obr. 9.3).

Zmena štartovacích bodov pre pomalý posuv má za následok, že sa už nastavené sily vymažú a po dokončení zmeny sa musia znovu naučiť.

Zmena štartovacích bodov:

1. Koncové polohy musia byť nastavené, brána sa musí nachádzať v koncovej polohe *Brána zatvorená* a **DIL spínač 2** musí byť v polohe **OFF**.
2. **DIL spínač 12** prestavte do polohy **ON**.
3. Stlačte tlačidlo plošného spoja **T**. Pohon sa presúva v normálnom chode so samodržným zapojením v smere *Brána otvorená*.

4. Ak sa brána dostane do požadovanej polohy pre začiatok pomalého chodu, stlačte krátko tlačidlo plošného spoja **P**. Pohon sa presunie zvyšný úsek ku koncovej polohe *Brána otvorená* v pomalom chode.
5. Stlačte tlačidlo plošného spoja **T** ešte raz. Pohon sa presunie opäť v normálnom chode so samodržným zapojením v smere *Brána zatvorená*.
6. Ak sa brána dostane do požadovanej polohy pre začiatok pomalého chodu, stlačte krátko tlačidlo plošného spoja **P**. Pohon sa posunie zvyšný úsek ku koncovej polohe *Brána zatvorená* v pomalom chode.
7. Nastavte **DIL spínač 12** do polohy **OFF**.

Nastavenie štartovacích bodov pre pomalý chod je ukončené. Blikanie zelenej diódy LED signalizuje, že sa musia opäť vykonať postupy pre nastavenie síl.

UPOZORNENIE:

Štartovacie body pomalého chodu môžu byť nastavené aj s *prekrytím*; v takom prípade sa celý pohyb brány vykoná v pomalom chode.

4.5 Hranica reverzácie

Pri prevádzke bránového systému sa musí pri chode v smere *Brána zatvorená* rozlišovať, či sa brána pohybuje proti koncovému dorazu (bránový systém sa zastaví) alebo proti prekážke (brána sa presunie do protismeru). Hraničnú oblasť je možné meniť takto (pozri obr. 9.4).

Nastavenie hranice reverzácie:

1. Nastavte **DIL spínač 11** do polohy **ON**. Reverznú hranicu je teraz možné stupňovito nastaviť.
2. Krátko stlačte tlačidlo plošného spoja **P**, aby sa hranica reverzácie **znižila**. Krátko stlačte tlačidlo plošného spoja **T**, aby sa hranica reverzácie **zvyšila**. Pri nastavení zobrazuje zelená dióda LED nasledujúce nastavenia:

| | |
|------------------------|---|
| 1x bliknutie až | maximálna hranica reverzácie, zelená dióda LED blikne raz |
| 10x bliknutie | maximálna hranica reverzácie, zelená dióda LED blikne 10-krát |

3. Nastavte **DIL spínač 11** opäť do polohy **OFF**, aby sa nastavená hranica reverzácie uložila do pamäti.

4.6 Automatické zatvorenie**UPOZORNENIE:**

Automatické zatváranie je možné aktivovať len vtedy, keď je pripojené minimálne jedno bezpečnostné zariadenie. To je potrebné podľa DIN EN 13241-1.


Pri prevádzke s automatickým zatváraním je možné nastaviť dobu podržania otvorenej brány (pozri obr. 9.5).

Nastavenie doby podržania otvorenej brány:

1. Nastavte **DIL spínač 13** do polohy **ON**. Doba podržania otvorenej brány sa teraz môže nastaviť stupňovito.
2. Krátko stlačte tlačidlo plošného spoja **P**, aby sa doba podržania otvorenej brány **skrátila**. Krátko stlačte tlačidlo plošného spoja **T**, aby sa doba podržania otvorenej brány **predĺžila**. Pri nastavení zobrazuje zelená dióda LED nasledujúce nastavenia:

| | |
|---------------------|---|
| 1x bliknutie | 30 sekúnd doba podržania otvorenej brány |
| 2x bliknutie | 60 sekúnd doba podržania otvorenej brány |
| 3x bliknutie | 90 sekúnd doba podržania otvorenej brány |
| 4x bliknutie | 120 sekúnd doba podržania otvorenej brány |
| 5x bliknutie | 180 sekúnd doba podržania otvorenej brány |

3. Nastavte **DIL spínač 13** opäť do polohy **OFF**, aby sa nastavená doba podržania otvorenej brány uložila do pamäti.

| |
|---|
|  VÝSTRAHA |
| Nebezpečenstvo poranenia spôsobené nefunkčnými bezpečnostnými zariadeniami |
| Ak sú bezpečnostné zariadenia nefunkčné, môže v prípade chyby dôjsť k poraneniam. |
| ► Po učiach chodoch musí osoba uvádzajúca do prevádzky prekontrolovať funkciu(-ie) bezpečnostného zariadenia(-í). |
| Až v nadväznosti na to je zariadenie pripravené na prevádzku. |

5 Funkcie DIL spínačov

Ovládanie sa programuje prostredníctvom DIL spínačov. Pred prvým uvedením do prevádzky sa DIL spínače nachádzajú v nastavení zo závodu, t. z. všetky spínače sú v polohe OFF. Zmeny nastavení DIL spínačov sú prípustné len za nasledujúcich predpokladov:


- Pohon je v pokoji.
- Nie je aktívna doba predbežnej výstrahy alebo doba podržania otvorenej brány.

Podľa národných predpisov, požadovaných bezpečnostných zariadení a miestnych daností musia byť DIL spínače nastavené podľa popisov v nasledujúcich odsekoch.

5.1 DIL spínač 1

Smer montáže:

- Pozri **obr. 7.1**


| | |
|--|---|
| 1 ON | Brána sa zatvára doprava (pri pohľade z pohonu) |
| 1 OFF  | Brána sa zatvára doľava (pri pohľade z pohonu) |

5.2 DIL spínač 2

Nastavovacia prevádzka:

- Pozri **obr. 8.1a–c**

V nastavovacej prevádzke nie sú bezpečnostné a ochranné zariadenia aktívne.



| | |
|--|--|
| 2 ON | <ul style="list-style-type: none"> • Naučenie dráhy pojazdu • Vymazanie údajov brány |
| 2 OFF  | Normálna prevádzka |

5.3 DIL spínač 3 / DIL spínač 4

Bezpečnostné zariadenie SE1 (otvorenie):

- Pozri **obr. 9.6**

S **DIL spínačom 3** v kombinácii s **DIL spínačom 4** sa nastaví druh a účinok bezpečnostného zariadenia SE1.



| | |
|---|---|
| 3 ON | Jednotka pripojenia zabezpečenie zatváracej hrany alebo svetelná závara s testovaním |
| 3 OFF  | <ul style="list-style-type: none"> • Odporová kontaktná lišta 8k2 • Svetelná závara iných výrobcov • Žiadne bezpečnostné zariadenie (odpor 8k2 medzi svorkou 20/72, stav pri vyexpedovaní) |
| 4 ON | Okamžitá krátka reverzia v smere <i>Brána zatvorená</i> (pre SKS) |
| 4 OFF  | oneskorená krátka reverzia v smere <i>Brána zatvorená</i> (pre svetelnú závoru) |

5.4 DIL spínač 5 / DIL spínač 6

Bezpečnostné zariadenie SE2 (zatvorenie):

- Pozri **obr. 9.7**

S **DIL spínačom 5** v kombinácii s **DIL spínačom 6** sa nastaví druh a účinok bezpečnostného zariadenia SE2.


| | |
|---|---|
| 5 ON | Jednotka pripojenia zabezpečenie zatváracej hrany alebo svetelná závara s testovaním |
| 5 OFF  | <ul style="list-style-type: none"> • Odporová kontaktná lišta 8k2 • Svetelná závara iných výrobcov • Žiadne bezpečnostné zariadenie (odpor 8k2 medzi svorkou 20/73, stav pri vyexpedovaní) |
| 6 ON | Okamžitá krátka reverzia v smere <i>Brána otvorená</i> (pre SKS) |
| 6 OFF  | Oneskorená krátka reverzia v smere <i>Brána otvorená</i> (pre svetelnú závoru) |

5.5 DIL spínač 7

Ochranné zariadenie SE3 (zatvorenie):

- Pozri **obr. 9.8**

Oneskorená reverzácia až po koncovú polohu *Brána otvorená*.

| | |
|---|--|
| 7 ON | Dynamická 2-drôťová svetelná závara |
| 7 OFF  | <ul style="list-style-type: none"> • Netestovaná statická svetelná závara • Žiadne bezpečnostné zariadenie (drôtený mostík medzi svorkou 20/71, stav pri vyexpedovaní) |


5.6 DIL spínač 8 / DIL spínač 9

S **DIL spínačom 8** v kombinácii s **DIL spínačom 9** sa nastavujú funkcie pohonu (automatické zatváranie / doba varovania) a voliteľného relé.


- Pozri **obr. 9.9a**

| | | |
|-------------|-------------|--|
| 8 ON | 9 ON | Pohon Automatické zatváranie, doba varovania pri každom chode brány |
| | | Voliteľné relé Relé taktuje počas doby varovania rýchlo, počas chodu brány normálne a počas doby podržania otvorenej brány je vypnuté. |



► Pozri obr. 9.9b

| | | |
|---|-------------|--|
| 8 OFF  | 9 ON | Pohon Automatické zatváranie, doba varovania len pri automatickom zatváraní |
| | | Voliteľné relé Relé taktuje počas doby varovania rýchlo, počas chodu brány normálne a počas doby podržania otvorenej brány je vypnuté. |

► Pozri obr. 9.9c

| | | |
|-------------|---|--|
| 8 ON | 9 OFF  | Pohon Doba varovania pri každom chode brány bez automatického zatvárania |
| | | Voliteľné relé Relé taktuje počas doby varovania rýchlo, počas chodu brány normálne. |

► Pozri obr. 9.9d


| | | |
|---|---|---|
| 8 OFF  | 9 OFF  | Pohon Bez špeciálnej funkcie |
| | | Voliteľné relé Relé sa približuje v koncovnej polohe <i>Brána zatvorená</i> . |

UPOZORNENIE:

Automatické zatváranie je vždy možné len zo stanovených koncových polôh (úplné alebo čiastočné otvorenie). Ak sa automatické zatváranie trikrát nepodarí, bude deaktivované. Pohon sa musí znovu spustiť s impulzom.


5.7 DIL spínač 10**Pôsobenie ochranného zariadenia SE3 ako prejazdná svetelná závara pri automatickom príjazde**

► Pozri obr. 9.10

| | |
|--|---|
| 10 ON | Svetelná závara je aktivovaná ako prejazdová svetelná závara, po prejazde alebo prechode svetelnej závary sa doba podržania otvorenej brány skráti. |
| 10 OFF  | Svetelná závara nie je aktivovaná ako prejazdová svetelná závara. Ak je však aktivované <i>automatické zatváranie</i> a ak bola po uplynutí doby podržania otvorenej brány svetelná závara prerušená, nastaví sa doba podržania otvorenej brány opäť na vopred nastavený čas. |


5.8 DIL spínač 11**Nastavenie hraníc reverzácie:**

► Pozri obr. 9.4 a kapitolu 4.5

| | |
|--|--|
| 11 ON | Hranica reverzácie sa nastaví stupňovito |
| 11 OFF  | Normálna prevádzka |


5.9 DIL spínač 12**Štartovací bod k pomalému chodu pri otváraní a zatváraní:**

► Pozri obr. 9.3 a kapitolu 4.4

| | |
|--|---|
| 12 ON | Štartové body pre pomalý chod sa nastavujú pri otváraní a zatváraní |
| 12 OFF  | Normálna prevádzka |


5.10 DIL spínač 13**Nastavenie doby podržania otvorenej brány:**

► Pozri obr. 9.5 a kapitolu 4.6

| | |
|--|--|
| 13 ON | Doba podržania otvorenej brány sa nastavuje stupňovito |
| 13 OFF  | Normálna prevádzka |


5.11 DIL spínač 14**Impulzové správanie počas doby podržania otvorenej brány:**

Pri prevádzke s automatickým zatváraním je možné nastaviť impulzové správanie počas doby podržania otvorenej brány.

| | |
|--|--|
| 14 ON | Impulz preruší dobu podržania otvorenej brány. Pohon zatvorí bránu po uplynutí doby varovania. |
| 14 OFF  | Impulz predĺži dobu podržania otvorenej brány o prednastavený čas. |


5.12 DIL spínač 15**Nastavenie rýchlosti:**

► Pozri obr. 9.2 a kapitolu 4.3.2

| | |
|--|---|
| 15 ON | Pomalá prevádzka (pomalá rýchlosť); (SKS nie je potrebné) |
| 15 OFF  | Normálna prevádzka (normálna rýchlosť) |

5.13 DIL spínač 16**Nastavenie prevádzkového režimu:**

S **DIL spínačom 16** je možné nastaviť prevádzku so stlačeným tlačidlom. Obmedzenie sily je nastavené na maximálnu hodnotu.

| | |
|--|---|
| 16 ON | Prevádzka so stlačeným tlačidlom <ul style="list-style-type: none"> Trvalý kontakt na svorkách 20 + 21 posunie pohon v smere <i>Brána otvorená</i> Trvalý kontakt na svorkách 20 + 23 posunie pohon v smere <i>Brána zatvorená</i> Vždy keď sa kontakt preruší, pohon sa zastaví |
| 16 OFF  | Normálna prevádzka |

UPOZORNENIE:

V prevádzke so stlačeným tlačidlom sú v spojení s univerzálnou adaptérovou doskou plošných spojov UAP 1 možné špeciálne funkcie.

6 Rádiový systém

UPOZORNENIE:

V závislosti od typu pohonu je v rozsahu dodávky pohonu posuvnej brány obsiahnutý externý prijímač alebo sa musí použiť a samostatne objednať externý prijímač pre prevádzku ako diaľkovo ovládaný bránový systém.

OPATRNE

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku neočakávaného chodu brány

Počas procesu učenia na rádiomovnom systéme môže dôjsť k neúmyselným posuvom brány.

- Dbajte na to, aby sa pri začatí rádiomovného systému nenachádzali v oblasti pohybu brány osoby ani predmety.

- Po programovaní alebo rozšírení rádiomovného systému vykonajte funkčnú kontrolu.
- Na uvedenie do prevádzky alebo rozšírenie rádiomovného systému používajte výlučne originálne diely.
- Miestne danosti môžu mať vplyv na dosah rádiomovného systému.
- Mobilné telefóny siete GSM 900 môžu pri súčasnom používaní ovplyvniť dosah.

7 Ručný vysielateľ HS 5 BiSecur



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia pri pohybe brány

Pri obsluhu ručného vysielateľa môže dôjsť k poraneniu osôb v dôsledku pohybu brány.

- Zabezpečte, aby sa ručný vysielateľ nedostal do rúk deťom a aby bol používaný výlučne osobami, ktoré sú zaškolené v spôsobe funkcie diaľkovo ovládaného bránového systému!
- Ručný vysielateľ musíte obsluhovať zásadne s vizuálnym kontaktom ku bráne, ak táto disponuje len jedným bezpečnostným zariadením!
- Cez bránové otvory diaľkovo ovládaných bránových systémov jazdite, príp. prechádzajte až vtedy, keď sa brána zastaví!
- Nikdy nezostávajúce stáť v otvorenom bránovom systéme.
- Prihladajte na to, že sa na ručnom vysielateľi môže nedopatrením stlačiť tlačidlo (napr. vo vrecku nohavíc / v kabelke) a pritom môže dôjsť k nechcenému chodu brány.

OPATRNE

Nebezpečenstvo popálenia na ručnom vysielateľi

Pri priamom slnečnom žiarení alebo veľkom teple sa môže ručný vysielateľ zahriať tak silno, že pri použití môže dôjsť k popáleninám.

- Ručný vysielateľ chráňte pred priamym slnečným žiarením a veľkým teplom (napr. v odkladacej schránke prístrojovej dosky vozidla).

POZOR

Negatívne ovplyvnenie funkcie vplyvmi životného prostredia

Pri nedodržaní sa môže negatívne ovplyvniť funkčnosť!

Ručný vysielateľ chráňte pred nasledujúcimi vplyvmi:

- priame slnečné žiarenie (príp. teplota okolia: -20 °C až +60 °C)
- vlhkosť
- zaťaženie prachom

7.1 Popis ručného vysielateľa

- Pozri obr. 10

- 1 LED, multicolor
- 2 Tlačidlá ručného vysielateľa
- 3 Tlačidlo stavu
- 4 Uzáver priehradky batérie
- 5 Batéria

7.2 Vloženie / výmena batérie

- Pozri obr. 10

Po vložení batérie je ručný vysielateľ pripravený na prevádzku.

POZOR

Zničenie ručného ovládača v dôsledku vytečenia batérie

Batérie môžu vytečť a zničiť ručný vysielateľ.

- Ak ručný vysielateľ dlhšiu dobu nepoužívate, odstráňte z neho batériu.

7.3 Prevádzka ručného vysielateľa

Každému tlačidlu ručného vysielateľa je priradená jedna funkcia. Stlačte tlačidlo ručného vysielateľa, ktorého rádiový kód chcete odoslať.

- Rádiový kód sa odošle a dióda LED svieti 2 sekundy.

UPOZORNENIE:

Ak je batéria takmer vybitá, blikne LED 2x červenou farbou

- a. pred odoslaním rádiového kódu.
 - Batéria **by sa mala** v krátkej dobe vymeniť.
- b. a nerealizuje sa odoslanie rádiového kódu.
 - Batéria sa **musí** ihneď vymeniť.

7.4 Odovzdanie / odoslanie rádiového kódu

1. Stlačte tlačidlo ručného vysielateľa, ktorého rádiový kód chcete odovzdať / odoslať, a podržte ho stlačené.
 - Rádiový kód sa odošle; LED svieti 2 sekundy modrou farbou a zhasne.
 - Po 5 sekundách bliká LED striedavo červenou a modrou farbou, rádiový kód sa odosiela.

- Ak sa rádiový kód prenese a rozpozná, uvoľnite tlačidlo rádiového kódu.
 - LED zhasne.

UPOZORNENIE:


Na odovzdanie / odoslanie máte čas 15 sekúnd. Ak sa v priebehu tejto doby rádiový kód úspešne neodovzdá / neodošle, musí sa proces zopakovať.

7.5 Zisťovanie polohy brány**7.5.1 Manuálne zisťovanie polohy brány**

Pomocou tohto ručného vysielača môžete zisťovať aktuálnu polohu brány (otvorená / zatvorená). K tomu musí byť pohon vybavený dvojsmerným rádiovým modulom a musí byť v dosahu ručného vysielača.

UPOZORNENIE:

Ak sa stlačí tlačidlo ručného vysielača, pomocou ktorého sa neovláda dvojsmerný rádiový modul, zisťovanie stavu polohy brány sa zruší.




- Stlačte tlačidlo zisťovania polohy brány.
 - LED svieti 5 sekúnd oranžovou farbou.
- V rámci tejto doby stlačte tlačidlo ručného vysielača pre bránový systém, ktorého poloha sa má zistiť.
 - LED bliká až 5 sekúnd pomaly oranžovou farbou.
- Podľa polohy brány sa realizuje príslušné spätné hlásenie.
 - LED blikne 4 x rýchlo oranžovou farbou.
 - Pohon je mimo dosahu.
 - LED bliká 3 sekundy rýchlo zelenou farbou.
 - Poloha: brána je zatvorená.
 - LED blikne 3 x pomaly červenou farbou.
 - Poloha: brána nie je zatvorená.

Zisťovanie stavu je možné až vtedy, keď zhasne LED.

7.5.2 Automatické spätné hlásenie polohy brány po manuálnom zisťovaní

Ak sa po manuálnom zisťovaní polohy brány opätovne stlačí rovnaké tlačidlo ručného vysielača v priebehu 5 sekúnd, obdržíte automatické spätné hlásenie polohy brány, hneď ako brána dosiahne koncovú polohu.



- Vykonajte manuálne zisťovanie polohy brány, pozri kap. 7.5.1.
- Opätovne** stlačte tlačidlo ručného vysielača, ako je to opísané v kap. 7.5.1, 2. krok.
 - Rádiový kód sa odošle; LED svieti krátko oranžovou farbou.
- Poloha brány sa zisťuje každých 5 sekúnd; LED svieti krátko oranžovou farbou.

UPOZORNENIE:

Opätovným stlačením tlačidla ručného vysielača sa iniciuje chod brány, ak je brána zastavená.

- Ak je poloha pohonu známa, táto sa automaticky odošle späť.

7.6 Reset ručného vysielača

Každému tlačidlu ručného vysielača sa prostredníctvom nasledujúcich krokov priradí rádiový kód.

- Otvorte uzáver priehradky batérie a batériu odoberte na 10 sekúnd.
- Tlačidlo ručného vysielača stlačte a podržte ho stlačené.
- Vložte batériu a uzatvorte uzáver priehradky batérie.
 - LED bliká 4 sekúnd pomaly modrou farbou.
 - LED bliká 2 sekundy rýchlo modrou farbou.
 - LED svieti dlho modrou farbou.
- Uvoľnite tlačidlo ručného vysielača.

Všetky rádiové kódy sú nanovo priradené.

UPOZORNENIE:

Ak sa tlačidlo ručného vysielača uvoľní predčasne, nepriradia sa nové rádiové kódy.

7.7 Indikácia LED**Modrá (BU)**

| Stav | Funkcia |
|---|---|
| svieti 2 sekundy | rádiový kód sa odosiela |
| blík pomaly | ručný vysielač sa nachádza v režime zaúčania |
| blík rýchlo po pomalom blikaní | pri zaúčaní bol rozpoznávaný platný rádiový kód |
| blík 4 sekundy pomaly, blík 2 sekundy rýchlo, svieti dlho | vykonáva sa reset prístroja, príp. je ukončený |

Červená (RD)

| Stav | Funkcia |
|-------------------|--------------------------------|
| blíkne 2 x | batéria je takmer vybitá |
| blíkne 3 x pomaly | poloha: brána nie je zatvorená |

Modrá (BU) a červená (RD)

| Stav | Funkcia |
|--------------------|---|
| striedavé blikanie | ručný vysielateľ sa nachádza v režime odovzdávania / vysielania |

Oranžová (OG)

| Stav | Funkcia |
|-----------------------|---|
| svieti 5 sekúnd | získovanie polohy brány bolo aktivované |
| bliká 5 sekúnd pomaly | zisťuje sa poloha |
| blikne 4 x rýchlo | pohon je mimo dosahu |
| svieti krátko | poloha sa zisťuje každých 5 sekúnd |

Zelená (GN)

| Stav | Funkcia |
|------------------------|----------------------------|
| bliká 3 sekundy rýchlo | poloha: brána je zatvorená |


7.8 Čistenie ručného vysielateľa**POZOR****Poškodenie ručného vysielateľa nesprávnym čistením**

Čistenie ručného vysielateľa nevhodnými čistiacimi prostriedkami môže poškodiť kryt, ako aj tlačidlá ručného vysielateľa.

- Ručný vysielateľ čistite iba pomocou čistej, mäkkej a vlhkej handričky.

UPOZORNENIE:

Biele tlačidlá ručného vysielateľa sa môžu pri pravidelnom, dlhodobom používaní zafarbiť, ak sa dostanú do kontaktu s kozmetickými výrobkami (napr. krém na ruky).

7.9 Odstraňovanie

Elektrické a elektronické prístroje/zariadenia a tiež batérie sa nesmú likvidovať ako domový alebo netriedený odpad, musia sa odovzdať na zberných a preberacích miestach na to zriadených.

7.10 Technické parametre

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Typ | Ručný vysielateľ HS 5 BiSecur |
| Frekvencia | 868 MHz |
| Napájanie napätím | 1 x batéria 1,5 V, typ: AAA (LR 03) |
| Prípustná teplota okolia | -20 °C až +60 °C |
| Druh ochrany | IP 20 |

7.11 Výpis z prehlásenia o zhode pre ručný vysielateľ

Zhoda vyššie uvedeného výrobku s predpismi smerníc podľa článku 3 smerníc R&TTE 1999/5/ES bola preukázaná dodržaním nasledujúcich noriem:

- EN 60950:2000
- EN 300 220-1
- EN 300 220-3
- EN 301 489-1
- EN 300 489-3

Originál prehlásenia o zhode si môžete vyžiadať u výrobcu.

8 Externý rádiový prijímač

Zaučenie / vymazanie rádiového signálu je možné iba vtedy, keď je pohon v pokoji.

8.1 Prijímač HE 3 BiSecur *

Na jeden kanál na prijímači je možné zaučiť max. 100 rádiových kódov. Ak sa rovnaký rádiový kód zaučí pre dva rôzne kanály, vymaže sa rádiový kód na skôr zaučenom kanále.

Naučenie tlačidiel ručného vysielateľa

- Tlačidlo ručného vysielateľa pre funkciu *Impulz* (kanál 1) alebo *Čiastočné otvorenie* (kanál 2) zaučte na základe návodu na obsluhu externého prijímača.

- Požadovaný kanál aktivujte stlačením tlačidla **P**.
 - LED bliká pomaly modrou farbou pre kanál 1
 - LED blikne 2 x modrou farbou pre kanál 2
 - LED blikne 3 x modrou farbou pre kanál 3 (bez funkcie)
- Ručný vysielateľ, ktorý má odovzdať svoj rádiový kód, prestavte do režimu **Odovzdávanie / odoslanie**. Ak sa rozpozná platný rádiový kód, bliká LED rýchlo modrou farbou a zhasne.

8.2 Prijímač ESE BiSecur

Zaučiť je možné max. 300 rádiových kódov na prijímači. Môžete ich ľubovoľne rozdeliť na existujúce kanály. Ak sa rovnaký rádiový kód zaučí pre dva rôzne kanály, vymaže sa rádiový kód na skôr zaučenom kanále.

Naučenie tlačidiel ručného vysielateľa

Zaučte tlačidlo ručného vysielateľa pre funkciu *Impulz* (kanál 1), *Svetlo* (kanál 2, iba v spojení s UAP 1*), *Čiastočné otvorenie* (kanál 3), *Brána otvorená* (kanál 4) alebo *Brána zatvorená* (kanál 5) na základe návodu na obsluhu ESE BiSecur.

- Požadovaný kanál aktivujte stlačením tlačidla **P**.
 - LED bliká pomaly modrou farbou pre kanál 1
 - LED blikne 2 x modrou farbou pre kanál 2
 - LED blikne 3 x modrou farbou pre kanál 3
 - LED blikne 4 x modrou farbou pre kanál 4
 - LED blikne 5 x modrou farbou pre kanál 5
- Ručný vysielateľ, ktorý má odovzdať svoj rádiový kód, prestavte do režimu **Odovzdávanie / odoslanie**. Ak sa rozpozná platný rádiový kód, bliká LED rýchlo modrou farbou a zhasne.

8.3 Vymazanie všetkých rádiových kódov

- Vymažte rádiové kódy všetkých tlačidiel ručných vysielateľov na základe návodu na obsluhu externého prijímača.

8.4 Výpis z prehlásenia o zhode pre prijímač

Zhoda vyššie uvedeného výrobku s predpismi smerníc podľa článku 3 smerníc R&TTE 1999/5/ES bola preukázaná dodržaním nasledujúcich noriem:

- EN 300 220-3
- EN 301 489-1
- EN 300 489-3

Originál prehlásenia o zhode si môžete vyžiadať u výrobcu.

9 Záverečné práce



- Po ukončení všetkých potrebných krokov k uvedeniu do prevádzky opäť nasadte priehľadný kryt (pozri **obr. 11**) a teleso uzatvorte krytom.


* Eventuálne príslušenstvo v závislosti od typu pohonu: príslušenstvo nie je obsiahnuté v štandardnej výbave!

9.1 Upevnenie výstražného štítku

- Pozri **obr. 12**
- Výstražný štítok proti privretiu umiestnite natrvalo na nápadnom, očistenom a odmastnenom mieste, napríklad v blízkosti pevne nainštalovaných tlačidiel na posuv pohonu.

10 Prevádzka

|  VÝSTRAHA | |
|---|--|
|  | <p>Nebezpečenstvo poranenia pri pohybe brány</p> <p>V priestore brány môže pri pohybujúcej sa bráne dôjsť k poraneniám alebo poškodeniam.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Zabezpečte, aby sa na bránovom systéme nehrali deti. ► Zabezpečte, aby sa v priestore pohybu brány nenachádzali žiadne osoby alebo predmety. ► Ak bránový systém disponuje iba jedným bezpečnostným zariadením, potom pohon posuvnej brány prevádzkujte iba vtedy, keď môžete vidieť na oblasť pohybu brány. ► Sledujte chod brány, až kým brána nedosiahne koncovú polohu. ► Cez bránové otvory diaľkovo ovládaných bránových systémov jazdíte, príp. prechádzajte až vtedy, keď sa brána zastaví! |
|  | |


|  VÝSTRAHA | |
|--|--|
| <p>Nebezpečenstvo pomliaždenia a porezania</p> <p>Pri chode brány môže dôjsť k zraneniu prstov alebo končatín ozubenou tyčou alebo k ich zmliaždeniu medzi bránou a zatváracou hranou, či odrezaniu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Počas chodu brány nesiahajte prstami na ozubenú tyč, ozubené koleso a na hlavnú alebo vedľajšiu uzatváraciu hranu. | |

10.1 Zaškolenie užívateľa

- Zaškoľte všetky osoby, ktoré bránu používajú, v správnej a bezpečnej obsluhu.
- Demonštrujte a otestujte mechanické odblokovanie, ako aj bezpečnostný spätný chod.

10.2 Funkčná kontrola

Na kontrolu bezpečnostného spätného chodu:



1. Zadržte bránu obidvoma rukami počas zatvárania. Zariadenie brány sa musí zastaviť a spustiť bezpečnostný spätný chod.
2. Zadržte bránu obidvoma rukami počas otvárania. Bránový systém sa musí zastaviť a spustiť krátky reverzný chod.

- Pri zlyhaní bezpečnostného spätného chodu ihneď poverte odborníka vykonaním skúšky, resp. opravy.

10.3 Normálna prevádzka

Pohon posuvnej brány pracuje v normálnej prevádzke výhradne podľa impulzného sekvenčného ovládania (Otv - Stop - Zatv - Stop), ak sa tlačí externé tlačidlo alebo tlačidlo na doske plošných spojov T. *Pozri aj kapitulu 8.4.1 a 8.4.2 (kanál 1 / impulz).*

10.4 Funkcie rôznych rádiových kódov

Každému tlačidlu ručného vysielateľa je priradený rádiový kód. Na obsluhu pohonu pomocou ručného vysielateľa sa musí zaučiť príslušné tlačidlo ručného vysielateľa pre požadovanú funkciu na prijímači.

UPOZORNENIE:

Ak sa rádiový kód zaučeného tlačidla ručného vysielateľa predtým skopíroval z iného ručného vysielateľa, musí sa tlačidlo ručného vysielateľa pre **prvú** prevádzku stlačiť druhýkrát.

10.4.1 Prevádzka s prijímačom HE 3 BiSecur

Kanál 1 / impulz a kanál 2 / čiastočné otvorenie

Pohon posuvnej brány pracuje v normálnej prevádzke výhradne podľa impulzného sekvenčného ovládania (Otv - Stop - Zatv - Stop).

- Pre otvorenie a zatvorenie v plnom otvorení stlačte príslušný impulzný snímač pre kanál 1.
- Pre otvorenie a zatvorenie v čiastočnom otvorení stlačte príslušný impulzný snímač pre kanál 2.

1. impulz: Brána sa posunie smerom ku jednej koncovej polohe.
2. impulz: Brána sa zastaví.
3. impulz: Brána sa posunie do opačného smeru.
4. impulz: Brána sa zastaví.
5. impulz: Brána sa posunie smerom ku koncovej polohe zvolenej pri 1. impulze.

atď.

Kanál 3

bez funkcie

10.4.2 Prevádzka s prijímačom ESE BiSecur

Kanál 1 / Impulz

Pohon posuvnej brány pracuje v normálnej prevádzke s impulzným sekvenčným ovládaním (Otv - Stop - Zatv - Stop), ktoré sa iniciuje prostredníctvom zaučeného rádiového kódu *Impulz*:

1. impulz: Brána sa posunie smerom ku jednej koncovej polohe.
2. impulz: Brána sa zastaví.
3. impulz: Brána sa posunie do opačného smeru.
4. impulz: Brána sa zastaví.
5. impulz: Brána sa posunie smerom ku koncovej polohe zvolenej pri 1. impulze.

atď.

Kanál 2 / svetlo

Iba v spojení s univerzálnou adaptérovou doskou plošných spojov UAP 1* a pripojeným externým svetlom, napr. osvetlenie dvora.

* Príslušenstvo nie je obsiahnuté v štandardnej výbave!

Kanáľ 3 / Čiastočné otvorenie

Ak sa brána **nenachádza v polohe čiastočného otvorenia**, postupuje sa sledom impulzov (Otv – Stop – Zatv – Stop), ktorý sa iniciuje prostredníctvom zaučeného rádiového kódu *Čiastočné otvorenie*.

Ak sa brána **nachádza v čiastočnom otvorení**, presunie sa pomocou rádiového kódu *Čiastočné otvorenie* do koncovej polohy *Brána zatvorená* a pomocou rádiového kódu *Impulz* do koncovej polohy *Brána otvorená*.

Kanáľ 4 / Voľba smeru Brána otvorená

Pomocou rádiového kódu *Brána otvorená* sa brána presúva so sledom impulzov (Otv – Stop – Otv – Stop) do koncovej polohy *Brána otvorená*.

Kanáľ 5 / Voľba smeru Brána zatvorená

Pomocou rádiového kódu *Brána zatvorená* sa brána presúva so sledom impulzov (Zatv – Stop – Zatv – Stop) do koncovej polohy *Brána zatvorená*.

10.5 Postup pri výpadku napätia (bez núdzového akumulátora)

Aby bolo možné posunúť bránu počas výpadku napätia otvoriť alebo zatvoriť ručne, musí sa odpojiť od pohonu.

POZOR!**Poškodenie spôsobené vlhkosťou**

► Pri otvorení telesa pohonu chráňte ovládanie pred vlhkosťou.

- Otvorte kryt telesa podľa **obr. 3.1**.
- Pohon odblokujte otáčaním blokovacieho mechanizmu. V prípade potreby sa musí motor a ozubené koleso rukou zatlačiť dolu (pozri **obr. 13.1**).

10.6 Postup po obnovení napätia (bez núdzového akumulátora)

Po obnovení napätia sa musí brána pred spínačom koncovej polohy opäť pripojiť na pohon.

► Pri zablokovaní motor zľahka zodvihnite (pozri **obr. 13.2**).

11 Kontrola a údržba

Pohon posuvnej brány je bezúdržbový.

Pre vašu vlastnú bezpečnosť však odporúčame nechať skontrolovať bránový systém odborníkom podľa údajov výrobcu a nechať vykonať údržbu.

**VÝSTRAHA****Nebezpečenstvo poranenia neočakávaným chodom brány**

K neočakávanému chodu brány môže dôjsť vtedy, ak pri kontrole a údržbových prácach na bránovom systéme dôjde k neúmyselnému opätovnému zapnutiu treťou osobou.

- Pri všetkých prácach na bránovom systéme vyťahnite sieťovú zástrčku a prípadne zástrčku núdzového akumulátora.
- Bránový systém zaistite proti neoprávnenému opätovnému zapnutiu.

Kontrolu alebo potrebnú opravu môže vykonávať výlučne odborne spôsobilá osoba. Obráťte sa za týmto účelom na Vášho dodávateľa.

Vizuálnu kontrolu môže vykonávať prevádzkovateľ.

- Všetky bezpečnostné a ochranné funkcie kontrolujte **mesačne**.
- Funkciu odporových kontaktných líšt 8k2 kontrolujte **polročne**.
- Existujúce chyby, resp. nedostatky sa musia **okamžite** odstrániť.

12 Zobrazenie prevádzkových stavov, chýb a výstražných hlásení

► Pozri LED GN a LED RT na **obr. 6**

12.1 Dióda LED GN

Zelená dióda LED zobrazuje prevádzkový stav ovládania:

| |
|--|
| Nepretržité svietenie |
| Normálny stav, všetky koncové polohy a sily sú nastavené. |
| Rýchle blikanie |
| Musia sa vykonať postupy pre nastavenie síl. |
| Pomalé blikanie |
| Nastavovacia prevádzka – nastavenie koncových polôh |
| Pri nastavovaní hraníc reverzácie |
| Frekvencia blikania je proporcionálne závislá od zvolenej hranice reverzácie |
| <ul style="list-style-type: none"> • Minimálna hranica reverzácie: dióda LED blikne 1x • Maximálna hranica reverzácie: dióda LED blikne 10x |
| Pri nastavovaní doby podržania otvorenej brány |
| Frekvencia blikania je závislá od nastavenej doby |
| <ul style="list-style-type: none"> • Minimálna doba podržania otvorenej brány: dióda LED blikne 1x • Maximálna doba podržania otvorenej brány: dióda LED blikne 5x |

12.2 Dióda LED RT

Červená dióda LED zobrazuje:

| |
|---|
| V nastavovacej prevádzke |
| <ul style="list-style-type: none"> • Koncový spínač aktivovaný = dióda LED zhasnutá • Koncový spínač neaktivovaný = dióda LED zapnutá |
| Zobrazenie vstupov prevádzkových tlačidiel, vysielачka |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aktivované = dióda LED svieti • Neaktivované = dióda LED nesvieti |
| V normálnej prevádzke |
| Kód blikania ako zobrazenie chýb/ diagnostiky |

12.3 Zobrazenie chybových / výstražných hlásení

Pomocou červenej diódy LED RT je možné jednoducho identifikovať príčiny prevádzky nespĺňajúcej očakávania.

UPOZORNENIE:

Prostredníctvom tu popísaného správania je možné rozpoznať skrat v prípojnom vedení externého tlačidla alebo skrat samotného tlačidla, keď je inak možná normálna prevádzka pohonu posuvnej brány s rádiovým prijímačom alebo s tlačidlom na plošnom spoji T.

| |
|--|
| <p>Displej blikne 2x</p> <p>Chyba / výstraha Bezpečnostné / ochranné zariadenie bolo aktivované</p> <p>Možná príčina</p> <ul style="list-style-type: none"> Bezpečnostné / ochranné zariadenie bolo spustené Bezpečnostné / ochranné zariadenie je chybné Bez SE1 chyba odpor 8k2 medzi svorkou 20 a 72 Bez SE1 chyba odpor 8k2 medzi svorkou 20 a 73 Bez SE3 chyba drôtený mostík medzi svorkou 20 a 71 <p>Odstránenie</p> <ul style="list-style-type: none"> Skontrolovať bezpečnostné / ochranné zariadenie Skontrolovať, či sú bez pripojeného bezpečnostného / ochranného zariadenia príslušné odpory / drôtené mostíky k dispozícii |
| <p>Displej blikne 3x</p> <p>Chyba / výstraha Obmedzenie sily v smere posuvu <i>Brána zatvorená</i></p> <p>Možná príčina V priestore brány sa nachádza prekážka</p> <p>Odstránenie Odstrániť prekážku, skontrolovať, príp. zvýšiť sily</p> |
| <p>Displej blikne 4x</p> <p>Chyba / výstraha Pridržovací obvod alebo uzavretý obvod je otvorený, pohon stojí</p> <p>Možná príčina</p> <ul style="list-style-type: none"> Otvárací kontakt na svorke 12/13 otvorený Prúdový obvod prerušený <p>Odstránenie</p> <ul style="list-style-type: none"> Zatvoriť kontakt Skontrolovať prúdový obvod |
| <p>Displej blikne 5x</p> <p>Chyba / výstraha Obmedzenie sily v smere posuvu <i>Brána otvorená</i></p> <p>Možná príčina V priestore brány sa nachádza prekážka</p> <p>Odstránenie Odstrániť prekážku, skontrolovať, príp. zvýšiť sily</p> |
| <p>Displej blikne 6x</p> <p>Chyba / výstraha Systémová chyba</p> <p>Možná príčina Interná chyba</p> <p>Odstránenie Vykonalte závodný reset (<i>pozri kapitolu 10</i>) a nanovo naučte ovládanie (<i>pozri kapitolu 4.2</i>), príp. ho vymeňte</p> |
| <p>Displej blikne 7x</p> <p>Chyba / výstraha Maximálna sila</p> <p>Možná príčina</p> <ul style="list-style-type: none"> Motor blokováný Odpojenie sily nezareagovalo <p>Odstránenie Skontrolujte pevné uloženie motora</p> |

12.4 Potvrdenie chyby

Ak sa vyskytne chyba, môže sa potvrdiť, pokiaľ už neexistuje.

- Aktivujte interný alebo externý impulzný vysieláč. Chyba sa vymaže a brána sa presunie do príslušného smeru.

13 Obnovenie pôvodného stavu ovládania / obnovenie nastavení z výroby

Ak chcete ovládanie (naučené koncové polohy, sily) vrátiť na pôvodné nastavenie:

- Nastavte **DIL spínač 2** do polohy **ON**.
- Ľahko krátko stlačte tlačidlo plošného spoja **P**.
- Keď rýchlo bliká červená dióda LED, **DIL spínač 2** ihneď nastavte do polohy **OFF**.

Riadenie je teraz opäť nastavené na závodné nastavenie.

14 Demontáž a likvidácia

UPOZORNENIE:

Pri demontáži dodržujte platné predpisy bezpečnosti práce.

Pohon posuvnej brány nechajte demontovať a odborne zlikvidovať odborne spôsobilé osobe podľa tohto montážneho návodu analogicky v opačnom poradí.

15 Voliteľné príslušenstvo

Voliteľné príslušenstvo nie je obsiahnuté v rozsahu dodávky.

Celé elektrické príslušenstvo môže zatažiť pohon s max. 500 mA.

Okrem iného je k dispozícii nasledujúce príslušenstvo:

- Externý rádiový prijímač
- Externý snímač impulzov (napr. uzamykateľný spínač)
- Externé kódové a transpondérové tlačidlo
- Jednocostranná svetelná závera
- Výstražná lampa / signálne svetlo
- Expandér svetelnej závery
- Univerzálna adaptérová doska plošných spojov UAP 1
- Núdzový akumulátor HNA-Outdoor
- ďalšie príslušenstvo na požiadanie

16 Záručné podmienky

Záručná doba

Dodatočne k zákonnej záruke predajcu z kúpnej zmluvy poskytujeme nasledovnú záruku na diely od dátumu predaja:

- 5 rokov na techniku pohonu, motor a ovládanie motora
- 2 roky na rádiový systém, príslušenstvo a špeciálne zariadenia

Využitím záruky sa nepredlžuje doba záruky. Na náhradné dodávky a opravy je záruka 6 mesiacov, minimálne však po dobu trvania záručnej doby.

Predpoklady

Nárok vyplývajúci zo záruky platí len v krajine, v ktorej bolo zariadenie zakúpené. Tovar musí byť kúpený nami určenou distribučnou cestou. Nárok vyplývajúci zo záruky platí len pre chyby na samotnom predmete zmluvy.

Doklad o kúpe platí ako potvrdenie vášho nároku vyplývajúceho zo záruky.

Práce

Počas záručnej doby odstránime všetky nedostatky na výrobku, ktoré preukázateľne vyplývajú z materiálovej alebo výrobnnej chyby. Zaväzujeme sa podľa nášho výberu bezplatne nahradiť chybný tovar za bezchybný, opraviť ho alebo ho vymeniť za minimálnu hodnotu. Vymenené diely sú našim vlastníctvom.

Náhrada nákladov na montáž a demontáž, preskúšanie príslušných dielov, ako aj požiadavka na náhradu ušlého zisku a náhradu škody sú zo záruky vylúčené.

Vylúčené sú taktiež škody v dôsledku:

- nesprávnej montáže a pripojenia,
- nesprávneho uvedenia do prevádzky a obsluhy,
- vonkajších vplyvov, ako požiar, voda, abnormálne podmienky životného prostredia,
- mechanického poškodenia v dôsledku nehody, pádu, nárazu,
- nedbalého alebo svojvoľného poškodenia,
- normálneho opotrebovania alebo nedostatočnej údržby,
- opráv nekvalifikovanými osobami,
- použitia dielov cudzieho pôvodu,
- odstránenia alebo znečitateľnenia typového štítku.

17 Výpis z prehlásenia o montáži

(v zmysle smernice ES o strojoch 2006/42/ES pre montáž neúplného stroja podľa prílohy II, časť B)

Výrobok popísaný na zadnej strane je vyvinutý, skonštruovaný a vyrobený v súlade s nasledovnými smernicami:

- Smernica ES o strojoch 2006/42/ES
- Smernica ES o stavebných výrobkoch 89/106/ES
- Smernica ES o nízkom napätí 2006/95/ES
- Smernica ES o elektromagnetickej kompatibilitate 2004/108/ES

Použité a uplatnené normy a špecifikácie:

- EN ISO 13849-1, PL „c“, kat. 2
Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné diely ovládání – časť 1. Všeobecné zásady navrhovania.
- EN 60335-1/2, pokiaľ sa hodí
Bezpečnosť elektrických zariadení / pohonov pre brány
- EN 61000-6-3
Elektromagnetická kompatibilita – Vyžarovanie.
- EN 61000-6-2
Elektromagnetická kompatibilita – Rušenie.

Neúplné stroje v zmysle smernice ES 2006/42/ES sú určené na to, aby sa zabudovali do iných strojov alebo iných neúplných strojov alebo zariadení alebo aby sa s nimi zmontovali, aby spolu s nimi vytvorili stroj v zmysle hore uvedenej smernice.











Tento výrobok sa preto smie uviesť do prevádzky až vtedy, keď sa stanoví, že celý stroj / zariadenie, do ktorého sa zabudoval, zodpovedá nariadeniam hore uvedenej smernice ES.





Pri zmene výrobku, ktorá nebola nami odsúhlasená, stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

18 Technické parametre

| | |
|---|--|
| Max. šírka brány | Podľa typu brány: 6000 mm / 8000 mm / 10000 mm |
| Max. výška brány | Podľa typu brány: 2000 mm / 3000 mm |
| Max. hmotnosť brány | Podľa typu brány: vedená po podlahe 300 kg / 500 kg / 800 kg samonosná 250 kg / 400 kg / 600 kg |
| Menovité zaťaženie | Pozri výrobný štítok |
| Max. ťahová a tlačná sila | Pozri výrobný štítok |
| Teleso pohonu | Zinkový tlakový odliatok a plast odolný voči poveternostným vplyvom |
| Sieťové pripojenie | Menovité napätie 230 V / 50 Hz |
| Ovládanie | Mikroprocesorové riadenie, programovateľné s 16 DIL spínačmi, radiace napätie 24 V DC |
| Prevádzkový režim | S2, krátkodobá prevádzka 4 minúty |
| Rozsah teploty | -20 °C až +60 °C |
| Koncové vypnuties/ obmedzenie sily | Elektronicky |
| Vypinacia automatika | Obmedzenie sily pre obidva smery posuvu, so samonastavením a samokontrolou |
| Doba podržania otvorenej brány | <ul style="list-style-type: none"> • Nastaviteľná 30 – 180 sekúnd (svetelná závara potrebná) • 5 sekúnd (skrátaná doba podržania otvorenej brány v dôsledku priechovej svetelnej závary) |
| Motor | Jednosmerný motor 24 V DC a závitovková prevodovka |
| Druh ochrany | IP 44 |
| Rádiové komponenty | V závislosti od typu pohonu: <ul style="list-style-type: none"> • 3-kanálový prijímač • Ručný vysieláč • Bez vysieláčky |

19 Prehľad funkcií DIL spínačov

| | | | |
|--|--------------|--|---|
| DIL 1 Smer montáže | | | |
| ON | | Brána sa zatvára doprava (pri pohľade z pohonu) | |
| OFF | | Brána sa zatvára doľava (pri pohľade z pohonu) |  |
| DIL 2 Nastavovacia prevádzka | | | |
| ON | | Nastavovacia prevádzka (koncový spínač a koncová poloha Otv.) / Údaje brány vymazať (vrátiť na pôvodné nastavenie) | |
| OFF | | Normálna prevádzka so samodržným zapojením |  |
| DIL 3 Typ bezpečnostného zariadenia SE1 (prípoj svorka 72) pri otvraní | | | |
| ON | | Bezpečnostné zariadenie s testovaním (jednotka pripojenia SKS alebo svetelná závara) | |
| OFF | | Odporová kontaktná lišta 8k2, svetelná závara iných výrobcov alebo žiadna (odpor 8k2 medzi svorkou 72 a 20) |  |
| DIL 4 Pôsobenie bezpečnostného zariadenia SE1 (prípoj svorka 72) pri otvraní | | | |
| ON | | Aktivovanie SE1 spustí okamžitú krátku reverziu (pre SKS) | |
| OFF | | Aktivovanie SE1 spustí oneskorenú krátku reverziu (pre svetelnú závoru) |  |
| DIL 5 Typ bezpečnostného zariadenia SE2 (prípoj svorka 73) pri zatváraní | | | |
| ON | | Bezpečnostné zariadenie s testovaním (jednotka pripojenia SKS alebo svetelná závara) | |
| OFF | | Odporová kontaktná lišta 8k2, svetelná závara iných výrobcov alebo žiadna (odpor 8k2 medzi svorkou 73 a 20) |  |
| DIL 6 Pôsobenie bezpečnostného zariadenia SE2 (prípoj svorka 73) pri zatváraní | | | |
| ON | | Aktivovanie SE2 spustí okamžitú krátku reverziu (pre SKS) | |
| OFF | | Aktivovanie SE2 spustí oneskorenú krátku reverziu (pre svetelnú závoru) |  |
| DIL 7 Typ a pôsobenie bezpečnostného zariadenia SE3 (prípoj sv. 71) pri zatváraní | | | |
| ON | | Bezpečnostné zariadenie SE3 je dynamická 2-drôtová svetelná závara | |
| OFF | | Bezpečnostné zariadenie SE3 je netestovaná statická svetelná závara |  |
| DIL 8 | DIL 9 | Funkcia pohonu (automatické zatváranie) | Funkcia voliteľného relé |
| ON | ON | Automatické zatváranie, doba varovania pri každom chode brány | taktuje počas predvýstrahy rýchlo, počas posuvu normálne, pri dobe výdrže je vypnuté |
| OFF | ON | Automatické zatváranie, doba varovania len pri automatickom zatváraní | taktuje počas predvýstrahy rýchlo, počas posuvu normálne, pri dobe výdrže je vypnuté |
| ON | OFF | Doba varovania pri každom posuve bez automatického zatvárania | taktuje počas doby varovania rýchlo, počas posuvu normálne, |
| OFF | OFF | bez špeciálnej funkcie | približuje sa koncovej polohe Brána zatvorená |
| DIL 10 Prejazdová svetelná závara pri automatickom zatváraní | | | |
| ON | | Ochranné zariadenie SE3 ako prejazdová svetelná závara aktivované | |
| OFF | | Ochranné zariadenie SE3 nie ako prejazdová svetelná závara aktivované |  |
| DIL 11 Nastavenie hranice reverzácie | | | |
| ON | | Hranica reverzácie sa nastaví stupňovito | |
| OFF | | Normálna prevádzka |  |
| DIL 12 Štartové body pre pomalý chod pri otvraní a zatváraní nastaviť | | | |
| ON | | Štartové body pre pomalý chod pri otvraní a zatváraní | |
| OFF | | Normálna prevádzka |  |

| | | |
|---------------|---|---|
| DIL 13 | Nastavenie doby podržania otvorenej brány | |
| ON | Doba podržania otvorenej brány sa nastavuje stupňovito | |
| OFF | Normálna prevádzka |  |
| DIL 14 | Impulzové správanie počas doby podržania otvorenej brány | |
| ON | Impulz preruší dobu podržania otvorenej brány | |
| OFF | Impulz predĺži dobu podržania otvorenej brány o nastavenú hodnotu |  |
| DIL 15 | Nastavenie rýchlosti | |
| ON | Pomalá prevádzka (nízka rýchlosť) (SKS nie je potrebné) | |
| OFF | Normálna prevádzka (normálna rýchlosť) |  |
| DIL 16 | Nastavenie prevádzkového režimu | |
| ON | Prevádzka so stlačeným tlačidlom | |
| OFF | Normálna prevádzka |  |

Turinys

| | | |
|----------------------|--|------------|
| A | Tiekiami komponentai | 3 |
| B | Stumdomųjų vartų pavarai montuoti reikalingi įrankiai | 4 |
| C₁ | Plastikinių dantytų juostų pritvirtinimo reikmenys | 5 |
| C₂ | Plastikiniai krumpliaštiebiai su plienine šerdimi (montavimo liežuvėlis apačioje) | 5 |
| C₃ | Plastikiniai krumpliaštiebiai su plienine šerdimi (montavimo liežuvėlis viršuje) | 5 |
| C₄ | Krumpliaštiebiai iš plieno, cinkuoti | 5 |
| C₅ | Plieninių krumpliaštiebių tvirtinimo reikmenys | 5 |
| | Gręžimo šablonas | 199 |
| 1 | Apie šią instrukciją | 118 |
| 1.1 | Papildomi dokumentai | 118 |
| 1.2 | Naudojami įspėjamieji nurodymai | 118 |
| 1.3 | Naudojamos apibrėžtys | 118 |
| 1.4 | Naudojami simboliai | 118 |
| 1.5 | Naudojami trumpiniai | 119 |
| 1.6 | Iliustracijose pateikiami nurodymai | 119 |
| 2 | ⚠ Saugos nuorodos | 119 |
| 2.1 | Naudojimas pagal paskirtį | 119 |
| 2.2 | Naudojimas ne pagal paskirtį | 119 |
| 2.3 | Montuotojo kvalifikacija | 119 |
| 2.4 | Vartų sistemos montavimo, techninės priežiūros, remonto ir išmontavimo saugos nurodymai | 119 |
| 2.5 | Montavimo saugos nurodymai | 120 |
| 2.6 | Eksplotacijos pradžios ir eksploatacijoje saugos nurodymai | 120 |
| 2.7 | Rankinio siūstovo naudojimo saugos nurodymai | 120 |
| 2.8 | Patikrinti saugos įtaisai | 120 |
| 3 | Montavimas | 120 |
| 3.1 | Vartų / vartų sistemos patikrinimas ir paruošimas | 120 |
| 3.2 | Stumdomųjų vartų pavaros montavimas | 121 |
| 3.3 | Krumpliaštiebio montavimas | 121 |
| 3.4 | Stumdomųjų vartų pavaros prijungimas prie elektros | 122 |
| 3.5 | Elektroninės plokštės laikiklio montavimas | 122 |
| 3.6 | Magneto laikiklio montavimas | 122 |
| 3.7 | Pavarų užfiksavimas | 122 |
| 3.8 | Papildomų komponentų / priedų prijungimas | 122 |
| 4 | Eksplotacijos pradžia | 123 |
| 4.1 | Pasiruošimas | 124 |
| 4.2 | Vartų galinių padėčių suprogramavimas | 124 |
| 4.3 | Jėgos suprogramavimas | 125 |
| 4.4 | Lėtos eigos atidarant ir uždarant pradžios taškų keitimas | 125 |
| 4.5 | Reversavimo riba | 126 |
| 4.6 | Automatinis uždarymas | 126 |
| 5 | DIL jungiklių funkcijos | 126 |
| 5.1 | 1 DIL jungiklis | 126 |
| 5.2 | 2 DIL jungiklis | 126 |
| 5.3 | 3 DIL jungiklis / 4 DIL jungiklis | 126 |
| 5.4 | 5 DIL jungiklis / 6 DIL jungiklis | 127 |
| 5.5 | 7 DIL jungiklis | 127 |
| 5.6 | 8 DIL jungiklis / 9 DIL jungiklis | 127 |
| 5.7 | 10 DIL jungiklis | 127 |
| 5.8 | 11 DIL jungiklis | 127 |
| 5.9 | 12 DIL jungiklis | 127 |
| 5.10 | 13 DIL jungiklis | 127 |
| 5.11 | 14 DIL jungiklis | 128 |
| 5.12 | 15 DIL jungiklis | 128 |
| 5.13 | 16 DIL jungiklis | 128 |
| 6 | Radio ryšys | 128 |
| 7 | Rankinis siūstovas HS 5 BiSecur | 128 |
| 7.1 | Rankinio siūstovo aprašymas | 128 |
| 7.2 | Baterijų įdėjimas / keitimas | 129 |
| 7.3 | Rankinio siūstovo eksploatavimas | 129 |
| 7.4 | Radio ryšio kodo perdavimas / siuntimas | 129 |
| 7.5 | Vartų padėties užklausa | 129 |
| 7.6 | Rankinio siūstovo atstata | 130 |
| 7.7 | Šviesos diodų indikatorius | 130 |
| 7.8 | Rankinio siūstovo valymas | 130 |
| 7.9 | Utilizavimas | 130 |
| 7.10 | Techniniai duomenys | 130 |
| 7.11 | Ištrauka iš rankinio siūstovo atitikties deklaracijos | 130 |
| 8 | Išorinis radio imtuvas | 130 |
| 8.1 | Imtuvas HE 3 BiSecur | 130 |
| 8.2 | Imtuvas ESE BiSecur | 131 |
| 8.3 | Visų radio ryšio kodų ištrynimasis | 131 |
| 8.4 | Ištrauka iš imtuvo atitikties deklaracijos | 131 |
| 9 | Baigiamieji darbai | 131 |
| 9.1 | Įspėjamojo ženklų tvirtinimas | 131 |
| 10 | Eksplotacija | 131 |
| 10.1 | Naudotojo instruktažas | 131 |
| 10.2 | Veikimo patikra | 131 |
| 10.3 | Standartinis režimas | 132 |
| 10.4 | Įvairių radio ryšio kodų funkcijos | 132 |
| 10.5 | Elgesys nutrukus įtampos tiekimui (be avarinio akumulatoriaus) | 132 |
| 10.6 | Elgesys atnaujinus įtampos tiekimą (be avarinio akumulatoriaus) | 132 |
| 11 | Tikrinimas ir techninė priežiūra | 132 |
| 12 | Darbinių būsenų, klaidų ir įspėjamųjų pranešimų rodymas | 133 |
| 12.1 | Šviesos diodas GN (žalias) | 133 |
| 12.2 | Šviesos diodas RT (raudonas) | 133 |
| 12.3 | Klaidų / įspėjamųjų pranešimų rodymas | 133 |
| 12.4 | Klaidų patvirtinimas | 133 |
| 13 | Valdiklio atstatymas į pradinę padėtį / gamyklinių nustatymų atstata | 133 |
| 14 | Išmontavimas ir utilizavimas | 134 |
| 15 | Pasirenkami priedai | 134 |
| 16 | Garantijos sąlygos | 134 |
| 17 | Ištrauka iš montavimo deklaracijos | 134 |
| 18 | Techniniai duomenys | 135 |
| 19 | DIL jungiklių funkcijų apžvalga | 136 |
| | Paveikslėliai | 181 |



Be atskiro aiškiaus leidimo, draudžiama šį dokumentą platinti, kopijuoti, naudoti ir perduoti jo turinį. Pažeidus šiuos reikalavimus gali būti pareikalauta atlyginti žalą. Saugomos visos teisės į patentą, modelį arba pavyzdžio ar modelio registravimą. Pasiilikame teisę daryti pakeitimus.

Brangus Pirkėjau,
džiaugiamės, kad Jūs nusprendėte pasirinkti kokybišką mūsų
bendrovėje pagamintą gaminį.

1 Apie šią instrukciją

Ši instrukcija yra **originali naudojimo instrukcija** pagal EB direktyvą 2006/42/EB. Perskaitykite šią instrukciją atidžiai ir iki galo – joje pateikiama svarbi informacija apie gaminį. Atsižvelkite į nuorodas ir ypač laikykitės saugos bei įspėjamųjų nuorodų.





Išsaugokite šią instrukciją, kad galėtumėte ja pasinaudoti ateityje!

1.1 Papildomi dokumentai

Kad vartų sistema būtų saugiai naudojama ir techniškai prižiūrima, būtina turėti šiuos dokumentus:

- Šią instrukciją
- Pridedamą tikrinimų knygą
- Stumdomųjų vartų instrukciją

1.2 Naudojami įspėjamieji nurodymai

| | |
|---|--|
|  | Bendrieji įspėjamieji ženklai, įspėjantys apie pavojų, dėl kurio galima patirti sužalojimų arba žūti . Tekstinėje dalyje bendrieji įspėjamieji ženklai aprašomi kartu su naudojama saugos nuo aprašomo pavojaus įranga. Paveikslėliuose nurodomi papildomi duomenys apie tekstinėje dalyje pateikiamus paaiškinimus. |
|  PAVOJUS! | Įspėja apie pavojų, dėl kurio galima patirti sunkių sužalojimų arba žūti. |
|  ĮSPĖJIMAS! | Įspėja apie pavojų, dėl kurio galima patirti sunkių sužalojimų arba žūti. |
|  ATSARGIAI! | Nurodo pavojų, dėl kurio galima patirti lengvų arba vidutinių sužalojimų. |
| DĖMESIO! | Nurodo pavojų, dėl kurio gali būti padaryta žalos arba gaminys gali sugesti . |

1.3 Naudojamos apibrėžtys

Laikymo atidarius trukmė

Laiko tarpas, kol užsidaro vartai, automatiškai užsidarydami iš galinės padėties „*Vartai atidaryti*“ arba dalinio atidarymo padėties.

Automatinis uždarymas

Savarankiškas vartų užsidarymas iš galinės padėties „*Vartai atidaryti*“ arba dalinio atidarymo padėties, praėjus nustatytam laiko tarpui.

DIL jungiklis

Ant valdymo sistemos elektroninės plokštės esantis jungiklis, skirtas valdymui reguliuoti.

Pravažiavimo šviesinis barjeras

Pravažiavus pro vartus ir šviesinį barjerą, laikymo atidarius trukmė sutrumpinama, taigi, vartai užsidaro šiek tiek vėliau.

Impulsinis sekimo valdiklis

Kiekvienu mygtuko paspaudimu vartai arba pradeda judėti ankstesniaja kryptimi, arba judėjimas sustabdomas.

Jėgos programavimo judėjimas

Šia mokomąja eiga yra suprogramuojama jėga, kuri yra būtina stumti vartus.

Normalusis režimas

Vartų eiga su suprogramuotomis atkarpomis ir jėgomis.

Judėjimas į pradinę padėtį

Vartų judėjimas galinės padėties kryptimi „*Vartai uždaryti*“, kad įsitvirtintų pradinėje padėtyje.

Atbulinė eiga / apsauginė grįžtamoji eiga

Vartų eiga priešinga kryptimi suveikus saugos įtaisui arba galios ribotuvui.

Reversavimo riba

Iki reversavimo ribos prieš pat galinę padėtį „*Vartai uždaryti*“, suveikus saugos įtaisui, aktyvinama eiga priešinga kryptimi (reversavimo eiga). Pervažiavus šią ribą, to nelieka, kad, nenutraukiant eigos, vartai galėtų saugiai pasiekti galinę padėtį.

Lėtas judėjimas

Sritis, kurioje varta juda labai lėtai ir švelniai privažiuoja prie galinės padėties.

Savistabdos režimas / savistabda

Gavus impulsą, pavara automatiškai juda į galinę padėtį.

Dalinis atidarymas

Vartų atidarymas, kad galėtų praeiti žmonės.

Automatinis budrumo režimas

Vartų judėjimas, kuris vyksta tol, kol laikomi nuspausti atitinkami mygtukai.

Atidarymas iki galo

Vartų judėjimas, kai vartai yra atidaromi iki galo.

Pirminio įspėjimo laikas


Laikas tarp nurodymo judėti (impulso) ir vartų judėjimo pradžios.

Gamyklinių parametrų atstata

Nustatytų verčių atstatymas į pradinę būklę / gamyklines vertes.

1.4 Naudojami simboliai

Simboliai



Žr. tekstinę dalį


Pavyzdyje **2.2**: reiškia tekstinę dalį, 2.2 skyrių




Svarbūs nurodymai, norint išvengti žalos daiktams




Atkreipkite dėmesį į eigos lengvumą



Jei reikia, žr. atskirą avarinio akumuliatoriaus montavimo instrukciją



Standartinė stumdomųjų vartų pavana



Sustiprintos modifikacijos stumdomųjų vartų pavana



Įtampos dingimas



Įtampos atsistatymas



Girdimas trakstelėjimas užsikisusiant



DIL jungiklio gamyklinis nustatymas

1.5 Naudojami trumpiniai

Spalvų kodai įvadams, laidams ir konstrukcijos dalims

Įvadų, laidų ir konstrukcijos dalių spalvų kodai atitinka tarptautinius spalvų kodus pagal IEC 757:

| | |
|-----------|---------|
| BN | Ruda |
| GN | Žalia |
| WH | Balta |
| YE | Geltona |

1.6 Ilustracijose pateikiami nurodymai

Šios instrukcijos paveikslėliuose yra pavaizduotas pavaros bei grindų plokštės montavimas prie stumdomųjų vartų, kai pavara yra įrengta viduje į dešinę pusę nuo uždarytų vartų. Papildomai parodyta, kokie yra įrengimo ir programavimo skirtumai, lyginant su pavara su grindų plokšte arba stumdomaisiais vartais, kai pavara įrengta viduje, į kairę nuo uždarytų vartų.

Visi matmenys paveikslėliuose nurodyti milimetrais.

2 ⚠ Saugos nuorodos

DĖMESIO:

SVARBIOS SAUGOS NURODYMAI.

NORINT UŽTIKRINTI ASMENŲ SAUGĄ, REIKIA LAIKYTIŠ ŠIŲ NURODYMŲ. ŠIUOS NURODYMUS BŪTINA SAUGOTI.

2.1 Naudojimas pagal paskirtį

Priklausomai nuo pavaros tipo, pavara galima naudoti asmeniniams / nekomerciniams arba komerciniams tikslams.

Stumdomųjų vartų pavara yra numatyta naudoti lengvaveigiems stumdomiesiems vartams. Negalima viršyti didžiausiojo vartų dydžio ir svorio. Vartai turi lengvai atsidaryti ir užsidaryti rankomis.

Laikykitės gamintojo duomenyse nurodyto vartų ir pavaros derinio. Kaip reikalaujama DIN EN 13241-1, galimų pavojų išvengiama konstruojant ir montuojant pagal mūsų pateiktus nurodymus. Ypač atsargiai reikia naudoti vartų sistemas, kurios yra prieinamoje aplinkoje ir turi tik vieną apsauginį įtaisą, pavyzdžiui, jėgos ribotuvą.

2.2 Naudojimas ne pagal paskirtį

Nenaudokite ilgalaikės apkrovos režimu ir vartams su nuolydžiu.

2.3 Montuotojo kvalifikacija

Saugų ir numatytą įrenginio funkcionavimą gali užtikrinti tik tinkamas įrangos montavimas ir techninė priežiūra, kurią pagal instrukciją atlieka kvalifikuota tarnyba arba kvalifikuotas asmuo. Kaip nurodyta EN 12635, kvalifikuotas asmuo yra asmuo, kuris buvo tinkamai išmokytas, jam suteiktos kvalifikuotos žinios ir praktinė patirtis apie tai, kaip vartai turi būti teisingai ir saugiai sumontuojami, tikrinami ir kaip turi būti atliekama jų techninė priežiūra.

2.4 Vartų sistemos montavimo, techninės priežiūros, remonto ir išmontavimo saugos nurodymai

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižaloti, vartų sistemoje atsiradus klaidai

► Žr. įspėjamąjį nurodymą 3.1 skyriuje.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižaloti netikėtai pradėjus judėti vartams!

► Žr. įspėjamąjį nurodymą 9 skyriuje.



Vartų sistemą ir stumdomųjų vartų pavara montuoti, techniškai prižiūrėti, remontuoti ir išmontuoti privalo specialistas.


► Suge dus vartų sistemai arba stumdomųjų vartų pavara (jei eiga sunki arba yra kitų sutrikimų), vartų tikrinimą / remontą patikėkite kvalifikuotam asmeniui.


2.5 Montavimo saugos nurodymai

Kvalifikuotas asmuo turi užtikrinti, kad vykdant montavimo darbus būtų laikomasi galiojančių nurodymų dėl darbo saugos ir elektros prietaisų eksploatavimo. Atliekant šiuos darbus reikia laikytis nacionalinių taisyklių. Kaip reikalaujama DIN EN 13241-1, galimų pavojų išvengiama konstruojant ir montuojant pagal mūsų pateiktus nurodymus.


Baigęs montuoti, įrengimo darbus atlikęs asmuo pagal galiojimo sritį turi patvirtinti atitinkamą DIN EN 13241-1 standartams.


| | |
|--|---|
|  |  PAVOJUS! |
| Tinklo įtampa | |
| ▶ Žr. įspėjamąjį nurodymą 3.4 skyriuje. | |

| |
|---|
|  ĮSPĖJIMAS! |
| Pavojus susižaloti dėl nepageidaujamo vartų judėjimo! |
| ▶ Žr. įspėjamąjį nurodymą 3.2 skyriuje. |
| ▶ Žr. įspėjamąjį nurodymą 3.8 skyriuje. |


| |
|---|
|  ĮSPĖJIMAS! |
| Netinkamos tvirtinimo priemonės |
| ▶ Žr. įspėjamąjį nurodymą 3.2.3 skyriuje. |


2.6 Eksploatacijos pradžios ir eksploataavimo saugos nurodymai


| |
|---|
|  ĮSPĖJIMAS! |
| Pavojus susižaloti judant vartams! |
| ▶ Žr. įspėjamąjį nurodymą 4 ir 8 skyriuose. |
| Prispaudimo arba sužalojimo pavojus! |
| ▶ Žr. įspėjamąjį nurodymą 4 ir 8 skyriuose. |

| |
|--|
|  ATSARGIAI |
| Pavojus susižaloti dėl nustatytos per didelės jėgos vertės! |
| ▶ Žr. įspėjamąjį nurodymą 4.3.1 skyriuje. |

2.7 Rankinio siūstovo naudojimo saugos nurodymai

| |
|--|
|  ĮSPĖJIMAS |
| Pavojus susižaloti neplanuotai pradėjus judėti vartams! |
| ▶ Žr. įspėjamąjį nurodymą 7 skyriuje. |

| |
|---|
|  ATSARGIAI! |
| Pavojus susižaloti dėl neplanuotos vartų eigos! |
| ▶ Žr. įspėjamąjį nurodymą 6 skyriuje. |


| |
|---|
|  ATSARGIAI! |
| Pavojus nudegti prisilietus prie rankinio siūstovo. |
| ▶ Žr. įspėjamąjį nurodymą 7 skyriuje. |

2.8 Patikrinti saugos įtaisai

Šios funkcijos arba komponentai, jei yra, atitinka 2 kat., PL „c“ pagal EN ISO 13849-1:2008 ir buvo atitinkamai sukonstruoti bei išbandyti.

- vidinis jėgos ribotuvas;
- išbandyti saugos įtaisai.

Jei kitoms funkcijoms arba komponentams reikia tokių funkcijų, tuomet jas reikia patikrinti kiekvienu atskiru atveju.

| |
|---|
|  ĮSPĖJIMAS! |
| Pavojus susižaloti dėl neveikiančių saugos įtaisų! |
| ▶ Žr. įspėjamąjį nurodymą 4.6 skyriuje. |

2.8.1 Saugos nurodymai dėl darbinų jėgų laikymosi

Jei laikotės šios instrukcijos ir **papildomai** toliau nurodytų sąlygų, galima daryti prielaidą, kad darbinės jėgos atitinka DIN EN 12453:


- Vartų sunkio centras privalo būti vartų viduryje (didžiausias leidžiamas nuokrypis yra $\pm 20\%$);
- Vartų eiga yra lengva ir nėra jokio nuolydžio (0 %);
- Ant uždarymo briaunos (-ų) sumontuotas „Hörmann“ izoliacinis profilis DP 3. Jį reikia užsakyti atskirai (gam. Nr. 436 388);
- Pavara suprogramuota lėtam greičiui (žr. 4.3.2 skyrių);
- Reversavimo riba, esant 50 mm atidarymo pločiui, patikrinama per visą pagrindinės uždarymo briaunos ilgį ir jos yra laikomasi;
- Atstumas tarp kabamųjų vartų laikančiųjų ritinių (didžiausias plotis 6200 mm, didžiausias angos plotis 4000 mm) yra ne daugiau kaip 2000 mm.

3 Montavimas

DĖMESIO:

SVARBŪS NURODYMAI, KAD MONTAVIMAS BŪTŲ SAUGUS. BŪTINA LAIKYTI VISŲ NURODYMŲ. NETEISINGAI MONTUOJANT, GALIMA PATIRTI RIMTŲ SUŽALOJIMŲ.

3.1 Vartų / vartų sistemos patikrinimas ir paruošimas

| |
|--|
|  ĮSPĖJIMAS! |
| Pavojus susižaloti, vartų sistemoje atsiradus klaidai |
| Vartų sistemos klaida arba netinkamai sureguliuoti vartai gali sukelti sunkius sužeidimus. |
| ▶ Nenaudokite vartų sistemos, jei ją būtina remontuoti arba reguliuoti. |
| ▶ Patikrinkite visą vartų sistemą (vartų sukimosi ašis, guolius ir tvirtinimo dalis), ar jos nėra nusidėvėjusios ir pažeistos. |
| ▶ Patikrinkite, ar nėra rūdžių, prarūdijusių vietų arba įtrūkimų. |


Stumdomųjų vartų pavaros konstrukcija nėra apskaičiuota sunkiai atsidarantiems vartams, t. y. netinka vartams, kurių negalima atidaryti ar uždaryti rankomis, arba jie atidaromi ar uždaromi labai sunkiai.

Pavara sukonstruota tik vartams be nuolydžio.

Vartai turi būti mechaniškai neprikaištingos būklės, kad juos būtų lengva valdyti rankomis (EN 12604).


- ▶ Patikrinkite, ar vartai teisingai atsidaro ir užsidaro.
- ▶ Išaktyvinkite mechaninius vartų fiksatorius, kurie, norint aktyvinti su stumdomųjų vartų pavara, yra nereikalingi. Taip pat būtina atjungti vartų užrakto fiksavimo mechanizmus.
- ▶ Užfiksuokite vartus mechaniškai, kad jie neišslystų iš savo kreipiamųjų.
- ▶ **Montuodami ir pradėdami eksploatuoti pereininkite prie paveikslėlių. Atkreipkite dėmesį į atitinkamą paveikslėlį, jei Jūs į jį nukreipiami tekstinės nuorodos simboliu.**

3.2 Stumdomųjų vartų pavaros montavimas

| |
|---|
|  ĮSPĖJIMAS! |
| Pavojus susižaloti dėl nepageidaujamo vartų judėjimo! Jei pavara netinkamai sumontuojama arba naudojama, vartai gali nepageidaujamai pradėti judėti ir tuo metu prispausti žmones arba daiktus. |
| ▶ Prašome laikytis visų šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų. |

3.2.1 Pamatai

| |
|--|
| DĖMESIO! |
| Sutrikimai valdymo laiduose Dėl kartu nutiestų valdymo laidų ir elektros energijos tiekimo kabelių gali atsirasti veikimo sutrikimų. |
| ▶ Sutrikimams išvengti pavaros valdymo laidai (24 V DC) turi būti klojami atskirai nuo kitų elektros energijos tiekimo kabelių (230/240 V AC). |

1. Reikia išlieti pamatą (žr. **1a / 1b pav.**). Žyma  nurodyta neužšalanti gyliai (Vokietijoje = 80 cm). Kai naudojamas uždarymo briaunų saugiklis, reikia išlieti didesnę pamatą (žr. **1c / 1d pav.**).
2. Pavaros tipui su grindų plokšte reikia naudoti \geq B25/C25 betoną (sutankintą).
3. Kai naudojami vartai su viduje esančiais kreipiamaisiais ratukais, reikalingas cokolinis pamatas.
4. Tinklo įvadas su 230/240 V ~ įtampa per tuščią vamzdį pamate turi būti privestas prie stumdomųjų vartų pavaros. Įvadas priedui su 24 V įtampa prijungti turi būti privestas per kitą tuščią vamzdį, atskirai nuo tinklo įvado (žr. **1.1 pav.**).

NURODYMAI

Pamatas turi būti **pakankamai sukietėjęs** iki kitų įrengimo darbų pradžios.


3.2.2 Statymo matmenų nustatymas

1. Pamato paviršiuje pažymėkite vietas, kuriose bus išgręžtos keturios kiaurymės. Atsižvelgdami į pavaros tipą, naudokite:
 - Gręžimo šabloną šios instrukcijos pabaigoje \varnothing 12 mm kiaurymėms, kai naudojami srieginiai kaiščiai (žr. **2a pav.**);
 - Grindų plokštę \varnothing 10 mm kiaurymėms, naudojant didžiakrūvį inkarą (žr. **2b pav.**).
2. Visų pirma iš toliau pateikiamos lentelės išrinkite naudojamą krumpliatiebį ir pasižiūrėkite, kokie yra mažiausieji ir didžiausieji statymo matmenys (matmuo A).

| Krumpliatiebis | A matmuo (mm) | |
|----------------|---------------|-------|
| | min. | maks. |
| 436 444 | 124 | 136 |
| 438 759 | 126 | 138 |
| 438 631 | 125 | 129 |
| 438 632 | 129 | 133 |

3.2.3 Tvirtinimas inkariniais varžtais

- ▶ Žr. **2a.1 / 2b.1 pav.**

| |
|---|
|  ĮSPĖJIMAS! |
| Netinkamos tvirtinimo priemonės Naudojant netinkamas tvirtinimo priemones, pavara netinkamai pritvirtinama ir gali atsilaisvinti. |
| ▶ Naudokite komplektacijoje esančias tvirtinimo priemones tik betonui \geq B25/C25 (žr. 1.1 / 2.1 pav.). |

| |
|---|
| DĖMESIO! |
| Žala dėl nešvarumų Gręžiant, dėl dulkių ir drožlių gali atsirasti veikimo sutrikimai. |
| ▶ Gręždami uždenkite pavara. |

- ▶ Išgręžę, patikrinkite kriaurmės gylį.

| Kiaurymė | Gylis |
|---|--------|
| \varnothing 12 mm srieginiams kaiščiams | 80 mm |
| \varnothing 10 mm didžiakrūviams inkarams | 105 mm |

- ▶ Įsukdami srieginius kaiščius į pamatą, naudokite komplekte esantį galinį raktą.

3.2.4 Pavaros korpuso montavimas

- ▶ Žr. **3 – 3.5 pav.**

DĖMESIO!

Žala dėl drėgmės

- ▶ Atidarę pavaros korpusą, apsaugokite valdiklį nuo drėgmės.
- ▶ Atidarykite pavaros korpusą, atsklęskite pavara ir pašalinkite elektroninės plokštės laikiklį. Atsklęsdami, nuleiskite variklį ir krumpliaratį į korpusą.
- ▶ Jei reikia, tuščiaidurių vamzdžių sandariklius nupjaukite pagal tuščiaidurius vamzdžius.
- ▶ Uždėdami korpusą ant srieginių kaiščių arba grindų plokštės, tinklo įvadą ir, jei reikia, jungiamąjį 24 V laidą laisvai iš apačios ištraukite per tuščiaidurių vamzdžių sandariklius į korpusą.
- ▶ Prisukdami, atkreipkite dėmesį, kad pavara būtų pritvirtinta horizontaliai, stabiliai ir saugiai.

3.3 Krumpliatiebio montavimas

Prieš montavimą:

- ▶ Patikrinkite, ar varžtus galima įsukti iki reikalingo gylio;
- ▶ Krumpliatiebiams montuoti naudokite jungiamuosius elementus (varžtus, veržles ir kt.) iš montavimo priedų rinkinio (žr. **C1 pav.** arba **C5 pav.**). Juos reikia užsakyti atskirai.

NURODYMAI

- Kai įrengiant yra naudojami kitų, nei pavaizduota paveikslėliuose, rūšių vartai, taip pat atsižvelgiant į varžtų įsukimo gylį, reikia naudoti atitinkamus tvirtinimo elementus (pvz., mediniams vartams tvirtinti reikia naudoti medvaržčius).
- Skirtingai nei pavaizduota paveikslėliuose, priklausomai nuo medžiagos storio arba tvirtinimo dalių tvirtumo gali kisti ir reikalaujamas pagrindinių angų skersmuo. Būtinai skersmuo naudojant aliuminį turi būti Ø 5,0–5,5 mm, o naudojant plieną Ø 5,7–5,8 mm.

Montavimas:



- ▶ Žr. 4 – 4.3 pav.

Stumdomųjų vartų pavara turi būti atsklesta (žr. 3.2 pav.).

- ▶ Tvirtindami krumpliaštiebius, pasirūpinkite, kad tarp atskirų krumpliaštiebių būtų lygūs perėjimai ir taip būtų užtikrintas tolygus vartų judėjimas.
- ▶ Sumontavę, krumpliaštiebius ir pavaros krumpliaratį ištiesinkite vienus kitų atžvilgiu. Tam gali reikėti sureguliuoti ir krumpliaštiebius, ir pavaros korpusą.
Netinkamai įrengti arba sureguliuoti krumpliaštiebiai gali netyčia sukelti reversinį judėjimą. Būtiną griežtai laikytis nustatytųjų matmenų!
- ▶ Pavaros korpusą sandarinimo mase apsaugokite nuo drėgmės ir kenkėjų (žr. 4.4 pav.)

3.4 Stumdomųjų vartų pavaros prijungimas prie elektros

- ▶ Žr. 4.5 pav.

| | |
|--|---|
|  |  PAVOJUS! |
| Tinklo įtampa | |
| <p>Kontakto su tinklo įtampa metu kyla mirtino srovės smūgio pavojus.</p> <p>Todėl laikykitės šių nurodymų:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Elektros prijungimo darbus turi atlikti tik kvalifikuoti elektrikai. ▶ Montavimo vietoje elektra turi būti įrengiama pagal visus saugos reikalavimus (230/240 V kintamoji srovė, 50/60 Hz). ▶ Jei prijungimo prie tinklo laidas pažeistas, jį privalo pakeisti kvalifikuotas elektrikas, kad būtų išvengta pavojų. ▶ Prieš bet kokius darbus prie pavaros, ištraukite tinklo kištuką. | |

- ▶ Prijunkite tinklo įtampą tiesiogiai prie transformatoriaus gnybto, naudodami požeminį kabelį NYY.

3.5 Elektroninės plokštės laikiklio montavimas

- ▶ Žr. 4.6 pav.

1. Elektroninės plokštės laikiklį pritvirtinkite dviem prieš tai atsuktais varžtais (D) ir dviem kitais varžtais iš komplekto.
2. Vėl įkiškite prijungimo gnybtus.

3.6 Magneto laikiklio montavimas

- ▶ Žr. 4.7 pav.

1. Vartus rankomis nustumkite į padėtį „Vartai uždaryti“.
2. Vidurinėje padėtyje pilnutinai sumontuokite magneto vežimėlį.
3. Krumpliaštiebių gnybtus pritvirtinkite ant krumpliaštiebio taip, kad, vartams užsidarius, magnetas atsidurtų apie 20 mm prieš uždarą kontaktą elektroninės plokštės laikiklyje.

3.7 Pavarų užfiksavimas



- ▶ Žr. 5 pav.

Užfiksavus, pavara vėl įjungiamo.

- ▶ Pasukite vėl mechanizmą į užfiksavimo padėtį, variklis tuo metu turi būti šiek tiek pakeltas.

3.8 Papildomų komponentų / priedų prijungimas

- ▶ Žr. elektroninės valdymo plokštės apžvalgą 6 pav.

| | |
|--|--|
|  |  ĮSPĖJIMAS |
| <p>Pavojus susižaloti dėl nepageidaujamo vartų judėjimo!</p> <p>Netinkamai sumontavus valdymo prietaisus (pvz., mygtukus), vartai gali neplanuotai pradėti judėti ir tuo metu prispausti žmones arba daiktus.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Valdymo įtaisus sumontuokite ne mažesniame kaip 1,5 m aukštyje (kad nepasiektų vaikai). ▶ Sumontuokite stacionariai įrengtus valdymo prietaisus (pvz., mygtukus) taip, kad matytųsi vartai, tačiau toliau nuo judančių dalių. <p>Sugedus esamiems saugos įtaisams, gali būti prispausti žmonės arba daiktai.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pagal BGR 232 netoli sąvaros pritvirtinkite bent vieną gerai matomą ir lengvai prieinamą avarinį komandinį įtaisą (avarinio išjungimo), kuriuo, pavojaus atveju būtų galima sustabdyti judančius vartus (žr. 3.8.3 skyrių). | |

DĖMESIO!**Elektroninės įrangos sugadinimas po išorinės įtampos poveikio**

Išorinė įtampa prijungimo gnybtuose gali sugadinti elektroninę įrangą.

- ▶ Prie jungiamųjų valdiklio gnybtų nejunkite tinklo įtampos (230/240 V AC).

Prie toliau nurodytų gnybtų prijungiant priedus, bendrasis srovės stipris negali būti **didesnis kaip 500 mA**:

- 24 V=
- SE3 / LS
- išor. radijo ryšys
- SE1 / SE2

3.8.1 Išorinio radijo imtuvo * prijungimas

- ▶ Žr. 6.1 pav.

- ▶ Išorinio radijo imtuvo laidas prijunkite šia tvarka:

- **GN** prie **20** gnybto (0 V);
- **WH** prie **21** gnybto (1 signalo kanalas);
- **BN** prie **5** gnybto (+24 V);
- **YE** prie **23** gnybto (signalas daliniam 2 kanalo atvėrimui).

arba

- ▶ Įkiškite imtuvo HE 3 BiSecur kištuką į atitinkamą kištukinį lizdą.

arba

- ▶ Prijunkite imtuvą ESE BiSecur prie BUS lizdo.

* Priedas, nepridedamas prie standartinės įrangos!

3.8.2 Išorinių mygtukų * prijungimas

► Žr. 6.2 pav.

Gali būti lygegriaičiai sujungiami vienas arba keli jungikliai su sujungiamuoju kontaktu (be potencialo), pvz., raktiniai mygtukai; didžiausias įvado ilgis gali būti 10 m.

Valdymas impulsu:

- Pirmas kontaktas prie 21 gnybto
- Antras kontaktas prie 20 gnybto

Dalinis atidarymas:

- Pirmas kontaktas prie 23 gnybto
- Antras kontaktas prie 20 gnybto

NURODYMAI

Jei išoriniai mygtukai bus reikalinga pagalbinė įtampa, tam yra paruoštas 5 gnybtas su +24 V DC įtampa (priešais 20 gnybtą su 0 V).

3.8.3 Išjungiklio, skirto pavarai sustabdyti, prijungimas (sustabdymo arba avarinio išjungimo grandinė)

Išjungiklis su atjungiamaisiais kontaktais (įsijungiantis, esant 0 V įtampai arba be potencialo) yra prijungiamas šia tvarka (žr. 6.3 pav.):

1. Nuimkite gamykloje įmontuotą vielinį tiltelį tarp 12 ir 13 gnybtų:
 - 12 gnybtas: sustabdymo arba avarinio išjungimo įvestis;
 - 13 gnybtas: 0 V.
2. Perjungimo išėjimą arba pirmąjį kontaktą prijunkite prie 12 gnybto (sustabdymo arba avarinio išjungimo įėjimas).
3. 0 V (masės) arba antrąjį kontaktą prijunkite prie 13 gnybto (0 V).

NURODYMAI

Atjungus kontaktą, vartai iš karto sustoja ir yra blokuojami tam tikrą laiką tarpą.

3.8.4 Įspėjamosios lemputės * prijungimas

► Žr. 6.4 pav.

Prie jungties kištuko kontaktų be potencialo gali būti prijungta įspėjamoji lemputė arba galinės padėties signalas „Vartai uždaryti“.

Norint naudoti 24 V lempą (maks. 7 W) (pvz., įspėjimams prieš ir po vartų eigos), į kištuką gali būti tiekiamas 24 V įtampa.

NURODYMAI

230 V įspėjamoji lemputė turi būti maitinama tiesiogiai.

3.8.5 Saugos / apsauginių įtaisų prijungimas

► Žr. 6.5–6.7 pav.

Gali būti prijungiami tokie saugos įtaisai, kaip šviesinis baržeras / uždarymo briaunų saugiklis (SKS) arba 8k2 varžos kontakto juostelės:

| | |
|-----|---|
| SE1 | atidarymo kryptimi, išbandytas saugos įrenginys arba varžos kontakto juostelė 8k2 |
| SE2 | uždarymo kryptimi, išbandytas saugos įrenginys arba varžos kontakto juostelė 8k2 |
| SE3 | uždarymo kryptimi, neišbandytas šviesos baržeras arba dinaminiai 2 laidų šviesos baržerai, pavyzdžiui, kaip pravažiavimo šviesos baržeras |

Funkcijų pasirinkimas 3 saugos grandinėms nustatomas DIL jungikliu (žr. 5 skyrių).

* Priedas, nepriedamas prie standartinės įrangos!

Gnybtų priskirtis:

| | |
|------------------|------------------------------------|
| 20 gnybtas | 0 V (įtampos maitinimo šaltinis) |
| 18 gnybtas | bandomasis signalas |
| 71/72/73 gnybtai | saugos įtaiso signalas |
| 5 gnybtas | +24 V (įtampos maitinimo šaltinis) |

NURODYMAI

Neišbandyti saugos įtaisai (pvz., statiniai šviesiniai baržerai) turi būti tikrinami kas pusę metų. Juos leidžiama naudoti tik daiktams apsaugoti!

3.8.6 Universalus adapterio elektroninės plokštės UAP 1 * prijungimas

► Žr. 6.8 pav.

Universalus adapterio elektroninės plokštės UAP 1 prijungimo galimybė.

Universalus adapterio plokštę UAP 1 galima naudoti kitoms papildomoms funkcijoms:

- kryptį parinkti (*atidaryti / uždaryti*) ir dalinio atidarymo funkcijoms, naudojant išorinio valdymo elementus,
- galinėms padėties *Vartai atidaryti* ir *Vartai uždaryti* signalizuoti,
- išorinei lempai (2 min. šviesai), pvz., kiemo apšvietimui, įjungti.

3.8.7 Avarinis akumulatoriaus „HNA-Outdoor“ * prijungimas

► Žr. 6 pav.




Kad, sutrikus tinklo maitinimui, būtų galima judinti vartus, galima prijungti pasirinktą avarinį akumulatorių. Dings srovės tiekimui, į akumulatoriaus režimą perjungiama automatiškai.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižaloti netikėtai pradėjus judėti vartams!
Vartai gali pradėti netikėtai judėti, kai, nepaisant ištraukto tinklo kištuko, yra prijungtas avarinis akumulatorius.

- Atlikdami bet kokius darbus prie vartų sistemos, ištraukite tinklo ir avarinio akumulatoriaus kištukus.

4 Eksploatacijos pradžia

| | |
|---|--|
|  | <h3>⚠ ĮSPĖJIMAS</h3> |
|  | <p>Pavojus susižaloti judant vartams! Judant vartams, vartų srityje galimos traumos arba pažeidimai.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Užtikrinkite, kad su vartų sistema nežaistų vaikai. ► Užtikrinkite, vartų judėjimo plote nebūtų žmonių ir daiktų. ► Jei vartų sistemoje yra tik vienas saugos įtaisas, tuomet eksploatuokite stumdomųjų vartų pavarą tik tada, kai galite matyti vartų judėjimo zoną. ► Stebėkite vartų eigą, kol jie nepasieks galinės padėties. ► Atidarę vartus nuotoliniu pultu, pro juos praeikite ar pravažiokite tik tada, kai garažo vartai sustoja! |
|  | |

**ĮSPĖJIMAS!****Prispaudimo arba sužalojimo pavojus!**

Judant vartams gali būti tarp vartų ar krumpliastiebio ir uždarymo briaunos būti prispausti arba nukirsti pirštai ar kitos galinės.

- ▶ Kai vartai juda, nelieskite pirštais krumpliastiebio, krumpliaračio ir pagrindinių bei gretutinių uždarymo briaunų.

4.1 Pasiruošimas

- ▶ Prieš pirmosios eksploatacijos pradžią patikrinkite, kad visi jungiamieji laidai būtų tinkamai prijungti prie jungiamųjų gnybtų.
- ▶ Įsitinkinkite, kad visi DIL jungikliai nustatyti į gamyklinę padėtį (OFF) (žr. 7 pav.), vartai yra pusiau atidaryti, o pavara – prijungta.

Iš naujo nustatykite šiuos DIL jungiklius:

- ▶ **1 DIL jungiklis:** montavimo kryptis (žr. 7.1 pav.)
 - Ties ON, kai vartai užsidaro į dešinę.
 - Ties OFF, kai vartai užsidaro į kairę.
- ▶ **3–7 DIL jungikliai:** saugos įtaisai (žr. 9.6/9.7/9.8 pav.)
 - Nustatykite pagal prijungtus saugos ir apsauginius įtaisus (žr. 5.3 – 5.5 skyrius). Reguliavimo režimu DIL jungikliai, žinoma, yra neaktyvūs.

4.2 Vartų galinių padėčių suprogramavimas**4.2.1 Galinės padėties „Vartai uždaryti“ registravimas****▶ Žr. 8.1a pav.**

Prieš suprogramuojant galines padėtis, galinis jungiklis (uždaras kontaktas) privalo būti prijungtas. Galinio jungiklio laidai turi būti prijungti prie gnybto **REED**.

Reguliuojant, papildoma relė turi tą pačią funkciją kaip ir raudonas šviesos diodas. Su viena iš čia prijungtų lempų galima iš toli matyti galinio jungiklio padėtį (žr. 6.4 pav.).

Galinės padėties „Vartai uždaryti“ suprogramavimas:

1. Iki pusės atidarykite vartus.
2. Nustatykite **2 DIL jungiklį** (reguliavimo režimas) ties **ON**. Žalias šviesos lėtai mirksi, raudonas šviesos diodas šviečia nuolat.
3. Paspauskite elektroninės plokštės mygtuką **T** ir laikykite jį paspaustą. Dabar vartai lėtai juda kryptimi „Vartai uždaryti“. Pasiekus galinį jungiklį, vartai sustoja.
4. Nedelsdami atleiskite elektroninės plokštės mygtuką **T**. Raudonas šviesos diodas užgęsta.

Dabar vartai yra galinėje padėtyje „Vartai uždaryti“.

NURODYMAI

Jei vartai juda atidarymo kryptimi, vadinasi, **1 DIL jungiklis** yra neteisingoje padėtyje ir jį reikia perjungti. Galiausiai pakartokite veiksmus nuo 1 iki 4.

Jei uždarytų vartų padėtis neatitinka norimos „Vartai uždaryti“ galinės padėties, reikia ją pakoreguoti.

Galinės padėties „Vartai uždaryti“ koregavimas:

1. Pakeiskite magneto padėtį, pastumdami magneto vežimėlį.
2. Paspauskite elektroninės mygtuką **T**, kad vartai judėtų link perstumtos galinės padėties, kol vėl užges raudonas šviesos diodas.

3. Kartokite 1 ir 2 veiksmus, kol pasieksite pageidaujamą galinę padėtį.

4.2.2 Galinės padėties „Vartai atidaryti“ registravimas**▶ Žr. 8.1b pav.****Galinės padėties „Vartai atidaryti“ suprogramavimas:**

1. Paspauskite elektroninės plokštės mygtuką **T** ir laikykite jį paspaustą. Vartai lėtai juda kryptimi „Vartai atidaryti“.
2. Kai pasieksite pageidaujamą galinę padėtį „Vartai atidaryti“, atleiskite elektroninės plokštės mygtuką **T**.
3. Norėdami šią padėtį patvirtinti, paspauskite elektroninės plokštės mygtuką **P**. Žalias šviesos diodas 2 sekundes labai greitai mirksėdamas parodo, kad galinė padėtis „Vartai atidaryti“ užregistruota, ir užgęsta.

4.2.3 Galinės padėties „Dalinis atidarymas“ registravimas**▶ Žr. 8.1c pav.****NURODYMAI**

Jei nustatytas automatinis budrumo režimas, užregistruoti galinės padėties „Dalinis atidarymas“ negalima.

Galinės padėties „Dalinis atidarymas“ suprogramavimas:

1. Paspauskite elektroninės plokštės mygtuką **T** ir laikykite jį paspaustą, kad vartai judėtų kryptimi „Vartai uždaryti“. Žalias šviesos diodas mirksi lėtai.
2. Kai pasiekiamą pageidaujama galinė padėtis „Dalinis atidarymas“, elektroninės plokštės mygtuką **T** atleiskite.
3. Norėdami šią padėtį patvirtinti, paspauskite elektroninės plokštės mygtuką **P**. Žalias šviesos diodas 2 sekundes labai greitai mirksėdamas parodo, kad galinė padėtis „Dalinis atidarymas“ užregistruota, ir užgęsta.

4.2.4 Suderinimo režimo užbaigimas

- ▶ Baigę programavimo procesą, nustatykite **2 DIL jungiklį** vėl ties **OFF**. Žalias šviesos diodas greitai mirksėjimu parodo, kad reikia atlikti jėgos programavimo judėjimus.

Saugos įtaisai vėl aktyvūs.

4.2.5 Judėjimas į pradinę padėtį**▶ Žr. 8.2 pav.**

Suprogramavus galines padėtis, pirmas judėjimas visada yra judėjimas į pradinę padėtį. Atliekant judėjimą į pradinę padėtį, suderinama papildoma relė ir mirksi prijungta įspėjamoji lemputė.

Judėjimas į pradinę padėtį iki galinės padėties „Vartai uždaryti“:

- ▶ Elektroninės plokštės mygtuką **T** paspauskite vieną kartą. Pavara pati nustums vartus iki galinės padėties „Vartai uždaryti“.
- ▶ Jei nustatytas automatinis budrumo režimas (**DIL jungiklis 16** ties **ON**), paspauskite elektroninės plokštės mygtuką **T** ir laikykite jį paspaustą iki galinės padėties „Vartai uždaryti“.

NURODYMAI

Jei nustatytas automatinis budrumo režimas (**16 DIL jungiklis** ties **ON**), tuomet eksploatacijos pradžia čia yra užbaigta.

4.3 Jėgos suprogramavimas

Suprogramavus galines padėtis ir atlikus atskaitos važiavimą, reikia atlikti jėgos programavimo judėjimą. Tam reikalingi trys nenutraukiami vartų ciklai, per kuriuos neturi veikti jokie saugos įtaisai. Jėgos registruojamos automatiškai abiem kryptimis savistabdos režimu, o papildoma relė veikia impulsiniu režimu. Viso programavimo proceso metu mirksi žalias šviesos diodas. Pasibaigus jėgos programavimo judėjimui, žalias šviesos diodas šviečia nuolat (žr. **9.1 pav.**).

► **Abu kitus procesus reikia pakartoti tris kartus.**

Jėgos programavimo judėjimai:

- Elektroninės plokštės mygtuką **T** paspauskite vieną kartą. Pavara pati nustums vartus iki galinės padėties „Vartai atidaryti“.
- Elektroninės plokštės mygtuką **T** paspauskite vieną kartą. Pavara pati nustums vartus iki galinės padėties „Vartai uždaryti“.

4.3.1 Jėgos ribojimo nustatymas



ATSARGIAI!

Pavojus susižaloti dėl nustatytos per didelės jėgos vertės!

Jeigu nustatyta per didelė jėgos vertė, jėgos ribotumas yra neįjautrus, o stabdant vartai nelaiku sustoja. Dėl to galimi sužalojimai ir pažeidimai.

► Nenustatykite per didelės jėgos vertės.

NURODYMAI

Dėl ypatingų įrengimų situacijų gali atsirkti, kad pradžioje suprogramuotos jėgos neužtenka ir tai gali sukelti nepageidautiną judėjimą atgal. Tokiais atvejais jėgos ribojimą galima nustatyti iš naujo.

Vartų sistemos jėgos ribotumas nustatomas potenciometru, kuris ant valdymo elektroninės plokštės yra su užrašu „Kraft F“ (žr. **9.1 pav.**).

1. Padidinus jėgos ribojimą, proporcingai pasikeičia ir suprogramuotosios vertės – tuo pačiu potenciometro padėtis reiškia šiuos jėgos padidėjimus:

| | |
|------------------------|-------------|
| Tvirtinimas iš kairės | + 0 % jėgos |
| Vidurinė padėtis | +15 % jėgos |
| Tvirtinimas iš dešinės | +75 % jėgos |

2. Suprogramuotą jėgą reikia patikrinti su pritaikytu jėgos matavimo įrenginiu, ar ji neviršija EN 12453 ir EN 12445 arba atitinkamos nacionalinės normose nustatytų leidžiamų verčių.

4.3.2 Pavaros greitis

Jeigu jėgos matavimo įtaisu išmatuota jėga potenciometro padėtyje ties kairiaja atrama būtų dar per didelė, tai galima pakeisti sumažinant poslinkio greitį (žr. **9.2 pav.**).

Greičio nustatymas:

1. Nustatykite **15 DIL jungiklį** ties **ON**.
2. Atlikite tris, vieną po kitos sekančias jėgos programavimo eigas (žr. **4.3 skyrių**).
3. Jėgos matavimo įtaisu atlikite naują patikrinimą.

4.3.3 Jėgos ribojimo išjungimas

NURODYMAI

Netinka naudoti šalyse su ES direktyvomis!

Ant valdymo sistemos elektroninės plokštės nugnybus vielinį tiltelį **BR1**, galima išjungti jėgos ribojimą.

Jeigu saugos įtaisai neprijungti (**3 – 6 DIL jungikliai** ties **OFF**), pavara juda tik automatinio budrumo režimu.

Jeigu varžos kontakto juostelės 8k2 prijungtos (**3 – 6 DIL jungikliai** ties **ON**), pavara juda į savistabdos padėtį be jėgos ribojimo.

Jėgos ribojimo išaktyvinimas:

1. Atlikite gamyklinių parametrų atstatą (žr. **10 skyrių**).
2. Nugnybkite vielos tiltelį **BR1**.
3. Nustatykite **2 DIL jungiklį** ties **ON** ir iš naujo suprogramuokite pavara (žr. **4.2 skyrių**).

Jeigu nustačius arba vartų eigos metu vielinis tiltelis nugnybiamas, veikimui tai neturi jokios įtakos.

NURODYMAI

Baigus mokomojo programavimo procesą, vartų sistemą galima judinti tik išoriniu mygtuku.

- Jeigu nuolatinis kontaktas 20 ir 21 gnybtuose, pavara pasislenka kryptimi „Vartus atidaryti“
- Jeigu nuolatinis kontaktas 20 ir 23 gnybtuose, pavara pasislenka kryptimi „Vartus uždaryti“

Jėgos ribojimo aktyvinimas iš naujo:

1. Atlikite gamyklinių parametrų atstatą (žr. **10 skyrių**).
2. Prijunkite vielos tiltelį **BR1**.
3. Nustatykite **2 DIL jungiklį** ties **ON** ir iš naujo suprogramuokite pavara (žr. **4.2 skyrių**).

4.4 Lėtos eigos atidarant ir uždarant pradžios taškų keitimas

Lėto judėjimo ilgis yra nustatomas automatiškai po galinių padėčių suprogramavimo ir sudaro apie 500 mm iki galinės padėties. Pradžios taškas gali būti suprogramuotas nuo mažiausio (apie 300 mm iki galinės padėties) iki viso vartų ilgio (žr. **9.3 pav.**).

Pakeitus lėto judėjimo pradžios taškus, yra panaikinama jau suprogramuota jėga ir, atlikus pakeitimą, ją reikia suprogramuoti iš naujo.

Pradžios taškų keitimas:

1. Galinės padėties turi būti nustatytos, vartai turi būti galinėje padėtyje „Vartai uždaryti“, o **2 DIL jungiklis** – nustatytas ties **OFF**.
2. Nustatykite **12 DIL jungiklį** ties **ON**.
3. Paspauskite elektroninės plokštės mygtuką **T**. Pavara normaliai juda kryptimi „Vartai atidaryti“ ir pati sustoja.
4. Kai vartai pasiekia padėtį, kurioje turėtų pradėti judėti lėtai, trumpai paspauskite elektroninės plokštės mygtuką **P**. Likusį atstumą iki galinės padėties „Vartai atidaryti“ pavara judės lėtai.
5. Dar kartą paspauskite elektroninės plokštės mygtuką **T**. Pavara vėl normaliai juda kryptimi „Vartai uždaryti“ ir pati sustoja.
6. Kai vartai pasiekia padėtį, kurioje turėtų pradėti judėti lėtai, trumpai paspauskite elektroninės plokštės mygtuką **P**. Likusį atstumą iki galinės padėties „Vartai uždaryti“ pavara judės lėtai.

7. Nustatykite 12 DIL jungiklį ties OFF.

Lėto judėjimo pradžios taško nustatymas yra baigtas. Mirksintis žalias šviesos diodas rodo, kad reikia iš naujo atlikti jėgos programavimo eigą.

NURODYMAI

Lėto judėjimo pradžios tašką taip pat galima nustatyti taip, kad jis *persidengtų* – tokiu atveju visi vartų judesiai atliekami lėta eigą.

4.5 Reversavimo riba

Kai naudojama vartų sistema ir judama kryptimi „*Vartus uždaryti*“, reikia atskirti, ar vartai pasiekia galinę padėtį (vartų sistema sustoja), ar susiduria su kliūtimi (vartai pradeda judėti atgal). Ribos sritį galima pakeisti šiuo būdu (žr. 9.4 pav.).

Reversavimo ribos nustatymas:

1. Nustatykite 11 DIL jungiklį ties ON. Atbulinės eigos riba dabar gali būti nustatoma palaipsniui.
2. Norėdami **sumažinti** reversavimo ribą, trumpai paspauskite elektroninės plokštės mygtuką P. Norėdami **padidinti** reversavimo ribą, trumpai paspauskite elektroninės plokštės mygtuką T. Nustatant, žalias šviesos diodas rodo šiuos nustatymus:

| | |
|---------------|--|
| 1x mirksi iki | mažiausios reversavimo ribos, žalias šviesos diodas sumirksi vieną kartą |
| 10x mirksi | didžiausia reversavimo riba, žalias šviesos diodas sumirksi 10 kartų |

3. Norėdami išsaugoti nustatytas reversavimo ribas, 11 DIL jungiklį vėl nustatykite ties OFF.

4.6 Automatinis uždarymas

NURODYMAI

Automatinį uždarymą galima aktyvinti tik tada, kai prijungtas bent vienas saugos įtaisas. To reikia pagal DIN EN 13241-1.

Ekspluatuojant su automatinio uždarymo funkcija, galima nustatyti laikymo atidarius trukmę (žr. 9.5 pav.).

Laikymo atidarius trukmės nustatymas:

1. Nustatykite 13 DIL jungiklį ties ON. Dabar laikymo atidarius trukmę galima nustatyti palaipsniui.
2. Norėdami **sumažinti** laikymo atidarius trukmę, trumpai paspauskite elektroninės plokštės mygtuką P. Norėdami **padidinti** laikymo atidarius trukmę, trumpai paspauskite elektroninės plokštės mygtuką T. Nustatant, žalias šviesos diodas rodo šiuos nustatymus:

| | |
|-----------|--------------------------------|
| 1x mirksi | 30 s laikymo atidarius trukmė |
| 2x mirksi | 60 s laikymo atidarius trukmė |
| 3x mirksi | 90 s laikymo atidarius trukmė |
| 4x mirksi | 120 s laikymo atidarius trukmė |
| 5x mirksi | 180 s laikymo atidarius trukmė |

3. Norėdami išsaugoti nustatytą laikymo atidarius trukmę, 13 DIL jungiklį vėl nustatykite ties OFF.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižaloti dėl neveikiančių saugos įtaisų!

Jei saugos įtaisai neveikia, įvykus gedimui, galima susižaloti.

- Po eigos mokomuoju režimu eksploatuotojas privalo patikrinti, kaip veikia saugos įtaisai (-ai).

Tik po to sistema yra parengta darbui.

5 DIL jungiklių funkcijos

Valdymas yra programuojamas DIL jungikliu. Prieš pirmosios eksploatacijos pradžią DIP jungikliai yra gamyklinėje padėtyje, t. y. visi jungikliai nustatyti ties OFF. DIL jungiklių nustatymus galima keisti tik esant šioms sąlygoms:

- Pavara nejuda.
- Nėra aktyvintas įspėjimo arba laikymo atidarius laikas.

Atsižvelgiant į nacionalinių teisės aktų nuostatas, pageidaujamas saugos įtaisus ir vietines sąlygas, DIL jungiklius reikia nustatyti taip, kaip aprašyta toliau.

5.1 1 DIL jungiklis

Montavimo kryptis:

- Žr. 7.1 pav.

| | |
|-------|--|
| 1 ON | Vartai uždaro į dešinę (žiūrint nuo pavaros pusės) |
| 1 OFF | Vartai uždaro į kairę (žiūrint nuo pavaros pusės) |

5.2 2 DIL jungiklis

Suderinimo režimas:

- Žr. 8.1a–c pav.

Nustatymo režimu saugos ir apsauginiai įtaisai nėra aktyvūs.

| | |
|-------|---|
| 2 ON | <ul style="list-style-type: none"> • Suprogramuoti judėjimo kelią • Ištrinti vartų duomenis |
| 2 OFF | Normalusis režimas |

5.3 3 DIL jungiklis / 4 DIL jungiklis

Saugos įtaisas SE1 (atidarymas):

- Žr. 9.6 pav.

3 DIL-jungikliu kartu su 4 DIL-jungikliu yra nustatoma saugos įrangos 1 rūšis ir veikimas.

| | |
|-------|---|
| 3 ON | Išbandytas prijungimo blokas su uždarymo briaunų saugikliu arba šviesiniu barjeru |
| 3 OFF | <ul style="list-style-type: none"> • Varžos kontakto juostelė 8k2 • Kitų gamintojų šviesinis barjeras • Jokios saugos įrangos (varža 8k2 tarp gnybtų 20/72, tiekimo būklė) |
| 4 ON | Staigi trumpa reversinė eiga „ <i>Vartai atidaryti</i> “ kryptimi (skirta SKS) |
| 4 OFF | Sulėtinta trumpa reversinė eiga „ <i>Vartai uždaryti</i> “ kryptimi (šviesiniam barjerui) |

5.4 5 DIL jungiklis / 6 DIL jungiklis

Saugos įtaisas SE2 (uždarymas)

► Žr. 9.7 pav.

5 DIL-jungikliu kartu su 6 DIL-jungikliu yra nustatoma saugos įrangos 2 rūšis ir veikimas.

| | |
|-------|---|
| 5 ON | Išbandytas prijungimo blokas su uždarymo briaunų saugikliu arba šviesiniu barjeru |
| 5 OFF | <ul style="list-style-type: none"> Varžos kontakto juostelė 8k2 Kitų gamintojų šviesinis barjeras Jokios saugos įrangos (varža 8k2 tarp gnybtų 20/73, tiekimo būklė) |
| 6 ON | Staigi trumpa reversinė eiga „Vartai atidaryti“ kryptimi (skirta SKS) |
| 6 OFF | Sulėtinta trumpa reversinė eiga „Vartai atidaryti“ kryptimi (šviesiniam barjerui) |

5.5 7 DIL jungiklis

Apsauginis įtaisas SE3 (uždarymas)

► Žr. 9.8 pav.

Sulėtinta trumpa atbulinė eiga iki galinės padėties „Vartai atidaryti“.

| | |
|-------|---|
| 7 ON | Dinaminis 2 laidų šviesos barjeras |
| 7 OFF | <ul style="list-style-type: none"> Neišbandytas statinis šviesos barjeras Jokios saugos įrangos (laidų lankas tarp gnybtų 20/71, tiekimo būklė) |

5.6 8 DIL jungiklis / 9 DIL jungiklis

8 DIL jungikliu kartu su 9 DIL jungikliu nustatomos pavaros funkcijos (automatinis užsidarymas / pirminio įspėjimo laikas) ir papildomos relės funkcija.

► Žr. 9.9a pav.

| | | |
|------|------|---|
| 8 ON | 9 ON | Pavara Automatinis užsidarymas, pirminio įspėjimo laikas kiekvienos vartų eigos metu. |
| | | Papildoma relė Pirminio įspėjimo metu relė siunčia greitus impulsus, vartų eigos metu – normalius impulsus, o laikymo atidarius trukmės metu ji neveikia. |

► Žr. 9.9b pav.

| | | |
|-------|------|---|
| 8 OFF | 9 ON | Pavara Automatinis uždarymas, pirminio įspėjimo laikas tik esant automatiniam uždarymui. |
| | | Papildoma relė Pirminio įspėjimo metu relė siunčia greitus impulsus, vartų eigos metu – normalius impulsus, o laikymo atidarius trukmės metu ji neveikia. |

► Žr. 9.9c pav.

| | | |
|------|-------|---|
| 8 ON | 9 OFF | Pavara Pirminio įspėjimo laikas kiekvienos vartų eigos metu be automatinio užsidarymo. |
| | | Papildoma relė Pirminio įspėjimo metu relė siunčia greitus impulsus, vartų eigos metu – normalius impulsus. |

► Žr. 9.9d pav.

| | | |
|-------|-------|---|
| 8 OFF | 9 OFF | Pavara Be atskiros funkcijos |
| | | Papildoma relė Relė suveikia galinėje padėtyje „Vartai uždaryti“. |

NURODYMAI

Automatinis uždarymas yra visuomet galimas tik iš įtvirtintos galinės padėties (visiškas arba dalinis atidarymas). Jei automatinis uždarymas nepavyksta tris kartus, jo aktyvinamas yra išjungiamas. Pavarą reikia iš naujo paleisti su nauju impulsu.

5.7 10 DIL jungiklis

Saugos įrangos SE3 veikimas kaip pravažiavimo šviesinio barjero, automatiškai užsidarant

► Žr. 9.10 pav.

| | |
|--------|---|
| 10 ON | Šviesinis barjeras yra aktyvinamas kaip pravažiavimo šviesinis barjeras, po praėjimo arba pravažiavimo pro šviesinį barjerą, laikymo atidarius trukmė yra sutrumpinama. |
| 10 OFF | Šviesinis barjeras nėra aktyvinamas kaip pravažiavimo šviesinis barjeras. Tačiau jei aktyvinamas <i>automatinis užsidarymas</i> ir, jei pasibaigus laikymo atidarius trukmei, šviesinis barjeras nutraukiamas, laikymo atidarius trukmė vėl nustatoma ties iš anksto nustatyta verte. |

5.8 11 DIL jungiklis

Reversavimo ribų nustatymas:

► Žr. 9.4 pav. ir 4.5 skyrių.

| | |
|--------|--|
| 11 ON | Reversavimo riba nustatoma palaipsniui |
| 11 OFF | Normalusis režimas |

5.9 12 DIL jungiklis

Lėtos eigos atidarant ir uždarant pradžios taškas:

► Žr. 9.3 pav. ir 4.4 skyrių.

| | |
|--------|---|
| 12 ON | Lėto judėjimo pradžios taškai nustatomi atidarant ir uždarant |
| 12 OFF | Normalusis režimas |

5.10 13 DIL jungiklis


Laikymo atidarius trukmės nustatymas:

► Žr. 9.5 pav. ir 4.6 skyrių.

| | |
|--------|--|
| 13 ON | Laikymo atidarius trukmė nustatoma palaipsniui |
| 13 OFF | Normalusis režimas |


5.11 14 DIL jungiklis**Impulsinis režimas laikymo atidarius trukmės metu:**

eksploatuojant su automatinio užsidarymo funkcija, galima nustatyti impulsinį režimą laikymo atidarius trukmės metu.

| | |
|---|--|
| 14 ON | Laikymo atidarius laiką nutraukia impulsas. Pasibaigus pirminio įspėjimo laikui, pavara vartus uždaro. |
| 14 OFF  | Impulsas pratęsia laikymo atidarius laiką iš anksto nustatytu laiku. |


5.12 15 DIL jungiklis**Greičio nustatymas:**

► Žr. 9.2 pav. ir 4.3.2 skyrių.

| | |
|---|---|
| 15 ON | Lėtasis režimas (lėtas greitis); (uždarymo briaunų saugiklio nereikia) |
| 15 OFF  | Normalusis režimas (normalus greitis) |

5.13 16 DIL jungiklis**Darbo režimo nustatymas:**

16 DIL jungikliu galima nustatyti automatinį budrumo režimą.

| | |
|---|--|
| 16 ON | Automatinis budrumo režimas <ul style="list-style-type: none"> • Jei nuolatinis kontaktas 20 ir 21 gnybtuose, pavara pasislenka kryptimi „<i>Vartai atidaryti</i>“. • Jei nuolatinis kontaktas 20 ir 23 gnybtuose, pavara pasislenka kryptimi „<i>Vartai uždaryti</i>“. • Jei kontaktas nutraukiamas, pavara sustoja. |
| 16 OFF  | Normalusis režimas |

NURODYMAI

Automatinio budrumo režimu kartu su universalus adapterio elektronine plokšte UAP 1 galimos specialios funkcijos.

6 Radijo ryšys**NURODYMAS**

Atsižvelgiant į pavaros tipą, stumdomųjų vartų pavaros komplektacijoje yra išorinis imtuvas arba nuotoliniu būdu valdomai vartų sistemai eksploatuoti reikalingas išorinis imtuvas, kurį reikia užsakyti atskirai.

⚠ ATSAUGIAI!**Pavojus susižaloti netikėtai pradėjus judėti vartams!**

Radio ryšio sistemoje vykstant programavimo procesui, vartai gali pradėti netikėtai judėti.

► Atkreipkite dėmesį į tai, kad, programuojant radijo ryšio sistemą, vartų judėjimo plote nebūtų žmonių ir daiktų.

- Suprogramavę arba išplėtę radijo ryšio sistemą, patikrinkite, kaip ji veikia.
- Radijo ryšio sistemos eksploatacijos pradžiai arba plėtimui naudokite tik originalias dalis.
- Vietinės sąlygos gali turėti įtakos radijo ryšio sistemos veikimo nuotoliumi.

- Veikimo nuotoliumi įtakos gali turėti tuo pačiu metu naudojami GSM 900 mobilieji telefonai.

7 Rankinis siųstuvas HS 5 BiSecur**⚠ ĮSPĖJIMAS!****Pavojus susižaloti judant vartams!**

Jei rankinis siųstuvas valdomas, judant vartams, gali būti sužaloti asmenys.

- Užtikrinkite, kad rankiniai siųstuvai nepatektų į rankas vaikams ir juos naudotų tik asmenys, kurie yra instruktuoti, kaip veikia nuotoliniu būdu valdoma vartų sistema!
- Jei vartuose yra tik vienas saugos įtaisas, rankinį siųstuvą Jūs privalote valdyti taip, kad matytumėte vartus!
- Atidarę vartus nuotoliniu pultu, pro juos praeikite ar pravažiokite tik tada, kai garažo vartai sustoja!
- Niekada nelikite stovėti atidarytoje vartų sistemoje.
- Atkreipkite dėmesį, kad ant rankinio siųstuvo galima netyčia paspausti mygtuką (pvz., kelnų kišenėje) ir taip neplanuoti vartai gali pradėti judėti.

⚠ ATSAUGIAI!**Pavojus nudegti prisilietus prie rankinio siųstuvo.**

Veikiant tiesioginiams saulės spinduliams arba dideliam karščiui, rankinis siųstuvas gali taip stipriai įkaisti, kad jį naudojant galima nudegti.

- Apsaugokite rankinį siųstuvą nuo tiesioginių saulės spindulių ir didelio karščio (pvz., padėkite jį į dėtuve transporto priemonės armatūroje).

DĖMESIO**Įtaka veikimui dėl aplinkos poveikio.**

Nepaisant šių nurodymų, gali sutrikti veikimas!

Saugokite rankinį siųstuvą nuo šio poveikio:

- tiesioginių saulės spindulių (leidžiama aplinkos temperatūra: nuo -20 °C iki +60 °C);
- drėgmės;
- dulkių.

7.1 Rankinio siųstuvo aprašymas

► Žr. 10 pav.

- 1 Šviesos diodas, įvairiaspalvis
- 2 Rankinio siųstuvo mygtukai
- 3 Būsenos mygtukas
- 4 Baterijos dangtelis
- 5 Akumuliatorių baterija

7.2 Baterijų įdėjimas / keitimas

► Žr. 10 pav.

Įdėjus bateriją, rankinis siųstuvas yra parengtas darbui.

DĖMESIO

Rankinio siųstuvo sugadinimas dėl išbėgusių baterijos.

Baterijos gali išbėgti ir sugadinti rankinį siųstavą.

- Išimkite bateriją iš rankinio siųstuvo, kai jo ilgesnį laiką nenaudojate.

7.3 Rankinio siųstuvo eksploatavimas

Kiekvienam rankinio siųstuvo mygtukui priskirtas radijo ryšio kodas. Paspauskite rankinio siųstuvo mygtuką, kurio radijo ryšio kodą norite siųsti.

- Radijo ryšio kodas siunčiamas, o šviesos diodas 2 sekundes šviečia mėlynai.

NUORODA

Jei baterija yra beveik išsiekvojusi, šviesos diodas 2 k. sumirksi raudonai

- prieš siunčiant radijo ryšio kodą.
 - Netrukus **reikėtų** pakeisti bateriją.
- ir nesiunčiamas radijo ryšio kodas.
 - Bateriją **reikia** pakeisti nedelsiant.

7.4 Radijo ryšio kodo perdavimas / siuntimas

- Paspauskite rankinio siųstuvo mygtuką, kurio radijo ryšio kodą norite perduoti / siųsti, ir laikykite jį paspaudę.
 - Radijo ryšio kodas siunčiamas; šviesos diodas 2 sekundes šviečia mėlynai ir užgęsta.
 - Po 5 sekundžių šviesos diodas mirksi pakaitomis raudonai ir mėlynai; radijo ryšio kodas siunčiamas.
- Jeigu radijo ryšio kodas perduodamas ir atpažįstamas, tuomet rankinio siųstuvo mygtuką atleiskite.
 - Šviesos diodas užgęsta.

NUORODA

Perduoti / siųsti turite 15 sekundžių laiko. Jeigu per šį laiką radijo ryšio kodas sėkmingai neperduodamas / neišsiunčiamas, tuomet procesą reikia pakartoti.


7.5 Vartų padėties užklausa

7.5.1 Rankinė vartų padėties užklausa

Šiuo rankiniu siųstavu galite užklausti, kokia yra esama vartų padėtis (atidaryti / uždaryti). Tam pavaroje reikia įrengti dvikryptį radijo ryšio kodą ir ji turi būti rankinio siųstuvo veikimo nuotolio ribose.

NURODYMAS

Paspaudus rankinio siųstuvo mygtuką, kuriuo nevaldomas dvikryptis radijo ryšio modulis, vartų padėties užklausa nutraukiama.




- Paspauskite vartų padėties užklauso mygtuką.
 - Šviesos diodas 5 sekundes šviečia oranžine spalva.
- Paspauskite per šį laiką tos vartų sistemos rankinio siųstuvo mygtuką, kurios padėtį reikia užklausti.
 - Šviesos diodas iki 5 sekundžių mirksi lėtai oranžine spalva.
- Atsižvelgiant į vartų padėtį, duodamas atitinkamas atsakas.
 - Šviesos diodas 4 k. greitai sumirksi oranžine spalva.
 - Pavara yra už veikimo nuotolio ribų.
 - Šviesos diodas 3 sekundes mirksi greitai žalia spalva.
 - Padėtis: vartai uždaryti.
 - Šviesos diodas 3 k. lėtai sumirksi raudona spalva.
 - Padėtis: vartai neuždaryti.

Naują vartų padėties užklausa galima pateikti tik užgesus šviesos diodui.

7.5.2 Automatinis vartų padėties atsakas po rankinės užklauso

Jei po rankinės vartų padėties užklauso tas pats rankinio siųstuvo mygtukas per 5 sekundes paspaudžiamas iš naujo, Jūs gausite automatinį būsenos atsaką, kai tik vartai pasiek galinę padėtį.



- Atlikite rankinę vartų padėties užklausa, žr. 7.5.1 skyrių.
- Iš naujo** paspauskite rankinio siųstuvo mygtuką, kaip aprašyta 7.5.1 skyriuje, 2. veiksmo.
 - Radijo ryšio kodas siunčiamas; šviesos diodas trumpai šviečia oranžine spalva.
- Vartų padėtis užklausiama kas 5 sekundes; šviesos diodas trumpai šviečia oranžine spalva.

NURODYMAS

Iš naujo paspaudus rankinio siųstuvo mygtuką, jei vartai neįveda, aktyvinama jų eiga.

4. Jeigu pavaros padėtis žinoma, tuomet pavara automatiškai siunčiama atgal.

7.6 Rankinio siųstuvo atstata

Kiekvienam rankinio siųstuvo mygtukui toliau nurodytais veiksmais priskiriamas naujas radijo ryšio kodas.

- Atidarykite baterijos dangtelį ir 10 s išimkite bateriją.
- Paspauskite rankinio siųstuvo mygtuką ir laikykite jį paspaudę.
- Įdėkite bateriją ir uždarykite baterijos dangtelį.
 - Šviesos diodas 4 sekundes lėtai mirksi mėlyna spalva.
 - Šviesos diodas 2 sekundes greitai mirksi mėlyna spalva.
 - Šviesos diodas ilgai mirksi mėlyna spalva.
- Atleiskite rankinio siųstuvo mygtuką.

Visi radijo ryšio kodai priskirti iš naujo.

NURODA

Jeigu radijo siųstuvo mygtukas atleidžiamas anksčiau laiko, tuomet nepriskiriami jokie nauji radijo ryšio kodai.

7.7 Šviesos diodų indikatorius

Mėlynas (BU)

| Būsena | Funkcija |
|---|--|
| šviečia 2 s | siunčiamas radijo ryšio kodas |
| mirksi lėtai | rankinis siųstuvas veikia programavimo režimu |
| mirksi greitai po lėto mirksėjimo | programuojant buvo atpažintas galiojantis radijo ryšio kodas |
| mirksi 4 s lėtai, mirksi 2 s greitai, šviečia ilgai | buvo atlikta arba baigta prietaiso atstata |

Raudonas (RD)

| Būsena | Funkcija |
|---------------------|----------------------------------|
| sumirksi 2 k. | baterija yra beveik išsiekvojusi |
| sumirksi 3 k. lėtai | padėtis: vartai neuždaryti |

Mėlynas (BU) ir raudonas (RD)

| Būsena | Funkcija |
|-------------------|---|
| mirksi pakaitomis | rankinis siųstuvas veikia perdavimo / siuntimo režimu |

oranžinis (OG)

| Būsena | Funkcija |
|-----------------------|--|
| šviečia 5 s | vartų padėties užklausa buvo aktyvinta |
| mirksi 5 s lėtai | padėtis užklausiama |
| sumirksi 4 k. greitai | pavara yra už veikimo nuotolio ribų |
| šviečia trumpai | padėtis užklausiama kas 5 s |

Žalias (GN)

| Būsena | Funkcija |
|--------------------|--------------------------|
| mirksi 3 s greitai | padėtis: vartai uždaryti |

7.8 Rankinio siųstuvo valymas

DĖMESIO!

Netinkamai valant rankinį siųstuvą, jis gali būti pažeistas.

Valant rankinį siųstuvą netinkamomis priemonėmis, gali būti pažeistas rankinio siųstuvo korpusas ir mygtukai.

- ▶ Valykite rankinį siųstuvą tik švaria, minkšta ir drėgna šluoste.

NURODA

Reguliariai naudojant ilgesnį laiko tarpą, po sąlyčio su kosmetikos gaminiais (pvz., rankų kremu) balti rankinio siųstuvo mygtukai gali nusidažyti.

7.9 Utilizavimas



Elektrinių ir elektroninių prietaisų bei baterijų negalima utilizuoti kaip buitinių atliekų arba likučių, o juos reikia pristatyti į tam skirtus priėmimo ir surinkimo punktus.



7.10 Techniniai duomenys

| | |
|-----------------------------|--|
| Tipas | Rankinis siųstuvas HS 5 BiSecur |
| Dažnis | 868 MHz |
| Maitinimo įtampa | 1 x 1,5 V baterija, tipas: AAA (LR 03) |
| Leist. aplinkos temperatūra | nuo -20 °C iki +60 °C |
| Apsaugos klasė | IP 20 |

7.11 Ištrauka iš rankinio siųstuvo atitikties deklaracijos

Pirmiau minėtasis gaminys atitinka RTTE Direktyvos 1999/5/EB 3 straipsnio nuostatas, nes buvo laikomasi šių standartų:

- EN 60950:2000
- EN 300 220-1
- EN 300 220-3
- EN 301 489-1
- EN 300 489-3

Originalios atitikties deklaracijos galima paprašyti pas gamintoją.

8 Išorinis radijo imtuvas

Suprogramuoti / ištrinti radijo ryšį galima tik tada, kai pavara yra rimties padėtyje.

8.1 Imtuvas HE 3 BiSecur *

Kiekvienam imtuvo kanalui galima suprogramuoti ne daugiau nei 100 radijo ryšio kodų. Jeigu dviejuose skirtinguose kanaluose suprogramuojamas toks pats radijo ryšio kodas, tuomet jis vėl ištrinamas anksčiau suprogramuotame kanale.

* Priklausomai nuo pavaros tipo galimi priedai: priedai neįeina į standartinę įrangą!

Rankinio siųstuvo mygtukų suprogramavimas

► Suprogramuokite rankinio siųstuvo mygtuką funkcijai *Impulsas* (1 kanalas) arba *Dalinis atidarymas* (2 kanalas) pagal išorinio imtuvo naudojimo instrukciją.

1. Paspauskite mygtuką **P** ir taip aktyvinkite pageidaujamą kanalą.
 - 1 kanalo šviesos diodas mirksi lėtai mėlynai.
 - 2 kanalo šviesos diodas 2 kartus sumirksi mėlynai.
 - 3 kanalo šviesos diodas 3 kartus sumirksi mėlynai (be funkcijos).
2. Nustatykite rankinį siųstuvą, kuris turi perduoti savo radijo ryšio kodą, į **perdavimo / siuntimo** režimą. Jeigu atpažįstamas galiojantis radijo ryšio kodas, šviesos diodas mirksi greitai mėlynai ir užgęsta.

8.2 Imtuvas ESE BiSecur

Imtuve galima suprogramuoti ne daugiau nei 300 radijo ryšio kodų. Juos galima paskirstyti esamiems kanalams, kaip pageidaujama. Jeigu dviejuose skirtinguose kanaluose suprogramuojamas toks pats radijo ryšio kodas, tuomet jis vėl ištrinamas anksčiau suprogramuotame kanale.

Rankinio siųstuvo mygtukų suprogramavimas

Suprogramuokite rankinio siųstuvo mygtuką funkcijai *Impulsas* (1 kanalas), *Šviesa* (2 kanalas, tik kartu su UAP 1*), *Dalinis atidarymas* (3 kanalas), *Vartus atidaryti* (4 kanalas) arba *Vartus uždaryti* (5 kanalas), remdamiesi imtuvo ESE BiSecur naudojimo instrukcija.

1. Paspauskite mygtuką **P** ir taip aktyvinkite pageidaujamą kanalą.
 - 1 kanalo šviesos diodas mirksi lėtai mėlynai.
 - 2 kanalo šviesos diodas 2 kartus sumirksi mėlynai.
 - 3 kanalo šviesos diodas 3 kartus sumirksi mėlynai.
 - 4 kanalo šviesos diodas 4 kartus sumirksi mėlynai.
 - 5 kanalo šviesos diodas 5 kartus sumirksi mėlynai.
2. Nustatykite rankinį siųstuvą, kuris turi perduoti savo radijo ryšio kodą, į **perdavimo / siuntimo** režimą. Jeigu atpažįstamas galiojantis radijo ryšio kodas, šviesos diodas mirksi greitai mėlynai ir užgęsta.

8.3 Visų radijo ryšio kodų ištrynimasis

► Ištrinkite visų rankinio siųstuvo mygtukų radijo ryšio kodus, kaip nurodyta išorinio imtuvo naudojimo instrukcijoje.

8.4 Ištrauka iš imtuvo atitikties deklaracijos

Pirmiau minėtasis gaminytis atitinka RTTE Direktyvos 1999/5/EB 3 straipsnio nuostatas, nes buvo laikomasi šių standartų:

- EN 300 220-3;
- EN 301 489-1;
- EN 300 489-3.

Originalios atitikties deklaracijos galima paprašyti pas gamintoją.




9 Baigiamieji darbai


► Baigę visus reikalingus eksploatacijos pradžios žingsnius, vėl uždėkite permatomą dangtį (žr. **11 pav.**) ir uždarykite korpuso dangtį.

9.1 Įspėjamojo ženklų tvirtinimas

- Žr. **12 pav.**
- Pritvirtinkite įspėjamąjį ženklą dėl prispaudimo matomoje, švarioje ir netepaluotoje vietoje, pavyzdžiui, šalia pritvirtinto pavaros valdymo pultelio.

10 Eksploatacija

|  ĮSPĖJIMAS |
|--|
| <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">   </div> <div style="flex: 2; padding-left: 10px;"> <p>Pavojus susižaloti judant vartams! Judant vartams, vartų srityje galimos traumos arba pažeidimai.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Užtikrinkite, kad su vartų sistema nezaistų vaikai. ► Užtikrinkite, vartų judėjimo plote nebūtų žmonių ir daiktų. ► Jei vartų sistemoje yra tik vienas saugos įtaisas, tuomet eksploatuokite stumdomųjų vartų pavarą tik tada, kai galite matyti vartų judėjimo zoną. ► Stebėkite vartų eigą, kol jie nepasieks galinės padėties. ► Atidarę vartus nuotoliniu pultu, pro juos praeikite ar pravažiokite tik tada, kai garažo vartai sustoja! </div> </div> |


|  ĮSPĖJIMAS! |
|--|
| <p>Prispaudimo arba sužalojimo pavojus! Judant vartams gali būti tarp vartų ar krumpļiastiebio ir uždarymo briaunos būti prispausti arba nukirsti pirštai ar kitos galūnės.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Kai vartai juda, nelieskite pirštams krumpļiastiebio, krumpļiaracio ir pagrindinių bei gretutinių uždarymo briaunų. |

10.1 Naudotojo instruktažas

- Instruktuokite visus asmenis, kurie naudojami vartais, kaip jais tvarkingai ir saugiai naudotis.
- Parodykite ir išbandykite atblokovimo mechanizmus ir saugos atbulinę eigą.

10.2 Veikimo patikra

Norėdami patikrinti grįžtamąją saugos eigą:



1. Vartams užsidarant, prilaikykite juos abiem rankomis. Vartų sistema turi sustoti ir pradėti judėti grįžtamojo saugos eiga.
2. Vartams atsidarant, prilaikykite juos abiem rankomis. Vartų sistema turi sustoti ir trumpai reversuoti.

► Atsiradus apsauginio grįžtamojo kontūro veikimo sutrikimui, patikrinimą arba remontą patikėkite tik kvalifikuotam asmeniui.

10.3 Standartinis režimas

Stumdomųjų vartų pavara standartiniu režimu veikia tik pagal impulsų sekos valdiklį (atidaryti – sustabdyti – uždaryti – sustabdyti), kai aktyvinamas išorinis mygtukas arba elektroninės plokštės mygtukas T. *Taip pat žr. 8.4.1 ir 8.4.2 skyrius* (1 kanalas / impulsas).

10.4 Įvairių radijo ryšio kodų funkcijos

Kiekvienam rankinio siųstuvo mygtukui priskirtas radijo ryšio kodas. Norint pavarą valdyti rankiniu siųstuvu, pageidaujamai funkcijai imtuve reikia suprogramuoti atitinkamą rankinio siųstuvo mygtuką.

NURODYMAS

Jeigu suprogramuotą rankinio siųstuvo mygtuką prieš tai nukopijavo kitas rankinis siųstuvas, tuomet rankinio siųstuvo mygtuką **pirmajam** naudojimui reikia paspausti dar kartą.

10.4.1 Eksploatavimas su imtuvu HE 3 BiSecur

1 kanalas / impulsas ir 2 kanalas / dalinis atidarymas

Stumdomųjų vartų pavara veikia standartiniu režimu tik pagal impulsų sekos valdiklį (atidaryti – sustabdyti – uždaryti – sustabdyti).

- ▶ Norėdami atidaryti arba uždaryti, kai vartai atidaryti iki galo, paspauskite atitinkamą impulsinį kanalo 1 daviklį.
- ▶ Norėdami atidaryti arba uždaryti, kai vartai atidaryti dalinai, paspauskite atitinkamą impulsinį kanalo 2 daviklį.

- 1 impulsas: vartai juda galinės padėties link
- 2 impulsas: vartai sustabdomi.
- 3 impulsas: vartai juda priešinga kryptimi.
- 4 impulsas: vartai sustabdomi.
- 5 impulsas: vartai juda link 1 impulsu pasirinktos galinės padėties.

ir t. t.

3 kanalas

Be funkcijos

10.4.2 Eksploatavimas su imtuvu ESE BiSecur

1 kanalas / impulsas

Stumdomųjų vartų pavara veikia standartiniu režimu su impulsų sekos valdikliu (atidaryti – sustabdyti – uždaryti – sustabdyti), kuris aktyvinamas per suprogramuotą radijo ryšio kodą *Impulsas*:

- 1 impulsas: vartai juda galinės padėties link
- 2 impulsas: vartai sustabdomi.
- 3 impulsas: vartai juda priešinga kryptimi.
- 4 impulsas: vartai sustabdomi.
- 5 impulsas: vartai juda link 1 impulsu pasirinktos galinės padėties.

ir t. t.

2 kanalas / šviesa

Tik kartu su universalus adapterio elektronine plokšte UAP 1* ir prijungta išorine lempa, pvz., kiemo apšvietimo.

3 kanalas / dalinis atidarymas

Jei vartai nėra **dalinai atidaryti**, naudojama impulsų seka (atidaryti – sustabdyti – uždaryti – sustabdyti), kuri aktyvinama per suprogramuotą radijo ryšio kodą *Dalinis atidarymas*.

Jeigu vartai **yra dalinai atidaryti**, tuomet radijo ryšio kodu *Dalinis atidarymas* jį nestumiami į galinę padėtį *Vartai uždaryti*, o radijo ryšio kodu *Impulsas* – į galinę padėtį *Vartai atidaryti*.

* Priedai, neįeina į standartinę įrangą!

4 kanalas / krypties parinkimas Vartus atidaryti

Su radijo ryšio kodu *Vartus atidaryti* vartai su impulsų seka (atidaryti – sustabdyti – uždaryti – sustabdyti) perkeliama į galinę padėtį *Vartai atidaryti*.

5 kanalas / krypties parinkimas Vartus uždaryti

Su radijo ryšio kodu *Vartus uždaryti* vartai su impulsų seka (uždaryti – sustabdyti – uždaryti – sustabdyti) perkeliama į galinę padėtį *Vartai uždaryti*.

10.5 Elgesys nutrūkus įtampos tiekimui (be avarinio akumulatoriaus)

Kad būtų galima stumdomuosius vartus atidaryti arba uždaryti dingus įtampai rankiniu būdu, reikia juos atjungti nuo pavaros.

DĖMESIO!

Pažeidimas dėl drėgmės

- ▶ Atidarę pavaros korpusą, apsaugokite valdiklį nuo drėgmės.
- 1. Atidarykite korpuso dangtį, kaip parodyta **3.1 pav.**
- 2. Atsklęskite pavarą, sukdami užrakinimo mechanizmą. Jei reikia, variklį ir krumpliaratį rankomis paspauskite žemyn (žr. **13.1 pav.**).

10.6 Elgesys atnaujinus įtampos tiekimą (be avarinio akumulatoriaus)

Vėl atsiradus įtampai, reikia vartus prijungti prie pavaros per galinės padėties jungiklį.

- ▶ Užsklęsdami šiek tiek pakelkite variklį (žr. **13.2 pav.**).

11 Tikrinimas ir techninė priežiūra

Stumdomųjų vartų pavarai techninės priežiūros nereikia.

Tačiau dėl Jūsų pačių saugumo mes rekomenduojame kreiptis į kvalifikuotus specialistus, kurie patikrintų vartų sistemą pagal gamintojo duomenis ir atliktų jos techninę priežiūrą.



ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižaloti netikėtai pradėjus judėti vartams!

Vartai gali pradėti netikėtai judėti, jei tikrinant vartų sistemą arba atliekant jos techninę priežiūrą tretieji asmenys netyčia juos įjungs.

- ▶ Atlikdami bet kokius darbus prie vartų sistemos, ištraukite tinklo **ir**, jei reikia, avarinio akumulatoriaus kištukus.
- ▶ Apsaugokite vartų sistemą nuo nesankcionuoto įjungimo.

Patikrą arba reikalingą remontą leidžiama atlikti tik kvalifikuotam asmeniui. Pasitarkite šiuo klausimu su savo tiekėju.

Naudotojas gali atlikti vizualinį patikrinimą.

- ▶ Visas saugos ir apsaugines funkcijas tikrinkite **kas mėnesį**.
- ▶ **Kas pusę metų** patikrinkite, kaip veikia varžos kontakto juostelės 8k2.
- ▶ Atsiradusius klaidas arba trūkumus reikia **nedelsiant** pašalinti.

12 Darbinių būsenu, klaidų ir įspėjamųjų pranešimų rodymas

► Žr. Ž šviesos diodą ir R šviesos diodą 6 pav.

12.1 Šviesos diodas GN (žalias)

Žalias diodas rodo darbinę valdiklio būseną:

| |
|--|
| Kai šviečia nuolat Įprasta būsena, visos galinės padėtys ir jėgos yra suprogramuotos. |
| Kai mirksi greitai Reikia atlikti jėgos programavimo judėjimą. |
| Kai mirksi lėtai Nustatymo režimas – galinių padėčių nustatymas. |
| Nustačius reversavimo ribas Mirksėjimo dažnis proporcingai atitinka pasirinktą reversavimo ribą. <ul style="list-style-type: none"> Mažiausia reversavimo riba: šviesos diodas sumirksi 1x Didžiausia reversavimo riba: šviesos diodas sumirksi 10x |
| Nustatant laikymo atidarius trukmę Mirksėjimo dažnis priklauso nuo nustatyto laiko <ul style="list-style-type: none"> Minimali laikymo atidarius trukmė: šviesos diodas mirksi 1x Maksimali laikymo atidarius trukmė: šviesos diodas mirksi 5x |

12.2 Šviesos diodas RT (raudonas)

Raudonas šviesos diodas rodo:

| |
|---|
| Nustatymo režimu <ul style="list-style-type: none"> Galinis jungiklis aktyvintas = šviesos diodas nešviečia Galinis jungiklis neaktyvintas = šviesos diodas šviečia |
| Režimo mygtukų įvesčių rodmėnis, radijo ryšys <ul style="list-style-type: none"> Aktyvinta = šviesos diodas šviečia Neaktyvinta = šviesos diodas nešviečia |
| Normaliuoju režimu Mirksėjimo kodas rodo klaidą / diagnozę. |

12.3 Klaidų / įspėjamųjų pranešimų rodymas

Raudonaisiais šviesos diodais galima paprastai nustatyti netikėtų eksploatacinių sutrikimų priežastis.

NURODYMAI

Čia aprašytas elgesys rodo, kad yra išorinio mygtuko prijungimo laidų arba paties mygtuko trumpasis jungimas, jei stumdomųjų vartų pavaros normalus veikimas įmanomas tik per radijo imtuvą arba elektroninės plokštės mygtuką T.

| |
|---|
| Rodmuo sumirksi 2x |
| Klaida / įspėjimas Pradėjo veikti saugos / apsauginis įtaisas |
| Galima priežastis <ul style="list-style-type: none"> Buvo aktyvintas saugos / apsauginis įtaisas Saugos / apsauginis įtaisas sugedęs Be SE1 trūksta varžos 8k2 tarp 20 ir 72 gnybtų Be SE2 trūksta varžos 8k2 tarp 20 ir 73 gnybtų Be SE3 trūksta vielinio tiltelio tarp 20 ir 71 gnybtų |
| Šalinimas <ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite saugos / apsauginį įtaisą. Patikrinkite, ar, nesant prijungtos saugos / apsaugos įrangos, yra atitinkamos varžos / vieliniai tilteliai. |

| |
|--|
| Rodmuo sumirksi 3x |
| Klaida / įspėjimas Jėgos apribojimas judant kryptimi „Vartai uždaryti“. |
| Galima priežastis Vartų zonoje yra kliūtis |
| Šalinimas Kliūtį pašalinti; patikrinti jėgą, ir, jei reikia, padidinti. |
| Rodmuo sumirksi 4x |
| Klaida / įspėjimas Atvira blokavimo grandinė arba rimties srovės grandinė, pavara nejudą. |
| Galima priežastis <ul style="list-style-type: none"> Atviras atjungiamasis kontaktas prie 12/13 gnybto. Srovės grandinė nutraukta. |
| Šalinimas <ul style="list-style-type: none"> Prijunkite kontaktą. Patikrinkite srovės grandinę. |
| Rodmuo sumirksi 5x |
| Klaida / įspėjimas Jėgos apribojimas judant „Vartai atidaryti“. |
| Galima priežastis Vartų zonoje yra kliūtis |
| Šalinimas Kliūtį pašalinti; patikrinti jėgą, ir, jei reikia, padidinti. |
| Rodmuo sumirksi 6x |
| Klaida / įspėjimas Sistemos klaida |
| Galima priežastis Vidinė klaida |
| Šalinimas Atlikite gamyklinių parametrų atstatą (žr. 10 skyrių) ir iš naujo suprogramuokite valdiklį (žr. 4.2 skyrių), jei reikia, pakeiskite. |
| Rodmuo sumirksi 7x |
| Klaida / įspėjimas Pikinė jėga |
| Galima priežastis <ul style="list-style-type: none"> Variklis blokuojamas Nesuveikė jėgos išjungimas |
| Šalinimas Patikrinkite variklį, ar jis gerai pritvirtintas |

12.4 Klaidų patvirtinimas

Atsiradus klaidai, ją galima patvirtinti, jei ji daugiau nebebusitaiko.

► Aktyvinkite vidinį arba išorinį impulsų daviklį.
Klaida ištrinama, o vartai juda atitinkama kryptimi.

13 Valdiklio atstatymas į pradinę padėtį / gamyklinių nustatymų atstatą

Kad atstatytumėte valdiklį (suprogramuotas galines padėtis, jėgas):

- Nustatykite **2 DIL jungiklį** ties **ON**.
- Iš karto trumpai paspauskite elektroninės plokštės mygtuką **P**.
- Kai greitai mirksi raudonas šviesos diodas, **2 DIL jungiklį** nedelsdami nustatykite ties **OFF**.

Dabar yra atstatyti valdiklio gamykliniai nustatymai.

14 Išmontavimas ir utilizavimas

NURODYMAI

Išmontuodami vartus, laikykites visų galiojančių darbų saugos reikalavimų.

Leiskite stumdomųjų vartų pavarą išmontuoti specialistui pagal šią naudojimo instrukciją logiškai atvirkštine tvarka ir ją tinkamai utilizuoti.

15 Pasirenkami priedai

Papildoma įranga nėra įtraukta į komplektą.

Visa elektros įranga pavarą gali apkrauti ne daugiau kaip 500 mA.

Be to, yra šie priedai:

- Išoriniai radijo imtuvai;
- Išoriniai impulso mygtukai (pvz., raktiniai jungikliai);
- Išoriniai kodiniai ir magnetiniai mygtukai;
- Vienakryptis šviesinis barjeras;
- Įspėjamoji lemputė / signalinė lemputė;
- Šviesinio barjero išplėtiklis;
- Universalus adapterio elektroninė plokštė UAP 1;
- Avarinis akumulatorius „HNA-Outdoor“;
- Kiti priedai pagal užsakymą.

16 Garantijos sąlygos

Garantijos trukmė

Šalia įstatymais nustatytų pardavėjo įsipareigojimų pagal pirkimo sutartį, mes suteikiame šias dalių garantijas, galiojančias nuo pirkimo datos:

- 5 metų garantiją pavaros technikai, varikliui ir variklio valdikliui;
- 2 metų garantiją radijo imtuvui, priedams ir papildomai įrangai.

Pasinaudojus garantija, jos trukmė nėra pratęsiama. Pakeitus dalis arba atlikus pagerinimo darbus, yra suteikiama 6 mėnesių garantija, ji turi būti ne trumpesnė nei likusi esamos garantijos trukmė.

Išankstiniai reikalavimai

Garantijos teisė galioja tik toje šalyje, kurioje buvo pirktas prietaisas. Prekė turi būti įsigyta iš mūsų nurodytų prekybos atstovų. Garantijos teisė yra taikoma tik sutarties objekto defektams.

Pirkimo kvitas galioja kaip garantijos teisių pažymėjimas.

Vykdymas

Garantijos laikotarpiu mes pašaliname visus gaminio trūkumus, kuriuos aiškiai sukėlė medžiagos ar gamintojo klaida. Mes įsipareigojame parinkti ir nemokamai pakeisti defektuotas prekes prekėmis be defektų, pagerinti arba pakeisti mažesnės vertės preke. Pakeistos detalės tampa mūsų nuosavybe.

Į garantiją neįeina išlaidų už išardymą ir surinkimą kompensavimas, atitinkamų dalių patikrinimas, prarasto pelno ir sukeltų nuostolių kompensavimas.

Taip pat neatlyginama už žalą, atsiradusią dėl:

- neteisingo sumontavimo ir prijungimo;
- neteisingos eksploataavimo pradžios ir valdymo;
- išorinio poveikio, pvz., ugnies, vandens, nenormalių aplinkos sąlygų;
- mechaninių pažeidimų, atsiradusių dėl nelaimingo atsitikimo, nukritimo, smūgių;
- neatsargių arba tyčinių pažeidimų;
- normalaus susidėvėjimo arba techninės priežiūros stokos;
- remonto, kurį atliko nekvalifikuoti asmenys;
- neoriginalių dalių naudojimo;
- taip pat tuo atveju, jei yra nuimtas duomenų skydelis arba jis tapo neįskaitomas.

17 Ištrauka iš montavimo deklaracijos

(pagal EB Mašinų direktyvą 2006/42/EB nesukomplektuotam įrenginiui montuoti pagal II priedą, B dalį).

Galiniėje pusėje aprašytas gaminys buvo suprojektuotas, sukonstruotas ir pagamintas pagal šias direktyvas:

- EB Mašinų direktyvą 2006/42/EB
- EB Statybos produktų direktyvą 89/106/EEB dėl statybos produktų
- EB Žemosios įtampos direktyvą 2006/95/EEB
- EB Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/EB

Pritaikyti ir naudoti standartai bei specifikacijos:

- EN ISO 13849-1, PL „c“, 2 kat. Mašinų sauga. Valdymo sistemų dalys, susijusios su sauga.1 dalis. Bendrieji projektavimo principai
- EN 60335-1/2 jei taikoma, elektros prietaisų / vartų pavarų sauga
- EN 61000-6-3 Elektromagnetinis suderinamumas. Spinduliuojamieji trikdžiai
- EN 61000-6-2 Elektromagnetinis suderinamumas. Atsparumas trikdžiams

Nesukomplektuoti įrenginiai pagal EB direktyvą 2006/42/EB skirti tik montuoti į kitus įrenginius arba kitus nesikomplektuotus įrenginius ar sistemas ar su jais sujungti, kad kartu su jais sudarytų įrenginį pagal pirmiau nurodytą direktyvą.











Todėl šį gaminį leidžiama pradėti eksploatuoti tik tada, kai nustatoma, kad visas įrenginys / sistema, į kurią jis buvo įmontuotas, atitinka pirmiau nurodytos EB direktyvos nuostatas.





Jei gaminys pakeičiamas be mūsų leidimo, ši deklaracija nebegalioja.

18 Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Didž. vartų plotis | Priklausomai nuo pavaros tipo: 6 000 mm / 8 000 mm / 10 000 mm |
| Maks. vartų aukštis | Priklausomai nuo pavaros tipo: 2 000 mm / 3 000 mm |
| Didž. vartų svoris | Priklausomai nuo pavaros tipo: kreipiami bėgiais 300 kg / 500 kg / 800 kg kabamieji 250 kg / 400 kg / 600 kg |
| Vardinė apkrova | Žr. modelio lentelę |
| Maks. traukos ir spaudimo jėga | Žr. modelio lentelę |
| Pavaros korpusas | Padengtas cinku, iš atsparaus atmosferos poveikiui plastiko |
| Prijungimas prie elektros tinklo | Vardinė įtampa 230 V / 50 Hz |
| Valdiklis | Valdymas mikroprocesoriumi, programuojamas su 16 DIL jungiklių, valdymo įtampa 24 V DC |
| Darbo režimas | S2, trumpalaikis naudojimas 4 minutes |
| Temperatūrų sritis | -20 °C iki +60 °C |
| Galinis išjungimas / jėgos ribotuvai | Elektroninis |
| Išjungimo automatika | Abiejų eigos kryptių jėgos ribotuvai, automatiškai susiprogramuojantis ir atliekantis savo patikrą |
| Laikymo atidarius trukmė | <ul style="list-style-type: none"> Galima nustatyti 30 – 180 sekundžių (būtinai šviesinis barjeras) 5 sekundės (sutrumpinta laikymo atidarius trukmė per pravažiavimo šviesinį barjerą) |
| Variklis | 24 V DC nuolatinės įtampos variklis ir sliekinė pavara |
| Apsaugos klasė | IP 44 |
| Nuotolinio valdymo komponentai | Priklausomai nuo pavaros tipo: <ul style="list-style-type: none"> 3 kanalų imtuvas Rankinis siųstuvas Be nuotolinio valdymo funkcijos |

19 DIL jungiklių funkcijų apžvalga

| | | | |
|---------------|---|--|---|
| 1 DIL | Įrenginio kryptis | | |
| ON | Vartai užsidaro į dešinę (žiūrint nuo pavaros pusės) | | |
| OFF | Vartai užsidaro į kairę (žiūrint nuo pavaros pusės) | |  |
| 2 DIL | Suderinimo režimas | | |
| ON | Suderinimo režimas (galinis jungiklis ir galinė padėtis atidarius vartus) / panaikinti vartų duomenis (atstatyti pradinius) | | |
| OFF | Normalusis režimas vykstant savistabdai | |  |
| 3 DIL | Saugos įtaiso tipas SE1 (prijungimas prie 72 gnybto) atidarant | | |
| ON | Išbandytas saugos įtaisas (prijungimo blokas: SKS arba šviesinis barjeras) | | |
| OFF | Varžos kontakto juostelė 8k2, kitų gamintojų šviesinis barjeras arba nieko (varža 8k2 tarp 72 ir 20 gnybtų) | |  |
| 4 DIL | Saugos įtaiso SE1 veikimas (prijungimas prie 72 gnybto) atidarant | | |
| ON | Suveikus SE1, pradeda staigi trumpa reversinė eiga (skirta SKS) | | |
| OFF | Suveikus SE1, pradeda sulėtinta reversinė eiga (šviesiniam barjerui) | |  |
| 5 DIL | Saugos įrangos tipas SE2 (prijungimas prie 73 gnybto) uždariant | | |
| ON | Išbandytas saugos įtaisas (prijungimo blokas: SKS arba šviesinis barjeras) | | |
| OFF | Varžos kontakto juostelė 8k2, kitų gamintojų šviesinis barjeras arba nieko (varža 8k2 tarp 73 ir 20 gnybtų) | |  |
| 6 DIL | Saugos įrangos SE2 veikimas (prijungimas prie 73 gnybto) uždariant | | |
| ON | Suveikus SE2, pradeda staigi trumpa reversinė eiga (skirta SKS) | | |
| OFF | Suveikus SE2, pradeda sulėtinta reversinė eiga (šviesiniam barjerui) | |  |
| 7 DIL | Saugos įrangos SE3 tipas ir veikimas (prijungimas prie 71 gnybto) uždariant | | |
| ON | Saugos įrenginys SE3 yra dinaminis 2 laidų šviesinis barjeras | | |
| OFF | Saugos įtaisas SE3 yra neišbandytas statinis šviesinis barjeras | |  |
| 8 DIL | 9 DIL | Pavaros funkcija (automatinis užsidarymas) | Papildomos relės funkcija |
| ON | ON | Automatinis uždarymas, pirminio įspėjimo laikas kiekvienos vartų eigos metu | Pirminio įspėjimo metu siunčia greitus impulsus, eigos metu – normalius impulsus, laikymo atidarius trukmės metu išsijungia |
| OFF | ON | Automatinis uždarymas, pirminio įspėjimo laikas tik esant automatiniam uždarymui | Pirminio įspėjimo metu siunčia greitus impulsus, eigos metu – normalius impulsus, laikymo atidarius trukmės metu išsijungia |
| ON | OFF | Pirminio įspėjimo laikas kiekvienos eigos metu be automatinio uždarymo. | Pirminio įspėjimo metu siunčia greitus impulsus, eigos metu – normalius impulsus |
| OFF | OFF | Be atskiros funkcijos | Pritraukia į galinę padėtį „Vartai uždaryti“ |
| 10 DIL | Pravažiavimo šviesinis barjeras esant automatiniam užsidarymui | | |
| ON | Saugos įtaisas SE3 aktyvintas kaip pravažiavimo šviesinis barjeras | | |
| OFF | Saugos įtaisas SE3 neaktyvintas kaip pravažiavimo šviesinis barjeras | |  |
| 11 DIL | Nustatyti reversavimo ribą | | |
| ON | Reversavimo riba nustatoma palaipsniui | | |
| OFF | Normalusis režimas | |  |
| 12 DIL | Nustatyti lėto judėjimo pradžios taškus atidarant ir uždariant | | |
| ON | Lėto judėjimo atidarant ir uždariant pradžios taškai | | |
| OFF | Normalusis režimas | |  |

| | | |
|---------------|---|---|
| 13 DIL | Nustatyti laikymo atidarius trukmę | |
| ON | Laikymo atidarius trukmė nustatoma palaipsniui | |
| OFF | Normalusis režimas |  |
| 14 DIL | Impulsinis režimas laikymo atidarius trukmės metu | |
| ON | Impulsas nutraukia laikymo atidarius laiką | |
| OFF | Impulsas prailgina laikymo atidarius laiką nustatyta verte |  |
| 15 DIL | Nustatyti greitį | |
| ON | Lėtasis režimas (lėtas greitis) (uždarymo briaunų saugiklio nereikia) | |
| OFF | Normalusis režimas (normalus greitis) |  |
| 16 DIL | Nustatyti darbo režimą | |
| ON | Automatinis budrumo režimas | |
| OFF | Normalusis režimas |  |

Saturis

| | | |
|----------------------|---|------------|
| A | Piegādes komplektā iekļautās detaļas | 3 |
| B | Darbarīki, kas nepieciešami bīdāmo vārtu piedziņas montāžai | 4 |
| C₁ | darbarīki, kas nepieciešami plastmasas profilu montāžai | 5 |
| C₂ | Plastmasas zobstienis ar tērauda serdi (montāžas uzliktnis apakšā) | 5 |
| C₃ | Plastmasas zobstienis ar tērauda serdi (montāžas uzliktnis augšā) | 5 |
| C₄ | Tērauda zobstienis, cinkots | 5 |
| C₅ | Tērauda zobstieņu montāžas piederumi | 5 |
| | Urbšanas šablons | 199 |
| 1 | Par šo instrukciju | 139 |
| 1.1 | Citas spēkā esošās dokumentācijas | 139 |
| 1.2 | Lietotās brīdinājuma norādes | 139 |
| 1.3 | Lietotās definīcijas | 139 |
| 1.4 | Lietotie simboli | 139 |
| 1.5 | Lietotie saīsinājumi | 140 |
| 1.6 | Norādes par attēlu sadaļu | 140 |
| 2 | ⚠ Drošības norādījumi | 140 |
| 2.1 | Noteikumiem atbilstošs pielietojums | 140 |
| 2.2 | Noteikumiem neatbilstošs pielietojums | 140 |
| 2.3 | Montiera kvalifikācija | 140 |
| 2.4 | Drošības norādījumi par vārtu iekārtas montāžu, apkopi, labošanu un demontāžu | 140 |
| 2.5 | Drošības norādījumi par montāžas izpildi | 141 |
| 2.6 | Drošības norādījumi par ekspluatācijas sākšanu un ekspluatāciju | 141 |
| 2.7 | Drošības norādījumi par rokas raidītāja lietošanu | 141 |
| 2.8 | Pārbaudīti drošības mehānismi | 141 |
| 3 | Montāža | 142 |
| 3.1 | Vārtu / vārtu iekārtas pārbaude un sagatavošana | 142 |
| 3.2 | Bīdāmo vārtu piedziņas montāža | 142 |
| 3.3 | Zobstieņa montāža | 143 |
| 3.4 | Bīdāmo vārtu pieslēgšana pie elektrotīkla | 143 |
| 3.5 | Plāksnes turētāja montāža | 143 |
| 3.6 | Magnētiskā slēdža montāža | 143 |
| 3.7 | Piedziņas nobloķēšana | 143 |
| 3.8 | Papildkomponentu / piederumu pievienošana | 144 |
| 4 | Ekspluatācijas uzsākšana | 145 |
| 4.1 | Sagatavošana | 145 |
| 4.2 | Vārtu gala stāvokļu ieprogrammēšana | 145 |
| 4.3 | Spēka faktoru ieprogrammēšana | 146 |
| 4.4 | Palēninātas kustības starta punktu maiņošana | 147 |
| 4.5 | Reversās kustības ierobežojums | 147 |
| 4.6 | Automātiskā aizvēršanās | 147 |
| 5 | DIL slēdžu funkcijas | 148 |
| 5.1 | DIL slēdzis 1 | 148 |
| 5.2 | DIL slēdzis 2 | 148 |
| 5.3 | DIL slēdzis 3 / DIL slēdzis 4 | 148 |
| 5.4 | DIL slēdzis 5 / DIL slēdzis 6 | 148 |
| 5.5 | DIL slēdzis 7 | 148 |
| 5.6 | DIL slēdzis 8 / DIL slēdzis 9 | 148 |
| 5.7 | DIL slēdzis 10 | 149 |
| 5.8 | DIL slēdzis 11 | 149 |
| 5.9 | DIL slēdzis 12 | 149 |
| 5.10 | DIL slēdzis 13 | 149 |
| 5.11 | DIL slēdzis 14 | 149 |
| 5.12 | DIL slēdzis 15 | 149 |
| 5.13 | DIL slēdzis 16 | 149 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 6 | Radiovadība | 150 |
| 7 | Rokas raidītājs HS 5 BiSecur | 150 |
| 7.1 | Rokas raidītāja apraksts | 150 |
| 7.2 | Baterijas ievietošana / nomainīšana | 150 |
| 7.3 | Rokas raidītāja darbība | 150 |
| 7.4 | Radio koda nodošana tālāk / sūtīšana | 150 |
| 7.5 | Vārtu pozīcijas pieprasījums | 151 |
| 7.6 | Rokas raidītāja atiestatīšana | 151 |
| 7.7 | Gaismas diodes indikācija | 151 |
| 7.8 | Rokas raidītāja tīrīšana | 152 |
| 7.9 | Utilizācija | 152 |
| 7.10 | Tehniskie dati | 152 |
| 7.11 | Fragmenti no rokas raidītāju atbilstības deklarācijas teksta | 152 |
| 8 | Ārējs radioviļņu uztvērējs | 152 |
| 8.1 | Uztvērējs HE 3 BiSecur * | 152 |
| 8.2 | Uztvērējs ESE BiSecur | 152 |
| 8.3 | Vīsu radio kodu izdzēšana | 152 |
| 8.4 | Fragmenti no uztvērēju atbilstības deklarācijas teksta | 153 |
| 9 | Noslēdzošie darbi | 153 |
| 9.1 | Brīdinājuma plāksnītes piestiprināšana | 153 |
| 10 | Lietošana | 153 |
| 10.1 | Lietotāja instruēšana | 153 |
| 10.2 | Darbības pārbaude | 153 |
| 10.3 | Normālas darbības režīms | 153 |
| 10.4 | Dažādo radio kodu funkcijas | 153 |
| 10.5 | Rīcība sprieguma zuduma gadījumā (bez avārijas akumulatora) | 154 |
| 10.6 | Rīcība pēc sprieguma padeves atjaunošanas (bez avārijas akumulatora) | 154 |
| 11 | Pārbaude un apkope | 154 |
| 12 | Darbības stāvokļu, kļūmju un brīdinājuma paziņojumu indikācija | 154 |
| 12.1 | Zaļā gaismas diode | 154 |
| 12.2 | Sarkana gaismas diode | 155 |
| 12.3 | kļūmju/brīdinājuma paziņojumu indikācija | 155 |
| 12.4 | Kļūmes apstiprināšana | 155 |
| 13 | Vadības ierīces atiestatīšana / Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana | 155 |
| 14 | Demontāža un utilizācija | 155 |
| 15 | Izvēles papildpiederumi | 156 |
| 16 | Garantijas nosacījumi | 156 |
| 17 | Fragmenti no iebūvēšanas deklarācijas | 156 |
| 18 | Tehniskie parametri | 157 |
| 19 | DIL slēdžu funkciju pārskats | 158 |
| | Attēlu sadaļa | 181 |



Šīs instrukcijas pavairošana, tās satura realizācija pārdošanas ceļā un izpaušana ir aizliegta, ja vien no ražotāja iepriekš nav saņemta īpaša atļauja. Šī noteikuma neievērošana vainīgajai personai uzliek par pienākumu atlīdzināt radušos zaudējumus. Visas tiesības attiecībā uz patenta, rūpnīciskā parauga vai šī parauga rūpnīciskā dizaina reģistrāciju rezervētas. Paturam tiesības veikt izmaiņas.

Ļoti cien. kliente, augsti god. klient!
Mēs priecājamies, ka esat izvēlējis iegādāties mūsu firmā ražotu augstas kvalitātes izstrādājumu.

1 Par šo instrukciju




Šī instrukcija ir **oriģinālā lietošanas instrukcija** EK Direktīvas 2006/42/EK izpratnē. Uzmaniģi izlasiet šo instrukciju līdz galam, jo tā satur svarīgu informāciju par izstrādājumu. Ņemiet vērā norādes un īpašu uzmanību pievērsiet drošības un brīdinājuma norādījumiem. Ņemiet vērā norādes un īpašu uzmanību pievērsiet drošības un brīdinājuma norādījumiem. Saglabājiet šo lietošanas instrukciju!

1.1 Citas spēkā esošās dokumentācijas

Lai vārtu iekārtu varētu lietot un tās apkopi veikt droši, ir jābūt pieejamiem šādiem dokumentiem:

- Šai instrukcijai
- Klāt pievienotajam pārbaudes žurnālam
- Bīdāmo vārtu instrukcijai

1.2 Lietotās brīdinājuma norādes

| | |
|---|---|
|  | Vispārējais brīdinājuma simbols apzīmē apdraudējumu, kas var nodarīt miesas bojājumus vai izraisīt nāvi . Teksta sadaļā vispārējo brīdinājuma simbolu izmanto kopā ar tālāk aprakstītajām brīdinājuma pakāpēm. Attēlu sadaļā papildu informācija norāda uz paskaidrojumiem teksta sadaļā. |
|  BĪSTAMI! | Apzīmē apdraudējumu, kas tieši var izraisīt nāvi vai nodarīt smagus miesas bojājumus. |
|  BRĪDINĀJUMS | Apzīmē apdraudējumu, kas var izraisīt nāvi vai smagus miesas bojājumus. |
|  IEVĒROT PIESARDZĪBU! | Apzīmē apdraudējumu, kas var izraisīt vieglus vai vidējas pakāpes miesas bojājumus. |
| UZMANĪBU! | Apzīmē apdraudējumu, kas var izraisīt bojājumus izstrādājumā vai pilnībā to sabojāt . |

1.3 Lietotās definīcijas

Atvērta stāvokļa laiks

Laiks pirms vārtu aizvēršanās no gala stāvokļa *Vārti atvērti* vai daļēja atvēruma, vārtiem aizveroties automātiski.

Automātiskā aizvēršanās

Automātiska vārtu aizvēršanās pēc noteikta laika sprīža no gala stāvokļa *Vārti atvērti* vai daļēja vārtu atvēruma.

DIL slēdži

Slēdži, kuri atrodas vadības panelī un ir paredzēti vadības ierīces iestatīšanai.

Vārtu līnijas šķērsošanas fotoelementi

Pēc vārtu līnijas un fotoelementa šķērsošanas vārtu atvērta stāvokļa laiks tiek saīsināts, kas izraisa vārtu aizvēršanos pēc neilga brīža.

Impulsu secības vadība

Ikreiz aktivizējot kādu no taustiņiem, vārti tiek iedarbināti pretēji pēdējam kustības virzienam vai vārtu kustība tiek apstādināta.

Spēka faktoru ieprogrammēšanas kustība

Šīs ieprogrammēšanas kustības laikā tiek ieprogrammēti spēka faktori, kas nepieciešami vārtu pārvirzīšanai.

Normālas darbības režīms

Vārtu kustība atbilstoši ieprogrammētajiem posmiem un spēka faktoriem.

Atiestates kustība

Vārtu kustība gala stāvokļa *Vārti aizvērti* virzienā, lai noteiktu vārtu pamatpozīciju.

Vārtu reversā kustība / drošības atpakaļkustība

Vārtu kustība pretējā virzienā, nostrādājot drošības mehānismam vai spēka ierobežojumam.

Reversās kustības ierobežojums

Līdz reversivās kustības robežai īsi pirms gala stāvokļa *Vārti aizvērti*, reaģējot drošības ierīcei, tiek sākas vārtu kustība pretējā virzienā (reversivā kustība). Šķērsojot šo robežu, šāda kustība netiek izpildīta, lai vārti bez kustības pārtraukuma droši sasniegtu gala stāvokli.

Palēnināta kustība

Diapazons, kurā vārti virzās ļoti lēni, lai ar palēninātu ātrumu sasniegtu gala stāvokli.

Pašfiksēšanās režīms / pašfiksēšanās

Piedziņa pēc impulsa automātiski pārvirzās līdz gala stāvoklim.

Daļēji atvērti vārti

Vārtu kustības ceļš, kas nepieciešams cilvēku izešanai vai ieešanai, šķērsojot vārtu līniju.

Drošības režīms

Vārtu kustība tikai tik ilgi, kamēr tiek aktivizēti attiecīgie slēdži.

Līdz galam atvērti vārti

Vārtu kustības ceļš, kas nepieciešams, lai vārti atvērtos līdz galam.

Iepriekšējā brīdinājuma laiks


Laiks starp kustības komandu (impulsu) un vārtu kustības sākumu.

Atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem

Ieprogrammēto vērtību atiestatīšana sākuma stāvoklī / atbilstoši rūpnīcas iestatījumam.

1.4 Lietotie simboli

Simboli



Skatīt teksta sadaļu


Piemēram, **2.2:** nozīmē: skat. teksta sadaļu, 2.2. nodaļu




Svarīga norāde, lai novērstu materiālos zaudējumus




Nemt vērā vārtu pārvirzes vieglumu




Nepieciešamības gadījumā skat. atsevišķo avārijas akumulatora montāžas instrukciju



Bīdāmo vārtu piedziņa – standarta variants



Bīdāmo vārtu piedziņa – modelis ar pastiprinājumu



Sprieguma zudums



Sprieguma atjaunošana



Dzirdama nofiksēšanās



DIL slēdžu rūpnīcas iestatījums

1.5 Lietotie saīsinājumi

Vadu, atsevišķu dzīslu un komponentu krāsu kods

Vadu un dzīslu, kā arī atsevišķu komponentu marķēšanai krāsu nosaukumi ir saīsināti atbilstoši starptautiskajam krāsu kodam saskaņā ar standartu IEC 757:

| | |
|-----------|----------|
| BN | brūna |
| GN | zaļa |
| WH | balta |
| YE | dzeltēna |

1.6 Norādes par attēlu sadaļu

Attēlu sadaļā ir parādīta piedziņas montāža ar piedziņu bez pamata plāksnes pie bīdāmajiem vārtiem, kur piedziņa atrodas aizvērtu vārtu iekšpusē labajā pusē. Papildus ir atspoguļoti montāžas, resp., ieprogramēšanas noviržu gadījumi attiecībā pret bīdāmajiem vārtiem ar pamatnes plāksni vai attiecībā pret bīdāmajiem vārtiem, kur piedziņa atrodas aizvērtu vārtu iekšpusē kreisajā pusē.

Visi mēri attēlu sadaļā norādīti milimetros.

2 Drošības norādījumi

UZMANĪBU!

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.

PERSONU DROŠĪBAI IR SVARĪGI IEVĒROT ŠOS NORĀDĪJUMUS. ŠIE NORĀDĪJUMI IR JĀSAGLABĀ.

2.1 Noteikumiem atbilstošs pielietojums

Atkarībā no piedziņas modeļa piedziņu var izmantot privātajā / nekomerciālajā sektorā vai komerciālajā sektorā.

Bīdāmo vārtu piedziņa ir paredzēta lietošanai vienīgi viegli slidošu bīdāmo vārtu ekspluatācijai. Ir stingri jāievēro maksimāli pieļaujamie vārtu izmēri un maksimālais. svars. Vārtus vajadzētu spēt ar roku atvērt un aizvērt.

Nemiet vērā ražotāja norādes attiecībā uz vārtu un piedziņas kombinēšanas variantiem. Iespējami apdraudējumi kvalitātes standarta DIN EN 13241-1 izpratnē, pateicoties konstrukcijas īpašībām un montāžas specifikai, saskaņā ar mūsu datiem tiek novērti. Tās vārtu iekārtas, kas atrodas publiski pieejamās vietās un kas ir aprīkotas tikai ar vienu aizsargmehānismu, piem., spēka ierobežotāju, atļauts ekspluatēt tikai tad, kad klāt ir pats vārtu lietotājs.


2.2 Noteikumiem neatbilstošs pielietojums


Nepārtraukta piedziņas darbināšana un piedziņas izmantošana pie vārtiem, kas ir uzstādīti uz slīpas pamatnes - kāpumos vai kritumos - nav atļauta!

2.3 Montiera kvalifikācija

Tikai pareiza montāža un tehniskā apkope, ko saskaņā ar instrukcijas norādījumiem ir veicis kompetents / profesionāls uzņēmums vai kompetenta / profesionāla persona, var garantēt montāžu, kā tas ir paredzēts. Saskaņā ar standartu EN 12635 speciālists ir tāda persona, kura ir ieguvusi atbilstošu izglītību, kurai ir kvalificētas zināšanas un praktiska pieredze, lai vārtu montāžu, pārbaudi un apkopi veiktu pareizi un droši.

2.4 Drošības norādījumi par vārtu iekārtas montāžu, apkopi, labošanu un demontāžu

| |
|--|
|  BRĪDINĀJUMS |
| Savainošanās risks, rodoties kļūmei vārtu iekārtas darbībā |
| ► Skatīt brīdinājuma norādi 3.1. nodaļā |

| |
|--|
|  BRĪDINĀJUMS |
| Savainojumu gūšanas risks negaidītas vārtu kustības laikā! |
| ► Skatīt brīdinājuma norādi 11. nodaļā |



Vārtu iekārtas un bīdāmo vārtu piedziņas montāža, apkope, labošana un demontāža ir jāuztic speciālistiem.


- ▶ Vārtu iekārtas vai bīdāmo vārtu piedziņas darbības traucējumu gadījumā (smagnēja kustība aizvēršanās/ atvēršanās laikā vai citi traucējumi) nekavējoties uzticēt vārtu pārbaudi/labošanu speciālistam.


2.5 Drošības norādījumi par montāžas izpildi

Montāžas speciālistam jāraugās, lai montāžas darbu laikā tiktu ievēroti spēkā esošie darba drošības noteikumi, kā arī elektroierīču ekspluatācijas noteikumi. Tāpat ir jāievēro valstu nacionālās direktīvas. Iespējami apdraudējumi kvalitātes standarta DIN EN 13241-1 izpratnē, pateicoties konstrukcijas īpašībām un montāžas specifikai, saskaņā ar mūsu datiem tiek novērsti.


Pēc montāžas pabeigšanas vārtu iekārtas uzstādītājam atbilstoši iekārtas pielietojuma sfērai ir jāapliecina iekārtas atbilstība attiecīgajām normām saskaņā ar DIN EN 13241-1 standartu.


| | |
|---|---|
|  |  BĪSTAMI! |
| | Tīkla spriegums |
| ▶ Skatīt brīdinājuma norādi 3.4. nodaļā | |

| |
|--|
|  BRĪDINĀJUMS |
| Savainojumu gūšanas risks nejaušas vārtu kustības laikā! |
| ▶ Skatīt brīdinājuma norādi 3.2. nodaļā |
| ▶ Skatīt brīdinājuma norādi 3.8. nodaļā |


| |
|--|
|  BRĪDINĀJUMS |
| Nepiemēroti stiprinājuma materiāli |
| ▶ Skatīt brīdinājuma norādi 3.2.3. nodaļā |


2.6 Drošības norādījumi par ekspluatācijas sākšanu un ekspluatāciju


| |
|--|
|  BRĪDINĀJUMS |
| Savainojumu gūšanas risks vārtu kustību laikā |
| ▶ Skatīt brīdinājuma norādi 4. un 10. nodaļā |
| Ķermeņa daļu saspiešanas un nogriešanas risks |
| ▶ Skatīt brīdinājuma norādi 4. un 10. nodaļā |

| |
|---|
|  IEVĒROT PIESARDZĪBU! |
| Savainojumu gūšanas risks pārāk augstas iestatītās spēka vērtības dēļ |
| ▶ Skatīt brīdinājuma norādi 4.3.1. nodaļā |

2.7 Drošības norādījumi par rokas raidītāja lietošanu

| |
|--|
|  BRĪDINĀJUMS |
| Savainojumu gūšanas risks nejaušas vārtu kustības laikā! |
| ▶ Skatīt brīdinājuma norādi 7. nodaļā |

| |
|---|
|  IEVĒROT PIESARDZĪBU! |
| Savainojumu gūšanas risks, notiekot nejaušai vārtu pārvirzes kustībai |
| ▶ Skatīt brīdinājuma norādi 6. nodaļā |


| |
|---|
|  IEVĒROT PIESARDZĪBU! |
| Apdedzināšanās risks ar rokas raidītāju |
| ▶ Skatīt brīdinājuma norādi 7. nodaļā |

2.8 Pārbaudīti drošības mehānismi

Šādas funkcijas vai komponenti, ja tādi ir uzstādīti, atbilst 2. kat., PL „c“ saskaņā ar standartu EN ISO 13849-1:2008 un ir atbilstoši konstruēti un pārbaudīti:

- iekšējais spēka ierobežojums
- pārbaudītais drošības ierīces

Ja šādas īpašības ir nepieciešamas citām funkcijām vai komponentiem, tas ir jāpārbauda katrā atsevišķajā gadījumā.

| |
|--|
|  BRĪDINĀJUMS |
| Savainojumu gūšanas risks, nedarbojoties drošības mehānismiem |
| ▶ Skatīt brīdinājuma norādi 4.6. nodaļā |

2.8.1 Drošības norādījumi par darbības spēka faktoru ievērošanu

Ja jūs esat ievērojis šajā instrukcijā ietvertās norādes un **papildus** arī tālāk minētos nosacījumus, tiek pieņemts, ka ir ievēroti darbības spēka faktori saskaņā ar standartu DIN EN 12453:

- Vārtu smaguma centram ir jāatrodas vārtu vidusdaļā (maksimāli pieļaujamā nobīde ir ± 20 %).
- Vārti slīd viegli un tiem nav kāpuma/krituma (0 %).
- Pie noslēgprofila vai noslēgprofilēm ir uzmontēts firmas Hörmann skaņas izolācijas profils DP 3. Tas ir jāpasūta atsevišķi (preces Nr.: 436 388).
- Piedziņa ir ieprogrammēta atbilstoši lēnam ātrumam (skat. 4.3.2).
- Atveres platumam esot 50 mm, reversēšanas ierobežojums tiek pārbaudīts un nodrošināts visā galvenā noslēgprofila garumā.
- Maksimālais atbalsta rullīšu attālums brīvi stāvošiem vārtiem (maksimālais platums ir 6200 mm, maksimālais atveres platums 4000 mm) ir 2000 mm.

3 Montāža

UZMANĪBU!

SVARĪGI NORĀDĪJUMI DROŠAI MONTĀŽAI.

IEVĒROT VISUS NORĀDĪJUMUS, NEPAREIZA MONTĀŽA VAR IZRAISĪT NOPIETNUS SAVAINOJUMUS.

3.1 Vārtu / vārtu iekārtas pārbaude un sagatavošana

BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks, rodoties kļūmei vārtu iekārtas darbībā

Kļūme vārtu iekārtas darbībā vai nepareizi iestatīti vārti var izraisīt smagus miesas bojājumus.

- ▶ Nelietojiet vārtu iekārtu, ja tai ir nepieciešams veikt labošanas vai iestatīšanas darbus.
- ▶ Pārbaudiet visu vārtu iekārtu kopumā (šarnīri, vārtu guļņņi un stiprinājumus), vai tā nav bojāta un kādas detaļas nav nodilušas.
- ▶ Pārbaudiet, vai nav atrodama rūsa, korozija vai plaisas.

Bīdāmo vārtu piedziņas konstrukcija neatbilst smagnējas darbības vārtu, t. i., vārtu, kurus vairs nav iespējams aizvērt vai atvērt ar rokām vai arī kuriem šo darbību izpilde prasa lielu piepūli, darbināšanas prasībām.

Piedziņa ir konstruēta vārtiem, kuri nav uzstādīti kāpumos vai nogāzēs un atrodas uz pilnīgi līdzenas pamatnes.

Vārtiem ir jābūt nevainojamā mehāniskā stāvoklī un nolīdzsvarotiem, lai tos viegli varētu darbināt arī manuāli (EN 12604).

- ▶ Pārbaudiet, vai vārtus iespējams pareizi atvērt un aizvērt.
- ▶ Deaktivizējiet vārtu mehāniskos slēgmehānismus, kas vārtu darbināšanai ar bīdāmo vārtu piedziņu nav nepieciešami. Īpaši tas attiecas uz vārtu slēdzenes slēgmehānismiem.
- ▶ Mehāniski nodrošiniet vārtus pret izbīdīšanos no to vadotnēm.
- ▶ **Vecot montāžu un ekspluatācijas sākšanu, atveriet attēlu sadaļu. Nēmiat vērā attiecīgo teksta sadaļu, ja uz to norāda simbols ar norādi uz tekstu.**

3.2 Bīdāmo vārtu piedziņas montāža

BRĪDINĀJUMS

Savainojumu gūšanas risks nejaušas vārtu kustības laikā

Nepareizi veiktas piedziņas montāžas vai lietošanas gadījumā var tikt nejauši iniciētas vārtu kustības, kā rezultātā var tikt saspiesti cilvēki vai priekšmeti.

- ▶ Ievērojiet visus šajā instrukcijā ietvertos norādījumus.


3.2.1 Pamatne

UZMANĪBU!

Traucējumi vadības pievadus

Kopā izvietoti vadības un strāvas pievadi var izraisīt funkcionālus traucējumus.

- ▶ Piedziņas vadības pievadus (24 V DC) izvietojiet atsevišķā instalāciju sistēmā, kas nav savienota ar strāvas pievadu instalācijām (230/240 V AC).

1. Nepieciešams, lai pamatne tiktu iebetonēta (skat. **1a / 1b att.**). Atzīme  norāda dziļumu, kas nav pakļauts sala iedarbībai (Vācijā = 80 cm). Izmantojot noslēgprofila drošības mehānismu, nepieciešams iebetonēt lielāku pamatni (skat. **1c / 1d att.**).
2. Piedziņas modeļiem ar pamatnes plāksni nepieciešams izmantot betonu \geq B25/C25 (koncentrētu betonu).
3. Vārtiem, kuriem vadības rullīši atrodas iekšpusē, eventuāli ir nepieciešama cokola pamatne.
4. Elektrofīkla pievads 230/240 V ~ ir jāizvelk cauri tukšai caurulei, kas iebūvēta pamatnē. 24 V pieslēguma piederumu pievads ir jāizvieto atsevišķi uzstādītā tukšā caurulē, kas ir nodalīta no elektrofīkla pievada caurules (skat. **1.1. att.**).

NORĀDE:

Pamatnei pirms tālāk norādīto montāžas darbību izpildes ir jābūt **pietiekami sacietējušai**.

3.2.2 Uzstādīšanas izmēru noteikšana

1. Izvēlieties visu četru caurumu urbšanas pozīcijas uz pamatnes virsmas. Atkarībā no piedziņas modeļa izmantojiet:
 - šīs instrukcijas beigās iekļauto urbšanas šablonu \varnothing 12 mm caurumiem, izmantojot dibelskrūves (skat. **2a att.**).
 - pamatnes plāksni \varnothing 10 mm caurumiem, izmantojot palielinātas slodzes stiprinājumus (skat. **2b att.**).
2. Zemāk sniegtajā tabulā izvēlieties izmantoto zobstieni un uzziniet minimālos un maksimālos uzstādīšanas izmērus (izmērs A).

| Zobstienis | Izmērs A (mm) | |
|------------|---------------|-------|
| | min. | maks. |
| 436 444 | 124 | 136 |
| 438 759 | 126 | 138 |
| 438 631 | 125 | 129 |
| 438 632 | 129 | 133 |

3.2.3 Nostiprināšana

- ▶ Skat. **2a.1./2b.1. att.**

BRĪDINĀJUMS

Nepiemēroti stiprinājuma materiāli

Nepiemērotu stiprinājuma materiālu izmantošana var būt par iemeslu tam, ka piedziņa netiek drošā veidā nostiprināta un var atvienoties.

- ▶ Piegādes komplektā iekļautos stiprinājuma materiālus izmantojiet tikai betonam \geq B25/C 25 (skat. **1.1./2.1. att.**).

UZMANĪBU!**Bojājumu rašanās risks netīrumu dēļ**

Urbšanas laikā rodas putekļi un metāla skaidas var izraisīt darbības traucējumus ierīcē.

- ▶ Veicot urbšanu, pārkļāviet piedziņu.

- ▶ Pēc izurbšanas pārbaudiet cauruma dziļumu.

| Caurums | Dziļums |
|---|---------|
| Ø 12 mm dībeļskrūvēm | 80 mm |
| Ø 10 mm palielinātas slodzes stiprinājumiem | 105 mm |

- ▶ Dībeļskrūvju montāžai izmantojiet piegādes komplektā iekļauto galatslēgu.

3.2.4 Piedziņas korpusa montāža

- ▶ Skat. 3. – 3.5. att.

UZMANĪBU!**Bojājumu rašanās risks mitruma dēļ**

- ▶ Atverot piedziņas korpusu, aizsargājiet vadības ierīci no mitruma iedarbības.
- ▶ Atveriet piedziņas korpusu, atbloķējiet piedziņu un noņemiet plāksnes turētāju. Atbloķēšanas laikā motors un zobrats iegrimis korpusā.
- ▶ Nepieciešamības gadījumā piegreiziet tukšo cauruļu blīves atbilstoši tukšajām caurulēm.
- ▶ Novietojot korpusu uz dībeļskrūvēm vai uz pamatnes plāksnes, elektrotīkla pievadu un, ja nepieciešams, arī 24 V pieslēguma vadu ievielciot no apakšas cauri tukšās caurules blīvēm korpusā tā, lai vadi nebūtu sagriezušies.
- ▶ Veicot pieskrūvēšanu, raudzīties, lai korpusa atrastos horizontālā stāvoklī, būtu stabili un droši piestiprināts.

3.3 Zobstieņa montāža**Pirms montāžas**

- ▶ Pārbaudiet, vai ir pieejams nepieciešamais ieskrūvēšanas dziļums.
- ▶ Zobstieņu montāžai izmantojiet savienotājelementus (skrūves un uzgriežņus utt.), kas ietilpst montāžas piederumos (skat. **C1 att.**, resp., **C5 att.**). Tie ir jāpasūta atsevišķi.

NORĀDE:

- Atkāpjoties no šajā attēlā redzamā, citiem vārtu veidiem – arī attiecībā uz ieskrūvēšanas dziļumu – ir jāizmanto to specifiskai piemēroti savienotājelementi (piem., koka vārtiem ir jāizmanto koka skrūves).
- Atkāpjoties no attēlu sadaļā sniegtajiem piemēriem, nepieciešamais serdes urbuma diametrs var mainīties atkarībā no materiāla biezuma vai izturības. Alumīnijam nepieciešamais diametrs var būt Ø 5,0–5,5 mm un tēraudam Ø 5,7–5,8 mm.

Montāža:


- ▶ Skat. 4. – 4.3. att.

Bīdāmo vārtu piedziņai ir jābūt atbloķētai (skat. 3.2. att.).

- ▶ Veicot montāžu, raugieties, lai visas pārejas starp atsevišķajiem zobstieņiem būtu gludas, tādējādi nodrošinot vienmērīgu vārtu kustību.
- ▶ Pēc montāžas zobstieņi un zobrats ir jāsavērš iepretim vienu otram. Lai to panāktu, var noregulēt gan zobstieņus, gan arī piedziņas korpusu. **Nepareizi uzmontēti vai pavirši noregulēti zobstieņi var būt par iemeslu nejausiai reversīvai kustībai. Obligāti ievērojiet dotos izmērus!**
- ▶ Cieši noslēdziet korpusu, lai tajā nevarētu iekļūt mitrums vai kukaiņi (skat. 4.4. att.).

3.4 Bīdāmo vārtu pieslēgšana pie elektrotīkla

- ▶ Skat. 4.5. att.

| | |
|---|------------------------|
|  | ⚠ BĪSTAMI! |
| | Tīkla spriegums |

Saskaroties ar tīkla spriegumu, pastāv nāvējoša strāvas trieciena gūšanas risks.

Tādēļ ievērojiet šādas norādes:

- ▶ Elektropieslēgumus drīkst veikt tikai sertificēts elektriķis.
- ▶ Izpildot elektroinstalācijas darbus ierīces uzstādīšanas vietā, visi darbi ir jāveic saskaņā ar attiecīgajiem aizsardzības noteikumiem (230/240 V AC, 50/60 Hz).
- ▶ Ja tīkla pieslēguma vadā ir radies bojājumu gadījums, elektrospeciālistam tas ir jānomaina, lai novērstu apdraudējumu.
- ▶ Pirms jebkādu darbu veikšanas pie piedziņas atvienojiet no elektrotīkla kontaktspraudni.

- ▶ Tīkla spriegumu pieslēdziet tieši pie transformatora spraudspalles, izmantojot apakšzemes kabeli NYY.

3.5 Plāksnes turētāja montāža

- ▶ Skat. 4.6. att.

1. Plāksnes turētāju piestipriniet ar divām iepriekš izskrūvētajām skrūvēm (D), kā arī divām piegādes komplektā iekļautajām papildu skrūvēm.
2. Uzspraudiet atpakaļ pieslēgspalles.

3.6 Magnētiskā slēdža montāža

- ▶ Skat. 4.7. att.

1. Vārtus ar rokām pārbīdīet pozīcijā *Vārti aizvērti*.
2. Jau iepriekš līdz galam vidus pozīcijā uzmontējiet magnēta sliedi.
3. Zobstieņa skavu uzmontējiet tā, lai magnēts plāksnes turētājā būtu novietots ar apm. 20 mm nobīdi attiecībā pret herkonu.

3.7 Piedziņas nobloķēšana


- ▶ Skat. 5. att.

Ar nobloķēšanu piedziņa atkal tiek savienota.

- ▶ Pagrieziet mehānismu atpakaļ nobloķēšanas stāvoklī, motoram šis darbiābs laikā būtu nedaudz jāpaceļas uz augšu.

3.8 Papildkomponentu / piederumu pievienošana

- ▶ Skat. vadības plates pārskatu **6. att.**

| | |
|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">BRĪDINĀJUMS</p> <p>Savainojumu gūšanas risks nejaūšas vārtu kustības laikā!</p> <p>Nepareizi piestiprinātu vadības ierīču gadījumā (piem., slēdži) var notikt nejaūši iniciētas vārtu kustības, kā rezultātā var tikt saspiesti cilvēki vai priekšmeti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vadības ierīces piestipriniet vismaz 1,5 m augstumā (bērniem nepieejamā vietā). ▶ Stabili uzinstalētas vadības ierīces (piem., slēdžus) uzstādiēt vārtu redzamības zonā, tomēr attālak no kustīgām daļām. <p>Nenostrādājot uzstādītajiem drošības mehānismiem, var tikt saspiesti cilvēki vai priekšmeti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Atbilstoši BGR 232 (Vācijas ardoģianizāciju izstrādāti darba drošības priekšraksti) vārtu tuvumā piestipriniet vismaz vienu skaidri identificējamu un viegli pieejamu avārijas komandierīci (avārijas izslēgšanas ierīci), kuru aktivizējot, riska situācijā iespējams apturēt vārtu kustību (skat. 3.8.3. nodaļu) |
|--|--|

UZMANĪBU!

Elektroniskās sistēmas sabojāšana, pievadot ārēju spriegumu

Ārējs spriegums, kas tiek pievadīts vadības ierīces pieslēguma spaiļem, izraisa bojājumus ierīces elektroniskajā sistēmā.

- ▶ Vadības sistēmas pieslēgspaiļem nepievadiet tīkla spriegumu (230/240 V AC).

Pieslēdzot piederumus pie šādām spaiļem, ņemtā summārā strāva nedrīkst pārsniegt **500 mA**:

- 24 V=
- SE3 / LS
- ār. radiovadības ierīce
- SE1 / SE2

3.8.1 Ārēja radioviļņu uztvērēja * pieslēgšana

- ▶ Skat. **6.1. att.**
- ▶ Ārēja uztvērēja kabeļa dzīslas pieslēdziet šādi:
 - **GN** pie spaiļes **20** (0 V)
 - **WH** pie spaiļes **21** (signāls, kanāls 1)
 - **BN** pie spaiļes **5** (+24 V)
 - **YE** pie spaiļes **23** (signāls daļējam vārtu atvērējumam, kanāls 2)
 vai
- ▶ Uztvērēja HE 3 BiSecur kontaktspraudni uzspraudiet uz attiecīgās spraudlīdzdas.
- ▶ Uztvērēju ESE BiSecur pieslēdziet pie kopnes līdzdas.

3.8.2 Ārēja slēdža * pieslēgšana

- ▶ Skat. **6.2. att.**

Vienu vai vairākus slēdžus ar aizvērējkontakta (bezpotenciāla), piem., atslēgas slēdžus, var pieslēgt paralēli, maks. kabeļa garums 10 m.

Impulsu vadība:

- ▶ Pirmais kontakts pie spaiļes **21**
- ▶ Otrais kontakts pie spaiļes **20**

Daļēji atvērti vārti:

- ▶ Pirmais kontakts pie spaiļes **23**
- ▶ Otrais kontakts pie spaiļes **20**

NORĀDE:

Ja ārējam slēdzim ir nepieciešams papildu spriegums, šim mērķim var izmantot pie spaiļes **5** pieejamo +24 V DC spriegumu (pret spaiļi **20** = 0 V).

3.8.3 Izslēdzēja pieslēgšana piedziņas apturēšanai (apturēšanas vai avārijas izslēgšanas ķēde)

Izslēdzējs ar pārtraucējkontaktiem (pārslēdzas uz 0 V vai ir bezpotenciāla) tiek pieslēgts šādā veidā (skat. **6.3. att.**):

1. Noņemiet rūpnīcā uzstādīto stieplu pārvienojumu starp spaiļi **12** un spaiļi **13**.
 - Spaiļe 12: apturēšanas, resp. avārijas izslēgšanas ķēdes ieeja
 - Spaiļe 13: 0 V
2. Pieslēdziet komutācijas izeju vai pirmo kontaktu pie spaiļes **12** (apturēšanas vai avārijas izslēgšanas ķēdes ieeju).
3. Pieslēdziet 0 V (masu) vai otro kontaktu pie spaiļes **13** (0 V).

NORĀDE:

Atverot kontaktu, iespējamās vārtu kustības nekavējoties tiek apturētas un ilgstoši aizkavētas.

3.8.4 Signāllampas * pieslēgšana

- ▶ Skat. **6.4. skat.**

Pie kontaktspraudņa *Opcija* bezpotenciāla kontaktiem ir iespējams pieslēgt signāllampu vai gala stāvokļa *Vārti aizvērti* signalizētāju.

Ekspluatācijai (piem., brīdinājuma signāli pirms vārtu kustības un tās laikā) ar 24 V lampu (maks. 7 W) var tikt izmantots kontaktspraudņa 24 V = spriegums.

NORĀDE:

230 V signāllampai ir jānodrošina tiešā sprieguma pievade.

* Piederums, nav iekļauts standarta aprīkojumā!

3.8.5 Drošības mehānismu / aizsargierīču pieslēgšana► Skat. **6.5.–6.7.att.**

Var tikt pieslēgti tādi drošības mehānismi kā fotoelementi / noslēgprofilu drošības mehānismi (SKS) vai 8k2 pretestības kontaktlīstes:

| | |
|------------|--|
| SE1 | atvēršanas virzienā, drošības mehānisms tiek testēts vai pretestības kontaktlīste 8k2. |
| SE2 | aizvēršanas virzienā, drošības mehānisms tiek testēts vai pretestības kontaktlīste 8k2. |
| SE3 | aizvēršanas virzienā, netestēts fotoelements, kas aptur vārtu kustību vai dinamiskie 2 stieņu fotoelementi, piem., kā vārtu līnijas šķērsošanas fotoelementi |

Funkciju izvēli visām 3 drošības ķēdēm iestata ar DIL slēdžiem (skat. 5. nodaļu).

Spaiļu savienojumi:

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Spaile 20 | 0 V (sprieguma padeve) |
| Spaile 18 | pārbaudes signāls |
| Spailes 71/72/73 | drošības mehānisma signāls |
| Spaile 5 | +24 V (sprieguma padeve) |

NORĀDE:

Nepārbaudītie drošības mehānismi (piem., statiskie fotoelementi) reizi pusgadā ir jāpārbauda. Tos ir atļauts uzstādīt tikai objektu aizsardzībai!

3.8.6 Universālās adaptera plates UAP 1 * pieslēgšana► Skat. **6.8. att.**

Universālās adaptera plates UAP 1 pieslēgšanas variants:

Universālo adaptera plati UAP 1 var izmantot šādām papildfunkcijām:

- virziena izvēlei (*atvērt / aizvērt*) un daļēja vārtu atvēruma funkcijai, izmantojot ārējus vadības elementus,
- gala stāvokļu paziņojumiem *Vārti atvērti* un *Vārti aizvērti*,
- ārējas lampas (2 min. apgaismojums), piemēram, pagalma apgaismojuma pieslēgšanai.

3.8.7 Avārijas akumulatora HNA-Outdoor * pieslēgšana► Skat. **6. att.**

Lai tīkla strāvas padeves pārtraukuma gadījumā būtu iespējams pārvirzīt vārtus, iespējams pieslēgt pēc izvēles uzstādāmu avārijas akumulatoru. Pārslēgšanās uz akumulatora režīmu tīkla strāvas padeves pārtraukuma gadījumā notiek automātiski.

⚠ BRĪDINĀJUMS**Savainojumu gūšanas risks negaidītas vārtu kustības laikā!**

Negaidīta vārtu kustība var notikt tad, ja, neraugoties uz to, ka ir atvienots tīkla kontaktspraudnis, ir pieslēgts avārijas akumulators.

- Veicot jebkādas darbus pie vārtu iekārtas, atvienojiet tīkla kontaktspraudni **un** avārijas akumulatora kontaktspraudni.

4 Eksploatācijas uzsākšana

| | |
|--|---|
| | BRĪDINĀJUMS |
| | <p>Savainojumu gūšanas risks vārtu kustību laikā</p> <p>Vārtiem pārvirzoties, vārtu zonā pastāv risks gūt miesas bojājumus vai materiālos bojājumus.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Pārliecinieties, ka pie vārtiem nerotajās bērni. ► Pārliecinieties, ka vārtu kustības zonā neuzturas cilvēki vai neatrodas priekšmeti. ► Ja vārtu iekārta ir aprīkota tikai ar vienu drošības mehānismu, darbiniet bīdāmo vārtu piedziņu tikai tad, ja jūs varat pāredzēt vārtu kustības zonu. ► Novērojiet vārtu gaitu, līdz vārti ir sasnieguši gala stāvokli. ► Tālvadības vārtu iekārtu līniju braucot vai ejot šķērsojiet tikai tad, kad vārti ir pilnībā apstājušies! |

⚠ BRĪDINĀJUMS**Ķermeņa daļu saspiešanas un nogriešanas risks**

Vārtiem pārvirzoties, starp vārtiem un noslēgprofilu var tikt saspiesti vai nogriezti pirksti vai citas ķermeņa daļas, vai arī tās var savainot zobstienis.

- Vārtu kustības zonā neķerieties ar pirkstiem pie zobstieņa, zobrata un galvenā un papildu noslēgprofiliem.

4.1 Sagatavošana

- Pirms piedziņas pirmās eksploatācijas reizes pārbaudiet, vai visi pieslēguma vadi ir pareizi pieslēgti pie pieslēgspailēm.
- Pārbaudiet, vai visi DIL slēdži ir iestatīti atbilstoši rūpnīcas iestatījumam (OFF) (skat. **7. att.**), vārti ir līdz pusei atvērti un piedziņa ir savienota.

Pārstatiet šādus DIL slēdžus:

- **DIL slēdži 1:** Montāžas virziens (skat. **7.1. att.**)
 - Uz pozīciju ON, ja vārti aizveras virzienā pa labi.
 - Uz pozīciju OFF, ja vārti aizveras virzienā pa kreisi.
- **DIL slēdžus 3-7:** Drošības mehānismi (skat. **9.6./9.7./9.8. att.**)
 - Iestatīt atbilstoši pieslēgtajiem drošības un aizsargmehānismiem (skat. 5.3 – 5.5. nodaļu). Iestatīšanas režīma laikā nav aktīvi.

4.2 Vārtu gala stāvokļu ieprogrammēšana**4.2.1 Gala stāvokļa Vārti aizvērti nofiksēšana**► Skat. **8.1a att.**

Pirms gala stāvokļu ieprogrammēšanas ir jābūt pieslēgtam gala slēdzim (herkonam). Gala slēdža dzīslām jābūt pieslēgtām pie **herkona** spailēs.

Papildu iespēju relejam uzstādīšanas brīdī ir tādā pati funkcija kā sarkanajai gaismas diodei. Pateicoties šeit pieslēgtai lampai, gala slēdža pozīciju ir iespējams novērot no tālienes (skat. **6.4. att.**).

* Piederums, nav iekļauts standarta aprīkojumā!

Gala stāvokļa Vārti aizvērti ieprogrammēšana:

1. Līdz pusei atvēriet vārtus.
2. **DIL slēdzi 2** (iestatīšanas režīms) iestatiet pozīcijā **ON**. Zaļā gaismas diode lēni mirgo, sarkanā gaismas diode ir nepārtraukti izgaismota.
3. Nospiediet un turiet nospiestu plāksnes slēdzi **T**. Vārti ar palēninātu ātrumu slīd virzienā *Vārti aizvērti*. Sasniedzot gala slēdzi, vārti apstājas.
4. Plāksnes slēdzi **T** nekavējoties atlaidiet. Sarkanā gaismas diode izdziest.

Tagad vārti atrodas gala stāvoklī *Vārti aizvērti*.

NORĀDE:

Ja vārti kustas atvēršanās virzienā, **DIL slēdzis 1** ir noregulēts nepareizā pozīcijā un tā uzstādījums ir jāmaina. Pēc tam darbības 1 līdz 4 izpildīt vēlreiz.

Ja šī aizvērtu vārtu pozīcija neatbilst vēlamajam gala stāvoklim *Vārti aizvērti*, iestatījums ir jāmaina.

Gala stāvokļa Vārti aizvērti iestatījuma pielāgošana:

1. Izmainiet magnēta pozīciju, pārbīdot magnēta sliedi.
2. Nospiediet plāksnes slēdzi **T**, lai varētu izsekot līdz šādi pārregulētajam gala stāvoklim, līdz sarkanā gaismas diode atkal izdziest.
3. Atkārtojiet **1. + 2.** darbību tik ilgi, līdz ir sasniegts vajadzīgais gala stāvoklis.

4.2.2 Gala stāvokļa Vārti atvērti nofiksēšana

- Skat. **8.1b att.**

Gala stāvokļa Vārti atvērti ieprogrammēšana:

1. Nospiediet un turiet nospiestu plāksnes slēdzi **T**. Vārti ar palēninātu ātrumu slīd virzienā *Vārti aizvērti*.
2. Kad vajadzīgais gala stāvoklis *Vārti atvērti* ir sasniegts, plāksnes slēdzi **T** atlaidiet.
3. Nospieš plāksnes slēdzi **P**, lai šo pozīciju apstiprinātu. Zaļā gaismas diode ar 2 sekunžu ilgu, ļoti ātru mirgošanu signalizē par gala stāvokļa *Vārti atvērti* fiksēšanu un izdziest.

4.2.3 Daļēji atvērtu vārtu gala stāvokļa nofiksēšana

- Skat. **8.1c att.**

NORĀDE:

Ja ir iestatīts drošības režīms, gala stāvokļa *Daļēji atvērti vārti* nofiksēšana nav iespējama.

Gala stāvokļa Daļēji atvērti vārti ieprogrammēšana:

1. Nospiediet un turiet nospiestu plāksnes slēdzi **T**, lai aktivizētu vārtu kustību virzienā *Vārti aizvērti*. Zaļā gaismas diode lēni mirgo.
2. Kad ir sasniegts gala stāvoklis *Daļēji atvērti vārti*, plāksnes slēdzi **T** atlaidiet.
3. Nospieš plāksnes slēdzi **P**, lai šo pozīciju apstiprinātu. Zaļā gaismas diode ar 2 sekunžu ilgu, ļoti ātru mirgošanu signalizē par gala stāvokļa *Daļēji atvērti vārti* fiksēšanu un izdziest.

4.2.4 Iestatīšanas režīma atslēgšana

- Pēc ieprogrammēšanas darbības pabeigšanas pārstatiet **DIL slēdzi 2** atpakaļ uz pozīciju **OFF**. Zaļā gaismas diode, ātri mirgojot, signalizē, ka ir nepieciešams veikt spēka faktoru ieprogrammēšanas kustības.

Aizsargmehānismi atkal ir aktivizēti.

4.2.5 Atiestates kustība

- Skat. **8.2 att.**

Pēc gala stāvokļu ieprogrammēšanas pirmā vārtu kustība vienmēr ir atiestates kustība. Atiestates kustības laikā opcionālais relejs darbojas noteiktos taks impulsos un signāllampa mirgo.

Atiestates kustība līdz gala stāvoklim Vārti aizvērti:

- Vienreiz nospiediet plāksnes slēdzi **T**. Piedziņa patstāvīgi ieslīd gala stāvoklī *Vārti aizvērti*.
- Ja ir iestatīts drošības režīms (**DIL slēdzis 16** pozīcijā **ON**), nospiediet plāksnes slēdzi **T** un turiet to nospiestu, līdz ir sasniegts gala stāvoklis *Vārti aizvērti*.

NORĀDE:

Ja ir iestatīts drošības režīms (**DIL slēdzis 16** iestatīts uz **ON**), ekspluatācijas sākšanas process šeit ir pabeigts.

4.3 Spēka faktoru ieprogrammēšana

Pēc gala stāvokļu ieprogrammēšanas un atiestates kustības ir nepieciešams veikt spēka faktoru ieprogrammēšanas kustības. Šim nolūkam ir nepieciešams veikt trīs nepārtrauktus vārtu kustības ciklus, kuru laikā nedrīkst reaģēt drošības mehānismi. Spēka faktoru noteikšana abos virzienos notiek automātiski pašfiksēšanās režīmā un opcionālais relejs darbojas noteiktos taks impulsos. Visa ieprogrammēšanas procesa laikā mirgo zaļā gaismas diode. Pēc spēka faktoru ieprogrammēšanas pabeigšanas tā izgaismojas pilnībā (skat. **9.1 att.**).

- **Abi tālāk norādītie procesi ir jāveic trīs reizes.**

Spēka faktoru ieprogrammēšanas kustības:

- Vienreiz nospiediet plāksnes slēdzi **T**. Piedziņa patstāvīgi ieslīd gala stāvoklī *Vārti atvērti*.
- Vienreiz nospiediet plāksnes slēdzi **T**. Piedziņa patstāvīgi ieslīd gala stāvoklī *Vārti aizvērti*.

4.3.1 Spēka ierobežojuma iestatīšana**⚠ IEVĒROT PIESARDZĪBU!****Savainojumu gūšanas risks pārk augstas iestatītās spēka vērtības dēļ**

Pārk augstas iestatītās spēka vērtības gadījumā spēka ierobežotājs ir nejutīgāks un vārti atvēršanās brīdī savlaicīgi nepastājas. Tas var izraisīt savainojumus un materiālos bojājumus.

- Neiestatiet pārk augstu spēka vērtību.

NORĀDE:

Īpašas vārtu uzstādīšanas situācijas dēļ var gadīties, ka iepriekš ieprogrammētie spēka faktori nav pietiekami, kas savukārt var izraisīt neiniētu vārtu reversīvu kustību. Šādos gadījumos spēka ierobežojumu ir iespējams iestatīt atkārtoti.

Vārtu iekārtas spēka ierobežojumu iestata ar potenciometra palīdzību, kas vadības platē ir apzīmēts ar "Kraft F" (skat. **9.1 att.**).

1. Spēka ierobežojuma palielināšana tiek veikta par tādu procentuālo vērtību, kura atbilst ieprogrammētajām vērtībām; turklāt potenciometra pozīcija nozīmē šādu spēka palielinājumu:

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Kreisās puses atturis | + 0 % spēka faktors |
| Vidus pozīcija | +15 % spēka faktors |
| Labās puses atturis | +75 % spēka faktors |

2. Ar atbilstošas spēku mērierīces palīdzību ir jāpārbauda, vai ieprogrammētais spēka faktors atbilst standartā EN 12453 un EN 12445 noteiktajām vērtībām vai arī nacionālo valstu attiecīgajiem priekšrakstiem.

4.3.2 Piedziņas darbības ātrums

Ja ar spēka mērīšanas ierīci izmērītais spēka faktors pie potenciometra pozīcijas pie kreisās puses atdura vēl ir pārāk liels, to var izmainīt ar samazinātu pārvirzes ātrumu (skat. **9.2. att.**).

Ātruma iestatīšana:

1. **DIL slēdzi 15** iestatiet pozīcijā **ON**.
2. Trīs reizes pēc kārtas veiciet spēka faktoru ieprogrammēšanas kustības (skat. **4.3. nodaļu**).
3. Ar spēka mērīšanas ierīci vēlreiz pārbaudiet spēka faktoru.

4.3.3 Spēka ierobežojuma izslēgšana

NORĀDE:

Nav piemērojams, ekspluatējot ierīci valstīs, kurās ir spēkā ES direktīvas!

Pārknēbjot stieples pārvienojumu **BR1** vadības plāksnē, spēka ierobežojumu iespējams izslēgt.

Ja nav pieslēgts neviens drošības mehānisms (**DIL slēdži 3–6** pozīcijā **OFF**), piedziņa automātiski pārslēdzas drošības režīmā.

Ja ir pieslēgtas pretestības kontaktlīstes 8k2 (**DIL slēdži 3–6** pozīcijā **ON**), piedziņa pārslēdzas pašfiksēšanās režīmā bez spēka ierobežojuma.

Spēka ierobežojuma deaktivizēšana:

1. Veiciet atiestatīšanu uz rūpnīcas iestatījumiem (skat. **12. nodaļu**).
2. Pārknēbjiet stieples pārvienojumu **BR1**.
3. Iestatiet **DIL slēdzi 2** pozīcijā **ON** un ieprogrammējiet piedziņu no jauna (skat. **4.2. nodaļu**).

Ja stieples pārvienojums tiek pārknēbjts pēc iestatīšanas vai vārtu kustības laikā, piedziņas darbību tas neietekmē.

NORĀDE:

Pabeidzot ieprogrammēšanu, vārtu iekārtu iespējams pārvirzīt tikai ar ārēja slēdža palīdzību.

- Pastāvīgais kontakts pie spailēm 20 + 21 pārvirza piedziņu virzienā *Vārti atvērti*
- Pastāvīgais kontakts pie spailēm 20 + 23 pārvirza piedziņu virzienā *Vārti aizvērti*

Spēka ierobežojuma atkārtota aktivizēšana:

1. Veiciet atiestatīšanu uz rūpnīcas iestatījumiem (skat. **12. nodaļu**).
2. Savenojiet stieples pārvienojumu **BR1**.
3. Iestatiet **DIL slēdzi 2** pozīcijā **ON** un ieprogrammējiet piedziņu no jauna (skat. **4.2.**).

4.4 Palēninātās kustības starta punktu mainīšana

Palēninātās kustības posma garums pēc gala stāvokļu ieprogrammēšanas automātiski tiek noregulēts uz apm. 500 mm pamatvērtību pirms gala stāvokļiem. Starta punkti var tikt pārprogrammēti minimāli apm. uz 300 mm līdz kopējam vārtu garumam (skat. **9.3. att.**).

Starta punktu mainīšana izraisa jau ieprogrammētu spēka faktoru dzēšanu un pēc mainīšanas tie ir jāieprogrammē no jauna.

Starta punktu mainīšana:

1. Gala stāvokļiem ir jābūt iestatītiem, vārtiem ir jāatrodas gala stāvoklī *Vārti aizvērti* un **DIL slēdzim 2** ir jābūt iestatītam pozīcijā **OFF**.
2. **DIL slēdzi 12** iestatiet pozīcijā **ON**.
3. Nospiediet plāksnes slēdzi **T**. Piedziņa normālas kustības ātrumā ar pašfiksēšanos pārslēdzas virzienā *Vārti atvērti*.
4. Vārtiem šķērsojot vēlamo palēninātās kustības sākuma pozīciju, uz īsu brīdi nospiediet plāksnes slēdzi **P**. Piedziņa atlikušo posmu līdz gala stāvoklim *Vārti atvērti* veic ar palēninātu kustības ātrumu.
5. Vēlreiz nospiediet plāksnes slēdzi **T**. Piedziņa normālas kustības ātrumā ar pašfiksēšanos atkal pārslēdzas virzienā *Vārti aizvērti*.
6. Vārtiem šķērsojot vēlamo palēninātās kustības sākuma pozīciju, uz īsu brīdi nospiediet plāksnes slēdzi **P**. Piedziņa atlikušo posmu līdz gala stāvoklim *Vārti aizvērti* veic ar palēninātu kustības ātrumu.
7. **DIL slēdzi 12** iestatiet pozīcijā **OFF**.

Palēninātās kustības starta punktu iestatīšana ir pabeigta. Zaļā gaismas diode mirgojot signalizē, ka vēlreiz ir jāveic spēka faktoru ieprogrammēšanas kustības.

NORĀDE:

Palēninātās kustības starta punktus var iestatīt tā, ka tie *pārklājas*; tādā gadījumā visa vārtu kustība notiek ar palēninātu ātrumu.

4.5 Reversās kustības ierobežojums

Darbinot vārtu iekārtu, vārtiem slīdot virzienā *Vārti aizvērti*, ir jāatšķir, vai vārti apstājas iepretim gala atdurim (vārtu iekārta apstājas), vai arī iepretim kādam šķērslim (vārti sāk virzīties pretējā virzienā). Robežu diapazonu iespējams mainīt šādā veidā (skat. **9.4. att.**).

Reversās kustības ierobežojuma iestatīšana:

1. **DIL slēdzi 11** iestatiet pozīcijā **ON**. Reversēšanas ierobežojumu tagad var iestatīt pakāpeniski.
2. Uz īsu brīdi nospiediet plāksnes slēdzi **P**, lai reversēšanas ierobežojumu **samazinātu**. Uz īsu brīdi nospiediet plāksnes slēdzi **T**, lai reversēšanas ierobežojumu **palielinātu**. Iestatīšanas procesa laikā zaļā gaismas diode norāda uz šādiem iestatījumiem:

| | |
|---------------------------|--|
| 1x iemirgojas līdz | minimāls reversēšanas ierobežojums, zaļā gaismas diode vienreiz iemirgojas |
| 10x mirgo | maksimāls reversēšanas ierobežojums, zaļā gaismas diode iemirgojas 10 reizes |

3. **DIL slēdzi 11** atkal iestatiet pozīcijā **OFF**, lai iestatīto reversēšanas ierobežojumu saglabātu atmiņā.

4.6 Automātiskā aizvēršanās

NORĀDE:

Automātisko aizvēršanos var aktivizēt tikai tad, ja ir pieslēgts vismaz viens drošības mehānisms. Tas ir nepieciešams atbilstoši standartam DIN EN 13241-1.

Ekspluatējot piedziņu ar automātisko aizvēršanos, vārtu atvērta stāvokļa laiku ir iespējams iestatīt (skat. **9.5. att.**).

Atvērta stāvokļa laika iestatīšana:

1. **DIL slēdzi 13** iestatiet pozīcijā **ON**. Atvērta stāvokļa laiku tagad iespējams iestatīt atbilstoši pakāpēm.

2. Uz īsu brīdi nospiediet plāksnes slēdzi **P**, lai atvērtā stāvokļa laiku **saīsinātu**.
Uz īsu brīdi nospiediet plāksnes taustiņu **T**, lai atvērtā stāvokļa laiku **pagarinātu**.
Iestatīšanas procesa laikā zaļā gaismas diode norāda uz šādiem iestatījumiem:

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 1x mirgo | 30 sekundes vārti atvērtā stāvoklī |
| 2x mirgo | 60 sekundes vārti atvērtā stāvoklī |
| 3x mirgo | 90 sekundes vārti atvērtā stāvoklī |
| 4x mirgo | 120 sekundes vārti atvērtā stāvoklī |
| 5x mirgo | 180 sekundes vārti atvērtā stāvoklī |

3. **DIL slēdzi 13** iestatiet atpakaļ pozīcijā **OFF**, lai iestatīto atvērtā stāvokļa laiku saglabātu atmiņā.

BRĪDINĀJUMS

Savainojumu gūšanas risks, nedarbojoties drošības mehānismiem

Nedarbojoties drošības mehānismiem, kļūmes gadījumā pastāv risks gūt miesas bojājumus.

- ▶ Pēc vārtu ieprogramēšanas gājieniem ekspluatācijas uzsācējam ir jāpārbauda drošības mehānisma(-u) funkcija(s).

Tikai pēc tam iekārta ir gatava ekspluatācijai.

5 DIL slēdžu funkcijas

Vadības ierīce tiek ieprogramēta ar DIL slēdžu palīdzību. Pirms piedziņas pirmās ekspluatācijas reizes visi DIL slēdži ir iestatīti atbilstoši rūpnīcas iestatījumiem, t.i., visi slēdži atrodas pozīcijā OFF. Mainīt DIL slēdžu iestatījumus atļauts tikai pie šādiem nosacījumiem:


- Piedziņa atrodas miera stāvoklī.
- Nav aktivizēts iepriekšējā brīdinājuma vai apturēšanas laiks.

Saskaņā ar nacionālo likumdošanu, nepieciešamajiem drošības mehānismiem un atbilstoši vietējiem apstākļiem DIL slēdži ir iestatāmi kā aprakstīts tālāk sniegtajās sadaļās.

5.1 DIL slēdzis 1

Uzstādīšanas virziens:

- ▶ Skat. 7.1. att.


| | |
|--|--|
| 1 ON | Vārti aizveras virzienā pa labi (skatoties no piedziņas puses) |
| 1 OFF  | Vārti aizveras virzienā pa kreisi (skatoties no piedziņas puses) |

5.2 DIL slēdzis 2

Iestatīšanas režīms:

- ▶ Skat. 8.1a – c att.

Iestatīšanas režīmā drošības un aizsargmehānismi nav aktivizēti.



| | |
|--|--|
| 2 ON | <ul style="list-style-type: none"> • Pārvirzes posma ieprogramēšana • Vārtu datu dzēšana |
| 2 OFF  | Normālas darbības režīms |

5.3 DIL slēdzis 3 / DIL slēdzis 4

Drošības mehānisms SE1 (atvēršana):

- ▶ Skat. 9.6. att.

Ar **DIL slēdzi 3**, kombinējot to ar **DIL slēdzi 4**, tiek iestatīts drošības mehānisma SE1 veids un darbība.



| | |
|---|--|
| 3 ON | Noslēgprofila aizsargmehānisma pieslēguma bloks vai pārbaudīts fotoelements |
| 3 OFF  | <ul style="list-style-type: none"> • Pretestības kontaktfīste 8k2 • Citu ražotāju fotoelements • Nav drošības mehānisma (pretestība 8k2 starp spaili 20/72, piegādes stāvoklis) |
| 4 ON | Tūlītēja īslaicīga reversa kustība virzienā <i>Vārti aizvērti</i> (paredzēts SKS) |
| 4 OFF  | Aizturēta īslaicīga reversa kustības virzienā <i>Vārti aizvērti</i> (fotoelementam) |

5.4 DIL slēdzis 5 / DIL slēdzis 6

Drošības mehānisms SE2 (aizvēršana):

- ▶ Skat. 9.7. att.

Ar **DIL slēdzi 5**, kombinējot to ar **DIL slēdzi 6**, tiek iestatīts drošības mehānisma SE2 veids un darbība.


| | |
|---|--|
| 5 ON | Noslēgprofila aizsargmehānisma pieslēguma bloks vai pārbaudīts fotoelements |
| 5 OFF  | <ul style="list-style-type: none"> • Pretestības kontaktfīste 8k2 • Citu ražotāju fotoelements • Nav drošības mehānisma (pretestība 8k2 starp spaili 20/73, piegādes stāvoklis) |
| 6 ON | Tūlītēja īslaicīga reversa kustība virzienā <i>Vārti atvērti</i> (paredzēts SKS) |
| 6 OFF  | Aizturēta īslaicīga reversa kustība virzienā <i>Vārti atvērti</i> (fotoelementam) |

5.5 DIL slēdzis 7

Aizsargierīce SE3 (aizvēršana):

- ▶ Skat. 9.8. att.

Aizturēta reversa kustība līdz gala stāvoklim *Vārti atvērti*.

| | |
|---|---|
| 7 ON | Dinamiskais 2 stieplu fotoelements |
| 7 OFF  | <ul style="list-style-type: none"> • Nepārbaudīts statiskais fotoelements • Nav drošības mehānisma (stieples pārvienojums starp spaili 20/71, piegādes stāvoklis) |


5.6 DIL slēdzis 8 / DIL slēdzis 9

Ar **DIL slēdzi 8**, kombinējot to ar **DIL slēdzi 9**, tiek iestatītas piedziņas funkcijas (automātiskā aizvēršanās / iepriekšējā brīdinājuma laiks) un opcionālā releja darbība.


- ▶ Skat. 9.9a

| | | |
|-------------|-------------|--|
| 8 ON | 9 ON | Piedziņa Automātiska aizvēršanās, iepriekšējs brīdinājuma laiks katrai vārtu kustībai |
| | | Opcionālais relejs Releja takts impulsi iepriekšēja brīdinājuma laikā darbojas ātri, vārtu kustības laikā standarta ātrumā. un atvērtā stāvoklī tie ir izslēgti. |



► Skat. 9.9b att.

| | | |
|---|-------------|--|
| 8 OFF  | 9 ON | Piedziņa Automātiska aizvēršanās, brīdinājuma laiks tikai, vārtiem aizveroties automātiski. |
| | | Opcionālais relejs Releja takts impulsi iepriekšēja brīdinājuma laikā darbojas ātri, vārtu kustības laikā standarta ātrumā. un atvērtā stāvoklī tie ir izslēgti. |

► Skat. 9.9c

| | | |
|-------------|---|---|
| 8 ON | 9 OFF  | Piedziņa Iepriekšējā brīdinājuma laiks katrai vārtu kustībai bez automātiskās aizvēršanās. |
| | | Opcionālais relejs Releja takts impulsi iepriekšēja brīdinājuma laikā darbojas ātri, vārtu kustības laikā standarta ātrumā. |

► Skat. 9.9d

| | | |
|---|---|---|
| 8 OFF  | 9 OFF  | Piedziņa Bez īpašas funkcijas. |
| | | Opcionālais relejs Relejs aktivizējas vārtu gala stāvoklī <i>Vārti aizvērti</i> . |


NORĀDE:

Automātiska vārtu aizvēršanās ir iespējama tikai no iepriekš noteiktiem gala stāvokļiem (pilnīgi vai daļēji atvērti vārti). Ja automātiskā vārtu aizvēršanās trīs reizes tiek pārtraukta, funkcija tiek deaktivēta. Piedziņa ir jāiedarbina ar impulsa palīdzību.

5.7 DIL slēdzis 10

SE3 aizsargmehānisms darbojas kā vārtu līnijas šķērsošanas fotoelements, vārtiem aizveroties automātiski


► Skat. 9.10. att.

| | |
|--|--|
| 10 ON | Fotoelements ir aktivizēts kā vārtu līnijas šķērsošanas fotoelements, šķērsojot vārtu līniju ar transportlīdzekli vai kājām zem fotoelementa, atvērtā stāvokļa laiks tiek saīsināts. |
| 10 OFF  | Fotoelements nav aktivizēts kā vārtu līnijas šķērsošanas fotoelements. Tomēr, ja ir aktivizēta funkcija <i>Automātiskā vārtu aizvēršanās</i> , un ja, beidzoties vārtu atvērtā stāvokļa laikam, tiek pārtraukts fotoelements, atvērtā stāvokļa laiks atkal tiek atiestatīts uz iepriekš iestatīto laiku. |

5.8 DIL slēdzis 11

Reversēšanas robežu iestatīšana:


► Skat. 9.4. att. un 4.5. nodaļu

| | |
|--|--|
| 11 ON | Reversēšanas ierobežojums tiek iestatīts pakāpeniski |
| 11 OFF  | Normālas darbības režīms |

5.9 DIL slēdzis 12

Palēninātās vārtu atvēršanas un aizvēršanas starta punkts:


► Skat. 9.3. att. un 4.4. nodaļu

| | |
|--|--|
| 12 ON | Palēninātās kustības sākuma punkti tiek iestatīti vārtu atvēršanas un aizvēršanas laikā. |
| 12 OFF  | Normālas darbības režīms |

5.10 DIL slēdzis 13

Atvērtā stāvokļa laika iestatīšana:


► Skat. 9.5. att. un 4.6. nodaļu

| | |
|--|--|
| 13 ON | Atvērtā stāvokļa laiks tiek iestatīts atbilstoši pakāpēm |
| 13 OFF  | Normālas darbības režīms |

5.11 DIL slēdzis 14

Impulsa reakcija atvērtā stāvokļa laikā:


Ekspluatējot piedziņu automātiskās aizvēršanās režīmā, iespējams iestatīt impulsa reakciju atvērtā stāvokļa laikā.

| | |
|--|--|
| 14 ON | Impulss pārtrauc atvērtā stāvokļa laiku. Beidzoties iepriekšējā brīdinājuma laikam, piedziņa iniciē vārtu aizvēršanos. |
| 14 OFF  | Impulss pagarina atvērtā stāvokļa laiku atbilstoši iepriekš iestatītajam laikam. |

5.12 DIL slēdzis 15

Ātruma iestatīšana:


► Skat. 9.2. att. un 4.3.2. nodaļu

| | |
|--|---|
| 15 ON | Lēna darbība (lēns ātrums); (nav nepieciešams noslēgprofila drošības mehānisms) |
| 15 OFF  | Standarta darbība (standarta ātrums) |

5.13 DIL slēdzis 16

Darbības režīma iestatīšana:

Ar **DIL slēdzi 16** iespējams iestatīt drošības režīmu. Spēka ierobežojums ir iestatīts atbilstoši maksimālajai vērtībai.

| | |
|--|--|
| 16 ON | Drošības režīms <ul style="list-style-type: none"> Pastāvīgais kontakts pie spailēm 20 + 21 pārvirza piedziņu virzienā <i>Vārti atvērti</i>. Pastāvīgais kontakts pie spailēm 20 + 23 pārvirza piedziņu virzienā <i>Vārti aizvērti</i>. Kontaktu pārtraucot, piedziņa apstājas. |
| 16 OFF  | Normālas darbības režīms |

NORĀDE:

Drošības režīmā kopā ar universālo adaptera plati UAP 1 ir iespējamas speciālās funkcijas.

6 Radiovadība

NORĀDE:

Atkarībā no piedziņas veida bīdāmo vārtu piedziņas piegādes komplektā ir iekļauts ārējais uztvērējs vai arī tālvadāmās vārtu iekārtas darbināšanai ir jāizmanto ārējais uztvērējs, kas ir jāpasūta atsevišķi.

IEVĒROT PIESARDZĪBU!

Savainojumu gūšanas risks nejausi iniciētas vārtu kustības laikā

Radiovadības sistēmas ieprogrammēšanas darbību laikā var tikt iniciētas nejausās vārtu kustības.

- ▶ Raugieties, lai radiosistēmas programmēšanas laikā vārtu kustības zonā neatrastos cilvēki vai priekšmeti.

- Pēc radiovadības sistēmas programmēšanas vai paplašināšanas veiciet darbības pārbaudi.
- Radiovadības sistēmas aktivizēšanai vai paplašināšanai izmantojiet tikai oriģinālās detaļas.
- Vietējie apstākļi var ietekmēt radiovadības sistēmas darbības attālumu.
- GSM 900 mobilie tālruni, ja tos lieto vienlaicīgi ar radiovadības sistēmu, var ietekmēt sistēmas darbības attālumu.

7 Rokas raidītājs HS 5 BiSecur



BRĪDINĀJUMS

Savainojumu gūšanas risks vārtu kustību laikā

Lietojot rokas raidītāju, vārtu kustības laikā var tikt savainoti cilvēki.

- ▶ Pārliecinieties, ka rokas raidītāji nenonāk bērnu rokās un tos lieto tikai tādas personas, kuras ir instruētas par tālvadāmās vārtu iekārtas darbības veidu.
- ▶ Ja vārti ir aprīkoti ar tikai vienu drošības mehānismu, jums rokas raidītājs pamatā ir jālieto atrodoties tādā vietā, no kuras var sarežģīt vārtus!
- ▶ Tālvadības vārtu iekārtu līniju braucot vai ejot šķērsojiet tikai tad, kad vārti ir pilnībā apstājušies!
- ▶ Nekad nenostājieties un nepalieciet stāvam atvērta vārtu iekārtā.
- ▶ Ievērojiet, ka pastāv iespēja nejausi aktivizēt kādu no rokas raidītāja taustiņiem (piem., bikšu / jakas kabatā), kā rezultātā var notikt neparedzēta vārtu pārvirzes kustība.

IEVĒROT PIESARDZĪBU!

Apdedzināšanās risks ar rokas raidītāju

Tiešos saules staros vai lielā karstumā rokas raidītājs var uzkarst tik ļoti, ka lietošanas laikā var iegūt apdegumus.

- ▶ Aizsargājiet rokas raidītāju no tiešiem saules stariem un liela karstuma (piem., automašīnas paneļa uzglabāšanas nodalījumā).

UZMANĪBU!

Darbības traucējumi, ko izraisa apkārtējās vides ietekmes faktori

Neievērojot šo noteikumu, var tikt traucēta ierīces darbība! Aizsargājiet rokas raidītāju no šādu apkārtējās vides faktoru ietekmes:

- no tiešiem saules stariem (pieļaujama apkārtējās vides temperatūra: $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ līdz $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- no mitruma
- no putekļu iedarbības

7.1 Rokas raidītāja apraksts

- ▶ Skat. **10. att.**

- 1 Gaismas diode, multicolor
- 2 Rokas raidītāja taustiņi
- 3 Stāvokļa josta
- 4 Baterijas vāciņš
- 5 Baterija

7.2 Baterijas ievietošana / nomaiņa

- ▶ Skat. **10. att.**

Pēc baterijas ievietošanas rokas raidītājs ir gatavs darbam.

UZMANĪBU!

Rokas raidītāja sabojāšana, iztekt baterijai

Baterijas var iztekt un sabojāt rokas raidītāju.

- ▶ Ja rokas raidītājs netiek ilgāku laiku izmantots, izņemiet no tā bateriju.

7.3 Rokas raidītāja darbība

Katram rokas raidītāja taustiņam ir piešķirts noteikts radio kods. Nospiediet tā rokas raidītāja taustiņu, kura radio kodu Jūs vēlaties nosūtīt.

- Notiek radio koda sūtīšana un gaismas diode 2 sekundes izgaismojas zilā krāsā.

NORĀDE:

Ja baterija ir tukša, pirms radio koda sūtīšanas

- a. gaismas diode iemirgojas 2 x.
 - ▶ Bateriju **ietiecams** pēc iespējas drīzāk nomainīt.
- b. un nenotiek radio koda sūtīšana.
 - ▶ Baterija **nekavējoties** ir jānomaina.

7.4 Radio koda nodošana tālāk / sūtīšana

1. Nospiediet tā rokas raidītāja taustiņu, kura radio kodu Jūs vēlaties nodot tālāk / sūtīt, un turiet to nospiestu.
 - Notiek radio koda sūtīšana, gaismas diode 2 sekundes izgaismojas zilā krāsā un izdziest.
 - Pēc 5 sekundēm gaismas diode pārmaiņus iemirgojas sarkanā un zilā krāsā; notiek radio koda sūtīšana.
2. Kad radio kods tiek pārraidīts un ir identificēts, rokas raidītāja taustiņu atlaižiet.
 - Gaismas diode izdziest.

NORĀDE:

Koda nodošanai tālāk / sūtīšanai Jums ir 15 sekundes laika. Ja šajā laikā radio kods netiek veiksmīgi nodots tālāk / pārsūtīts, darbība ir jāatkārto.


7.5 Vārtu pozīcijas pieprasījums

7.5.1 Manuālais vārtu pozīcijas pieprasījums

Ar šo rokas raidītāju Jūs varat pieprasīt vārtu aktuālo pozīciju (aizvērti / aizvērti). Lai to izdarītu, piedziņai ir jābūt aprīkoti ar divvirzienu radiomoduli un jāatrodas rokas raidītāja darbības diapazonā.

NORĀDE:

Nospiežot rokas raidītāja taustiņu, ar kuru netiek aktivizēts divvirzienu radiomodulis, vārtu pozīcijas pieprasījums tiek pārtraukts.




- Nospiežiet vārtu pozīcijas pieprasījuma taustiņu.
 - Gaismas diode 5 sekundes izgaismojas oranžā krāsā.
- Šajā laikā jums ir jānospiež tās vārtu iekārtas rokas raidītāja taustiņš, kuras pozīciju jūs vēlaties pieprasīt.
 - Gaismas diode līdz 5 sekundēm lēni mirgo oranžā krāsā.
- Atkarībā no vārtu pozīcijas tiek raidīts attiecīgs atbildes signāls.
 - Zaļā gaismas diode 4 x ātri mirgo oranžā krāsā.
 - Piedziņa atrodas ārpus raidītāja darbības zonas.
 - Gaismas diode 3 sekundes ātri mirgo zaļā krāsā.
 - Pozīcija: Vārti ir aizvērti.
 - Zaļā gaismas diode 3 x lēni mirgo sarkanā krāsā.
 - Pozīcija: Vārti nav aizvērti.

Stāvokļa pieprasījumu iespējams aktivizēt tikai tad, kad gaismas diode ir izdzisusi.

7.5.2 Automātisks vārtu pozīcijas atbildes signāls pēc manuālā pieprasījuma

Pēc manuāla vārtu pozīcijas stāvokļa pieprasījuma 5 sekunžu laikā vēlreiz nospiežot to pašu rokas raidītāja taustiņu, tiks raidīts vārti būs sasnieguši gala stāvokli, jūs saņemsiet automātisku vārtu pozīcijas atbildes signālu.



- Veiciet manuālu vārtu pozīcijas pieprasījumu, skatīt 7.5.1. nodaļā.
- Nospiežiet **vēlreiz** rokas raidītāja taustiņu kā aprakstīts 7.5.1. nodaļā, 2. darbības solī.
 - Notiek radio koda sūtīšana, gaismas diode uz īsu brīdi izgaismojas oranžā krāsā.
- Vārtu pozīcija tiek pieprasīta ik pēc 5 sekundēm, gaismas diode uz īsu brīdi izgaismojas oranžā krāsā.

NORĀDE:

Vēlreiz nospiežot rokas raidītāja taustiņu, tiek iniciēta vārtu kustība, ja tie pirms tam nav atradušies kustībā.

- Kad kļūst zināma piedziņas pozīcija, tas automātiski tiek raidīts atpakaļ.

7.6 Rokas raidītāja atiestatīšana

Katram rokas raidītāja taustiņam tiek piešķirts jauns radio kods, veicot tālāk norādītās darbības.

- Atveriet baterijas vāciņu un izņemiet bateriju uz 10 sekundēm no tās nodalījuma.
- Nospiežiet kādu no rokas raidītāja taustiņiem un turiet to nospiestu.
- Ievietojiet atpakaļ bateriju un noslēdziet baterijas vāciņu.
 - Gaismas diode 4 sekundes lēni mirgo zilā krāsā.
 - Gaismas diode 2 sekundes ātri mirgo zilā krāsā.
 - Gaismas diode ilgi izgaismojas zilā krāsā.
- Atļaidiet rokas raidītāja taustiņu.
Visi radio kodi ir piešķirti no jauna.

NORĀDE:

Rokas raidītāja taustiņu atļaidiet pirms laika, jauni radio kodi netiek piešķirti.

7.7 Gaismas diodes indikācija

Zila (BU)

| Stāvoklis | Funkcija |
|---------------------------------|--|
| 2 sek. izgaismojas | Notiek radio koda sūtīšana |
| Lēni mirgo | Rokas raidītājs atrodas ieprogrammēšanas režīmā |
| Pēc lēnas mirgošanas ātri mirgo | Ieprogrammēšanas laikā tika identificēts derīgs radio kods |
| Lēni mirgo 4 sek. | Notiek vai attiecīgi tiek pabeigta ierīces atiestatīšana |
| Ātri mirgo 2 sek. | |
| Ilgi izgaismojas | |

Sarkana (RD)

| Stāvoklis | Funkcija |
|---------------------|------------------------------|
| Iemirgojas 2 x | Baterija ir gandrīz tukša |
| Lēni iemirgojas 3 x | Pozīcija: Vārti nav aizvērti |

Zila (BU) un sarkana (RD)

| Stāvoklis | Funkcija |
|-----------------------------|---|
| Pārmaiņus mirgo abās krāsās | Rokas raidītājs atrodas koda nodošanas/sūtīšanas režīmā |

Oranža (OG)

| Stāvoklis | Funkcija |
|---------------------|---|
| 5 sek. izgaismojas | Tika aktivizēts vārtu pozīcijas pieprasījums |
| Lēni mirgo 5 sek. | Notiek pozīcijas pieprasīšana |
| Ātri iemirgojas 4 x | Piedziņa atrodas ārpus raidītāja darbības zonas |
| Īsi iemirgojas | Pozīcijas pieprasīšana notiek ik pēc 5 sek. |

Zaļa (GN)

| Stāvoklis | Funkcija |
|-------------------|-----------------------------|
| Ātri mirgo 3 sek. | Pozīcija: Vārti ir aizvērti |

7.8 Rokas raidītāja tīrīšana

UZMAŅĪBU!**Bojājumu nodarīšana rokas raidītājam nepareizas tīrīšanas dēļ**

Rokas raidītāja tīrīšana ar nepiemērotiem tīrīšanas līdzekļiem var sabojāt rokas raidītāja korpusu, kā arī rokas raidītāja taustiņus.

- ▶ Rokas raidītāja tīrīšanai izmantojiet tikai ūru, mīkstu un mitru lupatiņu.

NORĀDE:

Nonākot saskarē ar kosmētikas līdzekļiem (piem., roku krēmu), baltie rokas raidītāja taustiņi, tos regulāri lietojot, ilgākā laika periodā var mainīt savu krāsu.

7.9 Utilizācija



Elektroierīces un elektroniskās ierīces, kā arī baterijas nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības vai pārējiem atkritumiem, bet tās ir jānodod speciālos šim mērķim izveidotos pieņemšanas un savākšanas punktos.



7.10 Tehniskie dati

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Modelis | Rokas raidītājs HS 5 BiSecur |
| Frekvence | 868 MHz |
| Barošana | 1 x 1,5 V baterija, tips: AAA (LR03) |
| Piel. apkārtējā temperatūra | -20 °C līdz +60 °C |
| Aizsardzības veids | IP 20 |

7.11 Fragments no rokas raidītāju atbilstības deklarācijas teksta

Augstāk minētā izstrādājuma atbilstību direktīvu priekšrakstiem sask. ar R&TTE direktīvu 1999/5/EK 3. pantu apliecina šādu standartu ievērošana:

- EN 60950:2000
- EN 300 220-1
- EN 300 220-3
- EN 301 489-1
- EN 300 489-3

Oriģinālo atbilstības deklarāciju var pieprasīt ražotājam.

8 Ārējs radioviļņu uztvērējs

Radiosignāla ieprogrammēšana / dzēšana iespējama tikai tad, kad nedarbojas piedziņa.

8.1 Uztvērējs HE 3 BiSecur *

Uztvērēja katrā kanālā ir iespējams ieprogrammēt maks. 100 radio kodus. Vienu un to pašu radio kodu ieprogrammējot divos dažādos kanālos, pirmajā ieprogrammētajā kanālā tas tiek atkal izdzēsts.

Rokas raidītāja taustiņu ieprogrammēšana

- ▶ Vadoties pēc ārējā uztvērēja lietošanas instrukcijas norādēm, ieprogrammējiet rokas raidītāja taustiņu funkcijai *Impulss* (1. kanāls) vai *Daļējs vārtu atvērums* (2. kanāls).

1. Nospiežot taustiņu P, aktivizējiet nepieciešamo kanālu.

- Gaismas diode lēni mirgo zilā krāsā, kas atbilst 1. kanālam
- Gaismas diode 2 x iemirgojas zilā krāsā, kas atbilst 2. kanālam
- Gaismas diode 3 x iemirgojas zilā krāsā, kas atbilst 3. kanālam (bez funkcijas)

2. Rokas raidītāju, kuram ir jānodod tālāk savs radio kods, iestatiet režīmā **Nodot tālāk / sūtīt**.

Ja tiek identificēts derīgs radio kods, gaismas diode ātri mirgo zilā krāsā un pēc tam izdziest.

8.2 Uztvērējs ESE BiSecur

Uztvērējā var ieprogrammēt maks. 300 radio kodus. Tos pēc izvēles ir iespējams sadalīt pa visiem pieejamajiem kanāliem. Vienu un to pašu radio kodu ieprogrammējot divos dažādos kanālos, pirmajā ieprogrammētajā kanālā tas tiek atkal izdzēsts.

Rokas raidītāja taustiņu ieprogrammēšana

Vadoties pēc uztvērēja ESE BiSecur lietošanas instrukcijas norādēm, rokas raidītāja taustiņu ieprogrammējiet funkcijai *Impulss* (1. kanāls), *Apgaismojums* (2. kanāls, tikai savienojumā ar UAP 1*), *Daļējs vārtu atvērums* (3. kanāls), *Vārti atvērti* (4. kanāls) vai *Vārti aizvērti* (5. kanāls).

1. Nospiežot taustiņu P, aktivizējiet nepieciešamo kanālu.

- Gaismas diode lēni mirgo zilā krāsā, kas atbilst 1. kanālam
- Gaismas diode 2 x iemirgojas zilā krāsā, kas atbilst 2. kanālam
- Gaismas diode 3 x iemirgojas zilā krāsā, kas atbilst 3. kanālam
- Gaismas diode 4 x iemirgojas zilā krāsā, kas atbilst 4. kanālam
- Gaismas diode 5 x iemirgojas zilā krāsā, kas atbilst 5. kanālam

2. Rokas raidītāju, kuram ir jānodod tālāk savs radio kods, iestatiet režīmā **Nodot tālāk / sūtīt**.

Ja tiek identificēts derīgs radio kods, gaismas diode ātri mirgo zilā krāsā un pēc tam izdziest.

8.3 Visu radio kodu izdzēšana

- ▶ Vadoties pēc ārējā uztvērēja lietošanas instrukcijas norādēm, izdzēsiet visu rokas raidītāja taustiņu radio kodus.

* Piederums, nav iekļauts standarta aprīkojumā!

8.4 Fragmenti no uztvērēju atbilstības deklarācijas teksta

Augstāk minētā izstrādājuma atbilstību direktīvu priekšrakstiem sask. ar R&TTE direktīvu 1999/5/EK 3. pantu apliecina šādu standartu ievērošana:

- EN 300 220-3
- EN 301 489-1
- EN 300 489-3

Oriģinālo atbilstības deklarāciju var pieprasīt ražotājam.

9 Noslēdzošie darbi


- ▶ Pabeidzot visas darbības, kas bija nepieciešamas ierīces ekspluatācijas uzsākšanai, uzlieciet atpakaļ caurspīdīgo pārsegu (skat. 11. att.) un noslēdziet korpusa vāku.

9.1 Brīdinājuma plāksnītes piestiprināšana

- ▶ Skat. 12. att.
- ▶ Brīdinājuma plāksnīti, kas norāda uz ķermeņa daļu iespiešanas risku, piestipriniet labi redzamā, notīrītā un attaukotā vietā, piem., stingri uzmontētu piedziņas darbināšanas slēdžu tuvumā, lai tā pastāvīgi būtu redzama.

10 Lietošana

|  BRĪDINĀJUMS |
|--|
| <p>Savainojumu gūšanas risks vārtu kustību laikā</p> <p>Vārtiem pārvirzoties, vārtu zonā pastāv risks gūt miesas bojājumus vai materiālos bojājumus.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pārliecinieties, ka pie vārtiem nerotaļājas bērni. ▶ Pārliecinieties, ka vārtu kustības zonā neuzturas cilvēki vai neatrodas priekšmeti. ▶ Ja vārtu iekārta ir aprīkota tikai ar vienu drošības mehānismu, darbiniet bīdāmo vārtu piedziņu tikai tad, ja jūs varat pārredzēt vārtu kustības zonu. ▶ Novērojiet vārtu gaitu, līdz vārti ir sasnieguši gala stāvokli. ▶ Tālvadības vārtu iekārtu līniju braucot vai ejot šķērsojiet tikai tad, kad vārti ir pilnībā apstājušies! |


|  BRĪDINĀJUMS |
|---|
| <p>Ķermeņa daļu saspiešanas un nogriešanas risks</p> <p>Vārtiem pārvirzoties, starp vārtiem un noslēgprofilu var tikt saspiesti vai nogriezti pirksti vai citas ķermeņa daļas, vai arī tās var savainot zobstienis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vārtu kustības zonā neķerieties ar pirkstiem pie zobstieņa, zobrata un galvenā un papildu noslēgprofiliem. |

10.1 Lietotāja instruēšana

- ▶ Visas personas, kas lieto vārtu mehānismu, ir jāinstruē par drošu ekspluatāciju saskaņā ar priekšrakstiem.
- ▶ Demontējiet un pārbaudiet mehāniskā atbloķētāja un vārtu drošības atvērzes mehānisma darbību.

10.2 Darbības pārbaude

Lai pārbaudītu drošības atvērzes funkciju:



1. Atvēršanās laikā ar abām rokām pieturiet vārtus. Vārtu iekārta ir jāapstājas un jānīcē vārtu drošības atvērzes kustība.
2. Atvēršanās laikā ar abām rokām pieturiet vārtus. Vārtu iekārta ir jāapstājas un jāpilda īsa reversā kustība.

- ▶ Konstatējot drošības atvērzes mehānisma atteici, nekavējoties uzstādiet tā pārbaudi, resp., remontu speciālistam.

10.3 Normālas darbības režīms

Bīdāmo vārtu piedziņa normālas darbības režīmā darbojas vienīgi atbilstoši impulsu secības vadībai (atvērt – apstādināt – aizvērt – apstādināt), ja tiek nospiests ārējs slēdzis vai plates slēdzis T. Skatīt arī 10.4.1. un 10.4.2. nodaļu (1. kanāls / impulss).

10.4 Dažādo radio kodu funkcijas

Katram rokas raidītāja taustiņam ir piešķirts noteikts radio kods. Lai rokas raidītāju darbinātu ar piedziņu, vēlamajai funkcijai uztvērējā jāieprogrammē attiecīgais rokas raidītāja taustiņš.

NORĀDE:

Ja ieprogrammētā rokas raidītāja taustiņa radio kodu pirms tam ir pārkopējis cits rokas raidītājs, **pirmajai** aktivizēšanas reizei rokas raidītāja taustiņš ir jānospiež vēlreiz.

10.4.1 Darbība ar uztvērēju HE 3 BiSecur

1. kanāls / impulss un 2. kanāls / daļējs vārtu atvērums

Bīdāmo vārtu piedziņa normālas darbības režīmā darbojas vienīgi atbilstoši impulsu secības vadībai (atvērt – apstādināt – aizvērt – apstādināt).

- ▶ Vārtu atvēršanai un aizvēršanai, vārtiem esot atvērtiem līdz galam, nospiediet attiecīgo impulsa devēju kanālam 1.
- ▶ Vārtu atvēršanai un aizvēršanai, vārtiem esot daļēji atvērtiem, nospiediet attiecīgo impulsa devēju kanālam 2.

1. impulss: vārti virzās gala stāvokļa virzienā
2. impulss: vārti apstājas
3. impulss: vārti virzās pretējā virzienā
4. impulss: vārti apstājas
5. impulss: vārti virzās 1. impulsa laikā iestatītā gala stāvokļa virzienā

utt.

3. kanāls

Bez funkcijas.

10.4.2 Darbība ar uztvērēju ESE BiSecur

1. kanāls / impulss

Bidāmo vārtu piedziņa normālas darbības režīmā darbojas ar impulsu secības vadību (atvērt – apstādināt – aizvērt – apstādināt), ko aktivizē ar ieprogrammētā radio koda *Impulss* palīdzību.

1. impulss: vārti virzās gala stāvokļa virzienā
2. impulss: vārti apstājas
3. impulss: vārti virzās pretējā virzienā
4. impulss: vārti apstājas
5. impulss: vārti virzās 1. impulsa laikā iestatītā gala stāvokļa virzienā

utt.

2. kanāls / apgaismojums

Tikai kopā ar universālo adaptera plati UAP 1* un pieslēgto ārējo apgaismojumu, piemēram, pagalma apgaismojumu.

3. kanāls / daļējs vārtu atvērums

Ja vārti **neatrodas daļēja vārtu atvēruma pozīcijā**, pārvirze tiek veikta ar impulsu secības vadību (atvērt – apstādināt – aizvērt – apstādināt), ko aktivizē ar ieprogrammēto radio kodu *Daļējs vārtu atvērums*.

Ja vārti atrodas **daļēja vārtu atvēruma pozīcijā**, tie ar radio koda *Daļējs vārtu atvērums* palīdzību tiek ievirzīti gala stāvoklī *Vārti aizvērti* un ar radio koda *Impulss* palīdzību – gala stāvoklī *Vārti atvērti*.

4. kanāls / virziena izvēle Vārti atvērti

Ar radio kodu *Vārti atvērti*, izmantojot impulsu secības funkciju (atvērt – apstādināt – atvērt – apstādināt), vārtus ievirza gala stāvoklī *Vārti atvērti*.

5. kanāls / virziena izvēle Vārti aizvērti

Ar radio kodu *Vārti atvērti*, izmantojot impulsu secības funkciju (aizvērt – apstādināt – aizvērt – apstādināt), vārtus ievirza gala stāvoklī *Vārti atvērti*.

10.5 Rīcība sprieguma zuduma gadījumā (bez avārijas akumulatora)

Lai vārtus varētu manuāli atvērt vai aizvērt sprieguma zuduma gadījumā, tie ir jāatvieno no piedziņas.

UZMANĪBU!

Bojājumu rašanās mitruma dēļ

- ▶ Atverot piedziņas korpusu, aizsargāt vadības ierīci no mitruma.

1. Korpusa vāku atvēriet kā redzams **3.1. att.**
2. Griežot nobloķēšanas mehānismu, atslēdziet piedziņu. Nepieciešamības gadījumā motors un zobrats ir jānospiež uz leju ar rokām (skat. **13.1. att.**).

10.6 Rīcība pēc sprieguma padeves atjaunošanas (bez avārijas akumulatora)


Pēc tam, kad sprieguma padeve ir atjaunota, vārti pirms gala stāvokļa slēdža no jauna ir jāsavieno ar piedziņu.

- ▶ Nobloķēšanas laikā motoru nedaudz pacelt uz augšu (skat. **13.2. att.**).

11 Pārbaude un apkope

Bidāmo vārtu piedziņai apkopi veikt nav nepieciešams.

Taču jūsu pašu drošībai saskaņā ar ražotāja norādījumiem mēs iesakām vārtu iekārtu pārbaudīt un veikt tā apkopi pie attiecīgi kvalificēta speciālista.

|  BRĪDINĀJUMS |
|--|
| <p>Savainojumu gūšanas risks negaidītas vārtu kustības laikā!</p> <p>Negaidīta vārtu kustība var notikt tad, ja pārbaudes un remontdarbu veikšanas darbu laikā pie vārtu iekārtas trešās personas nejauši to atkal aktivizē.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Veicot jebkādus darbus pie vārtu iekārtas, atvienojiet tīkla kontaktspraudni un avārijas akumulatora kontaktspraudni, ja tas ir iesprausts. ▶ Nodrošiniet vārtu iekārtu pret nesankcionētu atkārtotu ieslēgšanu. |

Pārbaudes vai nepieciešamo labošanu atļauts veikt tikai speciālistam. Šajā sakarā vērsieties pēc informācijas pie sava piegādātāja.

Uzauļo pārbaudi atļauts veikt pašam lietotājam.

- ▶ Pārbaudiet visas drošības un aizsargfunkcijas **reizi mēnesī**.
- ▶ Pretestības kontaktfīstu 8k2 darbību pārbaudiet **reizi pusgadā**.
- ▶ Konstatētās kļūmes, resp., bojājumi ir jānovērš **nekavējoties**.

12 Darbības stāvokļu, kļūmju un brīdinājuma paziņojumu indikācija

- ▶ Skat. gaismas diodi GN un RT **6. att.**

12.1 Zaļā gaismas diode

Zaļā gaismas diode uzrāda vadības ierīces ekspluatācijas stāvokli:

| |
|---|
| <p>Deg nepārtraukti Standarta stāvoklī, visi vārtu gala stāvokļi un spēka faktori ir ieprogrammēti.</p> |
| <p>Mirgo ātri Jāveic spēka faktoru ieprogrammēšanas gājieni.</p> |
| <p>Mirgo lēni Iestatīšanas režīms – gala stāvokļu noteikšana.</p> |
| <p>Iestatot reversēšanas ierobežojumu Mirgošanas biežums ir proporcionāli atkarīgs no izvēlētā reversēšanas ierobežojuma.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimālais reversēšanas ierobežojums: gaismas diode iemirgojas 1x • Maksimālā reversēšanas robeža: gaismas diode iemirgojas 10x |
| <p>Iestatot atvērta stāvokļa laiku Mirgošanas biežums ir atkarīgs no iestatītā laika</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimālais atvērta stāvokļa laiks: gaismas diode iemirgojas 1x • Maksimālais atvērta stāvokļa laiks: gaismas diode iemirgojas 5x |

* Piederums, nav iekļauts standarta aprīkojumā!

12.2 Sarkanā gaismas diode

Sarkanā gaismas diode uzrāda:

| |
|--|
| Iestatīšanas režīmā |
| <ul style="list-style-type: none"> Aktivizēts gala slēdzis = gaismas diode izslēgta Gala slēdzis nav aktivizēts = gaismas diode ieslēgta |
| Darbības slēdžu ieeju indikācija, radiosistēma |
| <ul style="list-style-type: none"> Aktivizēts = gaismas diode ieslēgta. Nav aktivizēts = gaismas diode izslēgta. |
| Normālas darbības režīmā |
| Mirgošanas kods kā kļūmju/diagnostikas indikācija. |

12.3 kļūmju/brīdinājuma paziņojumu indikācija

Ar sarkanās gaismas diodes palīdzību pavisam vienkārši var tikt identificēti neadekvātas vārtu darbības cēloņi.

NORĀDE:

Ar šeit norādīto gaismas diodes stāvokļu palīdzību ir iespējams identificēt issavienojumu ārējā slēdža pieslēguma vadā vai pašā slēdzī, ja nav traucēta normāla bīdāmo vārtu piedziņas darbība, izmantojot radioviļņu uztvērēju vai plāksnes slēdzi T.

| |
|--|
| Indikators iemirgojas 2x |
| Kļūme/brīdinājums Izstrādātais drošības mehānisms / aizsargierīce. |
| Iespējamais cēlonis |
| <ul style="list-style-type: none"> Ticis aktivizēts drošības mehānisms / aizsargierīce. Iz bojāts drošības mehānisms / aizsargierīce. Bez SE1 ir nepietiekama pretestība 8k2 starp spailēm 20 un 72. Bez SE2 ir nepietiekama pretestība 8k2 starp spailēm 20 un 73. Bez SE3 nav stieples pārvienojuma starp spailēm 20 un 71. |
| Novēršana |
| <ul style="list-style-type: none"> Pārbaudīt drošības mehānismu / aizsargierīci. Pārbaudīt, vai bez pieslēgta drošības mehānisma / aizsargierīces, ir nodrošinātas atbilstošas pretestības vērtības / stieplju pārvienojumi. |
| Indikators iemirgojas 3x |
| Kļūme / brīdinājums Spēka ierobežotais vārtu kustības virzienā <i>Vārti aizvērti</i> . |
| Iespējamais cēlonis Vārtu tuvumā atrodas šķērslis. |
| Novēršana Likvidēt šķērslis, pārbaudīt spēka faktoros, nepieciešamības gadījumā tos palielinot. |
| Indikators iemirgojas 4x |
| Kļūme / brīdinājums Bloķēšanas ķēde vai miera strāvas ķēde ir atvērta, piedziņa nedarbojas. |
| Iespējamais cēlonis |
| <ul style="list-style-type: none"> Atvērts pārtraucējkontakts pie spaiļes 12/13. Pārtraukta strāvas ķēde. |
| Novēršana |
| <ul style="list-style-type: none"> Aizvērt kontaktu. Pārbaudīt strāvas ķēdi. |

| |
|--|
| Indikators iemirgojas 5x |
| Kļūme / brīdinājums Spēka ierobežotais vārtu kustības virzienā <i>Vārti atvērti</i> . |
| Iespējamais cēlonis Vārtu tuvumā atrodas šķērslis. |
| Novēršana Likvidēt šķērslis, pārbaudīt spēka faktoros, nepieciešamības gadījumā tos palielinot. |
| Indikators iemirgojas 6x |
| Kļūme / brīdinājums Sistēmas kļūme |
| Iespējamais cēlonis Iekšēja kļūme |
| Novēršana Veikt atiestatīšanu atbilstoši rūpnīcas iestatījumiem (skat. 12. nodaļu) un no jauna ieprogrammēt vadības ierīci (skat. 4.2. nodaļu), nepieciešamības gadījumā nomainīt. |
| Indikators iemirgojas 7x |
| Kļūme / brīdinājums Maksimālais spēka faktors. |
| Iespējamais cēlonis |
| <ul style="list-style-type: none"> Nobloķējies motors. Nav aktivizējies spēka atslēgšanas mehānisms. |
| Novēršana Pārbaudīt, vai motors nav izbīdījies no savas pozīcijas. |

12.4 Kļūmes apstiprināšana

Rodoties kļūmei, to var apstiprināt, ja sistēma to vairs neuzrāda.

- ▶ Aktivizējiet iekšēju vai ārēju impulsa devēju.
Kļūme tiek dzēsta un vārti virzās attiecīgajā virzienā.

13 Vadības ierīces atiestatīšana / Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Lai atiestatītu vadības ierīci (ieprogrammētos gala stāvokļus, spēka faktoros):

- DIL slēdzi 2 iestatiet pozīcijā ON.
- Uzreiz uz tsu brīdi nospiediet plāksnes slēdzi P.
- Sākot ātri mirgot sarkanajai gaismas diodei, DIL slēdzi 2 uzreiz iestatiet uz OFF.

Vadības ierīce tagad ir atiestatīta atbilstoši rūpnīcas iestatījumam.

14 Demontāža un utilizācija**NORĀDE:**

Veicot demontāžu ievērot visus spēkā esošos darba drošības noteikumus.

Uzticiet bīdāmo vārtu piedziņas demontāžu un noteikumiem atbilstošu utilizāciju veikt speciālistam saskaņā ar šo montāžas instrukciju, demontāžu atbilstoši veicot apgrieztā secībā.

15 Izvēles papildpiederumi

Izvēles papildpiederumi neietilpst piegādes komplektā.

Visu elektrisko papildpiederumu radītais kopējais noslogojums uz piedziņu nedrīkst pārsniegt 500 mA.

Papildus ir pieejami šādi papildpiederumi:

- Ārējs radioviļņu uztvērējs
- Ārēji impulsi slēdži (piem., atslēgas slēdži)
- Ārēji koda un retranslators slēdži
- Vienpusējs fotoelements
- Brīdinājuma lampiņa / signāllampa
- Fotoelementa paplašinātājs
- Universālā adaptera plate UAP 1
- Avārijas akumulators HNA-Outdoor
- Citi papildpiederumi pēc pieprasījuma

16 Garantijas nosacījumi

Garantijas darbības laiks

Papildus likumīgi noteiktajam tirgotāja garantijas laikam, kas izriet no pirkuma līguma, tālāk uzskaitītajām detaļām no pirkuma datuma mēs nodrošinām šādu garantijas laiku:

- 5 gadus piedziņas tehnoloģijai, motoram un motora vadības ierīcei
- 2 gadus radiovadības ierīcei, papildpiederumiem un speciālajām iekārtām

Izmantojot garantijas pakalpojumus, garantijas laiks netiek pagarināts. Attiecībā uz rezerves daļu piegādēm un labošanas darbiem tiek nodrošināts 6 mēnešu garantijas laiks, taču tas nav mazāks par tekošo garantijas laiku.

Priekšnosacījumi

Garantijas prasība var tikt izvirzīta tikai tajā valstī, kurā ierīce ir nopirkta. Precei ir jābūt iegūtai tikai mūsu noteiktā un akceptētā realizācijas ceļā. Garantijas prasība ir iesniedzama tikai par paša līguma priekšmeta bojājumiem.

Pirkuma čeks ir uzskatāms par jūsu garantijas prasības spēkā esamības apliecinājumu.

Pakalpojumi

Garantijas laikā mēs novērsim visas izstrādājumā konstatētās nepilnības, kuras pierādāmā veidā radušās materiāla brāķa vai ražošanas procesā pielautas kļūdas dēļ. Mēs apņemas pēc savas izvēles bojāto izstrādājumu bez atbildības nomainīt pret izstrādājumu bez defektiem, veikt nepieciešamos uzlabojumus vai nodrošināt minimālo atbildību. Nomainītās detaļas kļūst par mūsu īpašumu.

Garantijā netiek ietvertas tās izmaksas, kas saistītas ar iekārtas demontāžu un uzstādīšanu, atbilstošu daļu pārbaudi, kā arī prasības par zaudēto peļņu un bojājumu novēršanu.

Tāpat augstāk minētais neattiecas uz bojājumiem, kas radušies tālāk uzskaitīto apstākļu dēļ:

- neprofesionāli veiktas montāžas vai nepareizas pieslēguma izveidošanas dēļ,
- nepareizi sāktas ekspluatācijas un nepareizas lietošanas dēļ,
- ārēju ietekmes faktoru rezultātā, piem., uguns, ūdens, ekstremālu apkārtējās vides apstākļu dēļ,
- mehāniskas iedarbības dēļ sakarā ar negadījumu, kritienu, grūdienu,
- nevērīgu vai apzināti iznīcinošu darbību rezultātā,
- normālas nolietojšanās vai nepilnīgi veiktas apkopes rezultātā,
- remonta dēļ, ko ir veikušas personas bez attiecīgas kvalifikācijas,

- izmantojot citu ražotāju detaļas,
- noņemot vai sabojājot tehnisko datu plāksnīti.

17 Fragments no iebūvēšanas deklarācijas

(saskaņā ar EK Mašīnu Direktīvu 2006/42/EK iebūvēšanai nenokomplektētā iekārtā atbilstoši 2. pielikuma B daļai).

Aizmugurē aprakstītais ražojums ir izstrādāts, konstruēts un izgatavots saskaņā ar šādām direktīvām:

- EK Mašīnu direktīvu 2006/42/EK
- EK Būvizstrādājumu direktīvu 89/106/EEK
- EG Zemsprieguma direktīvu 2006/95/EK
- EK Direktīvu par elektromagnētisko saderību 2004/108/EK

Piemērotās un attiecinātās normas un specifikācijas:

- EN ISO 13849-1, PL „c”, 2. kat.
Mašīnu drošība – Ar drošību saistītas vadības ierīču detaļas – 1. daļa: Vispārēji sastādīšanas principi
- EN 60335-1/2, ja attiecas uz šo gadījumu
Vārtu elektroierīču / piedziņu drošība
- EN 61000-6-3
Elektromagnētiskā saderība – Traucējumu emisija
- EN 61000-6-2
Elektromagnētiskā saderība – Traucējumnoturība

Nenokomplektētās mašīnas EK Direktīvas 2006/42/EK izpratnē ir paredzētas tikai iebūvēšanai citās mašīnās vai citās pilnībā nenokomplektētās mašīnās vai iekārtās vai arī savienošanai ar tām, lai kopā ar tām augstāk minētās direktīvas izpratnē veidotu vienu pilnībā nokomplektētu mašīnu.












Tādēļ šī izstrādājuma ekspluatāciju drīkst sākt tikai tad, kad ir konstatēta visas mašīnas / iekārtas, kurā tas ir iebūvēts, atbilstība augstāk minētās EK direktīvas noteikumiem.





Veicot izstrādājumā ar mums nesaskaņotas izmaiņas, šī deklarācija zaudē savu spēku.

18 Tehniskie parametri

| | |
|--|--|
| Maks. vārtu platums | Atkarībā no piedziņas modeļa: 6000 mm / 8000 mm / 10000 mm |
| Maks. vārtu augstums | Atkarībā no piedziņas modeļa: 2000 mm / 3000 mm |
| Maks. vārtu svars | Atkarībā no vārtu modeļa: pārvirzoties gar pamatni 300 kg / 500 kg / 800 kg brīvā stāvoklī 250 kg / 400 kg / 600 kg |
| Nominālā slodze | Skat. tehnisko datu plāksnīti |
| Maks. vilces un spiešanas spēks | Skat. tehnisko datu plāksnīti |
| Piedziņas korpuss | Cinka lējums un pret laika apstākļu ietekmi noturīga plastmasa |
| Tikla pieslēgums | Nominālais spriegums 230 V / 50 Hz |
| Vadības ierīce | Mikroprocesoru vadība, ar 16 programmējamiem DIL slēdžiem, vadības spriegums 24 V DC |
| Ekspluatācijas veids | S2, īslaicīgā ekspluatācija 4 minūtes |
| Temperatūras amplitūda | -20 °C līdz +60 °C |
| Atslēgšanās gala stāvokļos / spēka ierobežojums | Elektronisks |
| Izslēgšanās automātika | Spēka ierobežojums abos kustības virzienos, ar pašpieregistrēšanos un pašpārbaudi |
| Atvērta stāvokļa laiks | <ul style="list-style-type: none"> • Iestatāms diapazonā no 30 – 180 sekundēm (nepieciešams fotoelements) • 5 sekundes (saīsināts atvērta stāvokļa laiks, izmantojot fotoelementu) |
| Motors | Līdzsprieguma motors 24 V DC un vītņpārvals |
| Aizsardzības veids | IP 44 |
| Radiosistēmas komponenti | Atkarībā no piedziņas modeļa: <ul style="list-style-type: none"> • 3 kanālu uztvērējs • Rokas raidītājs • Bez radiosistēmas |

19 DIL slēdžu funkciju pārskats

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| DIL 1 | Uzstādīšanas virziens | | |
| ON | Vārti aizveras virzienā pa labi (skatoties no piedziņas puses) | | |
| OFF | Vārti aizveras virzienā pa kreisi (skatoties no piedziņas puses) | | |
| | | |  |
| DIL 2 | Iestatīšanas režīms | | |
| ON | Iestatīšanas režīms (gala slēdzis un gala stāvoklis Atvērts) / vārtu datu dzēšana (atīstatišana) | | |
| OFF | Normālas darbības režīms ar pašfiksēšanos | | |
| | | |  |
| DIL 3 | SE1 drošības mehānisma veids (spaiļes 72 pieslēgums), atverot vārtus. | | |
| ON | Drošības mehānisms ar pārbaudi (pieslēguma bloks SKS vai fotoelements) | | |
| OFF | Pretestības kontaktlīste 8k2, citu ražotāja fotoelements vai nav fotoelementa (pretestība 8k2 starp spaili 72 un 20) | | |
| | | |  |
| DIL 4 | SE1 drošības mehānisma iedarbība (spaiļes 72 pieslēgums), atverot vārtus | | |
| ON | SE1 aktivizēšanās iniciē tūlītēju īslaicīgu reversīvo kustību (paredzēts SKS) | | |
| OFF | SE1 aktivizēšanās iniciē kavētu īslaicīgu reversīvo kustību (fotoelementam) | | |
| | | |  |
| DIL 5 | SE2 drošības mehānisma veids (spaiļes 73 pieslēgums), aizverot vārtus | | |
| ON | Drošības mehānisms ar pārbaudi (pieslēguma vienība SKS vai fotoelements) | | |
| OFF | Pretestības kontaktlīste 8k2, citu ražotāja fotoelements vai nav fotoelementa (pretestība 8k2 starp spaili 73 un 20) | | |
| | | |  |
| DIL 6 | SE2 drošības mehānisma iedarbība (spaiļes 73 pieslēgums), aizverot vārtus | | |
| ON | SE2 aktivizēšanās iniciē tūlītēju īslaicīgu reversīvo kustību (paredzēts SKS) | | |
| OFF | SE2 aktivizēšanās iniciē kavētu īslaicīgu reversīvo kustību (fotoelementam) | | |
| | | |  |
| DIL 7 | SE3 drošības mehānisma veids un darbība (pieslēgums sp. 71), aizverot vārtus | | |
| ON | SE3 drošības mehānisms ir dinamisks 2 stieņu fotoelements | | |
| OFF | SE3 drošības mehānisms ir nepārbaudīts, statisks fotoelements | | |
| | | |  |
| DIL 8 | DIL 9 | Piedziņas darbība (automātiskā aizvēršanās) | Opcionālā releja funkcijas |
| ON | ON | Automātiska aizvēršanās, iepriekšējs brīdinājuma laiks katrai vārtu kustībai | Iepriekšējā brīdinājuma laikā darbojas ātrā taktī, kustības laikā – normālā taktī un atvērta stāvokļa laikā nedarbojas |
| OFF | ON | Automātiska aizvēršanās, brīdinājuma laiks tikai, vārtiem automātiski aizveroties. | Iepriekšējā brīdinājuma laikā darbojas ātrā taktī, kustības laikā – normālā taktī un atvērta stāvokļa laikā nedarbojas |
| ON | OFF | Iepriekšējā brīdinājuma laiks katrai kustībai bez automātiskās aizvēršanās | Iepriekšējā brīdinājuma laikā darbojas ātrā taktī, kustības laikā – normālā taktī |
| OFF | OFF | Bez īpašas funkcijas | Aktivizējas gala stāvoklī <i>Vārti aizvērti</i> |
| | | |  |
| DIL 10 | Fotoelements, vārtiem automātiski aizveroties | | |
| ON | SE3 drošības mehānisms tiek aktivizēts kā vārtu līnijas šķērsošanas fotoelements | | |
| OFF | SE3 drošības mehānisms nav aktivizēts kā vārtu līnijas šķērsošanas fotoelements | | |
| | | |  |
| DIL 11 | Reversās kustības ierobežojuma iestatīšana | | |
| ON | Reversēšanas ierobežojums tiek iestatīts pakāpeniski | | |
| OFF | Normālas darbības režīms | | |
| | | |  |
| DIL 12 | Palēninātās kustības starta punktu ievadīšana, atverot un aizverot vārtus | | |
| ON | Palēninātās vārtu atvēršanas un aizvēršanas starta punkti | | |
| OFF | Normālas darbības režīms | | |
| | | |  |

| | | |
|---------------|--|---|
| DIL 13 | Atvērta stāvokļa laika iestatīšana. | |
| ON | Atvērta stāvokļa laiks tiek iestatīts atbilstoši pakāpēm | |
| OFF | Normālas darbības režīms |  |
| DIL 14 | Impulsu reakcija atvērta stāvokļa laikā | |
| ON | Impulss pārtrauc atvērta stāvokļa laiku | |
| OFF | Impulss pagarina atvērta stāvokļa laiku atbilstoši iestatītajam lielumam |  |
| DIL 15 | Ātruma iestatīšana | |
| ON | Lēna darbība (lēns ātrums) (nav nepieciešams noslēgprofila drošības mehānisms) | |
| OFF | Normālas darbības režīms (standarta ātrums) |  |
| DIL 16 | Darbības režīma iestatīšana | |
| ON | Drošības režīms | |
| OFF | Normālas darbības režīms |  |

Sisukord

| | | |
|----------------------|---|------------|
| A | Tarnekomplekti kuuluvad artiklid | 3 |
| B | Liugväravaajami paigaldamiseks vajalikud tööriistad | 4 |
| C₁ | Plastmasshammaslattede paigaldamiseks vajalikud abivahendid | 5 |
| C₂ | Terassüdamikuga plastmassist hammaslatt (paigalduskõrv all) | 5 |
| C₃ | Terassüdamikuga plastmassist hammaslatt (paigalduskõrv ülal) | 5 |
| C₄ | Terasest hammaslatt, tsingitud | 5 |
| C₅ | Paigaldusmaterjal plastmassist hammaslattedele..... | 5 |
| | Šabloon aukude puurimiseks | 199 |
| 1 | Käesoleva juhendi kohta | 161 |
| 1.1 | Kehtivad dokumendid..... | 161 |
| 1.2 | Kasutatud hoiatusmärgid..... | 161 |
| 1.3 | Kasutatud definitsioonid..... | 161 |
| 1.4 | Kasutatud sümbolid..... | 161 |
| 1.5 | Kasutatud lühendid..... | 162 |
| 1.6 | Märkused juhendi piltidega osa kohta..... | 162 |
| 2 | ⚠ Ohutusjuhised..... | 162 |
| 2.1 | Otstarbekohane kasutamine..... | 162 |
| 2.2 | Mitteotstarbekohane kasutamine | 162 |
| 2.3 | Paigaldaja kvalifikatsioon..... | 162 |
| 2.4 | Ohutusjuhised väravasüsteemi paigaldamisel, hooldamisel, remontimisel ja demonteerimisel..... | 162 |
| 2.5 | Ohutusjuhised paigaldamisel | 163 |
| 2.6 | Ohutusjuhised kasutusse võtmisel ja kasutamisel | 163 |
| 2.7 | Ohutusjuhised kaugjuhtimispuldi kasutamisel..... | 163 |
| 2.8 | Kontrollitud ohutusseadised | 163 |
| 3 | Paigaldus | 164 |
| 3.1 | Värava / väravasüsteemi kontrollimine ja ettevalmistamine | 164 |
| 3.2 | Liugväravaajami paigaldus | 164 |
| 3.3 | Hammaslatti paigaldamine | 165 |
| 3.4 | Liugväravaajami elektriühenduse teostamine..... | 165 |
| 3.5 | Plaadihoidiku paigaldamine..... | 165 |
| 3.6 | Magnetihoidiku paigaldamine..... | 165 |
| 3.7 | Ajami lukustamine..... | 165 |
| 3.8 | Lisakomponentide / tarvikute ühendamine | 166 |
| 4 | Kasutuselevõtt | 167 |
| 4.1 | Ettevalmistus | 167 |
| 4.2 | Värava lõppasendite õpetamine | 167 |
| 4.3 | Liikumise jõudude õpetamine..... | 168 |
| 4.4 | Aeglustuse alguspunkti muutmine avamisel ja sulgemisel | 169 |
| 4.5 | Ohutus-tagasilikumise piir | 169 |
| 4.6 | Automaatne sulgumine | 169 |
| 5 | DIL-lüliti funktsioonid..... | 170 |
| 5.1 | DIL-lüliti 1 | 170 |
| 5.2 | DIL-lüliti 2..... | 170 |
| 5.3 | DIL-lüliti 3 / DIL-lüliti 4 | 170 |
| 5.4 | DIL-lüliti 5 / DIL-lüliti 6 | 170 |
| 5.5 | DIL-lüliti 7..... | 170 |
| 5.6 | DIL-lüliti 8 / DIL-lüliti 9 | 170 |
| 5.7 | DIL-lüliti 10 | 171 |
| 5.8 | DIL-lüliti 11 | 171 |
| 5.9 | DIL-lüliti 12..... | 171 |
| 5.10 | DIL-lüliti 13..... | 171 |
| 5.11 | DIL-lüliti 14..... | 171 |
| 5.12 | DIL-lüliti 15..... | 171 |
| 5.13 | DIL-lüliti 16..... | 171 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 6 | Kaugjuhtimine | 171 |
| 7 | Kaugjuhtimispult HS 5 BiSecur | 172 |
| 7.1 | Kaugjuhtimispuldi kirjeldus..... | 172 |
| 7.2 | Patarei paigaldamine / vahetamine | 172 |
| 7.3 | Kaugjuhtimispuldi kasutamine..... | 172 |
| 7.4 | Raadiokoodi õpetamine / edastamine..... | 172 |
| 7.5 | Ukse või värava asendipäring | 172 |
| 7.6 | Kaugjuhtimispuldi lähtestamine..... | 173 |
| 7.7 | LED-näidik | 173 |
| 7.8 | Kaugjuhtimispuldi puhastamine..... | 174 |
| 7.9 | Utiliseerimine | 174 |
| 7.10 | Tehnilised andmed | 174 |
| 7.11 | Väljavõtte kaugjuhtimispultide vastavusdeklaratsioonist | 174 |
| 8 | Väline raadiovastuvõtja | 174 |
| 8.1 | Vastuvõtja HE 3 BiSecur | 174 |
| 8.2 | Vastuvõtja ESE BiSecur | 174 |
| 8.3 | Kõikide raadiokoodide kustutamine | 174 |
| 8.4 | Väljavõtte vastuvõtjate vastavusdeklaratsioonist .. | 174 |
| 9 | Lõpetavad tööd | 174 |
| 9.1 | Hoiatussildi kinnitamine | 174 |
| 10 | Kasutamine..... | 175 |
| 10.1 | Kasutajate juhendamine | 175 |
| 10.2 | Funktsioonikontroll..... | 175 |
| 10.3 | Tavarežiim | 175 |
| 10.4 | Erinevate raadiokoodide funktsioonid | 175 |
| 10.5 | Käitumine voolukatkestuse korral (ilma avariitoiteakuta) | 176 |
| 10.6 | Käitumine toite taastumisel (ilma avariitoiteakuta) | 176 |
| 11 | Kontroll ja hooldus..... | 176 |
| 12 | Olekute, vea- ja hoiatusteade näidud | 176 |
| 12.1 | LED GN | 176 |
| 12.2 | LED RT | 176 |
| 12.3 | Vea- /hoiatusteade näidud | 176 |
| 12.4 | Veateate tühistamine | 177 |
| 13 | Juhtsüsteemi lähtestamine / tehaseadistuste taastamine..... | 177 |
| 14 | Demonteerimine ja utiliseerimine..... | 177 |
| 15 | Täiendav lisavarustus..... | 177 |
| 16 | Garantiitingimused | 177 |
| 17 | Paigaldusdeklaratsiooni väljavõtte..... | 178 |
| 18 | Tehnilised andmed..... | 178 |
| 19 | Ülevaade DIL-lüliti funktsioonidest..... | 179 |
| | Piltidega osa | 181 |



Käesoleva dokumendi paljundamine, müümine ja selle sisse edastamine on keelatud, kui ei ole meie poolset ühest luba. Selle rikkumisel tuleb hüvitada meile tekitatud kahju. Kõik õigused patendi, kaubamärgi või tunnuse sissekande tegemiseks reserveeritud. Jätame omale õiguse teha muudatusi.

Austatud klient,
meil on hea meel, et Te olete otsustanud meie kvaliteetse
toote kasuks.

1 Käesoleva juhendi kohta

Käesolev juhend on **originaalkasutusjuhend** EÜ-direktiivi 2006/42/EÜ mõistes. Lugege käesolev juhend põhjalikult ja täielikult läbi, ta sisaldab olulist informatsiooni toote kohta. Järgige kõiki juhendi juhiseid, eriti aga ohutuslaseid ja hoiatavaid märkusi.
Hoidke see juhend hoolikalt alles!

1.1 Kehtivad dokumendid

Seadme ohutuks kasutamiseks ja hooldamiseks peavad olemas olema järgmised dokumendid:

- Käesolev kasutusjuhend
- Tarnekomplekti kuuluv kontrollraamat
- Liugvärava kasutusjuhend

1.2 Kasutatud hoiatusmärgid

| | |
|--|--|
|  | Üldine hoiatussümbol tähistab ohtu, mille tulemusena võivad inimesed vigastada või surma saada. Juhendi tekstiosas kasutatakse üldist hoiatussümbolit koos järgnevalt kirjeldatud ohuasetetega. Juhendi piltidega osas viitab täiendav märkus selgitustele tekstiosas. |
|  OHT | Tähistab ohtu, mis võib vahetult põhjustada surma või raskeid vigastusi. |
|  HOIATUS | Tähistab ohtu, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. |
|  ETTEVAATUST | Tähistab ohtu, mis võib põhjustada kergeid või keskmi vigastusi. |
| TÄHELEPANU | Tähistab ohtu, mille tulemusena võib toode kahjustada saada või hävida . |

1.3 Kasutatud definitsioonid

Viivitusae

Ooteaeg värava sulgumisel lõppasendist *Värav lahti* või osalise avamise lõppasendist automaatse sulgumise korral.

Automaatne sulgumine

Värava iseeneslik sulgumine pärast teatava ajavahemiku möödumist lõppasendis *Värav lahti* või osalise avamise lõppasendis olles.

DIL-lüliti

Juhtimiskeskuse trükkplaadil olevad lülidid seadistuste tegemiseks.

Läbisõidule reageeriv fotosilm

Väravast ja fotosilmade vahelt läbi sõites viivitusae lühendatakse, nii et värav sulgub natuke aega hiljem.

Impulssjuhtimine

Iga nupuvajutusega hakkab värav eelmise liikumisega vastassuunaliselt liikuma või siis peatatakse parasjagu käimasolev värava liikumine.

Jõudude õppekäitus

Selle liikumise korral salvestatakse värava tööks vajalikud jõud.

Tavarežiim

Värava käitamine selgeks õpetatud vahemaade ja jõududega.

Referentskäitus

Värava liikumine lõppasendi *Värav kinni* suunas põhiasendi kindlaksmääramiseks.

Ohutus-tagasiliikumine

Värava liikumine eelneva liikumise vastassuunas ohutusseadme või jõupiirangu reageerimisel.

Ohutus-tagasiliikumise piir

Kuni ohutusliikumise piirini, natukene enne lõppasendit *Värav kinni*, teostatakse ohutusseadise rakendumisel liikumine vastassuunas (ohutus-tagasiliikumine). Selle piiri ületamisel sellist toimimisviisi ei ole, et värav saaks ilma liikumist katkestamata ohutult liikuda lõppasendisse.

Aeglustusega liikumine

Ala, kus värav liigub väga aeglaselt, et pehmelt lõppasendisse liikuda.

Impulssrežiim

Ajam liigutab värava impulsi saades iseenesest kuni lõppasendisse.

Osaline avamine

Liikumistee avanemisel inimese läbimineku võimaldamiseks.

Pidevat nupuvajutust nõudev töörežiim

Värava liikumine, mis toimub üksnes vastava nupu hoidmisel allavajutatuna.

Täielik avanemine

Liikumistee, kui värav avatakse täielikult.

Eelhoiatusaeg


Ajavahemik liikumiskäsu (impulsi) ja värava liikumahakkamise vahel.

Tehasepoolsete seadistuste lähtestamine

Programmeeritud väärtuste lähtestamine tarneolekule vastavatele väärtustele / tehaseseadistustele.

1.4 Kasutatud sümbolid

Sümbolid



Vaata tekstiosa


Näiteks tähendab **2.2**: vaata tekstiosa, peatükk 2.2




Oluline märkus materiaalsete kahjude vältimiseks




Jälgige, et liiguks kergesti




Vaata vajadusel eraldi paigaldusjuhend avariitoiteakule




Liugväravaajami standardne variant



Liugväravaajami tugevdatud variant



Voolukatkestus



Toite taastumine pärast voolukatkestust



Kuuldav fikseerumine tööpositsiooni



DIL-lüliti tehaseseadistused

1.5 Kasutatud lühendid

Juhtmete, üksikute soonte ja sõlmede värvikood

Juhtmete ja üksikute soonte ja sõlmede tähistamiseks kasutatavate värvide lühendid vastavalt rahvusvahelisele värvikoodile IEC 757:

| | |
|-----------|----------|
| BN | Pruun |
| GN | Roheline |
| WH | Valge |
| YE | Kollane |

1.6 Märkused juhendi piltidega osa kohta

Piltidel on kujutatud ilma alusplaadita ajami paigaldamine sellise liugvärava korral, mille puhul paikneb ajam suletud värava puhul sellest seespool ning paremal. Paigaldustööde ja programmeerimise erinevustele alusplaadiga ajami või sellise värava puhul, kus ajam paikneb suletud värava korral sellest seespool ja vasakul, on juhitud eraldi tähelepanu.

Kõik mõõdud juhendi piltidega osas on antud millimeetrites (mm).

2 Ohutusjuhised

TÄHELEPANU:

OLULISED OHUTUSJUHISED.

INIMESTE OHUTUSE TAGAMISEKS ON OLULINE, ET NEIST JUHISTEST KINNI PEETAKSE. KÄESOLEVAD JUHISED TULEB ALLES HOIDA.

2.1 Otstarbekohane kasutamine

Sõltuvalt ajami tüübist võib ajamit kasutada ainult eraotstarbel või ka äri- ja tööstusvaldkonnas.

Liugvärava ajam on ette nähtud kasutamiseks üksnes koos kergelt liikuvate liugväravatega. Mingil juhul ei tohi ületada värava lubatavaid maksimaalseid mõõtmeid ja maksimaalset massi. Ust peab olema võimalik kergesti käsitsi avada ja sulgeda.

Järgige tootjapoolseid andmeid väravate ja ajami kombineerimise kohta. Võimalikud ohud normi EN 13241-1 mõistes on toote konstruktsioonist tulenevalt ja nõuetekohase paigalduse korral välistatud. Väravasüsteeme, mis asuvad avalikus kohas ning millel on ainult üks kaitseeadis nt. jõu piirang, võib käitada üksnes järelevalve all.

2.2 Mitteotstarbekohane kasutamine

Kasutamine pidevalt käitatavate väravatel nagu ka liikumisel tõusvatel või langevatel väravatel on keelatud.

2.3 Paigaldaja kvalifikatsioon

Ainult nõuetekohane paigaldus ja hooldus kompetentse / asjatundja ettevõtte või siis kompetentse / asjatundja isiku poolt kooskõlas käesoleva kasutusjuhendiga tagab ajami ohutu ja ettenähtud funktsiooniviisi. Vastava ala spetsialist normdokumendi EN 12635 mõistes on isik, kellel on piisav väljaõpe, vastav oskusteave ning praktiline kogemus, et väravasüsteemi õigesti ja ohutult paigaldada, kontrollida ning hooldada.

2.4 Ohutusjuhised väravasüsteemi paigaldamisel, hooldamisel, remontimisel ja demonteerimisel

HOIATUS

Puudustega väravasüsteemist lähtuv vigastuste oht

► Vaata hoiatus peatükis 3.1

HOIATUS

Ootamatust värava liikumisest lähtuv vigastuste oht

► Vaata hoiatus peatükis 9



Liugväravaajami paigalduse, hoolduse, remondi ja demonteerimise peab teostama vastava ala spetsialist.


- ▶ Probleemide korral liugväravaajami töös (liigub raskelt või mõni muu häire) tuleb selle kontrollimiseks / parandamiseks kutsuda viivitamatult vastava ala spetsialist.

2.5 Ohutusjuhised paigaldamisel

Töid teostav spetsialist peab paigaldustööde käigus järgima kõiki kehtivaid tööohutuse eeskirju ning elektriseadmete kasutamise eeskirju. Seejuures tuleb kinni pidada kõikidest vastava riigi direktiividest. Võimalikud ohud normi EN 13241-1 mõistes on toote konstruktsioonist tulenevalt ja nõuetekohase paigalduse korral välistatud.


Peale paigaldust peab seadme paigaldaja deklareerima värvastusteemi vastavust EN 13241-1 tingimustele.

| | |
|---|--|
|  |  OHT |
| Elektripinge | |
| ▶ Vaata hoiatus peatükis 3.4 | |

| | |
|--|--|
|  HOIATUS | |
| Soovimatust värava liikumisest lähtuv vigastuste oht | |
| ▶ Vaata hoiatus peatükis 3.2 | |
| ▶ Vaata hoiatus peatükis 3.8 | |

| | |
|--|--|
|  HOIATUS | |
| Mittesobilikud kinnitusvahendid | |
| ▶ Vaata hoiatus peatükis 3.2.3 | |

2.6 Ohutusjuhised kasutusse võtmisel ja kasutamisel


| | |
|--|--|
|  HOIATUS | |
| Ukse või värava liikumisest tingitud vigastuseoht | |
| ▶ Vaata hoiatus peatükis 4 ja 8 | |
| Muljumis- ja löikehaavade oht | |
| ▶ Vaata hoiatus peatükis 4 ja 8 | |

| | |
|--|--|
|  ETTEVAATUST | |
| Liiga suureks seadistatud jõust lähtuv vigastuste oht | |
| ▶ Vaata hoiatus peatükis 4.3.1 | |

2.7 Ohutusjuhised kaugjuhtimispuldi kasutamisel

| | |
|--|--|
|  HOIATUS | |
| Soovimatust värava liikumisest lähtuv vigastuste oht | |
| ▶ Vaata hoiatus peatükis 7 | |

| | |
|--|--|
|  ETTEVAATUST | |
| Soovimatust värava liikumisest lähtuv vigastuste oht | |
| ▶ Vaata hoiatus peatükis 6 | |


| | |
|--|--|
|  ETTEVAATUST | |
| Põletusoht kaugjuhtimispuldi kasutamisel | |
| ▶ Vaata hoiatus peatükis 7 | |

2.8 Kontrollitud ohutusseadised

Järgnevad funktsioonid või siis komponendid, kui olemas, vastavad normi EN ISO 13849-1:2008 kohaselt kat. 2, PL „c“ ning nad on vastavalt konstrueeritud ja kontrollitud:

- Seesmine jõupiirang
- Testfunktsiooniga ohutusseadised

Kui selliseid omadusi vajatakse ka teiste funktsioonide või komponentide jaoks, siis tuleb seda vastava üksikjuhu puhul eraldi kontrollida.

| | |
|--|--|
|  HOIATUS | |
| Mittetoimivatest ohutusseadistest lähtuv vigastuste oht | |
| ▶ Vaata hoiatus peatükis 4.6 | |

2.8.1 Ohutusjuhised lubatud tööjõududest kinni pidamiseks

Kui Te järgite paigaldusjuhendis toodut ja lisaks veel järgmisi tingimusi, siis võib lähtuda sellest, et töötamisel tekkivate jõudude piirangutest vastavalt normile EN 12453 on kinni peetud:

- Värava raskuse peab asuma värava keskel (maksimaalne lubatud kõrvalekalle $\pm 20\%$).
- Värav liigub kergelt ja värava liikumismurk ei muutu (kalde- / tõusunurk 0°).
- Väravalehe sulgemale servale või servadele on paigaldatud Hörmanni summutusprofiil DP 3. See tuleb eraldi tellida (artikli nr: 436 388).
- Ajam on programmeeritud aeglasele kiirusele (vaata peatükk 4.3.2).
- Ohutusliikumise piiri kontrollitakse ja järgitakse 50 mm avanemislaiuse korral kogu värava sulgemisserva ulatuses.
- Kanderullikute kaugus vabaltkandvatel väravatel (maksimaalne laius 6200 mm, maksimaalne avamiskaugus 4000 mm) on maksimaalselt 2000 mm.

3 Paigaldus

TÄHELEPANU:

OLULISED JUHISED OHUTUKS PAIGALDAMISEKS.
KÕIKIDEST JUHISTEST TULEB KINNII PIDADA, VALE
PAIGALDUS VÕIB PÕHJUSTADA RASKEID VIGASTUSI.

3.1 Värava / väravasüsteemi kontrollimine ja ettevalmistamine

HOIATUS

Puudustega väravasüsteemist lähtuv vigastuste oht
Väravasüsteemi rike või valesti seadistatud värav võivad põhjustada raskeid vigastusi.

- ▶ Ärge kasutage väravaseadet, kui on vajadus remondi- või seadistustööde järele.
- ▶ Kontrollige kogu väravaseadet (liigendeid, värava laagreid ja kinnitust detaile) kulumise ja võimalike vigastuste suhtes.
- ▶ Kontrollige väravat rooste, korrosiooni või pragude suhtes.

Liugväravaajam ei ole mõeldud raskelt liikuvate väravate käitamiseks, see tähendab väravate jaoks, mida ei ole enam võimalik või siis on väga raske ühe käega avada ja sulgeda.

Ajam on mõeldud üksnes sellistele väravatele, mis liikumisel ei tõuse ega lange.

Uks peab mehhaaniliselt olema laitmatus seisukorras, nii et teda saab ka käsitsi kergesti liigutada (EN 12604).

- ▶ Kontrollige, kas väravat saab avada ja sulgeda.
- ▶ Enne ajami paigaldamist tuleb kõik värava mehhaanilised lukustused, mis ei ole liugväravaajamiga käitamisel vajalikud, eemaldada või blokeerida. Nende hulka kuuluvad eelkõige väravaluku lukustusmehhanismid.
- ▶ Tagage mehaaniline kaitse värava juhikutest välja jooksmise vastu.
- ▶ **Paigalduse ja kasutusse võtmise teostamiseks võtke ette juhendi piltidega osa. Kui piltidega osas on vastav viide tekstiosale, siis lugege kindlasti seda lõiku, millele viidatakse.**

3.2 Liugväravaajami paigaldus

HOIATUS

Soovimatust värava liikumisest lähtuv vigastuste oht

Valesti teostatud paigaldus või ajami vale käsitsemine võivad põhjustada soovimatut värava liikumise ja seejuures võidakse isikud või esemed vahele kiiluda.

- ▶ Järgige kõiki käesolevas juhendis toodud juhiseid.


3.2.1 Vundament

TÄHELEPANU

Häired juhtkaablites

Koos paigaldatud juhtkaablid ja toitekaablid võivad põhjustada häireid seadme töös.

- ▶ Paigaldage ajami juhtkaablid (24 V DC) eraldi süsteemina toitekaablitest (230/240 V AC).

1. Vajalik on, et valatakse vundament (vaata **pilt 1a / 1b**).
Markeerimg  tähistab külmumispiiri (Saksamaal = 80 cm).
Turvaserva kasutamisel on vaja valada suuremate mõõtmetega vundament (vaadake **pilt 1c / 1d**).
2. Alusplaadiga ajami korral on vajalik kasutada betooni tugevusega $\geq B25/C25$ (tihendatud).
3. Sisemiste tugirullidega väravate kasutamisel on vajadusel nõutav sokkelvundament.
4. Toitekaabel 230/240 V ~ tuleb vundamenti viia kaablikaitsesõõri abil. 24 V toitepingega lisaseadmete toitejuhe peab paiknema eraldi torus, lahus toitekaablist (vaadake **pilt 1.1**).

MÄRKUS:

Enne järgmisi paigaldustoiminguid peab vundament olema **piisavalt kivistunud**.

3.2.2 Paigaldusmõõtude kindlaksmääramine

1. Määrake nelja puuraugu asukoht vundamenti pealispinnal kindlaks.
Kasutage sõltuvalt ajami tüübist:
 - Käesoleva juhendi lõpus leiduvad puuraukude šablooni Ø 12 mm aukude jaoks, kui kasutate keermepeaga kruve (vaata **pilt 2a**).
 - Alusplaati Ø 10 mm aukude jaoks, kui kasutate kiilankruid (vaata **pilt 2b**).
2. Valige allpool toodud tabelist kasutatav hammaslatt, tabelist leiate ka minimaalsed ja maksimaalsed paigaldusmõõdud (mõõt A).

| Hammaslatt | Mõõt A (mm) | |
|------------|-------------|-----|
| | min | max |
| 436 444 | 124 | 136 |
| 438 759 | 126 | 138 |
| 438 631 | 125 | 129 |
| 438 632 | 129 | 133 |

3.2.3 Kinnitus

- ▶ Vaata **pilt 2a.1 / 2b.1**

HOIATUS

Mittesobilikud kinnitusvahendid

Mittesobilikke kinnitusvahendite kasutamise tulemusel ei pruugi ajam olla turvaliselt kinnitatud ja ta võib lahti tulla.

- ▶ Kasutage tarnekomplekti kuuluvaid kinnitusvahendit ainult betooni $\geq B25/C25$ korral (vaata **pildid 1.1 / 2.1**).

TÄHELEPANU

Mustusest tingitud kahjustused

- Puurimistolm ja purud võivad põhjustada häireid ajami töös.
- ▶ Katke ajam puurimistööde ajaks kinni.

- ▶ Kontrollige pärast puurimist augu sügavust.

| Puurauk | Sügavus |
|-------------------------------|---------|
| Ø 12 mm keermepaaga kruvidele | 80 mm |
| Ø 10 mm kiilankrutele | 105 mm |

- ▶ Kasutage keermepaaga poltide kinnitamiseks tarnekomplekti kuuluvat padrunvõtit.

3.2.4 Ajami korpuse paigaldamine

- ▶ Vaata pildid 3 – 3.5

TÄHELEPANU!

Niiskuse läbi kahjustamise oht

- ▶ Kaitske juhtseadet ajami korpuse avamisel niiskuse eest
- ▶ Avage ajami korpus, vabastage ajam ja eemaldage plaadihoidik. Ajami vabastamisel laskub mootor koos hammasrattaga korpusesse.
- ▶ Lõigake vajadusel läbiviikihendid kaablikaitsekõrnga kokku sobivasse mõõtu.
- ▶ Tõmmake ajamikorpuse asetamisel keermepaaga kruvide või alusplaadi peale, toitekaabel ja vajadusel ka 24 V ühenduskaabel altpoolt, ilma kaablit liialt pingule tõmbamata läbiviikihendite kaudu korpusesse sisse.
- ▶ Järgige kinni keeramisel, et ajam oleks paigaldatud horisontaalselt, stabiilselt ja tugevalt.

3.3 Hammaslati paigaldamine

Enne paigaldama asumist:

- ▶ Kontrollige, kas vajalik kinnitussügavus on olemas.
- ▶ Kasutage hammaslattice paigaldamiseks paigaldustarvikute hulka kuuluvaid kinnitustahendeid (poldid ja kruvid jne) (vaata **pilt C1** või siis **pilt C5**, eraldi tellitavad). Need tuleb eraldi tellida.

MÄRKUS:

- Erinevalt pildidel toodust tuleb teist tüüpi värvate korral kasutada sobivaid kinnitustahendeid (näiteks puitvärvate puhul tuleb kasutada vastavaid puidukruvisid), arvestades seejuures ka vajalikku sissekeeramispiikkust.
- Olenevalt kasutatava materjali paksusest või materjali tugevusest võib kasutada ka pildidel toodust erineva läbimõõduga sisekeeret. Vajalik läbimõõt on alumiiniumi puhul näiteks Ø 5,0 – 5,5 mm ja terase korral Ø 5,7 – 5,8 mm.

Paigaldus:

- ▶ Vaata **pildid 4 – 4.3**

Liugväravaajam peab olema vabastatud (vaata **pilt 3.2**).



- ▶ Pöörake paigaldamisel tähelepanu sellele, et üksikute hammaslattice liitekohad oleksid sujuva üleminekuga, nõnda tagate värava sujuva liikumise.
- ▶ Pärast paigaldust tuleb hammaslatid ja hammasratas seada üksteise suhtes õigesti asendisse. Selleks võite reguleerida nii hammaslattice kui ka ajami korpuse asendit.

Valesti paigaldatud või halvasti rihitud hammaslatid võivad põhjustada ootamatuid häireid, mis sunnivad ajami teostama ohutusliikumise. Etteantud mõõtudest tuleb ilmingimata kinni pidada!

- ▶ Sulgege korpus nii, et niiskus ja putukad ei saaks sellesse sisse tungida (vaata **pilt 4.4**).

3.4 Liugväravaajami elektriühenduse teostamine

- ▶ Vaata **pilt 4.5**

|  |  OHT |
|--|---|
| Elektripinge | |
| Elektrivooluga kokkupuutel võite saada surmava elektrilöögi. | |
| Seetõttu tuleb ilmingimata jälgida järgmist: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Elektritoid võivad teostada ainult vastava ala spetsialistid. ▶ Objekti elektrisüsteem peab vastama nõutavatele tingimustele (230/240 V AC, 50/60 Hz). ▶ Toitekaabli kahjustuste korral tuleb see võimalike ohtude vältimiseks lasta elektrikul välja vahetada. ▶ Enne ajamil tehtavate tööde alustamist tuleb ajam elektrivõrgust eemaldada. | |

- ▶ Ühendage kaabli NYY kaudu ajamisse toodud toide otse trafol oleva pistiklemmi külge.

3.5 Plaadihoidiku paigaldamine

- ▶ Vaata **pilt 4.6**

1. Plaadihoidik kinnitatakse eelnevalt eemaldatud kahe kruviga (D), lisaks tuleb kasutada kahte täiendavaid tarnekomplekti kuuluvat lisakruvi.
2. Pange ühendusklemmid uuesti külge.

3.6 Magnetihoidiku paigaldamine

- ▶ Vaata **pilt 4.7**

1. Lükake värv käsitsi asendisse *Värv kinni*.
2. Paigaldage eelnevalt kokkumonteeritud magnetikelk keskmisesse asendisse.
3. Seejärel paigaldage hammaslati klamber hammaslatile nii, et magnet paikneb plaadihoidiku keelkontakti suhtes ca 20 mm nihkes.

3.7 Ajami lukustamine


- ▶ Vaata **pilt 5**

Lukustamisega sidurdatakse ajam uuesti.

- ▶ Keerake mehhanism uuesti lukustatud asendisse, seejuures tuleb mootorit veidi üles tõsta.

3.8 Lisakomponentide / tarvikute ühendamine

- Vaata juhtsüsteemi trükkplaadi ülevaade **pildil 6**

| | |
|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">⚠ HOIATUS</p> <p>Soovimatust värava liikumisest lähtuv vigastuste oht</p> <p>Valesti ühendatud juhtimisseadmed (nagu näiteks lülitiid) võivad põhjustada soovimatu värava liikumise ja seejuures võidakse isikud või esemed värava vahele kiiluda.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Paigaldage juhtseadmed vähemalt 1,5 m kõrgusele (laste käeulatusel väljapoole). ► Paigaldage fikseeritud asendiga juhtimisseadmed (nagu näiteks lülitiid jne) värava nägemisulatusse, aga eemal liikuvatest osadest. <p>Olemasolevate ohutusseadiste mittetoimimise korral võidakse isikud või esemed vahele kinni kiiluda.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Vastavalt BGR 232 nõuetele tuleb värava lähedale paigaldada vähemalt hästi ära tuntav ja kergesti ligipääsetav hädaseiskamisseadis, mille abil saab ohuolukorras värava liikumise peatada. (vaata peatükk 3.8.3) |
|--|---|

TÄHELEPANU

Väliline pingeline põhjustab seadme elektroonika hävimise

Juhtseadme ühendusklemmidesse juhitud väliline pingeline põhjustab seadme elektroonika hävimise.

- Ärge ühendage juhtseadme ühendusklemmidega toitepinget (230/240 V AC).

Lisatarvikute ühendamisel järgmiste klemmide külge võib nende summaarne tarbitav vool olla **max 500 mA**:

- 24 V=
- väline vastuvõtja
- SE3 / LS
- SE1 / SE2

3.8.1 Välise raadiovastuvõtja * ühendamine

- Vaata **pilt 6.1**
- Ühendage välise raadiovastuvõtja juhtmete sooned järgmiselt:
 - **GN** klemmiga **20** (0 V)
 - **WH** klemmiga **21** (signaal kanal 1)
 - **BN** klemmiga **5** (+24 V)
 - **YE** klemmiga **23** (signaal osaliseks avamiseks kanal 2).
- Ühendage vastuvõtja HE 3 BiSecur pistik vastava pistikupesaga.
või
- Ühendage vastuvõtja ESE BiSecur BUS-pistikupesaga.

3.8.2 Välise lüliti * ühendamine

- Vaata **pilt 6.2**

Paralleelselt võib ühendada ühe või mitu sulgekontaktidega (potentsiaalivaba) lülitiit, näiteks võtilülitiit, kaabli maksimaalne pikkus 10 m.

Impulssjuhtimine

- Esimene kontakt klemmidele **21**
- Teine kontakt klemmidele **20**

Osaline avamine:

- Esimene kontakt klemmidele **23**
- Teine kontakt klemmidele **20**

MÄRKUS:

Kui lüliti vajab abitoidet, siis on selleks tarbeks klemmil **5** pingeline +24 V DC (vastupidiselt klemmidele **20** = 0 V).

3.8.3 Ajami seiskamiseks vajaliku väljalüliti ühendamine (seiskamis- või hädaseiskamisel)

Lahkkontaktidega väljalüliti (0 V-le lülituv või potentsiaalivaba) ühendatakse järgmiselt (vaadake **pilt 6.3**):

1. Eemaldage tehase poolt klemmi **12** ja klemmi **13** vahele paigaldatud traatsild.
 - Klemm 12: seiskamis- või hädaseiskamissisend
 - Klemm 13: 0 V
2. Ühendage lülitusväljund või esimene kontakt klemmiga **12** (seiskamis- või hädaseiskamissisend).
3. Ühendage 0 V (maa) või teine kontakt klemmiga **13** (0 V).

MÄRKUS:

Kontakti avamisega katkestatakse värava liikumine otsekohe ja jäädavalt.

3.8.4 Hoiatuslambi * ühendamine

- Vaata **pilt 6.4**

Pistikupesaga *Option* potentsiaalivabade kontaktidega võib ühendada hoiatuslambi või lõppasendist *Värv* kinni teavitava seadme.

24 V lambi (max 7 W) kasutamiseks (näiteks hoiatusmärguande andmiseks enne värava liikumise hakkamist ja selle ajal) võib toitepinge võtta pistikupesast 24 V.

MÄRKUS:

Kui kasutatakse 230 V hoiatuslampi tuleb sellele toide ühendada otse.

3.8.5 Ohutus- / kaitseadiste ühendamine

- Vaata **pildid 6.5–6.7**

Võimalik on ühendada selliseid ohutusseadiseid nagu fotosilmad / turvaservad (SKS) või 8k2-takistuskontaktliistud:

| | |
|-----|--|
| SE1 | Suunas avamine, testfunktsiooniga ohutusseadis või takistuskontaktliist 8k2 |
| SE2 | Suunas sulgemine, testfunktsiooniga ohutusseadis või takistuskontaktliist 8k2 |
| SE3 | Suunas sulgemine, ilma testfunktsioonita fotosilm või dünaamiline 2-soonega ühenduskaabliga fotosilm, näiteks läbisõidule reageeriva fotosilmana |

Nende 3 ohutusringi funktsioonide valik käib DIL-lülitiite abil (vaata peatükk 5).

* Lisavarustus, ei kuulu tarnekomplekti!

Ühendamine klemmidega:

| | |
|------------------|-----------------------|
| Klemm 20 | 0 V (toide) |
| Klemm 18 | Testsignaal |
| Klemmid 71/72/73 | Ohutusseadise signaal |
| Klemm 5 | +24 V (toide) |

MÄRKUS:

Ennast mittetestitavaid ohutusseadiseid (näiteks staatilised fotosilmad) tuleb kontrollida iga poole aasta tagant. Need on lubatud üksnes esemete kaitseks!

3.8.6 Universaaladapter-trükkplaadi UAP 1 * ühendamine

▶ Vaata pilt 6.8

Universaaladapter-trükkplaadi UAP 1 ühendusvõimalused.

Universaaladapter-trükkplaati UAP 1 saab kasutada täiendavate lisafunktsioonide jaoks:

- suunavalikuks (*lahti / kinni*) ja osalise avamise funktsiooni jaoks väliste juhtelementide kaudu,
- lõppasenditeate *Värav lahti* ja *Värav kinni* jaoks,
- välise valgusti lülitamiseks (2 min valgustust) nagu nt öuevalgustus.

3.8.7 Avariitoiteaku HNA-Outdoor * ühendamine

▶ Vaata pilt 6

Värava kasutamiseks voolukatkestuse korral, on seadmega võimalik ühendada lisavarustusse kuuluv avariitoiteaku.




Ümberlülitamine akutoitele toimub voolukatkestuse korral automaatselt.

 **HOIATUS**

Ootamatust värava liikumisest lähtuv vigastuste oht
Ootamatu värava liikumine võib olla tingitud sellest, et hoolimata vooluvõrgust eemaldatud toitekaablist on seadmega ühendatud avariitoiteaku.

- ▶ Tõmmake kõikide tööde teostamisel ajami juures toitepistik ja avariitoiteaku pistik välja.

4 Kasutuselevõtt

| | |
|---|---|
|  |  HOIATUS |
|  | <p>Ükse või värava liikumisest tingitud vigastuseoht</p> <p>Värava liikumisasal asub liikuv värav põhjustada vigastusi või kahjustusi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tagage, et lapsed ei mängiks väravasüsteemi juures. ▶ Seetõttu tuleb tagada, et värava liikumisasal ei asuks isikuid või esemeid. ▶ Kui väravasüsteemil on ainult üks ohutusseadis, siis käitage ajamit üksnes siis, kui Teil on võimalik näha värava liikumisasal. ▶ Jälgige värava liikumist, kuni ta on jõudnud soovitud lõppasendisse. ▶ Minge või sõitke kaugjuhitava väravasüsteemi avast läbi alles siis, kui värav on täielikult seiskunud! |

 **HOIATUS**
Muljumis- ja löikehaavade oht

Värava liikumisel võidakse sõrmed või jäsemed hammaslati ning ka värava ja sulgumisserva (nt post) vahele muljuda või lausa amputeerida.

- ▶ Ärge puutuge värava liikumisel hammaslati, hammasratast ega ka värava sulgemisservi.

4.1 Ettevalmistus

- ▶ Kontrollige enne esmakordset kasutuselevõtmist, et kõik ühendusjuhtmed on ühendatud õigete klemmidega.
- ▶ Veenduge, et kõik DIL-lülitiid oleksid tehaseseadistuses (OFF) (vaata pilt 7), värav oleks poolenisti avatud ja ajam oleks ühendatud.

Seadistage järgmisi DIL-lüliteid:

- ▶ **DIL-lüliti 1:** paigaldussuund (vaata pilt 7.1)
 - Asendisse ON, kui värav sulgub paremale.
 - Asendisse OFF, kui värav sulgub vasakule.
- ▶ **DIL-lülitiid 3 – 7:** ohutusseadised (vaata pilt 9.6/9.7/9.8)
 - Tuleb seadistada vastavalt ühendatud ohutus- ja kaitseadistele (vaata peatükk 5.3 – 5.5). Ei ole aga seadistusrežiimis aktiveeritud.

4.2 Värava lõppasendite õpetamine

4.2.1 Lõppasendi Värav kinni salvestamine

▶ Vaata pilt 8.1a

Enne lõppasendite õpetamist tuleb veenduda, et lõpplüüti (keelkontakt) on ühendatud. Lõpplüüti juhtme sooned peavad olema ühendatud klemmiga **REED**.

Lisareel on seadistamisel sama funktsioon nagu punasel LED-tulel. Sellega ühendatud lamp võimaldab lõpplüüti asendit eemalt kindlaks määrata (vaata pilt 6.4).

Lõppasendi Värav kinni õpetamine:

1. Avage värav poolenisti.
2. Lükake **DIL-lüliti 2** (seadistusrežiim) asendisse **ON**. Roheline LED vilgub aeglaselt, punane LED põleb pidevalt.
3. Vajutage trükkplaadil olevat nuppu **T** ja hoidke seda allavajutatuna. Värav liigub nüüd aeglustusrežiimis suunas *Värav kinni*. Lõpplüütilini jõudmisel värav seiskub.
4. Laske kohe trükkplaadil olev nupp **T** lahti. Punane LED kustub.

Värav asub nüüd lõppasendis *Värav kinni*.

MÄRKUS:

Kui värav liigub suunas lahti, siis on **DIL-lüliti 1** vales asendis ja see tuleb ümber muuta. Seejärel korrake samme 1 kuni 4.

Kui suletud värava asend ei vasta soovitud lõppasendile *Värav kinni*, siis tuleb seda reguleerida.

Lõppasendi Värav kinni reguleerimine:

1. Muutke magnetikelgu liigutamisega magneti positsiooni.
2. Vajutage trükkplaadil olevat nuppu **T**, et jälgida muudetud lõppasendit, kuni punane LED uuesti kustub.
3. Korrake samme 1. + 2. senikaua, kuni soovitud lõppasend on saavutatud.

4.2.2 Lõppasendi Värav lahti salvestamine

► Vaata pilt 8.1b

Lõppasendi Värav lahti õpetamine:

1. Vajutage trükkplaadil olevat nuppu **T** ja hoidke seda allavajutatuna.
Värav liigub aeglustusrežiimil suunas *Värav lahti*.
2. Laske trükkplaadi nupp **T** lahti, kui soovitud lõppasend *Värav lahti* on saavutatud.
3. Vajutage trükkplaadil olevat nuppu **P**, et see asend kinnitada.
Lõppasendi *Värav lahti* salvestamisest teavitab roheline LED 2 sekundit kestva väga kiire vilkumisega ning kustub seejärel.

4.2.3 Lõppasendi Osaline avamine salvestamine

► Vaata pilt 8.1c

MÄRKUS:

Kui on valitud pidevat nupuvajutust nõudev töörežiim, siis ei ole võimalik salvestada lõppasendit *Osaline avamine*.

Lõppasendi Osaline avamine õpetamine:

1. Vajutage trükkplaadil olevat nuppu **T** ja hoidke seda allavajutatuna, et värav hakkaks uuesti liikuma suunas *Värav kinni*.
Roheline LED vilgub aeglaselt.
2. Laske trükkplaadi nupp **T** lahti, kui soovitud lõppasend *Osaline avamine* on saavutatud.
3. Vajutage trükkplaadil olevat nuppu **P**, et see asend kinnitada.
Lõppasendi *osaline avamine* salvestamisest teavitab roheline LED 2 sekundit kestva väga kiire vilkumisega ning kustub seejärel.

4.2.4 Seadistusrežiimi lõpetamine

- Õpetusprotsessi lõpetamisel seadke **DIL-lüliti 2** uuesti asendisse **OFF**.
Roheline LED teavitab kiire vilkumisega sellest, et on vaja seadistada liikumise jõud.

Ohutusseadised on uuesti aktiveeritud.

4.2.5 Referentskäitus

► Vaata pilt 8.2

Pärast lõppasendite õpetamist on esimeseks liikumiseks alati referentskäitus. Referentskäituse ajal lisarelee aktiveeritakse ja sellega ühendatud signaallamp vilgub.

Referentskäitus kuni lõppasendisse *Värav kinni*:

- Vajutage trükkplaadil olevat nuppu **T** üks kord.
Ajam liigub iseseisvalt lõppasendisse *Värav kinni*.
- Kui valitud on pidevat nupuvajutust nõudev töörežiim (**DIL-lüliti 16** asendis **ON**), siis vajutage trükkplaadi nupule **T** ja hoidke seda vajutatuna, kuni värav on lõppasendis *Värav kinni*.

MÄRKUS:

Kui valitud on pidevat nupuvajutust nõudev töörežiim (**DIL-lüliti 16** asendis **ON**), siis on kasutusse võtmine seega ka lõpetatud.

4.3 Liikumise jõudude õpetamine

Pärast lõppasendite õpetamist ja referentskäitust on vaja ajamile õpetada liikumise jõud. Selleks on vaja teha väravaga kolm katkematut tsüklit, mille vältel ei hakka tööle ükski ohutusseadis. Jõudude õpetamine toimub mõlemas suunas automaatselt impulssrežiimis ning sellel ajal lisarelee aktiveeritakse. Kogu õppimisprotsessi vältel vilgub roheline LED. Pärast liikumise jõudude õppekäituste teostamist põleb see pidevalt (vaata pilt 9.1).

► Mõlemat järgmist protsessi tuleb korrata kolm korda.

Jõudude õppekäitused:

- Vajutage trükkplaadil olevat nuppu **T** üks kord.
Ajam liigub iseseisvalt lõppasendisse *Värav lahti*.
- Vajutage trükkplaadil olevat nuppu **T** üks kord.
Ajam liigub iseseisvalt lõppasendisse *Värav kinni*.

4.3.1 Jõupiirangu seadistamine



ETTEVAATUST

Liiga suureks seadistatud jõust lähtuv vigastuste oht

Kui jõud on seadistatud liiga suureks, siis ei ole jõupiirang nii tundlik ning värav ei peatu sulgumisel õigeaegselt. See võib põhjustada vigastusi ja kahjustusi.

- Ärge seadke jõudu liiga suureks.

MÄRKUS:

Tingituna teatavatest paigaldussituatsioonidest võib juhtuda, et eelnevalt seadistatud jõud ei ole piisavad, mistõttu võib ajami töötamisel tekkida soovimatu ohutusliikumine. Sellistel juhtudel on võimalik jõupiirangu järelreguleerimine.

Väravasüsteemi jõupiirangu seadistamiseks kasutatakse potentsiomeetrit, mis on ajami trükkplaadil märgistatud tähistusega Kraft **F** (jõud **F**) (vaata pilt 9.1).

1. Jõupiirangu suurendamine käib protsentuaalselt eelnevalt õpitud väärtuste suhtes; seejuures tähendab potentsiomeetri asend järgmist jõu suurenemist:

| | |
|-----------------------|------------|
| Asend täiesti vasakul | + 0% jõust |
| Keskasend | +15% jõust |
| Asend täiesti paremal | +75% jõust |

2. Seadistatud jõu vastavust normide EN 12453 ja EN 12445 või vastavate siseriiklike eeskirjade lubatud väärtustele tuleb kontrollida sobivate dünamomeetriliste seadmetega.

4.3.2 Ajami kiirus

Kui jõu mõõteseadisega mõõdetud liikumisjõud on täiesti vasakule keeratud potentsiomeetri seadistuse korral ikkagi lubatud suurem, siis saab seda parandada vähendatud liikumiskiirusega (vaata pilt 9.2).

Kiiruse seadistamine:

1. Seadke **DIL-lüliti 15** asendisse **ON**.
2. Teostage kolm üksteisele järgnevat jõudude õppekäitust (vaata peatükk 4.3).
3. Teostage jõu mõõteseadisega uus liikumisjõudude mõõtmine.

4.3.3 Jõupiirangu välja lülitamine

MÄRKUS:

Ei ole lubatud kasutada riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid!

Juhtseadme trükkplaadil oleva traatsilla **BR1** läbi lõikamisel on võimalik jõupiirang välja lülitada.

Kui ohutusseadiseid ei ole ühendatud (**DIL-lüliti 3 – 6** asendis **OFF**) liigub ajam ainult pidevat nupuvajutust nõudvas töörežiimis.

Kui on ühendatud ohutuskontaktliistud 8k2 (**DIL-lüliti 3 – 6** asendis **ON**) liigub ajam impulssrežiimis ilma jõupiiranguta.

Jõupiirangu deaktiveerimine:

1. Teostage tehaseseadele lähtestamine (vaata peatükk 10).
2. Lõigake traatsild **BR1** läbi.
3. Seadke **DIL-lüliti 2** asendisse **ON** ja õpetage ajam uuesti (vaata peatükk 4.2).

Kui traatsild lõigatakse läbi pärast seadistusprotsessi või värava liikumise ajal, siis ei ole sellel ajami funktsioonile mingit mõju.

MÄRKUS:

Pärast õppimisprotsessi lõpetamist, saab väravasüsteemi käitada ainult välise lüliti abil.

- Pidev kontakt klemmidel 20 + 21 paneb ajami liikuma suunas *värav lahti*
- Pidev kontakt klemmidel 20 + 23 paneb ajami liikuma suunas *värav kinni*

Jõupiirangu uuesti aktiveerimine

1. Teostage tehaseseadele lähtestamine (vaata peatükk 10).
2. Ühendage traatsild **BR1**.
3. Seadke **DIL-lüliti 2** asendisse **ON** ja õpetage ajam uuesti (vaata peatükk 4.2).

4.4 Aeglustuse alguspunkti muutmise avamisel ja sulgemisel

Aeglustustee pikkus seadistatakse pärast lõppasendite õpetamist automaatselt põhiväärtusele, mis vastab ligikaudu 500 mm kaugusele lõppasenditest. Aeglustustee pikkuse saab lühemaks programmeerida, aga mitte lühemaks kui 300 mm (vaata pilt 9.3).

Aeglustuse alguspunktide muutmise tulemusel kustutatakse eelnevalt õpitud liikumise jõudude seadistused ning need tuleb pärast muutmise lõpetamist uuesti õpetada.

Alguspunktide muutmise:

1. Lõppasendid peavad olema seadistatud ja värav peab asuma lõppasendis *Värav kinni* ning **DIL-lüliti 2** peab olema asendis **OFF**.
2. Seadke **DIL-lüliti 12** asendisse **ON**.
3. Vajutage trükkplaadil olevat nuppu **T**. Ajam liigub tavarežiimis suunas *Värav lahti*.
4. Kui värav läbib aeglustuse alguseks soovitud positsiooni, siis vajutage korraks trükkplaadil olevat nuppu **P**. Ajam läbib ülejäänud vahemaa kuni lõppasendini *Värav lahti* aeglustusrežiimis.
5. Vajutage uuesti trükkplaadil olevat nuppu **T**. Ajam liigub uuesti tavarežiimis suunas *Värav kinni*.
6. Kui värav läbib aeglustuse alguseks soovitud positsiooni, siis vajutage korraks trükkplaadil olevat nuppu **P**. Ajam läbib ülejäänud vahemaa kuni lõppasendini *Värav kinni* aeglustusrežiimis.

7. Seadke **DIL-lüliti 12** asendisse **OFF**.

Aeglustuse alguspunktide seadistamine on lõpetatud. Rohelise LED-i vilkumine signaleerib, et tuleb uuesti teostada jõudude õppimiseks vajalikud õppekäitused.

MÄRKUS:

Aeglustuse alguspunktid võib seadistada ka *üksteist katvatenä*; sellisel juhul teostatakse kogu värava liikumine aeglustusrežiimis.

4.5 Ohutus-tagasiliikumise piir

Väravaseadme kasutamisel tuleb liikumisel suunas *Värav kinni* teha vahet, kas värav liigub vastu lõpp-piirikut (väravaseade seisub) või vastu takistust (värav hakkab liikuma vastassuunas). Piiri on võimalik muuta järgmiselt (vaata pilt 9.4).

Ohutus-tagasiliikumise piiri seadistamine:

1. Seadke **DIL-lüliti 11** asendisse **ON**. Nüüd on võimalik ohutusliikumise piiri seadistada astmeliselt.
2. Vajutage korraks trükkplaadil olevat nuppu **P**, et ohutusliikumise piiri **vähendada**. Vajutage korraks trükkplaadil olevat nuppu **T**, et ohutusliikumise piiri **suurendada**. Seadistamisel näitab roheline LED järgmisi seadistusi:

| | |
|--------------------------|--|
| 1x vilkumine kuni | minimaalne ohutusliikumise piir, roheline LED vilgub üks kord |
| 10x vilkumine | maksimaalne ohutusliikumise piir, roheline LED vilgub 10 korda |

3. Seadke **DIL-lüliti 11** uuesti asendisse **OFF**, et seadistatud ohutusliikumise piir ära salvestataks.

4.6 Automaatne sulgumine

MÄRKUS:

Automaatse sulgumise saab ainult siis aktiveerida, kui ühendatud on vähemalt üks ohutusseadis. See on vajalik vastavalt normile DIN EN 13241-1.

Automaatse sulgemise viivitusajaga on võimalik seadistada (vaata pilt 9.5).

Viivitusaja seadistamine:

1. Seadke **DIL-lüliti 13** asendisse **ON**. Viivitusajaga saab reguleerida astmeliselt.
2. Vajutage korraks trükkplaadi nupule **P**, kui soovite viivitusajaga **lühendada**. Vajutage korraks trükkplaadi nupule **T**, kui soovite viivitusajaga **pikendada**. Seadistamisel näitab roheline LED järgmisi seadistusi:

| | |
|---------------------|----------------------------|
| 1x vilkumine | 30 sekundit viivitusajaga |
| 2x vilkumine | 60 sekundit viivitusajaga |
| 3x vilkumine | 90 sekundit viivitusajaga |
| 4x vilkumine | 120 sekundit viivitusajaga |
| 5x vilkumine | 180 sekundit viivitusajaga |

3. Seadke **DIL-lüliti 13** uuesti asendisse **OFF**, et seadistatud viivitusajag salvestataks.

HOIATUS

Mittetoimivatest ohutusseadistest lähtuv vigastuste oht

Mittetoimivad ohutusseadised võivad rikke korral põhjustada vigastusi.

- ▶ Pärast õppekäitusi peab seadme kasutusse võtja kontrollilma ohutusseadiste toimimist.

Alles seejärel on seade töökorras.

5 DIL-lülite funktsioonid

Juhtseadet programmeeritakse DIL-lülite abil.

Enne esmakordset kasutusse võtmist on kõik DIL-lülid tehaseseadistuses, s.t lülid on asendis OFF. Muudatusi DIL-lülite asendites võib teha üksnes järgmistel tingimustel:

- Ajam on puhkeasendis.
- Eelhoiatus- või viivitusae ei ole parajasti käivitatud.

Vastavalt kohalikele nõuetele, soovitud ohutusseadmetele ja paigalduskohast tulenevatele tingimustele tuleb DIL-lülid seadistada nii, nagu see on kirjeldatud järgmistes lõikudes.

5.1 DIL-lüliti 1

Paigaldussuund:

- ▶ Vaata pilt 7.1

| | |
|--------------|---|
| 1 ON | Värav sulgub paremale (ajami poolt vaadatuna) |
| 1 OFF | Värav sulgub vasakule (ajami poolt vaadatuna) |

5.2 DIL-lüliti 2

Seadistusrežiim:

- ▶ Vaata pilt 8.1a–c

Seadistusrežiimis ei ole ohutus- ja kaitseseadised aktiveeritud.

| | |
|--------------|---|
| 2 ON | <ul style="list-style-type: none"> • Liikumistee õppimine • Väravaandmete kustutamine |
| 2 OFF | Tavarežiim |

5.3 DIL-lüliti 3 / DIL-lüliti 4

Ohutusseadis SE1 (avamine):

- ▶ Vaata pilt 9.6

DIL-lüliti 3 ja DIL-lüliti 4 kombinatsiooniga seadistatakse ohutusseadise SE1 tüüp ja toime.

| | |
|--------------|---|
| 3 ON | Turvaserva ühenduskomplekt või isetestimisefunktsiooniga fotosilm |
| 3 OFF | <ul style="list-style-type: none"> • Ohutuskontaktliist 8k2 • Teiste tootjate fotosilmad • Ohutusseadis puudub (takisti 8k2 klemmi 20/72 vahel, tarneolek) |
| 4 ON | Kohene lühike ohutusliikumine suunas <i>Värav kinni</i> (turvaserva jaoks) |
| 4 OFF | Viivitusega lühike ohutusliikumine suunas <i>Värav kinni</i> (fotosilma jaoks) |

5.4 DIL-lüliti 5 / DIL-lüliti 6

Ohutusseadis SE2 (sulgemine):

- ▶ Vaata pilt 9.7

DIL-lüliti 5 ja DIL-lüliti 6 kombinatsiooniga seadistatakse ohutusseadise SE2 tüüp ja toime.

| | |
|--------------|---|
| 5 ON | Turvaserva ühenduskomplekt või isetestimisefunktsiooniga fotosilm |
| 5 OFF | <ul style="list-style-type: none"> • Ohutuskontaktliist 8k2 • Teiste tootjate fotosilmad • Ohutusseadis puudub (takisti 8k2 klemmi 20/73 vahel, tarneolek) |
| 6 ON | Kohene lühike ohutusliikumine suunas värav lahti (turvaserva jaoks) |
| 6 OFF | Viivitusega lühike ohutusliikumine suunas värav lahti (fotosilma jaoks) |

5.5 DIL-lüliti 7

Kaitseseadis SE3 (sulgemine):

- ▶ Vaata pilt 9.8

Viivitusega ohutusliikumine kuni lõppasendini *Värav lahti*.

| | |
|--------------|---|
| 7 ON | Dünaamiline 2-soonega kaabliga fotosilm |
| 7 OFF | <ul style="list-style-type: none"> • Ilma testfunktsioonita staatiline fotosilm • Ohutusseadis puudub (traatsild klemmide 20/71 vahel, tarneolek) |

5.6 DIL-lüliti 8 / DIL-lüliti 9

DIL-lüliti 8 ja DIL-lüliti 9 kombinatsiooniga seadistatakse ajami funktsioonid (automaatne sulgumine / eelhoiatusae) ja lisarelee funktsioon.

- ▶ Vaata pilt 9.9a

| | | |
|-------------|-------------|---|
| 8 ON | 9 ON | Ajam Automaatne sulgumine, eelhoiatusae iga värava liikumise korral |
| | | Lisarelee Hoiatusaja vältel on relee töötaktid kiired, värava liikumisel tavalised ja viivitusaja jooksul on relee välja lülitatud. |



- ▶ Vaata pilt 9.9b

| | | |
|--------------|-------------|---|
| 8 OFF | 9 ON | Ajam Automaatne sulgumine, eelhoiatusae ainult automaatse sulgumise korral |
| | | Lisarelee Eelhoiatusaja jooksul on relee töötaktid kiired, värava liikumise ajal tavalised ja viivitusaja jooksul on relee välja lülitatud. |

- ▶ Vaata pilt 9.9c

| | | |
|-------------|--------------|--|
| 8 ON | 9 OFF | Ajam Eelhoiatusae iga liikumise korral ilma automaatse sulgumiseta |
| | | Lisarelee Hoiatusaja jooksul on relee töötaktid kiired, värava liikumise ajal tavalised. |

► Vaata pilt 9.9d


| | | |
|---|---|--|
| 8 OFF  | 9 OFF  | Ajam Ilma erifunktsioonina |
| | | Lisarelee Relee kontaktid sulguvad lõppasendis <i>Värv kinni.</i> |

MÄRKUS:

Automaatne sulgumine on alati võimalik üksnes kindlaksmääratud lõppasendist (täielik või osaline avamine). Kui automaatne sulgumine on ebaõnnestunud kolm korda järjest, siis see katkestatakse. Ajam tuleb uuesti käivitada impulsiiga.


5.7 DIL-lüliti 10**Kaitseesadise SE3 toime läbisõidule reageeriva fotosilmana aktiveeritud automaatse sulgumise korral**

► Vaata pilt 9.10

| | |
|--|--|
| 10 ON | Fotosilm on aktiveeritud läbisõidule reageeriva fotosilmana, pärast fotosilmade vahel läbi sõitmist või kõndimist lühendatakse viivitusaga. |
| 10 OFF  | Fotosilm ei ole aktiveeritud läbisõidule reageeriva fotosilmana. Kui seejuures on aga <i>automaatne sulgumine</i> aktiveeritud ja pärast viivitusaja lõppemist fotosilma kiir katkestatakse, siis algab viivitusae uuesti eelnevalt seadistatud väärtusest otsast peale. |


5.8 DIL-lüliti 11**Ohutusliikumise piiri seadistamine:**

► Vaata pilt 9.4 ja peatükk 4.5

| | |
|---|--|
| 11 ON | Ohutusliikumise piirid seadistatakse astmeliselt |
| 11 OFF  | Tavarežiim |


5.9 DIL-lüliti 12**Aeglustuse alguspunkt avamisel ja sulgemisel:**

► Vaata pilt 9.3 ja peatükk 4.4

| | |
|--|--|
| 12 ON | Aeglustuse alguspunktid seadistatakse avamiseks ja sulgemiseks |
| 12 OFF  | Tavarežiim |


5.10 DIL-lüliti 13**Viivitusaja seadistamine:**

► Vaata pilt 9.5 ja peatükk 4.6

| | |
|--|------------------------------------|
| 13 ON | Viivitusae seadistatakse astmetena |
| 13 OFF  | Tavarežiim |


5.11 DIL-lüliti 14**Impulsi toime viivitusaja jooksul:**

Automaatse sulgumise korral saab seadistada viivitusaja jooksul antud impulsi toimet.

| | |
|--|---|
| 14 ON | Impulss katkestab viivitusaja. Ajab sulgeb värava pärast eelhoiatusaja lõppemist. |
| 14 OFF  | Impulss pikendab viivitusae eelnevalt seadistatud aja võrra. |


5.12 DIL-lüliti 15**Kiiruse seadistamine:**

► Vaata pilt 9.2 ja peatükk 4.3.2

| | |
|--|--|
| 15 ON | Aeglane töörežiim (aeglane kiirus); (turvaserv SKS ei ole vajalik) |
| 15 OFF  | Tavarežiim (normaalne kiirus) |

5.13 DIL-lüliti 16**Töörežiimi valimine:**

DIL-lülitiga 16 on võimalik valida pidevat nupuvajutust nõudev töörežiim. Jõupiirang on seadistatud maksimaalsele väärtusele.


| | |
|---|--|
| 16 ON | Pidevat nupuvajutust nõudev töörežiim <ul style="list-style-type: none"> Pidev kontakt klemmidel 20 + 21 liigutab ajami suunas <i>Värv lahti</i> Pidev kontakt klemmidel 20 + 23 liigutab ajami suunas <i>Värv kinni</i> Kui vastav kontakt katkestatakse, siis ajam seiskub. |
| 16 OFF  | Tavarežiim |

MÄRKUS:

Pidevat nupuvajutust nõudvas töörežiimis on koos universaaladapter-trükkplaadiga UAP 1 võimalikud erifunktsioonid.

6 Kaugjuhtimine**MÄRKUS:**


Sõltuvalt ajami tüübist kuulub ajami tarnekomplekti väline vastuvõtja või siis tuleb väline vastuvõtja väravasüsteemi käitamiseks kaugjuhtimise teel eraldi tellida.

| |
|--|
|  ETTEVAATUST |
| Ootamatust liikumisest lähtuv vigastuste oht Kaugjuhtimissüsteemi õpetamise ajal võib uks või värv soovimatult liikuma hakata. ► Kaugjuhtimissüsteemi programmeerimisel tuleb jälgida, et ukse või värava liikumisasal ei oleks ühtki isikut ega esemeid. |

- Teostage pärast kaugjuhtimissüsteemi programmeerimist või laiendamist funktsioonikontroll.
- Kasutage kaugjuhtimissüsteemi kasutusse võtmiseks või laiendamiseks ainult originaalosi.

- Kasutuskoha tingimused võivad mõjutada kaugjuhtimissüsteemi tööulatust.
- GSM 900 sagedusel töötavad mobiiltelefonid võivad samaaegsel kasutamisel mõjutada kaugjuhtimissüsteemi töökaugust.

7 Kaugjuhtimispuhul HS 5 BiSecur

| | |
|--|-------------------------|
|  | <p>⚠ HOIATUS</p> |
| <p>Ukse või värava liikumisest tingitud vigastuseoht</p> | |
| <p>Kui kaugjuhtimispuhul kasutatakse, siis võivad ukse või värava liikumise tõttu inimesed vigastada saada.</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tagage, et kaugjuhtimispuhul ei satuks kunagi laste kätte ning seda kasutaksid ainult isikud, keda on kaugjuhitava süsteemi toimimise osas juhendatud! ▶ Kui uksele või väravale on ainult üks ohutusseadis, siis võib kaugjuhtimispuhul kasutada ainult siis, kui uks või värav on Teie vaateulatuses! ▶ Minge või sõitke kaugjuhitava väravasüsteemi avast läbi alles siis, kui värav on täielikult seisunud! ▶ Ärge mitte kunagi jääge avatud väravasüsteemi vahele seisma. ▶ Arvestage sellega, et võimalik on kaugjuhtimispuhul nupu kogemata vajutamine (nt taskus / käekotis kandmisel) ja see võib põhjustada soovimatut ukse liikumise. | |

| |
|---|
| <p>⚠ ETTEVAATUST</p> |
| <p>Põletusohu kaugjuhtimispuhul kasutamisel</p> |
| <p>Otsese päikesekiirguse või suure kuumuse korral võib kaugjuhtimispuhul niipalju kuumeneda, et kasutamisel võib põletada saada.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kaitske kaugjuhtimispuhul otsese päikesekiirguse ja suure kuumuse eest (nt sõiduki armatuuris olevas kindalaeakas). |

| |
|---|
| <p>TÄHELEPANU</p> |
| <p>Keskkonnamõjudest tingitud talitushäired</p> |
| <p>Vastasel juhul võib seadme talitus kahjustada saada!</p> |
| <p>Kaitske kaugjuhtimispuhul järgmiste mõjude eest:</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • otsene päikesekiirgus (lubatav ümbristeva keskkonna temperatuur: -20 °C kuni +60 °C) • niiskus • tolmucoormus |

7.1 Kaugjuhtimispuhul kirjeldus

- ▶ Vaata pilt 10

- 1 LED, mitmevärviline
- 2 Kaugjuhtimispuhul nupud
- 3 Olekunupp
- 4 Patareisalve kaas
- 5 Patarei

7.2 Patarei paigaldamine / vahetamine

- ▶ Vaata pilt 10

Pärast patarei paigaldamist on kaugjuhtimispuhul kasutusvalmis.

| |
|--|
| <p>TÄHELEPANU</p> |
| <p>Kaugjuhtimispuhul hävimine patarei lekkimisel</p> |
| <p>Patareid võivad lekkida ja kaugjuhtimispuhul jäädavalt kahjustada.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Eemaldage patarei kaugjuhtimispuhul, kui Te seda pikemat aega ei kasuta. |

7.3 Kaugjuhtimispuhul kasutamine

Igale kaugjuhtimispuhul nupule vastab kindel raadiokood. Vajutage seda kaugjuhtimiskoodi nuppu, mille raadiokoodi soovite edastada.

- Raadiokood edastatakse ja LED põleb 2 sekundit siniselt.

MÄRKUS:

Kui patarei on peaaegu tühi, siis vilgub LED 2 x punaselt

- a. enne raadiokoodi edastamist.
 - ▶ Patarei tuleb **peagi** välja vahetada.
- b. ja raadiokoodi edastamist ei toimu.
 - ▶ Patarei **tuleb** kohe välja vahetada.

7.4 Raadiokoodi õpetamine / edastamine

1. Vajutage kaugjuhtimiskoodi nuppu, mille raadiokoodi soovite õpetada / edastada, ja hoidke seda vajutatuna.
 - Raadiokood edastatakse; LED põleb 2 sekundit siniselt ja kustub.
 - Pärast 5 sekundi möödumist vilgub LED vaheldumisi punaselt ja siniselt; raadiokood edastatakse.
2. Kui raadiokood edastatakse ja tuvastatakse, siis laske kaugjuhtimispuhul nupp lahti.
 - LED kustub.

MÄRKUS:

Õpetamiseks / edastamiseks on Teil 15 sekundit aega. Kui selle aja jooksul raadiokoodi edukalt ei õpetata / edastata, siis tuleb toimingut korrata.


7.5 Ukse või värava asendipäring

7.5.1 Ukse või värava manuaalne asendipäring

Käesoleva kaugjuhtimispuhuliga saate teostada ukse või värava asendi (lahti / kinni) päringu. Selleks peab ajam olema varustatud kahe-suunalise raadiomooduliga ning olema kaugjuhtimispuhul levilulatuses.

MÄRKUS:

Kui vajutatakse kaugjuhtimispuhul nupule, millega ei juhita kahe-suunalist raadiomoodulit, siis katkestatakse asendipäring.




- Vajutage asendipäringu nupule.
 - LED põleb 5 sekundit oranžilt.
- Vajutage nimetatud aja jooksul sellele ukse- või väravasüsteemile vastavale nupule, mille asendit soovite teada saada.
 - LED vilgub kuni 5 sekundit aeglaselt oranžilt.
- Sõltuvalt ukse või värava asendist järgneb vastav tagasiside.
 - LED vilgub 4 x kiirelt oranžilt.
 - Ajam on väljaspool leviulatust.
 - LED vilgub 3 sekundit kiirelt roheliselt.
 - Asend: uks või värav on suletud.
 - LED vilgub 3 x aeglaselt punaselt.
 - Asend: uks või värav ei ole suletud.

Uus asendipäring on alles siis võimalik, kui LED on kustunud.

7.5.2 Automaatne asenditeade pärast manuaalset asendipäringut

Kui pärast manuaalset asendipäringut vajutatakse samale kaugjuhtimispuhli nupule 5 sekundi jooksul uuesti, siis saate automaatse asenditeate, niipea kui antud uks või värav liigub lõppasendisse.



- Teostage ukse või värava manuaalne asendipäring, vaata ptk 7.5.1.
- Vajutage **uuesti** kaugjuhtimispuhli nupule nagu ptk 7.5.1, sammus 2. kirjeldatud.
 - Raadiokood edastatakse; LED põleb korraks oranžilt.
- Ukse või värava asendit päritakse iga 5 sekundi möödumisel; LED põleb korraks oranžilt.

MÄRKUS:

Kaugjuhtimispuhli nupule uuesti vajutamisel hakkab uks või värav liikuma, kui ta enne seisis.

- Kui ajami asend on teada, siis saadetakse see automaatselt tagasi.

7.6 Kaugjuhtimispuhli lähtestamine

Igale kaugjuhtimispuhli nupule määratakse järgmiste sammudega uus raadiokood.

- Avage patareisalv ja võtke patarei 10 sekundiks välja.
- Vajutage kaugjuhtimispuhli nupule ja hoidke seda vajutatuna.
- Pange patarei sisse ja sulgege patareisalve kaas.
 - LED vilgub 4 sekundit aeglaselt siniselt.
 - LED vilgub 2 sekundit kiirelt siniselt.
 - LED põleb pikalt siniselt.
- Laske kaugjuhtimispuhli nupp lahti.

Kõik raadiokoodid on lähtestatud.

MÄRKUS:

Kui kaugjuhtimispuhli nupp lastakse lahti enneaegselt, siis uusi raadiokode ei genereerita.

7.7 LED-näidik

Sinine (BU)

| Olek | Funktsioon |
|---|--|
| põleb 2 s | raadiokood edastatakse |
| vilgub aeglaselt | kaugjuhtimispuhli on õppimisrežiimis |
| vilgub kiiresti pärast aeglast vilkumist | õppimisel tuvastati kehtiv raadiokood |
| vilgub 4 s aeglaselt, vilgub 2 s kiiresti, põleb pikalt | teostatakse või lõpetati seadme lähtestamine |

Punane (RD)

| Olek | Funktsioon |
|----------------------|-------------------------------------|
| vilgub 2 x | patarei on peaaegu tühi |
| vilgub 3 x aeglaselt | asend: uks või värav ei ole suletud |

Sinine (BU) ja punane (RD)

| Olek | Funktsioon |
|-----------------------|--|
| vaheldumisi vilkumine | kaugjuhtimispuhli on õpetamise / edastamise režiimis |

Oranž (OG)

| Olek | Funktsioon |
|----------------------|---|
| põleb 5 s | asendipäring aktiveeriti |
| vilgub 5 s aeglaselt | teostatakse asendipäringut |
| vilgub 4 x kiiresti | ajam on väljaspool leviulatust |
| põleb korraks | asendipäringut teostatakse iga 5 s möödumisel |

Roheline (GN)

| Olek | Funktsioon |
|---------------------|---------------------------------|
| vilgub 3 s kiiresti | asend: uks või värav on suletud |

7.8 Kaugjuhtimispuhastamine

TÄHELEPANU

Valesti puhastamisest tingitud kaugjuhtimispuhasti kahjustamine

Kaugjuhtimispuhastamine mittesobilike puhastusvahenditega võib kaugjuhtimispuhasti korpust ja nuppe kahjustada.

- ▶ Puhastage kaugjuhtimispuhasti ainult puhta, pehme ja niiske lapiga.

MÄRKUS:

Kaugjuhtimispuhasti valged nupud võivad regulaarsel kasutamisel pikema aja jooksul värvi muuta, kui nad satuvad kontakti kosmeetika toodetega (nt kätekreem).

7.9 Utiliseerimine



Elektri- ja elektroonikaseadmeid ning patareisid ei või utiliseerida olmeprahina, vaid need tuleb viia selleks ette nähtud kogumis- ja vastuvõtupunktidesse.



7.10 Tehnilised andmed

| | |
|--|--------------------------------------|
| Tüüp | Kaugjuhtimispuhasti HS 5 BiSecur |
| Sagedus | 868 MHz |
| Toide | 1 × 1,5 V patarei, tüüp: AAA (LR 03) |
| Lubatud ümbritseva keskkonna temperatuur | −20 °C kuni +60 °C |
| Kaitseklass | IP 20 |

7.11 Väljavõtte kaugjuhtimispuhasti vastavusdeklaratsioonist

Ülal nimetatud toote vastavus direktiivide nõuetele direktiivi 1995/5/EÜ (R&TTE direktiiv) artikli nr 3 mõistes on tõendatud alljärgnevatest standarditest kinni pidamisega:

- EN 60950:2000
- EN 300 220-1
- EN 300 220-3
- EN 301 489-1
- EN 300 489-3

Vastavusdeklaratsiooni originaali saab küsida tootja käest.

8 Väline raadiovastuvõtja

Kaugjuhtimissüsteemi õpetamine / kustutamine on võimalik ainult siis, kui ajam on puhkeasendis.

8.1 Vastuvõtja HE 3 BiSecur *

Ühe kanali kohta on vastuvõtjale võimalik õpetada max 100 raadiokoodi. Kui sama raadiokood õpetatakse kahele erinevale kanalile, siis ta kustutatakse uuesti esmalt õpitud kanalilt.

Kaugjuhtimispuhasti nuppude õpetamine

- ▶ Õpetage kaugjuhtimispuhasti nupp funktsiooni *impulss* (kanal 1) või *osaline avamine* (kanal 2) jaoks vastavalt välise vastuvõtja kasutusjuhendile.
- 1. Aktiveerige soovitud kanal nupule **P** vajutamise teel.
 - LED vilgub aeglaselt siniselt signaliseerimaks kanalit 1
 - LED vilgub 2 × siniselt signaliseerimaks kanalit 2
 - LED vilgub 3 × siniselt signaliseerimaks kanalit 3 (ilma funktsioonita)
- 2. Seadke kaugjuhtimispuhasti, mis raadiokoodi õpetab, töörežiimi **õpetamine / edastamine**. Kui tuvastatakse kehtiv raadiokood, siis vilgub LED kiirelt siniselt ja kustub.

8.2 Vastuvõtja ESE BiSecur

Vastuvõtjale on võimalik õpetada max 300 raadiokoodi. Need on võimalik jaotada olemasolevate kanalite vahel. Kui sama raadiokood õpetatakse kahele erinevale kanalile, siis ta kustutatakse uuesti esmalt õpitud kanalilt.

Kaugjuhtimispuhasti nuppude õpetamine

Õpetage kaugjuhtimispuhasti nupud funktsioonide *impulss* (kanal 1), *valgustus* (kanal 2, ainult koos UAP 1*), *osaline avamine* (kanal 3), *Värv lahti* (kanal 4) või *Värv kinni* (kanal 5) kasutamise jaoks vastavalt vastuvõtja ESE BiSecur kasutusjuhendile.

1. Aktiveerige soovitud kanal nupule **P** vajutamise teel.
 - LED vilgub aeglaselt siniselt signaliseerimaks kanalit 1
 - LED vilgub 2 × siniselt signaliseerimaks kanalit 2
 - LED vilgub 3 × siniselt signaliseerimaks kanalit 3
 - LED vilgub 4 × siniselt signaliseerimaks kanalit 4
 - LED vilgub 5 × siniselt signaliseerimaks kanalit 5
2. Seadke kaugjuhtimispuhasti, mis raadiokoodi õpetab, töörežiimi **õpetamine / edastamine**. Kui tuvastatakse kehtiv raadiokood, siis vilgub LED kiirelt siniselt ja kustub.

8.3 Kõikide raadiokoodide kustutamine

- ▶ Kustutage kõikide kaugjuhtimispuhasti nuppude raadiokoodid välise vastuvõtja juhendis toodud juhiste järgi.

8.4 Väljavõtte vastuvõtjate vastavusdeklaratsioonist

Ülal nimetatud toote vastavus direktiivide nõuetele direktiivi 1995/5/EÜ (R&TTE direktiiv) artikli nr 3 mõistes on tõendatud alljärgnevatest standarditest kinni pidamisega:

- EN 300 220-3
- EN 301 489-1
- EN 300 489-3

Vastavusdeklaratsiooni originaali saab küsida tootja käest.

9 Lõpetavad tööd

- ▶ Asetage pärast kõikide kasutuselevõtuks vajalike töösamude lõpetamist läbipaiste kate uuesti peale (vaata **pilt 11**) ja lukustage korpuse kaas.

9.1 Hoiatussildi kinnitamine

- ▶ Vaata **pilt 12**
- ▶ Kinnitage hoiatav silt vahele jäämise eest püsivalt hästi nähtavale, puhastatud ja määrdeainetest puhastatud kohale või siis näiteks ajami käitamiseks mõeldud fikseeritud asukohaga juhtelementide lähedusse.

* Sõltuvalt ajami tüübist või olemasolevast lisavarustusest: Lisavarustus, ei kuulu tarnekomplekti!

10 Kasutamine

| | |
|--|---|
| | <p style="text-align: center;">⚠ HOIATUS</p> |
| | <p>Ukse või värava liikumisest tingitud vigastuseoht</p> <p>Värava liikumisasal võib liikuv värav põhjustada vigastusi või kahjustusi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tagage, et lapsed ei mängiks väravasüsteemi juures. ▶ Seetõttu tuleb tagada, et värava liikumisasal ei asuks isikuid või esemeid.. ▶ Kui väravasüsteemil on ainult üks ohutusseadis, siis käitage ajamit üksnes siis, kui Teil on võimalik näha värava liikumisasala. ▶ Jälgige värava liikumist, kuni ta on jõudnud soovitud lõppasendisse. ▶ Minge või sõitke kaugjuhitava väravasüsteemi avast läbi alles siis, kui värav on täielikult seiskunud! |


| |
|--|
| <p style="text-align: center;">⚠ HOIATUS</p> |
| <p>Muljumis- ja löikehaavade oht</p> <p>Värava liikumisel võidakse sõrmed või jäsemed hammaslati ning ka värava ja sulgumisserva (nt post) vahele muljuda või lausa amputeerida.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ärge puutuge värava liikumisel hammaslati, hammasratast ega ka värava sulgumisservi. |

10.1 Kasutajate juhendamine

- ▶ Juhendage kõiki väravaseadet kasutavaid isikuid selle eeskirjadekohasest ja ohutust kasutamisest.
- ▶ Demonstreerige ja testige mehhaanilist vabastit ja ka ajami ohutus-tagasilikumist, mida rakendatakse takistuse ilmlemisel.

10.2 Funktsioonikontroll

Ohutus-tagasilikumise testimiseks:



1. Peatage värav sulgumisel mõlema käe abil. Värav peab seejuures seisma jääma ja hakkama ohutuse tagamiseks liikuma vastassuunas.
2. Peatage värav avanemisel mõlema käe abil. Värav peab seisma jääma ja teostama lühike ohutus-tagasilikumise.

- ▶ Ohutus-tagasilikumise talitushäire korral peab viivitamatult laskma vastava ala spetsialistil seadet kontrollida ja vajadusel vajalik remont teostada.

10.3 Tavarežiim

Välisele lülile või trükkplaadi nupule T vajutamisel töötab liugväravaajam tavarežiimis üksnes vastavalt impulssjadarežiimile (lahti – stopp – kinni – stopp).
Vaata ka peatükk 8.4.1 ja 8.4.2 (kanal 1 / impulss).

10.4 Erinevate raadiokoodide funktsioonid

Igale kaugjuhtimispldi nupule vastab kindel raadiokood. Ajami käitamiseks kaugjuhtimispldiga tuleb vastav kaugjuhtimispldi nupp soovitud funktsiooni jaoks vastuvõtjale ära õpetada.

MÄRKUS:

Kui kaugjuhtimispldi õpetatud nupu raadiokood kopeeriti eelnevalt teiselt kaugjuhtimispldiilt, siis peab nuppu **esmakordsel** kasutamisel ka teist korda vajutama.

10.4.1 Kasutamine vastuvõtjaga HE 3 BiSecur

Kanal 1 / impulss ja kanal 2 / osaline avanemine

Liugväravaajam töötab tavarežiimis üksnes vastavalt impulssjadarežiimile (lahti – stopp – kinni – stopp).

- ▶ Vajutage värava täielikuks avamiseks või sulgemiseks kanali 1 vastavat impulsi andjat.
- ▶ Vajutage värava osaliseks avamiseks või sulgemiseks kanali 2 vastavat impulsi andjat.

1. impulss: Värav liigub ühe lõppasendi suunas.
2. impulss: Värav seiskub.
3. impulss: Värav liigub vastassuunas.
4. impulss: Värav seiskub.
5. impulss: Värav liigub sama lõppasendi suunas kui 1. impulsigi.

jne

Kanal 3

Funktsioon puudub

10.4.2 Kasutamine vastuvõtjaga ESE BiSecur

Kanal 1 / Impulss

Liugväravaajam töötab tavarežiimis üksnes vastavalt impulssjadarežiimile (lahti – stopp – kinni – stopp), vastav käsk saadakse õpetatud raadiokoodiga *impulss*.

1. impulss: Värav liigub ühe lõppasendi suunas.
2. impulss: Värav seiskub.
3. impulss: Värav liigub vastassuunas.
4. impulss: Värav seiskub.
5. impulss: Värav liigub sama lõppasendi suunas kui 1. impulsigi.

jne

Kanal 2 / Valgustus

Ainult koos universaaladapter-trükkplaadiga UAP 1* ja ühendatud välise lambiga nagu näiteks õuevalgustus.

Kanal 3 / Osaline avamine

Kui värav **ei asu osalise avamise** asendis, siis liigub ta impulssjadarežiimis (lahti – stopp – kinni – stopp), vastav käsk saadakse õpetatud raadiokoodilt *osaline avanemine*.

Kui värav **asub osalise avamise** asendis, siis liigutatakse ta raadiokoodiga *osaline avamine* lõppasendisse *Värav kinni* ja raadiokoodiga *impulss* lõppasendisse *Värav lahti*.

Kanal 4 / Suunavalik Värav lahti

Raadiokoodiga *Värav lahti* liigutatakse värav impulssjadarežiimis (lahti – stopp – lahti – stopp) lõppasendisse *Värav lahti*.

Kanal 5 / Suunavalik Värav kinni

Raadiokoodiga *Värav kinni* liigutatakse värav impulssjadarežiimis (kinni – stopp – kinni – stopp) lõppasendisse *Värav kinni*.

* Lisavarustus, ei kuulu tarnekomplekti!

10.5 Käitumine voolukatkestuse korral (ilma avariitoiteakuta)

Selleks, et liugväravat saaks voolukatkestuse käisitsi ajal avada või sulgeda, tuleb see ajami küljest lahti ühendada.

TÄHELEPANU!

Niiskusest tingitud kahjustus

- ▶ Kaitske ajami korpuse avamisel juhtseadet niiskuse eest.

1. Avage korpuse kaas nagu see on toodud **pildil 3.1**.
2. Vabastage ajam lukustusmehhanismi pööramisega. Vajadusel tuleb mootor ja hammasratas käega alla vajutada (vaata **pilt 13.1**).

10.6 Käitumine toite taastumisel (ilma avariitoiteakuta)

Pärast toitepinge taastumist tuleb värav enne lõppasendi lülilit uuesti ajamiga ühendada.

- ▶ Tõstke lukustamisel mootorit veidi üles poole (vaata **pilt 13.2**).

11 Kontroll ja hooldus

Liugväravaajam on hooldusvaba.

Isikute ohutuse tagamiseks soovime siiski lasta väravasüsteemi kontrollida ja hooldada vastavalt tootjapoolsetele andmetele vastava ala spetsialistil.



HOIATUS

Ootamatust värava liikumisest lähtuv vigastuste oht

Värav võib ootamatult liikuma hakata, kui väravasüsteemi kontrollimis- ja hooldustööde ajal lülitavad kolmandad isikud seadme kogemata sisse.

- ▶ Tõmmake kõikide tööde teostamisel ajami juures toitepistik ning avariitoiteaku olemasolul ka selle pistik välja.
- ▶ Võtke kasutusele meetmed seadme soovimatu sisse lülitamise vastu.

Kontrolli- ja vajalikke remonditöid võib teostada üksnes vastava eriala spetsialist. Pöörduge selleks seadme tarnija poole.

Vaatluskontrolli võib teostada ka seadme kasutaja ise.

- ▶ Kontrollige kõikide ohutus- ja kaitsefunktsioonide toimimist **kord kuus**.
- ▶ Kontrollige ohutuskontaktliistu 8k2 toimimist **kord poole aasta jooksul**.
- ▶ Leitud vead või puudused tuleb **otsekohe** kõrvaldada.

12 Olekute, vea- ja hoiatusteadete näidud

- ▶ Vaata LED GN ja LED RT **pildil 6**

12.1 LED GN

Roheline LED näitab juhtsüsteemi olekurežiimi:

Põleb pidevalt

Normaalolek, kõik lõppasendid ja vastavad jõud on salvestatud.

Vilgub kiirelt

Tuleb teostada õppekäitused värava liikumise jõudude õppimiseks.

Vilgub aeglaselt

Seadistusrežiim – lõppasendite seadistamine

Ohutusliikumise piiride määramisel

Vilkumise sagedus on proportsionaalselt sõltuv valitud ohutusliikumise piirist

- Minimaalne ohutusliikumise piir: LED vilgub 1x
- Maksimaalne ohutusliikumise piir: LED vilgub 10x

Viivitusaja seadistamisel

Vilkumissagedus sõltub seadistatud ajast

- Minimaalne viivitusae: LED vilgub 1x
- Maksimaalne viivitusae: LED vilgub 5x

12.2 LED RT

Punane LED näitab:

Seadistusrežiimis

- Lõpplüüti on rakendunud = LED ei põle
- Lõpplüüti ei ole rakendunud = LED põleb

Juhtnuppude ja raadiokoodi sisendi näit

- On rakendunud = LED põleb
- Ei ole rakendunud = LED ei põle

Tavarežiimis

Vilkumiskood vea- / diagnostikanäiduna

12.3 Vea- / hoiatusteadete näidud

Punase LED RT märgutule abil saab talitushäirete põhjuse lihtsasti tuvastada.

MÄRKUS:

Siin kirjeldatud ajami käitumise abil on võimalik tuvastada lühis välise lüliti ühenduskaablis või lühis lülitis endas, kui liugväravaajamit on võimalik normaalselt kasutada kaugjuhtimise teel või siis trükkplaadil oleva nupu **T** abil.

Näit vilgub 2x

Viga / hoiatus

Ohutus- / kaitseeadis on tööle rakendunud

Võimalikud põhjused

- Ohutus- / kaitseeadis rakendus
- Ohutus- / kaitseeadis on defektne
- SE1 puudumisel puudub takisti 8k2 klemmide 20 ja 72 vahel
- SE2 puudumisel puudub takisti 8k2 klemmide 20 ja 73 vahel
- SE3 puudumisel puudub traatsild klemmide 20 ja 71 vahel

Kõrvaldamine

- Kontrollige ohutus- / kaitseeadist
- Kontrollige, kas ohutus- / kaitseeadiste puudumisel on vajalikud takistid / traatsillad vastavate klemmide vahele paigaldatud

Näit vilgub 3x

Viga / hoiatus

Jõupiirang liikumissuunal *Värav kinni*

Võimalikud põhjused

Väravaavas on takistus

Kõrvaldamine

Eemaldage takistus, kontrollige jõudude seadistus ning vajadusel suurendage seda

| |
|--|
| Näit vilgub 4x |
| Viga / hoiatus Seiskamisahel või jõudevooluahel on lahti, ajam seisab |
| Võimalik põhjus <ul style="list-style-type: none"> Lahkkontakt klemmil 12/13 on avatud Vooluahelas on katkestus |
| Kõrvaldamine <ul style="list-style-type: none"> Sulgege kontakt Kontrollige vooluahelat |
| Näit vilgub 5x |
| Viga / hoiatus Jõupiirang liikumissuunal <i>Värvav lahti</i> |
| Võimalik põhjus Värvavaas on takistus |
| Kõrvaldamine Eemaldage takistus, kontrollige jõudude seadistust ning vajadusel suurendage seda |
| Näit vilgub 6x |
| Viga / hoiatus Süsteemiviga |
| Võimalik põhjus Sisemine viga |
| Kõrvaldamine Teostage tehasepoolsete seadistuste lähtestamine (<i>vaata peatükk 10</i>) ja õpetage juhtseade uuesti (<i>vaata peatükk 4.2</i>) või siis vahetage vajadusel välja |
| Näit vilgub 7x |
| Viga / hoiatus Maksimaalne jõud |
| Võimalik põhjus <ul style="list-style-type: none"> Mootor blokeeritud Jõu väljalülitus on rakendunud |
| Kõrvaldamine Kontrollige, et mootor oleks kinni |

12.4 Veateate tühistamine

Kui seadme töös esineb talitlushäire, siis on see võimalik tühistada, kui puudub jääv põhjus.

- ▶ Andke sisemise või välise impulsi andjaga liikumiskäsk. Veateade kustutakse ja värv liigub vastavas suunas.

13 Juhtsüsteemi lähtestamine / tehaseadistuste taastamine

Juhtseadme (õpitud lõppasendid, liikumise jõud) lähtestamiseks:

- Seadke **DIL-lüliti 2** asendisse **ON**.
- Vajutage korra trükkplaadil olevat nuppu **P**.
- Kui punane LED vilgub kiiresti, siis seadke **DIL-lüliti 2** viivitamatult asendisse **OFF**.

Juhtimissüsteem on nüüd lähtestatud tehasepoolsele seadistusele.

14 Demonteerimine ja utiliseerimine

MÄRKUS:

Järgige demonteerimisel kõiki kehtivaid tööohutuse alaseid eeskirju.

Laske liugväravaajam vastava ala spetsialistil demonteerida vastavalt käesolevale juhendile, demonteerimistööd teostada tooduga vastupidises järjekorras ning kõik tuleb nõuetekohaselt utiliseerida.

15 Täiendav lisavarustus

Täiendav lisavarustus ei kuulu tarnekomplekti.

Seadmega ühendatavad elektrilised lisatarvikud võivad ajamit koormata max 500 mA ulatuses.

Muuhulgas on saadaval järgmised lisatarvikud:

- Välised vastuvõtjad
- Välised impulsslülitid (nt võtilülitid)
- Välised kood- ja transponderlülitid
- Ühesuunaline fotosilm
- Hoiatuslamp / signaallamp
- Fotosilmade laiendusmoodul
- Universaaladapter-trükkplaat UAP 1
- Avariitoiteaku HNA-Outdoor
- Täiendavad lisatarvikud küsimisel

16 Garantiitingimused

Garantii kestus

Lisaks turustaja poolt antud ostulepinguga sätestatud seaduslikele tagatistele anname alates ostukuupäevast järgmise osalise garantii:

- 5 aastat ajami tehnikale, mootorile ja mootori juhtsüsteemile
- 2 aastat kaugjuhtimissüsteemile, lisatarvikutele ja eriseadmetele

Garantii kehtivus ei pikene garantiioiguse kasutamisel. Varuosade tarnimisel ja hilisemate remonditööde korral on garantiiaeg 6 kuud, ulatudes seejuures vähemalt kehtiva garantiiajani.

Eeldused

Garantii kehtib üksnes selles riigis, kus seade osteti. Kaup peab olema soetatud meie poolt volitatud müügikanali kaudu. Garantii kehtib üksnes lepingu objektiks oleva eseme kahjude suhtes.

Garantiinõude esitamisel on aluseks ostmist tõendav dokument.

Kohustused

Garantiiaja jooksul kõrvaldame kõik toote juures esinenud puudused, mille puhul saab tõestada, et neid on põhjustanud kas materjali- või tootmisvead. Kohustume vastavalt enda valikule defektse toote tasuta töökorras toote vastu ümber vahetama, seda remontima või asendama soodustatud tingimustel. Asendatud osad muutuvad meie omandiks.

Demonteerimise, paigaldamise ja vastavate detailide kontrollimisega seotud kulude hüvitamine ning nõuete esitamine saamata tulude ja kahjude hüvitamise kohta on garantiitingimustega välistatud.

Lisaks ei kehti garantii kahjudele, mis on põhjustatud:

- valest paigaldusest ja ühendamisest
- valest kasutusse võtmisest ja kasutamisest

- välistest tingimused nagu tuli, vesi, ebanormaalsed keskkonningimused
- õnnetustest, kukkumistest, löökidest põhjustatud mehhaanilistest kahjustustest
- tähelepandamatust või sihilikust rikkumisest
- normaalsest kulumisest või puudulikust hooldusest
- mitte kvalifitseeritud isikute poolt teostatud remonditöödest
- võõra päritoluga detailide kasutamine
- andmeplaadi eemaldamine või selle mitteleotavaks muutmise

17 Paigaldusdeklaratsiooni väljavõte

(EÜ masinadirektiivi 2006/42/EÜ mõistes mittetäieliku masina jaoks vastavalt lisale II, osa B).

Tagaküljel kirjeldatud toode on arendatud, konstrueeritud ja valmistatud kooskõlas järgmiste direktiividega:

- EÜ masinadirektiiv 2006/42/EÜ
- EÜ ehitustoodete direktiiv 89/106/EMÜ
- EÜ madalpingedirektiiv 2006/95/EÜ
- EÜ elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ

Kasutatud ja harmoneeritud normid ja spetsifikatsioonid:

- EN ISO 13849-1, PL „c”, Cat. 2
Masinate ohutus – Ohutust mõjutavad osad juhtimisüsteemides – osa 1: Kavandamise üldpõhimõtted
- EN 60335-1/2, kui kehtib
Elektriseadmete ohutus / Uste ja värvate ajamid
- EN 61000-6-3
elektromagnetiline ühilduvus – häirete edastus
- EN 61000-6-2
elektromagnetiline ühilduvus – häirekindlus

Mitteterviklikud masinad EÜ-direktiivi 2006/42/EÜ mõistes on mõeldud ainult selleks, et need paigaldatakse teistesse masinatesse või siis mitteterviklikesse masinatesse või seadmetesse või siis nendega ühendatakse, et koos nendega moodustub masin üle toodud direktiivi mõistes.

Seetõttu võib käesoleva toote alles siis kasutusse võtta, kui on kindlaks tehtud, et terve masin / seade, kuhu ta on paigaldatud, vastab ülaltoodud EÜ-direktiivi nõuetele.





Kui toodet muudetakse meiega kooskõlastamata, kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.


18 Tehnilised andmed

| | |
|--|---|
| Värava maksimaalne laius | Sõltuvalt ajami tüübist: 6000 mm / 8000 mm / 10000 mm |
| Max värava kõrgus | Sõltuvalt ajami tüübist: 2000 mm / 3000 mm |
| Värava maksimaalne mass | Sõltuvalt ajami tüübist: maapealse juhikuga 300 kg / 500 kg / 800 kg vabaltkandev 250 kg / 400 kg / 600 kg |
| Nimikoormus | Vaadake andmeplaadilt |
| Max tõmbe- ja tõukejõud | Vaadake andmeplaadilt |
| Ajami korpus | Tsinksurvevalu ja ilmastikukindel plastmass |
| Toide | Nimipinge 230 V / 50 Hz |
| Juhtseade | Mikroprotsessorjuhtimine, programmeeritav 16 DIL-lülitiga, juhtpinge 24 V DC |
| Töörežiim | S2, lühirežiim 4 minutit |
| Temperatuurivahemik | -20 °C kuni +60 °C |
| Väljalülitus lõppasendis / jõupiirang | Elektrooniline |
| Väljalülitusautomaatika | Jõupiirang mõlemas liikumissuunas, iseprogrammeeruv ja isekontrolliv |
| Viivitusaeg | <ul style="list-style-type: none"> • Seadistatav 30 – 180 sekundit (vajalik fotosilm) • 5 sekundit (lühendatud viivitusaeg läbisõidule reageeriva fotosilma olemasolul) |
| Mootor | Alalisvoolumootor 24 V DC ja tigureduktor |
| Kaitseklass | IP 44 |
| Kaugjuhtimisüsteem | Sõltuvalt ajami tüübist: <ul style="list-style-type: none"> • 3-kanaliga vastuvõtja • Kaugjuhtimispuul • Ilma vastuvõtjata |





19 Ülevaade DIL-lülite funktsioonidest

| | | | |
|--|--|--|--|
| DIL 1 Paigaldussuund | | | |
| ON | Värv sulgub paremale (ajami poolt vaadatuna) | | |
| OFF | Värv sulgub vasakule (ajami poolt vaadatuna) | |  |
| DIL 2 Seadistusrežiim | | | |
| ON | Seadistusrežiim (lõpplüliti ja lõppasend lahti) / värvaandmete kustutamine (lähtestamine) | | |
| OFF | Tavarežiim impulssjuhtimisega | |  |
| DIL 3 Ohutuseadise tüüp SE1 (ühendamine klemmiga 72) avamisel | | | |
| ON | Ohutuseadis koos testimisega (turvaserva ühendusmoodul või fotosilm) | | |
| OFF | Ohutuskontaktliist 8k2, teiste tootjate fotosilm või puudub (takistus 8k2 klemmide 72 ja 20 vahel) | |  |
| DIL 4 Ohutuseadise SE1 (ühendamine klemmiga 72) toime avamisel | | | |
| ON | SE1 töölerakendumine käivitab kohe lühikese ohutusliikumise (turvaserva jaoks) | | |
| OFF | SE1 töölerakendumine käivitab viivitusega lühikese ohutusliikumise (fotosilma jaoks) | |  |
| DIL 5 Kaitseseadise tüüp SE2 (ühendamine klemmiga 73) sulgemisel | | | |
| ON | Ohutuseadis koos testimisega (turvaserva ühendusmoodul või fotosilm) | | |
| OFF | Ohutuskontaktliist 8k2, teiste tootjate fotosilm või puudub (takistus 8k2 klemmide 73 ja 20 vahel) | |  |
| DIL 6 Ohutusseadise SE2 (ühendamine klemmiga 73) toime sulgemisel | | | |
| ON | SE2 töölerakendumine käivitab kohe lühikese ohutusliikumise (turvaserva jaoks) | | |
| OFF | SE2 töölerakendumine käivitab viivitusega lühikese ohutusliikumise (fotosilma jaoks) | |  |
| DIL 7 Ohutusseadise SE3 tüüp ja toime (ühendamine klemmiga 71) sulgemisel | | | |
| ON | Ohutuseadis SE3 on dünaamiline 2-soonega kaabliga fotosilm | | |
| OFF | Ohutuseadis SE3 on ilma testfunktsioonita staatiline fotosilm | |  |
| DIL 8 | DIL 9 | Ajami funktsioon (automaatne sulgumine) | Lisarelee funktsioon |
| ON | ON | Automaatne sulgumine, eelhoiatusaeg värava iga liikumise korral | Hoiatusaja vältel kiire sammrežiim, liikumise ajal normaalrežiim, viivitusajal välja lülitatud |
| OFF | ON | Automaatne sulgumine, eelhoiatusaeg üksnes automaatse sulgumise korral | Hoiatusaja vältel kiire sammrežiim, liikumise ajal normaalrežiim, viivitusajal välja lülitatud |
| ON | OFF | Eelhoiatusaeg iga liikumise korral ilma automaatse sulgumiseta | Hoiatusaja vältel kiire režiim, liikumise ajal normaalrežiim |
| OFF | OFF | Ilma erifunktsioonita | Sulgub lõppasendis <i>Värv kinni</i> |
| DIL 10 Läbisõidule reageeriv fotosilm automaatsel sulgemisel | | | |
| ON | Ohutusseadis SE3 on aktiveeritud läbisõidule reageeriva fotosilmana | | |
| OFF | Ohutusseadis SE3 ei ole aktiveeritud läbisõidule reageeriva fotosilmana | |  |
| DIL 11 Ohutus-tagasilikumise piiri seadistamine | | | |
| ON | Ohutusliikumise piirid seadistatakse astmeliselt | | |
| OFF | Tavarežiim | |  |
| DIL 12 Aeglustuse alguspunkti seadistamine avamisel ja sulgemisel | | | |
| ON | Aeglustuse alguspunktid avamisel ja sulgemisel | | |
| OFF | Tavarežiim | |  |


| | | |
|---------------|---|---|
| DIL 13 | Viivitusaja seadistamine | |
| ON | Viivitusaeg seadistatakse astmetena | |
| OFF | Tavarežiim |  |
| DIL 14 | Impulsi toime viivitusaja jooksul | |
| ON | Impulss katkestab viivitusaja | |
| OFF | Impulss pikendab viivitusaega seadistatud väärtuse võrra |  |
| DIL 15 | Kiiruse seadistamine | |
| ON | Aeglane töörežiim (aeglane kiirus) (turvaserv SKS ei ole vajalik) | |
| OFF | Tavarežiim (normaalne kiirus) |  |
| DIL 16 | Töörežiimi valimine | |
| ON | Pidevat nupuvajutust nõudev töörežiim | |
| OFF | Tavarežiim |  |




1c




1c.1




1c.5




1c.2




1c.6




1c.3




1c.7







1c.4




1c.8




1d




1d.1




1d.5




1d.2




1d.6




1d.3




1d.7









1d.4










1d.8






















3.4








3.5

















6.4

3.8.4/4.2.1




6.5a




3.8.5



6.5c






6.5b




6.6a




3.8.5














6.6c










6.6b




























TR10A137-C RE / 07.2014

LineaMatic

HÖRMANN KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen
www.hoermann.com